

VITAJTE



Naskenujte QR kód a nainštalujte aplikáciu Nothing X. (Android / iOS)

Bluetooth:

Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth.

Aplikácia:

S aplikáciou Nothing X využijete svoje produkty Nothing na maximum. Prispôbte nastavenie ovládania ekvalizéra a ovládania gestami, aktualizujte firmvér a ďalšie funkcie.

Slúchadlá CMF Buds poháňané technológiou Dirac Opteo

Dirac Opteo digitálne vylepšuje zvuk vašich slúchadiel, odomyká ich plný potenciál a poskytuje optimalizovaný zážitok z počúvania na základe patentovanej korekčnej technológie.

Opteo využíva roky skúseností z jedinečnej korekcie impulznej odozvy so zmiešanou fázou od Dirac Live a využíva pokročilú technológiu korekcie založenú na meraní na odstránenie akýchkoľvek neúmyselných rezonancií alebo zafarbení zvuku, čím maximalizuje akustický výkon slúchadiel.



Naskenujte QR kód, ak chcete zobraziť používateľskú príručku v iných jazykoch.



by NOTHING




DIRAC

Výmena štiplov na slúchadlá


Vyberte si štiple vo vhodnej veľkosti pre optimálne pohodlie a kvalitu zvuku. V príslušenstve nájdete štiple rôznych veľkostí.

* Slúchadlá sú dodávané spolu so štipkami strednej veľkosti.

Nabíjacie puzdro



Tlačidlo
Nastavenie Nabíjaci
port



Kontrolka

Pár

Používajte so zariadeniami so systémom Android (Google Fast Pair)

Prvé použitie alebo pripojenie nového zariadenia

Otvorte nabíjacie puzdro, v ktorom sú slúchadlá, a umiestnite ho do blízkosti zariadenia so systémom Android, aby ste mohli vykonať nastavenie na obrazovke.

Pripojenie k iným zariadeniam

So slúchadlami v otvorenom puzdre stlačte tlačidlo nastavenia, kým nezačne blikať kontrolka. Potom vyberte požadované zariadenie v nastaveniach Bluetooth vo vašom zariadení.

Nabíjanie

Slúchadlá

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a nabite ich zatvorením puzdra.

Nabíjacie puzdro

Ak chcete nabíjať, zatvorte puzdro a pripojte puzdro k zdroju napájania pomocou napájacieho kábla.

Ak je kontrolka puzdra stále červená, puzdro sa nabíja. Ak je stále biela, puzdro je plne nabité.

Indikácia úrovne výkonu

Biela: Úroveň nabitia batérie je vyššia ako 30 %.


Červená: Úroveň nabitia batérie je nižšia ako 30 %.

Ak sú slúchadlá vložené v puzdre, kontrolka bude blikať farbou, ktorá zodpovedá úrovni nabitia batérie slúchadiel, nie puzdra.

Vyberte ľavé a pravé slúchadlo. Kontrolka bude blikať farbou zodpovedajúcou úrovni nabitia batérie v puzdre.

Používatelia mobilného telefónu Nothing môžu nastaviť miniaplikáciu na uzamknutej obrazovke alebo skontrolovať stav napájania zariadenia v rýchlych nastaveniach na rozbalovacom paneli oznámení.

Slúchadlá



Dotyková
oblasť

Prevádzka

Hudba/úsporný režim

Preskočte dopredu dvojitým ťuknutím.

Preskočte späť trojitým ťuknutím.

Stlačením a podržaním dotykovej oblasti prepnete medzi režimom aktívneho potlačenia šumu a režimom transparentnosti.

Hovory

Prijmite alebo ukončíte hovor dvojitým ťuknutím.

Hovor odmietnete trojitým klepnutím na dotykovú oblasť.

Viac možností v aplikácii Nothing X.

*Voliteľné funkcie: prehrávanie/pozastavenie, preskočenie späť, preskočenie dopredu, prepnutie režimu potlačenia hluku, zvýšenie hlasitosti, zníženie hlasitosti a prebudenie Voice Assistant.

Detekcia nosenia

Noste slúchadlá. Ak si ich počas prehrávania hudby vyberiete, hudba sa automaticky pozastaví. Ak si do 3 minút slúchadlá opäť vložíte do uší, prehrávanie hudby sa automaticky obnoví. Ak uplynú 3 minúty, prehrávanie hudby budete musieť v zariadení zapnúť manuálne.