

CMF od NOTHING

BUDS PRO

UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA

B163

VÍTEJTE



Naskenujte QR kód a nainstalujte aplikaci Nothing X. (Android/iOS)

Bluetooth:

Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuto.


Aplikace:

Získejte z produktů Nothing maximum s aplikací Nothing X. Přizpůsobte si nastavení ekvalizéru a ovládání gest, aktualizujte firmware a využijte další funkce.




Chcete-li zobrazit uživatelskou příručku v jiných jazycích, naskenujte QR kód.

Sluchátka




Dotyková
oblast

Nabíjecí pouzdro



Tlačítko
nastavení

Kontrolka



Nabíjecí
port

Výměna náušníků

Vyberte si náušníky vhodné velikosti, abyste získali optimální pohodlí a kvalitní zvuk.

Zkontrolujte, zda příslušenství zahrnuje náušníky v různých velikostech.

* Sluchátka jsou dodávána s nasazenými náušníky střední velikosti.

Párování

Použití se zařízeními Android (rychlé spárování)

První použití nebo připojení nového zařízení

Když máte sluchátka v nabíjecím pouzdře, nabíjecí pouzdro otevřete a umístěte jej do blízkosti zařízení Android pro nastavení na obrazovce.

Připojení k dalším zařízením

Když je pouzdro se sluchátky otevřené, držte stisknuté tlačítko nastavení, dokud kontrolka nezačne blikat. Poté v nastavení na zařízení vyberte možnost Bluetooth.

Operace

Hudba / pohotovostní režim

Dvojitým klepnutím spustíte přehrávání nebo jej pozastavíte.

Trojitým klepnutím přeskočíte vpřed.

Stisknutím a podržením dotykové oblasti se budete přepínat mezi aktivním potlačením šumu a transparentním režimem.

Volání

Dvojitým klepnutím přijmete hovor nebo zavěsíte.

Stisknutím a podržením dotykové oblasti odmítnete hovor.

Další možnosti naleznete v aplikaci Nothing X.

* Volitelné funkce: přehrávání/pauza, skok zpět, skok vpřed, přepnutí režimu potlačení šumu a probuzení hlasového asistenta.

Detekce nošení

Nasaďte si sluchátka. Když je během přehrávání hudby sundáte, hudba se automaticky pozastaví. Sluchátka si do 3 minut znovu nasaďte a hudba se automaticky obnoví. Po uplynutí 3 minut budete muset přehrávání na zařízení spustit ručně.

Nabíjení

Sluchátka

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete jej, aby se spustilo nabíjení.

Nabíjecí pouzdro

Chcete-li spustit nabíjení pouzdra, zavřete pouzdro a připojte jej ke zdroji napájení pomocí napájecího kabelu dodaného se sluchátky.

Pokud kontrolka na pouzdře svítí červeně, pouzdro se nabíjí.

Pokud svítí bíle, je pouzdro zcela nabitě.

Ukazatel úrovně nabití

Bílý Úroveň nabití baterie je vyšší než 30 %.

Červený: Úroveň nabití je nižší než 30 %.

-Pokud jsou sluchátka umístěna v pouzdře, bude kontrolka blikat barvou odpovídající úrovni nabití baterie sluchátek, a ne úrovni nabití baterie pouzdra.

-Vyndejte levé a pravé sluchátko. Kontrolka bude blikat barvou odpovídající úrovni nabití baterie pouzdra.

-Pokud máte telefon Nothing, můžete nastavit widget na zamykací obrazovce nebo zkontrolovat stav napájení zařízení v Rychlém nastavení na rozevíracím oznamovacím panelu.