

OMF oleh NOTHING

BUDS PRO

PANDUAN  
PENGGUNA

BIG

SELAMAT DATANG



Pindai kode QR untuk  
menginstal aplikasi Nothing X.  
(Android / IOS)

**Bluetooth:**

Pastikan Bluetooth diaktifkan.

**Aplikasi:**

Manfaatkan produk Nothing Anda semaksimal mungkin dengan aplikasi Nothing X. Sesuaikan pengaturan EQ dan kontrol gerakan, perbarui firmware, dan masih banyak lagi.



Pindai kode QR untuk  
melihat Panduan Pengguna  
dalam bahasa lain.

Earbud




Area  
sentuh

Casing pengisi daya



Tombol  
pengaturan

Lampu  
indikator



Port pengisi  
daya

### **Mengganti bantalan telinga**

Pilihlah bantalan telinga dengan ukuran yang sesuai demi kenyamanan dan kualitas suara yang optimal.

Periksa aksesoris untuk bantalan telinga dalam berbagai ukuran.

\*Bud tiba dengan ukuran sedang terpasang.

### **Pemasangan**

**Penggunaan dengan perangkat Android Anda (Pemasangan Cepat)**

**Penggunaan pertama kali atau koneksi perangkat baru**

Saat bud berada di dalam casing pengisi daya, buka casing pengisi daya dan letakkan di dekat perangkat Android untuk pengaturan di layar.

**Menghubungkan ke perangkat lain**

Dengan bud dalam casing terbuka, tekan tombol pengaturan sampai lampu berkedip. Lalu pilih di pengaturan Bluetooth pada perangkat Anda.

### **Pengoperasian**

**Musik/siaga**

Ketuk dua kali untuk memutar atau menjeda.

Ketuk tiga kali untuk melompati lagu ke depan.

Tekan dan tahan area sentuh untuk beralih antara Peredam Bising Aktif dan Mode Transparansi.

## **Panggilan**

Ketuk dua kali untuk menjawab atau menutup panggilan.

Tekan dan tahan area sentuh untuk menolak panggilan.

Opsi lainnya di aplikasi Nothing X.

\*Fungsi opsional: memutar/menjeda, melompati lagu ke belakang, melompati lagu ke depan, beralih mode peredam bising, dan membangunkan asisten suara.

## **Deteksi pemakaian**

Kenakan bud. Selama pemutaran musik, lepaskan bud untuk menjeda musik secara otomatis. Pasang kembali bud dalam kurun waktu 3 menit, musik akan dilanjutkan otomatis. Jika lewat dari 3 menit, Anda harus memutar musik secara manual di perangkat Anda.

## **Pengisian Daya**

### **Earbud**

Letakkan bud di dalam casing pengisi daya dan tutup casing untuk mengisi daya.

### **Casing pengisi daya**

Untuk mengisi daya, tutup casing dan sambungkan casing ke catu daya melalui kabel daya yang disertakan bersama bud.

Jika lampu indikator casing berwarna merah konstan, berarti casing sedang diisi daya.

Jika berwarna putih konstan, berarti baterai sudah terisi penuh.

### **Indikasi level daya**

Putih: Level baterai di atas 30%.

Merah: Level baterai kurang dari 30%.

-Jika bud diletakkan di dalam casing, lampu indikator akan memancarkan warna yang berkaitan dengan level baterai bud, bukan casing.

-Keluarkan bud kiri dan kanan. Lampu indikator akan memancarkan warna yang berkaitan dengan level baterai casing.

-Untuk pengguna ponsel Nothing, Anda dapat mengatur widget di layar kunci atau memeriksa status daya perangkat di Pengaturan Cepat pada bilah notifikasi tarik-turun.