

CMF de NOTHING

BUDS PRO

GUIDE
UTILIZARE

BIG

BUN-VENIT



Scanați codul QR pentru a
instala aplicația Nothing X.
(Android/IOS)

Bluetooth:

Asigurați-vă că Bluetooth este activat.


Aplicația:

Profitați la maximum de produsele Nothing cu aplicația Nothing X.
Personalizați setările EQ și de control al gesturilor, actualizați
firmware-ul și multe altele.



Scanați codul QR pentru a
vedea Ghidul de utilizare
în alte limbi.

Căștile




Zona
tactilă

Carcasa de încărcare



Butonul de
configurare

Lampă
indicatoare



Portul de
încărcare

Înlocuirea elementelor intraauriculare

Alegeți elemente intraauriculare de dimensiune adecvată, pentru confort optim și o calitate optimă a sunetului.

Verificați accesoriile elemente intraauriculare de diferite dimensiuni.

*Căștile sunt livrate cu dimensiunea medie.

Asocierea

Utilizarea cu dispozitive Android (asocierea rapidă)

Prima utilizare sau conectarea la un dispozitiv nou

În timp ce căștile se află în carcasa de încărcare, deschideți carcasa de încărcare și așezați-o lângă dispozitivul Android pentru configurare pe ecran.

Conectarea la alte dispozitive

Cu căștile în carcasa deschisă, apăsați butonul de configurare până când lumina se aprinde intermitent. Apoi efectuați selecția în setările Bluetooth de pe dispozitiv.

Utilizări

Muzică/standby

Atingeți de două ori pentru a reda sau a întrerupe.

Atingeți de trei ori pentru a omite și a reda următoarea melodie.

Apăsați continuu zona tactilă pentru a comuta între Anularea activă a zgomotului și Modul transparență.

Apelarea

Atingeți de două ori pentru a răspunde sau a încheia un apel.

Apăsați și mențineți apăsată zona tactilă pentru a respinge un apel.

Mai multe opțiuni în aplicația Nothing X.

*Funcții opționale: redare/pauză, omitere și redare melodia anterioară, omitere și redare următoarea melodie, comutare mod de anulare a zgomotului și activare asistent vocal.

Detectarea purtării căștilor

Purtați căștile. În timpul redării muzicii, scoateți-le pentru a întrerupe muzica automat. Așezați casca înapoi în decurs de 3 minute, iar muzica va fi reluată automat. Dacă trec 3 minute, va trebui să redați muzica manual, de pe dispozitiv.

Încărcarea

Căștile

Așezați căștile în carcasa de încărcare și închideți carcasa pentru a le încărca.

Carcasa de încărcare

Pentru a încărca, închideți carcasa și conectați carcasa la o sursă de alimentare cu cablul de alimentare livrat împreună cu căștile.

Dacă lampa indicatoare a carcasei este roșie, carcasa se încarcă.

Dacă este albă, carcasa este încărcată complet.

Indicarea nivelului de energie

Albă: Nivelul bateriei este peste 30%.

Roșu: Nivelul bateriei este sub 30%.

·Când căștile sunt așezate în carcasă, lampa indicatoare va clipi intermitent cu culoarea corelată cu nivelul bateriei căștilor, nu al carcasei.

·Scoateți căștile stângă și dreaptă. Lampa indicatoare va clipi intermitent, cu culoarea corelată cu nivelul bateriei carcasei.

·Pentru utilizatorii de telefoane Nothing, puteți să setați widgetul pe ecranul de blocare sau să verificați starea de alimentare a dispozitivului în Setări rapide, din bara derulantă de notificări.