

Procédure de changement d'huile

Un changement d'huile en début de saison et un à la mi-saison est requis

Bouchon pour remplissage d'huile



- Faire fonctionner l'unité et arrêter lorsque l'huile est chaude
- Vidanger l'huile
- Refaire fonctionner l'unité 30 secondes
- Vidanger l'huile
- Recommencer jusqu'au moment où il n'y a plus d'huile
- Remettre de l'huile comme celle indiquée sur le récupérateur d'huile

Bouchon de vidange

Changer le filtre à l'huile lors du changement d'huile



Si le cadran de pression indique une pression 1 psi en haut de 15'' hg un remplacement des filtres à la sortie est requis

N.B: Si vous utilisez une huile différente de celle recommandée il est important de faire 3 changements d'huile consécutif et de remplacer tous les filtres à l'huile et de sortie

