





1-) Stahldecke

2-) Hitzebeständiger Henkel

3-) Oberer Stahlkörper

4-) Filter

5-) Dichtes Silikon Dichtungsring

6-) Kaffeebehälter (Trichter)

7-) Druckentlastungsventil

8-) Wasserreservoir

9-) Stromkabel

10-) Kunststoffkörper

11-) Ein-Aus-Schalter

Bitte lesen Sie diese Anleitung zuerst!

Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich für den Beebird Electric Coffee Maker entschieden haben. Unser Ziel ist es, Ihnen mit unserem hochwertigen Produkt die bestmögliche Leistung zu bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, lesen Sie bitte diese gesamte Anleitung und die anderen bereitgestellten Dokumente sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie als Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an jemand anderen weitergeben, stellen Sie sicher, dass Sie auch die Bedienungsanleitung weitergeben. Bitte folgen Sie den Anweisungen, unter Berücksichtigung aller Informationen und Warnhinweise, die in der Bedienungsanleitung bereitgestellt werden.

Bedeutung der Symbole

In verschiedenen Teilen dieses Benutzerhandbuchs wurden die folgenden Symbole verwendet



HINWEIS!

Bietet wichtige und hilfreiche Informationen im Benutzerhandbuch



ACHTUNG: Warnungen vor gefährlichen Situationen in Bezug auf persönliche und Sachschäden.



Sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln



Wenn Sie auf Probleme mit dem Gerät stoßen, kontaktieren Sie bitte autorisierte Servicezentren. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Nicht autorisierte Reparaturen am Gerät, auch wenn sie innerhalb der Garantiefrist erfolgen, führen automatisch zum Verlust der Garantie.

WICHTIG: BEIM GEBRAUCH VON ELEKTROGERÄTEN IMMER GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEFOLGEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN

Diese Anweisungen sind ein integraler Bestandteil des Produkts und sollten während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden. Die Dokumente sollten auch den nachfolgenden Besitzern des Produkts zur Verfügung gestellt werden.



HINWEIS!

Lesen Sie die Sicherheitsregeln und Betriebsanweisungen im Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch für zukünftige Verwendung auf.

Warnung: Diese Kaffeemaschine erfordert eine Wärmequelle zum Betrieb und erzeugt Druck. Das Nichtbeachten der Anweisungen kann zu Verbrennungsgefahr oder dem Platzen der Kaffeemaschine führen.

- **Vor jeder Verwendung:** Stellen Sie sicher, dass die Kaffeemaschine nicht beschädigt ist und alle Teile vollständig sind. Überprüfen Sie außerdem, ob das Ventil, der Trichter, die Dichtung und die Filterplatte intakt und korrekt platziert sind. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie den Verkäufer oder Hersteller. Entfernen Sie vor der Verwendung alle Verpackungsmaterialien und Warnhinweise von der Kaffeemaschine.
- **Verhindern Sie den Kontakt:** Lassen Sie das Stromkabel während des Betriebs nicht mit den Metallteilen der Maschine in Berührung kommen.
- **Netzkabel:** Der Netzstecker dieses Geräts sollte nicht vom Benutzer ausgetauscht werden; dieser Vorgang erfordert spezielle Werkzeuge. Im Schadensfall wenden Sie sich nur an ein vom Hersteller ernanntes autorisiertes Servicecenter, um Risiken zu vermeiden.
- **Eingeschränkte Nutzung:** Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen (einschließlich Kinder) vorgesehen. Halten Sie es von Kindern fern.
- **Verpackungsmaterialien:** Aufgrund ihrer potenziellen Gefahr sollten Verpackungsmaterialien (Tüten, Styropor usw.) nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- **Heiße Oberflächen:** Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche der Kaffeemaschine. Oberflächen werden heiß; berühren Sie heiße Oberflächen während des Gebrauchs nicht. Verwenden Sie Tasten oder Griffe.
- **Ohne Wasser verwenden:** Verwenden Sie die Kaffeemaschine niemals im Heizmodul ohne Wasser.
- **Verwendung von Produkten:** Die Kaffeemaschine ist nur für die Verwendung mit Wasser und gemahlenem Kaffee vorgesehen. Verwenden Sie keine anderen Produkte (z. B. Gerste, Kakao, Kaffeeextrakte, Tee usw.).
- **Dampfrichtung:** Stellen Sie sicher, dass der Dampf nicht auf den Benutzer gerichtet ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- **Trennen Sie das Gerät:** Um das Gerät zu trennen, stellen Sie alle Steuerungen auf die Position "aus" und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- **Schließen Sie den Deckel:** Schließen Sie den Deckel der Kaffeemaschine während des Gebrauchs.
- **Reinigungshinweis:** Tauchen Sie die Basis und den Boiler während der Reinigung niemals in Wasser ein; es handelt sich um ein elektrisches Gerät. Verwenden Sie das Produkt bei Funktionsstörungen nicht und kontaktieren Sie den Verkäufer oder Hersteller.
- **Abkühlen lassen:** Warten Sie nach der Verwendung, bis die Kaffeemaschine abgekühlt ist, bevor Sie sie öffnen. Verwenden Sie nur originale Ersatzteile von Beebird, die für das verwendete Modell geeignet sind.



Gemahlene Kaffee nicht zusammendrücken



ACHTUNG: Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten im Heizeil oder oberen Fach; die Kaffeemaschine ist ausschließlich für die Verwendung mit Wasser vorgesehen.

1. Während Sie den Boiler mit einer Hand halten, entfernen Sie mit der anderen Hand den Behälter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. (Abbildung 1)
2. Entfernen Sie den Filter und füllen Sie den Boiler mit sauberem Wasser, bis es das Sicherheitsventil erreicht (es gibt eine Markierung im Inneren des Boilers), ohne es zu überschreiten. (Abbildung 2)
3. Setzen Sie den Kaffeebehälter (Trichter) auf den Boiler. (Abbildung 3)
4. Füllen Sie den Kaffeebehälter (Trichter) mit gemahlenem Kaffee. Füllen Sie ihn allmählich, um ein Verschütten von gemahlenem Kaffee zu vermeiden. (Abbildung 4)
5. Ziehen Sie die Kaffeemaschine fest an. Halten Sie den Boiler mit einer Hand und drehen Sie den Behälter mit Ihrer anderen Hand im Uhrzeigersinn. (Abbildung 5)
6. Setzen Sie die Kaffeemaschine auf die Basis. (Abbildung 6)
7. Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf. (Abbildung 7)

REINIGUNG UND WARTUNG

- Trennen Sie das Gerät immer vom Netz und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
- Nach Gebrauch mit lauwarmem Wasser ohne Reinigungsmittel oder abrasive Materialien abwaschen (NICHT IM GESCHIRRSPÜLER REINIGEN).
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Löcher in der Filterplatte nicht verstopft sind. Wenn sie blockiert sind, verwenden Sie eine Bürste oder eine Nadel mit feinen Borsten, um die Löcher zu reinigen.
- Ersetzen Sie die Dichtung, wenn sie abgenutzt ist. Es wird empfohlen, dies mindestens einmal im Jahr zu tun.
- Inspektieren Sie die internen Komponenten regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden und ersetzen Sie sie bei Problemen durch originale Ersatzteile von Beebird, die für das verwendete Modell geeignet sind.

TIPPS

- Bei der ersten Verwendung der Kaffeemaschine gründlich mit Wasser waschen und nur mit Wasser, ohne Kaffee, füllen. Das beste Kaffeearoma wird sich nach den ersten 3 Brühvorgängen entwickeln.
- Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsventil nicht auf den Benutzer gerichtet ist.
- Um die Qualität im Laufe der Zeit zu erhalten, von Hand ohne Verwendung von Reinigungsmitteln und abrasiven Schwämmen reinigen.
- Verwenden Sie für die Moka geeigneten gemahlene Kaffee und niemals fein gemahlene Kaffee (z.B. türkische Kaffee). Drücken Sie niemals den Trichter, um den Kaffee zu verdichten. Rühren Sie den Kaffee um, bevor Sie ihn in Tassen gießen.
- Bewahren Sie jeden Teil der Kaffeemaschine vollständig trocken und mit geöffnetem Deckel auf. Ersetzen Sie die Dichtung, wenn sie abgenutzt ist. Es wird empfohlen, dies mindestens einmal im Jahr zu tun.
- Klopfen Sie nicht gegen den Trichter, um den Kaffee zu entfernen, da dies den Kaffee beschädigen oder verformen kann und eine ordnungsgemäße Abdichtung gefährden würde.



Willkommen zurück! Bitte einloggen.

 E-Mail-Adresse

 Geben Sie Ihr Passwort ein



[Passwort vergessen](#)

Einloggen

Hast du kein Konto? [Konto erstellen](#)

Oder

 Mit Apple fortfahren

 Mit Google fortfahren

Als Gast fortfahren

Meine Geräte



Kaffee



Home Pot 



Meine Geräte



Profil



Wie möchten Sie Ihr Gerät nennen?
Der Name, den Sie für das Gerät
angeben, wird in der Zukunft bei der
Kommunikation mit Alexa oder
Google Assistant verwendet

Maya's Caferesso

Nächste

Wählen Sie das Wi-Fi-
Netzwerk aus und geben
Sie das Passwort ein.

 SUPERONLINE_WIFI 

 Passwort 

Zurück

Nächste



Lass uns dein Beebird-Konto erstellen

A rounded rectangular input field with a thin black border. On the left side, there is a small grey icon of a person. The text 'Ihr Name' is centered in the field.A rounded rectangular input field with a thin black border. On the left side, there is a small grey icon of an envelope. The text 'E-Mail-Adresse' is centered in the field.A rounded rectangular input field with a thin black border. On the left side, there is a small grey icon of a padlock. On the right side, there is a small grey icon of an eye with a slash through it. The text 'Passwort erstellen' is centered in the field.A rounded rectangular input field with a thin black border. On the left side, there is a small grey icon of a padlock. On the right side, there is a small grey icon of an eye with a slash through it. The text 'Passwort bestätigen' is centered in the field.

Ich habe die **Mitgliedsvereinbarung** und den **KVKK-Informationen-Text** gelesen und akzeptiert.

[Benutzerkonto erstellen](#)

Bereits ein Konto vorhanden? [Einloggen](#)

← Moka Pot



Gerät verbindet sich



5	37
6	38
7	39
8	40
9	41
10	42
11	43
12	44

Set