

1-) 鋼のカバー

2-) 耐熱ハンドル

3-) 上部の鋼体

4-) フィルター

5-) 防漏れシリコンガスケット

6-) コーヒーコンテナ (漏斗)

7-) 圧力解放弁

8-) 水槽

9-) 電源ケーブル

10-) プラスチックボディ

11-) オンオフスイッチ

最初にこのガイドをお読みください!

親愛なるお客様へ、
Beebird電動コーヒーマーカーをお選びいただき、誠にありがとうございます。
私たちは高品質な製品で最高のパフォーマンスを提供することを目指しています。
これを実現するために、製品を使用する前に、この完全なガイドと他の提供された文書を注意深くお読みいただき、参照資料として保管してください。製品を他の誰かに引き継ぐ場合は、取扱説明書も提供してください。説明書に記載されたすべての情報と警告を考慮して、指示に従ってください。

記号の意味

この取扱説明書のさまざまな部分で、以下の記号が使用されています。



注記!

取扱説明書に重要で役立つ情報が提供されています



警告: 個人の安全および財産の安全に関連する危険な状況に関する警告



食品との接触に安全です



デバイスに問題が発生した場合は、認定サービスにお問い合わせください。自分でデバイスを修理しようとししないでください。誰かがデバイスを不正に修理した場合、保証期限が過ぎていなくても、保証は自動的に無効になります。

重要: 電気機器を使用するときは、次の基本的な安全上の注意事項に従ってください。

- これらの説明書は製品の不可欠な部分であり、製品の耐用年数を通じて保持し、製品の次の所有者に文書を引き継ぐ必要があります。



注記!

取扱説明書に記載された安全ルールと操作手順を注意深く読んでください。この取扱説明書を将来の参照のために保管してください。

警告: このコーヒーマシンは操作するために熱源が必要であり、圧力を発生させます。指示に従わないとやけどの危険やコーヒーマシンの爆発のリスクが生じる可能性があります。

- 各使用前に、コーヒーマシンが損傷していないこと、すべての部品が完備していることを確認してください。さらに、バルブ、漏斗、ガスケット、およびフィルタープレートが正常で適切に配置されているか確認してください。疑わしい場合は、販売業者または製造業者に連絡してください。使用前に、コーヒーマシンからすべての梱包材料と警告を取り除いてください。
- コーヒーマシンが稼働している間、電源ケーブルが機械の金属部品と接触しないようにしてください。
- この機器の電源コードはユーザーが交換してはいけません。このプロセスには特殊な工具が必要です。損傷の場合は、製造業者によって指定された正規のサービスセンターにのみ連絡し、リスクを避けるためにください
- このデバイスは、身体的、感覚的、または精神的な能力に制限のある個人、経験や知識の不足した者（子供を含む）による使用を意図していません。子供の手の届かない場所に保管してください。
- 潜在的な危険があるため、包装材料（袋、発泡スチロールなど）は子供が触れることのできる場所に置かないでください。
- コーヒーマシンの熱い表面に触れないでください。表面は熱くなります。デバイスを使用する際に熱い表面に触れないでください。ボタンやハンドルを使用してください。
- 湯なしで加熱ユニット内でコーヒーマシンを使用しないでください。
- コーヒーマシンは水と挽いたコーヒーと一緒に使用するために設計されています。他の製品（大麦、ココア、コーヒーエキス、紅茶など）は使用しないでください。
- 蒸気がユーザーに向けられていないことを確認してください。デバイスを意図された使用以外の目的で使用しないでください。
- デバイスを切断するには、どのコントロールも "off" の位置に設定し、それから壁コンセントから抜いてください
- 使用中はコーヒーマシンの蓋を閉じてください。
- 掃除中、ベースとボイラーを水に浸けないでください。これは電気機器です。故障の場合は製品を使用せず、販売業者または製造業者に連絡してください。
- 使用後は、コーヒーマシンが冷えるのを待ってから蓋を開けてください。使用されているモデルに適した、オリジナルのBeebird予備部品のみを選んでください。



挽いたコーヒーを押しつぶさないでください。



警告: ヒーターや上部のコンパートメントに他の液体を使用しないでください。コーヒーマシンは水のみを使用するように設計されています

1. 片手でボイラーを持ちながら、もう片方の手を使ってコンテナを反時計回りに回して取り外してください。（図1）
2. フィルターを取り外し、ボイラーにきれいな水を注ぎ入れて、安全弁に達するまで（ボイラーの内部にマークがあります）、それを超えないようにしてください。（図2）
3. コーヒーコンテナ（漏斗）をボイラーに置いてください。（図3）
4. コーヒーコンテナ（漏斗）に挽いたコーヒーを入れてください。こぼれないように徐々に入れてください。（図4）
5. コーヒーマシンをしっかりと締めてください。片手でボイラーを持ち、もう片方の手でコンテナを時計回りに回してください。（図5）
6. コーヒーマシンをベースに置いてください。（図6）
7. 電源ボタンを押してください。（図7）

清掃と保守

常にデバイスの電源を切り、完全に冷却されるのを待ってから清掃および保守作業を行ってください。

使用後は、洗剤や研磨材を含まないぬるま湯で洗浄してください（食器洗い機で洗わないでください）。

定期的にフィルタープレートの穴が詰まっていないか確認してください。詰まっている場合は、細かい毛のブラシや針を使用して穴を開けてください。

ガスケットが摩耗している場合は交換してください。少なくとも1年に1回の交換が推奨されています。

定期的に内部のコンポーネントを摩耗または損傷がないか確認し、問題がある場合は使用されているモデルに適したオリジナルのBeebird予備部品で交換してください。

ヒント

コーヒーマシンを初めて使用する際には、水で十分に洗浄し、コーヒーなしで水だけで満たしてください。最適なコーヒーの風味は、最初の3回の抽出後に開発されます。

安全弁がユーザーの方を向いていないことを確認してください。

長い間品質を保つためには、洗剤や研磨剤を使わずに手で洗ってください。

モカ用の適した挽いたコーヒーを使用し、細かく挽いたコーヒー（例：トルココーヒー）は使用しないでください。漏斗にコーヒーを押し込まないでください。カップに注ぐ前にコーヒーをかき混ぜてください。

コーヒーマシンの各部分を完全に乾燥させ、蓋を開けた状態で保管してください。ガスケットが摩耗している場合は交換してください。少なくとも1年に1回の交換が推奨されています。

コーヒーを取り除くために漏斗を叩かないでください。これはコーヒーを損傷させたり変形させたりし、適切なシールを危険にさらす可能性があります。



おかえり! ログインしてください

Eメールアドレス


パスワードを入力してください

[パスワードを忘れました](#)

ログイン

アカウントをお持ちでないですか? アカウントを作成してください。

[または](#)

 Appleで続行


 Googleで続行


ゲストとして続行

私のデバイス



コーヒー



Home Pot 



コーヒー



プロフィール




デバイスに何と呼ばれるかを教えてください。提供されたデバイスの名前は、将来AlexaやGoogleアシスタントとの通信に使用されます。

Maya's Caferesso

次に

Wi-Fiネットワークを選択し、パスワードを入力してください。

 SUPERONLINE_WIFI 

 パスワード 

バック

次に



Beebirdアカウントを作成しましょう

「会員規約」と「個人情報保護方針
(KVKK情報テキスト)」を読み、承諾し
ました。」

アカウントを作成する

すでにアカウントをお持ちですか? ログイン

← モカポット



デバイスが接続中です



5	37
6	38
7	39
8	40
9	41
10	42
11	43
12	44

セット