



Petromax

Montage des pieds de la table de cuisson à gaz:

ge45-s | ge45-s-30 | ge45-s-37 ge90-s | ge90-s-30 | ge90-s-37



Ne faites pas fonctionner votre Table de cuisson à gaz Petromax si des pièces sont défectueuses ou manquantes. Il est essentiel de respecter toutes les informations figurant dans le chapitre **Consignes de sécurité et avertissements** de ce mode d'emploi.

Emboîtez les pieds d'appui dans le système de la Table de cuisson à gaz et serrez-les à fond à l'aide des leviers de blocage puis installez la Table de cuisson à gaz (Attention : les pieds d'appui s'emboîtent à différents niveaux sur la Table de cuisson à gaz).

Les pieds de la Table à gaz peuvent être montés de sorte qu'elle reste stable, et ce, même sur un sol irrégulier. Pour cela il suffit de régler le pieds à la hauteur souhaité et de le visser.

Veillez choisir pour cela une surface plane, stable et ignifuge. Sinon, les pieds d'appui de la Table de cuisson à gaz risquent de s'enfoncer et entraîner un déséquilibre de la table. La Table de cuisson à gaz peut également être utilisée sans pieds.

