

参考動画：<https://www.youtube.com/watch?v=Q0vJ4N73tq0>

一、外でLPガスボンベから発電機に供給する場合は市販の検圧プラグ、単段式調整器、専用ガスコード（2M以上）を別購入して接続すれば良いです。

リンク：

「専用ガスコード」

<https://www.amazon.co.jp/dp/B01L6SHJB2>

「検圧プラグ付きの単段式調整器」

<https://www.amazon.co.jp/dp/B00AYUIBP2>



ご注意：

①検圧プラグと単段式調整器の取り付けは液化石油ガス設備士等有資格者が行う必要があります。

②ヒューズガス栓はLPガス消費量1.1kg/h（15kW）以下の機器しか適用できない為、本製品に使用できません。ガス流量制限のない検圧プラグを単段式調整器に取り付けて使用してください。



二、軒先にあるLPガスから発電機に供給する場合は、ガス業者に依頼して、YAZAK社製の「専用ガス供給ボックス」を設置する必要があります。

「専用ガス供給ボックス」がない場合は専用ガス供給ボックスの仕様のように、可とう管ガス栓を設置する必要があります。

リンク：

YAZAK社製「専用ガス供給ボックス」

<https://gas.yazaki-group.com/lp/supplyo/hph/1348/>

「可とう管ガス栓」

<https://onl.la/RdeeUmK>



ご注意：

ガス栓の増設は液化石油ガス設備士等有資格者が行う必要があります。

