



PERDIX·2



레크리에이션 모드 사용 설명서



Powerful • Simple • Reliable



목차

목차	2
설명서 내 표기 설명	3
1. 소개	4
1.1. 설명서 주의 사항	5
1.2. 설명서에서 다루는 모드	5
2. 기본 작동	6
2.1. 켜기	6
1.3. 맞춤식 시작 화면	6
2.2. 버튼	7
2.3. 모드 간 변경	8
3. 마운팅 옵션	9
3.1. 고무 스트랩	9
3.2. 충격 코드	9
4.ダイビングインターフェイス	10
4.1. 기본ダイビング 설정	10
4.2. ダイビングモード変更	10
4.3. メイン画面	11
4.4. 上部説明	12
4.5. ミニディスプレイ	15
4.6. 情報画面	16
4.7. 情報画面説明	17
4.8. アラーム	22
4.9. 맞춤식 알람	24
4.10. 基本アラームリスト	25
5. 안전 및 감압 정지	27
5.1. 안전 정지	27
5.2. 감압 정지	28
6. 감압 및 압력경사도 인자	29
6.1. 감압 정보 정확도	30
7.ダイビング 예시	31
7.1. 단일 기체ダイビング 예시	31
7.2. 다중 기체ダイビング 예시	32
8. 게이지 모드	34
9. 나침반	35

10. 공기 통합(AI)	36
10.1. AI란?	36
10.2. 기본 AI 설정	37
10.3. AI 디스플레이	40
10.4. 사이드마운트 AI	42
10.5. 여러 대의 트랜스미터 사용하기	43
10.6. SAC 계산	44
10.7. GTR 계산	45
10.8. 트랜스미터 연결 문제	46
11. 메뉴	47
11.1. 메뉴 구조	47
11.2. 끄기	48
11.3. 기체 선택(3 GasNx 모드 한정)	48
11.4. 다이빙 설정	49
11.5. 다이빙 로그	52
12. 시스템 설정 참고 사항	53
12.1. 모드 설정	54
12.2. 감압 설정	55
12.3. AI 설정	56
12.4. 하단 행	58
12.5. 나이트록스 기체	58
12.6. 경보 설정	58
12.7. 디스플레이 설정	59
12.8. 나침반	59
12.9. 시스템 설정	60
12.10. 고급 설정	61
13. 펌웨어 업데이트 및 로그 다운로드	63
13.1. Shearwater Cloud Desktop	63
13.2. Shearwater Cloud Mobile	65
14. 배터리 교체하기	66
14.1. 배터리 교체 시 동작	67
15. 보관 및 유지보수	68
16. 서비스	68
17. 용어집	68
18. Perdix 2 사양	69
19. 규제 정보	69
20. 문의	71



위험

이 컴퓨터는 감압 정지 요구 사항을 계산할 수 있습니다. 이러한 계산은 실제 생리학적 감압 요구 사항의 추정값입니다. 단계별 감압이 필요한 다이빙은 무정지 한계 내에서 머무르는 다이빙보다 훨씬 위험합니다.

재호흡기 및/또는 다이빙 혼합 기체 다이빙 및/또는 단계별 감압 다이빙 실행 및/또는 머리 위가 가려진 환경에서 하는 다이빙은 스쿠버 다이빙과 관련된 위험을 크게 증가시킵니다.

이 활동은 생명을 위협할 수 있습니다.

경고

이 컴퓨터에는 버그가 있습니다. 모든 버그를 찾을 수는 없으므로 버그는 항상 존재합니다. 이 컴퓨터에서는 전혀 생각하지 않았거나 계획한 적 없는 작업이 일어날 수 있습니다. 생명이 달린 활동이므로 단 한 개의 정보 장치만 사용하지 마십시오. 보조 컴퓨터나 테이블을 사용하세요. 위험도가 높은 다이빙을 하려면 적절한 훈련을 받은 후 천천히 경험을 쌓은 뒤 시도하십시오.

이 컴퓨터는 고장이 나게 되어 있습니다. 고장은 확률의 문제가 아니라 시기의 문제입니다. 따라서 장치에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 고장이 났을 때의 대처 방법을 항상 계획해 두어야 합니다. 자동 시스템은 지식과 교육을 대체할 수 없습니다.

어떤 기술도 생명을 보장하지 않습니다. 지식, 기술 및 연습만이 최선의 보호책입니다(물론 다이빙을 하지 않는 경우는 제외).



설명서 내 표기 설명

다음 표기는 중요 정보를 나타냅니다.



정보

정보 상자는 Perdix 2를 최대로 활용하는 데 유용한 팁을 나타냅니다.



주의

주의 상자는 다이빙 컴퓨터 작동에 관한 중요한 지침을 나타냅니다.



경고

경고 상자는 개인 안전에 영향을 줄 수 있는 중요한 정보를 나타냅니다.



특징



1. 소개

Shearwater Perdix 2는 초보자부터 전문가까지 모든 다이버들을 위한 다이브 컴퓨터입니다.

이 설명서를 꼼꼼히 읽으시기 바랍니다. 다이버의 안전은 다이브 컴퓨터 디스플레이를 읽고 이해하는 능력에 달려있습니다.

다이빙에는 리스크가 수반되며, 이 리스크를 관리하는 최선의 방법은 교육입니다.

이 설명서로 필요한 다이빙 교육을 대신하려고 해서는 안 되며, 절대 자신의 훈련 수준을 넘어서는 다이빙을 하지 마세요. 무지로 인해 자신을 위험에 처하게 할 수 있습니다.

- 풀 컬러 2.2인치 LCD 디스플레이
- 견고한 컴퓨터 구조
- 티타늄 베젤
- 자가 교체 배터리
- 맞춤식 진동 알림
- 프로그래밍 가능한 수심 샘플링 속도
- 130msw로 보정된 수심 센서
- 300msw 이상의 수심 센서 기능
- 압착 압력 등급 260MSW
- 6가지 개별 구성 가능한 다이빙 모드
- 간단한 레크리에이션 모드(공기 및 나이트록스)
- 테크니컬 다이빙 모드에서 5가지 맞춤 기체 설정 가능
- 산소, 질소 및 헬륨 조합(공기, 나이트록스, 트라이믹스)
- 완전 감압 및 CCR 지원
- Bühlmann ZHL-16C 및 경사도 인자 기준
- VPM-B 및 DCIEM 감압 모델 옵션
- 감압 정지 위반 시에도 조작 가능
- CNS 추적
- 기체 밀도 추적
- 빠른 NDL 및 완전 감압 플래너 내장
- 최대 4개 실린더로 동시 무선 압력 모니터링
- 사이드마운트 다이빙 기능
- 기울기 보정 디지털 나침반과 다양한 디스플레이 옵션
- 블루투스로 Shearwater Cloud에 다이빙 로그 업로드
- 무료 펌웨어 업데이트



1.1. 설명서 주의 사항

이 설명서의 작동법은 Perdix 2 다이브 컴퓨터의 레크리에이션 모드에서만 사용할 수 있습니다.

이 설명서에는 보다 편리한 탐색을 위해 섹션 간 상호 참조 기능이 포함되어 있습니다.

밑줄이 그어진 텍스트는 다른 섹션으로의 링크를 나타냅니다.

Perdix 2의 설정을 변경할 시 일어나는 결과에 대한 이해 없이 설정을 변경하지 마세요. 확실하지 않을 때는 설명서의 해당 섹션을 참조하세요.

이 설명서는 필요한 교육을 대신하지 않습니다.



펌웨어 버전: V91

이 설명서는 펌웨어 버전 V91에 해당합니다.

이 릴리스 이후에 기능이 변경되어 이 설명서에 포함되지 않을 수 있습니다.

마지막 릴리스 이후의 모든 변경 사항을 확인하려면 Shearwater.com의 릴리스 노트를 참조하세요.

1.2. 설명서에서 다루는 모드

이 설명서의 작동법은 다음과 같은 Perdix 2 다이브 컴퓨터의 레크리에이션 모드에서만 사용할 수 있습니다.

- 공기
- 나이트록스
- 3 GasNx
- 게이지

Shearwater Perdix 2에는 또한 다음과 같이 개방식 테크니컬 및 폐쇄식 재호흡기 다이빙을 위한 모드가 있습니다.

- 개방식 테크니컬(OC Tec)
- 폐쇄식/베일 아웃(CC/BO)

테크니컬 다이빙 모드에서의 자세한 사용법은 [Perdix 2 테크니컬 모드 설명서](#)를 참조하세요.

Perdix 2의 일부 기능은 특정 다이빙 모드에서만 이용할 수 있습니다.

별도의 표시가 있지 않은 이상, 설명서에 포함된 기능은 모든 다이빙 모드에서 이용 가능합니다.

다이빙 모드는 모드 설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다.
자세한 내용은 54페이지를 참조하세요.



2. 기본 작동

2.1. 켜기

Perdix 2를 켜려면 두 버튼을 동시에 누릅니다.



자동 켜기

Perdix 2는 물속으로 들어가면 자동으로 켜집니다. 이 기능은 물의 존재 여부가 아니라 압력 증가에 따른 것입니다. 자동 켜기가 활성화되면 Perdix 2는 최근에 사용한ダイ빙 모드가 됩니다.



자동 켜기 기능에 의존하지 마세요

이 기능은 Perdix 2 켜기를 잊어버릴 때를 대비한 보조 수단입니다.

컴퓨터가 제대로 작동하는지 확인하고 배터리 상태 및 설정을 재점검할 수 있도록ダイ빙하기 전에 컴퓨터를 수동으로 켜 것을 권장합니다.

자동 켜기 세부 정보

Perdix 2는 절대 압력이 1,100mbar(mbar) 이상일 때 자동으로 켜지며 다이빙 모드로 들어갑니다.

참고로 일반적인 해수면 압력은 1,013mbar이고 압력 1mbar는 수면에서 약 1cm(0.4")에 해당합니다. 따라서 해수면에 있을 때 Perdix 2는 자동으로 켜지고 약 0.9m(3ft)의 수심에서 다이빙 모드가 됩니다.

고도가 높으면 Perdix 2의 자동 켜기는 수심이 더 깊어야 작동합니다. 예를 들어, 고도 2,000m(6,500ft)에서 대기압은 약 800mbar밖에 되지 않습니다. 따라서 Perdix 2가 이 고도에서 1,100mbar의 절대 압력에 도달하려면 300mbar의 수중에 잠겨야 합니다. 즉, 해발 2,000m에서는 수심이 약 3m(10ft)일 때 자동 켜기가 작동합니다.

1.3. 맞춤식 시작 화면

전원을 켜면 Perdix 2 시작 화면이 2초 동안 표시됩니다.

Shearwater Cloud Desktop 앱을 사용하여 맞춤식 시작 텍스트를 추가할 수 있습니다.

이미지 또한 Shearwater Cloud Desktop App에서 사용자 지정할 수 있습니다.

펌웨어를 업데이트하면 컴퓨터가 표준 시작 화면으로 돌아갑니다. 그다음에 사용자 정의 시작 화면을 다시 불러와야 합니다.


자세한 내용은 [63페이지의 펌웨어 업데이트 및 로그 다운로드](#)를 참조하세요.



2.2. 버튼

2개의 티타늄 피에조 전자 버튼은 설정 변경 및 메뉴 보기에 사용합니다.

Perdix 2의 모든 작업은 버튼을 누르는 것만으로 조작할 수 있습니다.



아래의 모든 버튼 규칙을 기억할 필요는 없습니다. 버튼 힌트를 이용하면 Perdix 2를 쉽게 사용할 수 있습니다.

MENU 버튼(왼쪽)

메인 화면에서	메뉴를 표시합니다
메뉴에서	다음 메뉴 항목으로 이동합니다
설정 편집	설정 값을 변경합니다

SELECT 버튼(오른쪽)

메인 화면에서	정보 화면을 터습니다
메뉴에서	명령을 수행하거나 편집을 시작합니다
설정 편집	설정 값을 저장합니다

양쪽 버튼

Perdix 2가 꺼져 있을 때 MENU와 SELECT를 동시에 누르면 Perdix 2가 켜집니다. 다른 작업을 할 때는 두 버튼을 동시에 누를 필요가 없습니다.

버튼 힌트

메뉴에서 버튼 힌트는 각 버튼의 기능을 나타냅니다.



위의 예시 힌트가 의미하는 바는 다음과 같습니다.

- MENU(메뉴)를 사용하여 밝기 값을 변경합니다
- SELECT(선택)를 사용하여 현재 값을 저장합니다



2.3. 모드 간 변경


기본적으로 Perdix 2는 3 GasNx 모드로 설정되어 있습니다.



3 GasNX 모드



OC Tec 모드



모드 설정 메뉴

이 모드는 레크리에이션 중심의 다이빙 모드 중에서 가장 복잡한 모드입니다. 모든 레크리에이션 모드는 레이아웃 글꼴 크기가 큽니다.

이 설명서는 레크리에이션 다이빙 모드에서의 작동법만 다룹니다.

테크니컬 모드는 레크리에이션 모드에 비해 레이아웃에 표시되는 정보가 많습니다. 테크니컬 다이빙에 필요한 추가 정보를 위한 공간을 확보하기 위해 글꼴 크기는 다소 작습니다.

Perdix 2에서 테크니컬 모드를 사용하는 방법은 [Perdix 2 테크니컬 모드 설명서](#)를 참조하세요.

Shearwater는 기체를 1개만 사용하는 무감압 다이빙에는 단순한 레크리에이션 다이빙 레이아웃을 사용할 것을 권장합니다.

모드 설정 메뉴에서 모드를 변경합니다. [자세한 내용은 54페이지를 참조하세요.](#)

모드 선택

이 컴퓨터에는 여러 종류의 다이버들의 필요를 충족하기 위한 다양한 모드가 있습니다. 이제 막 다이빙을 시작한 다이버라면 간단한 다이빙 모드부터 해보기를 권장합니다.

공기(21% O₂)가 들어 있는 탱크 하나로 다이빙을 할 때는 공기 모드를 사용하는 것이 좋습니다. 나이트록스 탱크 하나로 다이빙한다면 나이트록스 모드를 사용하세요.

고급 모드는 사용법이 더 복잡하며 더 많은 규칙에 대해 알고 있어야 합니다.




3. 마운팅 옵션

Perdix 2에는 두 개의 고무 스트랩 또는 두 개의 번지 코드를 장착할 수 있는 마운팅 훌이 있습니다.

3.1. 고무 스트랩

아래 그림과 같이 고무 스트랩을 끼웁니다. 버클에는 잠금 메커니즘이 있어 부주의로 느슨해지지 않습니다. 손잡이를 누르면 버클이 스트랩 위를 미끄러지며 움직입니다. 스트랩 너비는 19mm(3/4")입니다.




그림과 같이 스트랩과 버클을 장착하세요

3.2. 충격 코드

번지 또는 충격 코드는 Perdix 2에 다양한 방법으로 장착할 수 있습니다. Perdix 2의 홀 크기는 3/16" 코드와 맞습니다.

Shearwater는 아래 그림과 같은 매듭 방식을 권장합니다. 이 매듭은 Perdix 2를 착용하는 동안 고리가 넓게 열린 상태를 유지하는 방법으로, 고하중에도 매듭이 풀리지 않습니다.



번지 또는 충격 코드를 사용할 때는 항상 두 개의 고리를 각각 만들어 하나가 풀리더라도 다이빙 컴퓨터가 빠지지 않도록 하세요.



4. 다이빙 인터페이스

4.1. 기본 다이빙 설정

Perdix 2는 레크리에이션 다이빙용으로 사전 구성되어 있습니다. 기본 다이빙 모드는 3 기체 나이트록스 모드(3 GasNx)입니다.

빠른 이해를 위해 기본 다이빙 디스플레이를 아래에 표시했습니다.



위의 기본 디스플레이 요소는 이 설명서에서 다루는 모든 다이빙 모드에 적용됩니다.

OC Tec 또는 CC/BO 모드를 사용하는 방법은 [Perdix 2 테크니컬 모드 설명서](#)를 참조하세요.

다음 섹션에 Perdix 2에서 사용할 수 있는 모든 다이빙 모드가 정리되어 있습니다. 다이빙 모드는 모드 설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다. [자세한 내용은 54페이지를 참조하세요.](#)

4.2. 다이빙 모드 차별화

각 다이빙 모드는 특정 다이빙 유형에 가장 잘 맞도록 설계되었습니다.

공기

레크리에이션용, 공기만 사용, 무감압 다이빙 활동용입니다.

- 공기(산소 21%)만 사용, 수중 전환 불가

나이트록스(단일 기체)

레크리에이션용, 나이트록스 사용, 무감압 다이빙 활동용입니다.

- 단일 기체 나이트록스 최대 40% 산소
- 수중 기체 전환 불가

3 GasNx(3가지 기체 모드)

계획적 감압과 관련된 다이빙을 포함한 입문 수준의 테크니컬 다이빙 활동용입니다.

- 프로그래밍 가능한 3가지 기체
- 기체 변경 지원
- 나이트록스 최대 100%

OC Tec

계획적 감압을 포함한 개방식 테크니컬 다이빙 활동용입니다.

- 완전 트라이믹스
- 안전 정지 없음

CC/BO

폐쇄식 재호흡기와 함께 사용하는 용입니다.

- 폐쇄식에서 개방식(BO) 작동 모드로 빠르게 변경

게이지

게이지 모드에서 Perdix 2는 전용 레이아웃으로 간단한 수심과 시간 표시(바닥 타이머라고도 함)를 나타냅니다. [자세한 내용은 34페이지를 참조하세요.](#)

- 조직 추적 없음
- 감압 정보 없음



4.3. 메인 화면

메인 화면에는 공기 및 나이트록스 다이빙과 관련된 가장 중요한 정보가 표시됩니다.

메인 화면은 다음과 같이 세 개의 섹션으로 나뉩니다: 기본 다이브 정보, 감압 정보 및 정보 행.

기본 다이브 정보 수심, 시간 & 상승 속도



메인 화면 섹션

기본 다이브 정보 섹션 및 감압 정보 섹션의 내용은 가장 중요한 정보를 나타내도록 고정되어 있습니다. 오른쪽 (SELECT) 버튼을 누르면 정보 행의 추가 데이터를 스크롤할 수 있습니다.

기본 다이브 정보

기본 다이빙 영역의 표시 정보:

- 현재 수심(피트 또는 미터 단위)
- 다이브 시간(분, 초)

수면 위에 있을 때는 다이브 시간이 수면 휴식 시간 타이머로 바뀝니다. 배터리 게이지도 이 영역에 표시됩니다.

정보 행 구성 가능

감압 정보

감압 영역의 표시 정보:

- 안전 정지(활성화된 경우)
- 감압 정지
- 무감압 한계(NDL)(분)
- 질소 부하 막대그래프
- 최대 작동 수심(MOD) 및 중추신경계 산소 독성(CNS) 경고

구성 가능한 정보 행

홈 화면의 왼쪽 하단에는 항상 현재 선택된 호흡 기체가 표시됩니다.

중앙 및 오른쪽에는 다양한 정보가 표시되도록 구성할 수 있습니다. 기본적으로 최대 수심, 시간 및 온도가 표시됩니다.

맞춤식 옵션은 [14페이지의 "구성 가능한 정보 행"](#)을 참조하세요.

SELECT(오른쪽) 버튼을 누르면 정보 행의 추가 데이터를 훑습니다. MENU(왼쪽) 버튼을 누르면 정보 행이 홈 화면으로 돌아갑니다.



4.4. 상세 설명


기본 다이브 정보 영역

기본 다이브 정보 영역에는 수심, 다이브 시간, 상승 속도, 배터리 충전 상태(수면에 있을 때)가 표시됩니다.

수심

수심은 왼쪽 상단에 표시됩니다. 미터 단위로 표시할 경우 소수점 한자리만 표시됩니다.


주의: 수심에 0이 빨간색으로 깜박이거나, 수면에 있는데 수심이 표시되면 수심 센서에 정비가 필요하다는 뜻입니다.



미터 단위 수심 및
다이브 시간

다이빙 시간

다이브 시간은 분 및 초 단위로 표시됩니다. 다이빙을 하면 자동으로 시작되어 시간을 셉니다.




피트 단위 수심 및
다이브 시간

수면 휴식 시간

수면에 있을 때는 다이브 시간이 수면 휴식 시간(시간 및 분 단위)으로 바뀝니다. 96시간(4일)을 경과하면 일 단위로 표시됩니다.



감압 조작이 초기화되면 수면 휴식 시간도 초기화됩니다.



수면 휴식 시간 및
배터리
기호

상승 속도 디스플레이

현재 얼마나 빨리 상승하고 있는지 그래픽으로 나타냅니다.

화살표 1개는 상승 속도가 분당 3m(ppm) 또는 분당 10ft(fpm)에 해당합니다.



빨간색 9ppm / 30fpm(화살표 1~3개) 미만



노란색 9ppm / 30fpm 이상 18ppm/60fpm 미만
(화살표 4~5개)



빨간색 깜박임

18ppm / 60fpm 이상(화살표 6개)

주의: 감압 계산은 10ppm(33fpm)의 상승 속도로 가정합니다.

배터리 아이콘

배터리 아이콘은 수면에 있을 때 표시되고 다이빙 할 때는 사라집니다. 배터리가 낮거나 부족한 경우 다이빙 할 때 배터리 아이콘이 나타납니다.



파란색 배터리 상태 양호



노란색 배터리 충전 필요



빨간색 즉시 배터리 충전 필요

배터리 화학 기술의 변화로 인해 배터리 표시(연료계)의 정확도는 배터리 유형에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 [66페이지의 배터리 유형 선택을 참조하세요.](#)

감압 정보 영역

무감압 한계(NDL)



현재 수심에서 필수 감압 정지까지 남은 시간(분)입니다.



NDL이 NDL 한계(기본값: 5분)보다 작을 경우 노란색으로 표시됩니다.

안전 정지

안전 정지가 권장되는 상황에 나타나고 안전 정지 범위에 들면 자동으로 카운트다운됩니다.

안전 정지는 끄거나 3, 4, 5분의 시간으로 고정하거나, 다이빙 조건에 따라 조절되도록 하거나, 0부터 카운트를 시작하도록 설정할 수 있습니다.

자세한 내용은 [27페이지의 안전 정지를 참조하세요.](#)

감압 정지 수심 및 시간

NDL = 0분이면 필수 감압이 필요합니다. 안전 정지 카운터는 상승 가능한 가장 얇은 수심과 해당 수심에서 정지해야 하는 시간으로 바뀝니다.

자세한 내용은 [28페이지의 감압 정지를 참조하세요.](#)



질소 부하 막대그래프

질소 막대그래프는 감압 정지가 필요한 때가 되면 완전히 채워집니다.

상승을 할 때 이 막대그래프는 감압 스트레스와 감압병의 위험성을 NDL보다 훨씬 더 명확하게 나타냅니다.

수면에서는 이전 다이빙에서 생긴 잔류 질소를 표시합니다.

고정 알림

연속 알림은 NDL 왼쪽에 표시됩니다. 여러 종류의 경고가 발생하면 가장 높은 우선순위만 표시합니다.

경고에 관한 자세한 내용은 [22페이지의 알림](#)을 참조하세요.



중요!

감압 정지, NDL, 수면까지 걸리는 시간을 포함한 모든 감압 정보는 다음과 같은 가정에 기반한 예측값입니다.

- 10mpm / 33fpm의 상승 속도
- 감압 정지가 이루어짐
- 모든 프로그래밍된 기체를 적절하게 사용함

자세한 내용은 [29페이지의 감압 및 압력경사도 인자를 참조하세요.](#)

구성 가능한 정보 행

홈 화면은 정보 행의 기본 디스플레이입니다. 중앙 및 오른쪽에 있는 정보는 사용자 정의할 수 있습니다.



활성 기체

활성 기체 위치는 구성할 수 없습니다. 여기에는 항상 현재 선택된 호흡 기체가 표시됩니다.

Air

21% O₂

Nx32

32% O₂

Nx32


더 나은 기체
사용 가능

공기(21% O₂)를 사용하면 "공기" 값이 표시됩니다.

다른 모든 기체의 경우에는 "Nx"(나이트록스)가 O₂%에 이어서 표시됩니다.

더 나은 기체가 있을 경우 기체가 노란색으로 표시됩니다. (3 GasNx 모드만 해당)

기체의 MOD를 초과하면 기체가 빨간색으로 깜박입니다.



MOD를 초과하면 기체가 빨간색으로 깜박입니다.



구성 가능한 중앙 및 오른쪽 위치

중앙 및 하단 행의 오른쪽 위치에는 다양한 구성을 설정할 수 있습니다.

Bottom Row

▶ Center	GF99
Right	SurGF
Air	15%

15.7 ^m	SAFETY STOP
TIME 35:51	NDL 22 N ₂
Air 15%	SurGF 62%

사용자 정의한 홈 화면 옵션은 모든 레크리에이션 다이빙 모드에 동일하게 표시됩니다. 공기 모드에서 홈 화면을 사용자 정의하면 다이브 컴퓨터를 나이트록스 모드로 변경할 때 동일한 구성이 표시됩니다.

구성을 변경하는 자세한 방법은 [58페이지의 하단 행을 참조하세요.](#)

모든 하단 행의 옵션은 다음 페이지에 정리되어 있습니다. 각 기능에 대한 설명은 다음 섹션(정보 화면)에서 확인할 수 있습니다.

홈 화면 구성 옵션

옵션	정보 디스플레이	옵션	정보 디스플레이
PPO2	PP02 1.15	시계	CLOCK 12:58
CNS %	CNS 11	타이머	TIMER 0:58
MOD	MOD 57.m ³	다이빙 종료 시간	DET 1:31
기체 밀도	DENSITY 1.3 g/L	속도	RATE ↓ 43 ft/min
GF99	GF99 15%	온도	TEMP 18°C
수면 GF	SurGF 44%	나침반	319°
상승 한계	CEIL 17	최대 수심	MAX 57.m
@ +5	@+5 20	평균 수심	Avg 21.3 m
Δ +5	Δ+5 +8	탱크 압력	T1 175 BAR
수면까지 걸리는 시간	TTS 15	수면 공기 소비량	SAC T1 1.5 Bar/min
희석 기체 PPO2	DilP02 .99	잔여 기체 시간	GTR T1 37
FiO2	FiO2 .32	잔여 여분 시간	RTR T1 16
미니 디스플레이	Δ+5 -4 GF99 37% SfGF 180		



미니 디스플레이

좌우의 맞춤형 슬롯의 미니 디스플레이에는 각각 3 개의 데이터를 표시할 수 있습니다.

Δ+5 -4
GF99 37%
SfGF 180



4.5. 미니 디스플레이

미니 디스플레이는 글꼴 크기가 작은 대신 데이터를 사용자 지정 할 수 있습니다.

구성 가능한 2개의 별도 미니 디스플레이는 모든 레크리에이션 모드에서 동일하게 표시됩니다. 기본적으로 미니 디스플레이1은 하단 행의 오른쪽 슬롯에 있으며 온도 및 시간을 표시합니다.



Mini 2 Mini 1

미니 디스플레이를 맞춤 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [58페이지](#)를 참조하세요.

Mini 1 Setup

► Top	None
Center	TEMP
Bottom	CLOCK
Change	
10:51pm	
Save	

미니 디스플레이를 전부 열면 최대 6개의 사용자 정의 필드를 동시에 표시할 수 있습니다. 제대로 설정하지 않으면 너무 많은 정보가 나타날 수 있습니다.

NDL 및 잔여 기체 압력과 같은 중요한 정보를 놓치지 않도록 주의해야 합니다.



4.6. 정보 화면

정보 화면은 메인 화면보다 더 많은 정보를 제공합니다.

메인 화면에서 SELECT(오른쪽) 버튼을 누르면 정보 화면이 차례로 나타납니다.

모든 정보 화면을 확인한 후 다시 SELECT 버튼을 누르면 메인 화면으로 돌아갑니다.

정보 화면에서 10초가 지나면 자동으로 홈 화면으로 돌아갑니다. 이로써 활성 기체 정보가 장시간 표시되지 않는 일을 방지할 수 있습니다.

나침반, 조직 및 AI 조직 정보 화면은 시간이 지나도 자동으로 꺼지지 않습니다.

MENU(왼쪽) 버튼을 누르면 언제든지 홈 화면으로 돌아갈 수 있습니다.


이 화면들은 대체로 Perdix 2 디스플레이에서 공통적으로 볼 수 있으나, 정보 화면의 상세 내용은 모드마다 다릅니다. 예를 들어, 게이지 모드에서는 감압 관련 정보 화면을 사용할 수 없습니다.

다음 섹션에서는 정보 화면에 표시되는 데이터 요소에 대해 자세히 설명합니다.



메인 화면으로 돌아가기:

- 왼쪽(MENU) 버튼 누르기
- 마지막 화면으로 돌아가기
- 10초 기다리기(대부분의 화면에 해당)





4.7. 정보 화면 설명

마지막 다이빙 정보 화면

LAST DIVE #1234
MAX 105 ft 0h 52m 38s

마지막 다이빙의 최대 수심과 다이빙 시간입니다.
수면에서만 사용할 수 있습니다.

공기 통합(AI)

AI 기능이 켜져 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. AI 정보 행의 내용은 현재 설정에 맞게 자동으로 조절됩니다. 다음 예시를 참고하세요.

T1 175 B R

T1

T1 GTR T1 SAC T1
175 B A 37 1.5 Bar min

T1 및 GTR/SAC

T1 T2 175 B A R 163 B A R

T1 및 T2

T1 GTR 45 T2
175 B SM SAC 1.5 163 B A R

T1, T2 및
GTR/SAC

T1 T2 T3 197
175 B 163 B A R T4 203

T1, T2, T3
및 T4

AI 기능, 한계 및 디스플레이에 관한 자세한 내용은 [36](#)
[페이지의 공기 통합\(AI\) 섹션](#)을 참조하세요.

나침반



표시한 진행 방향은 초록색으로, 역진행 방향은 빨간색으로 표시됩니다. 코스를 5° 이상 벗어나면 초록색 화살표가 표시 방향을 가리킵니다.

나침반 정보 행은 시간이 지나도 꺼지지 않으며 나침반 기능이 켜져 있을 때만 사용할 수 있습니다.

[자세한 내용은 59페이지의 나침반 섹션을 참조하세요.](#)

최대 작동 수심

MOD
57 m

최대 작동 수심(MOD)은 현재 호흡 기체에서 최대로 허용되는 수심으로, PPO2 한계로 결정됩니다.

초과 시에는 **빨간색으로 깜박입니다.**

최대 수심

MAX
21 m

현재 다이빙의 최대 수심입니다.
다이빙을 하지 않을 때는 마지막
다이빙의 최대 수심을 표시합니다.

산소 분압(PPO2)

PPO2
.54

현재 호흡 기체의 PPO2입니다. 외부 PPO2 한계를 벗어나면 **빨간색으로 깜박입니다.**

온도

TEMP
20 °C

현재 온도(섭씨 또는 화씨)입니다.
온도 단위는 디스플레이 설정 메뉴에서 설정할 수 있습니다.

보수도

CONSERV
Med
40/85

Bühlmann GF 감압 알고리즘의 보수 수준 및 값을 나타냅니다.

자세한 내용은 29페이지의 감압 및 압력경사도 인자를 참조하세요.

CNS 독성 비율

CNS
11%

증추신경계(CNS) 산소 독성 부하율입니다. 90% 이상일 경우 **노란색**으로 바くなります. 150% 이상일 경우에는 **빨간색**으로 바됩니다.

CNS
101%

CNS 비율은 다이브 컴퓨터가 수면 위에서 전원이 꺼져 있는 경우에도 계속 계산됩니다. 감압 조직이 초기화되면 CNS도 리셋됩니다.

CNS(증추신경계 산소 독성) 값은 높아진 산소 분압(PPO2)에 얼마나 오래 노출되었는지를 최대 허용 노출률로 나타내는 것입니다. PPO2가 올라가면 최대 허용 노출 시간이 줄어듭니다. 본 다이브 컴퓨터에서 사용하는 표는 NOAA 다이빙 매뉴얼(제4판)을 따릅니다. 다이브 컴퓨터는 각 항목의 간격을 비례 보충하고 필요한 경우 그 이상을 추론합니다. PPO2가 1.65 ATA보다 높은 경우 CNS 속도는 4초마다 1%의 일정한 속도로 증가합니다.

다이빙 중에는 CNS가 감소하지 않습니다. 수면으로 돌아오면 90분을 제거하는 반감기가 사용됩니다.

예를 들어, 다이빙이 끝날 때 CNS가 80%였다면 90분 후에 40%가 됩니다. 또다시 90분이 지나면 20%가 됩니다. 일반적으로 6번의 반감기가 지나면(9시간) 모든 것이 평형 상태(0%)에 가깝게 회복됩니다.



GF99

GF99
15%

현재 압력경사도 인자를 제어 구획 M 값의 백분율로 나타낸 것입니다(예: 과포화 백분율 변화도).

0%는 주요 조직의 과포화도가 주변 압력과 동일함을 의미합니다. 조직 장력이 흡입한 불활성 기체의 압력보다 낮은 경우 "On Gas(기체 흡수)"가 표시됩니다.

100%는 주요 조직의 과포화도가 Bühlmann ZHL-16C 모델의 원래 M값 한계와 동일하다는 뜻입니다. 이 값은 100%에 도달해서는 안 됩니다.

GF99가 현재 압력경사도 인자가 수정된 M값(GF High)을 초과하면 **노란색**으로 표시됩니다.

GF99가 100%(수정되지 않은 M값)를 초과하면 **빨간색**으로 표시됩니다.

GF99를 보면 상승 시에 가장 흥미롭습니다. 현재 감압 스트레스의 단순화된 지표로 봐도 됩니다. 수면에 도달하면 GF99는 가장 오른쪽에 위치합니다. 낮은 GF99로 수면에 도달하는 것은 일반적으로 더 보수적인 방법으로 여겨집니다.

수면 GF

SurGF
62%

다이버가 즉시 수면에 도달할 경우 예상되는 수면 압력경사도 인자입니다.

SurGF 색상은 현재 GF(GF99) 값에 기반합니다. 현재 GF가 GF High보다 크면 SurGF가 **노란색**으로 표시됩니다. 현재 압력경사도 인자가 100%보다 크면 SurGF가 **빨간색**으로 표시됩니다.

GF99가 현재 감압 스트레스의 지표라면, SurGF는 갑자기 수면에 도달했을 때 향후 받게 될 감압 스트레스를 예측하는 지표입니다. SurGF 또한 항상 보고 있으면 흥미롭지만 안전 정지일 때 SurGF 값이 떨어지는 것을 보면 안전 정지 장치가 위험을 줄이는 데 효과가 있다는 걸 느낄 수 있습니다.

상승 한계


현재 감압의 상승 한계는 이어지는 더 깊은 정지 지점에서의 증가량에서 반올림되지 않습니다 (예: 10ft 또는 3m의 배수가 아님). 감압 다이빙에만 유용합니다.

수면까지 걸리는 시간


수면까지 걸리는 시간(TTS)을 분 단위로 나타낸 것입니다. 이 시간은 상승을 비롯한 모든 필수 감압 정지, 안전 정지 등 지금부터 수면까지 걸리는 시간입니다.

@+5

"@+5"는 현재 수심에서 5분간 유지할 때 수면까지 걸리는 시간(TTS)입니다. 이 정보는 감압 중에 신체가 얼마나 빨리 기체를 흡수 또는 배출하는지를 파악하는 척도로 사용할 수 있습니다.

Δ+5

"Δ+5"는 현재 수심에서 5분 이상을 유지할 때 TTS의 예상 변화입니다. 감압 중에 가장 유용합니다.
 $(\Delta +5) = (@+5) - (TTS)$

다이빙 종료 시간(DET)

즉시 출발할 경우 예상 수면 도달 시간을 나타냅니다. 이때 10mpm 또는 33fpm 속도로 상승하고, 메시지가 나타나면 기체를 변경하고, 지시에 따라 모든 감압 정지를 수행할 수 있습니다. TTS가 높은 감압 다이빙 중에 가장 유용합니다.

**속도**

상승 또는 하강 속도를 분당 피트 또는 미터 단위로 표시합니다. 구성 가능한 데이터 위치에서만 사용할 수 있습니다.

기체 밀도 디스플레이

기체 밀도 디스플레이는 맞춤 설정 디스플레이로만 사용할 수 있으며, 정보 행에서는 사용할 수 없습니다.



개방식 다이빙에서 기체 밀도 디스플레이에는 리터당 6.3g에서 노란색으로 바뀝니다. 다른 경고는 발생하지 않습니다.


기체 밀도 경고색이 나타나는 수심이 너무 얕아서 놀라실 수 있습니다.

이 레벨을 선택한 자세한 이유는 66페이지를 참조하세요(73페이지의 권장 사항).

[Anthony, T.G and Mitchell, S.J. 재호흡기 다이빙의 호흡 생리학. In: Pollock NW, Sellers SH, Godfrey JM, eds. 재호흡기 및 과학적 다이빙. Proceedings of NPS/NOAA/DAN/AAUS June 16-19, 2015 Workshop. Durham, NC; 2016.](#)

타이머

간단한 스톱워치입니다. 타이머는 맞춤 설정 디스플레이로만 사용할 수 있습니다. 정보 행에서는 사용할 수 없습니다.

미니 나침반

항상 띄워둘 수 있는 작은 나침반입니다. 빨간색 화살표는 항상 북쪽을 가리킵니다. 맞춤 설정 디스플레이로만 사용할 수 있습니다.

감압 조직 막대그래프




감압 조직 막대그래프는 Bühlmann ZHL-16C 모델에 기반하여 조직 구획에 불활성 기체가 미치는 조직 장력을 보여줍니다.

각 막대는 한 구획에 질소 불활성 기체로 인해 발생하는 장력을 나타냅니다. 가장 빠른 조직 구획이 맨 위에 표시되고 가장 느린 조직 구획은 맨 아래에 표시됩니다. 압력은 오른쪽으로 갈수록 증가합니다.

검은색 수직선은 흡입된 질소의 부분 압력을 나타냅니다. 초록색과 노란색이 접한 선은 주변 압력입니다. 노란색과 빨간색이 접한 선은 ZHL-16C M값 압력입니다.

주변 압력 이상으로 과포화된 감압 조직은 노란색으로 확장되고, M값 이상으로 과포화된 감압 조직은 빨간색으로 확장됩니다.

각 감압 조직 구획의 크기는 서로 다르다는 점에 유의해야 합니다. 이처럼 막대의 크기가 달라지는 이유는 감압 조직 장력을 위험 요소로 시각화할 수 있기 때문입니다(즉, 조직 장력이 Bühlmann의 원래 과포화 한계에 얼마나 가까워졌는지 백분율로 나타냄). 또한 M값 선이 수심에 따라 바뀌기 때문에 막대 크기 또한 수심에 따라 달라집니다.



감압 조직 막대그래프 예시



수면 위에 있을 때(공기를 포함한 포화 상태)
주의: 이때 기체는 79% N₂ (21% O₂ 또는 공기)입니다



하강 직후



기체 흡수



가장 깊은 수심



마지막 감압 정지
주의: 현재 기체는 50% O₂ 및 50% N₂입니다



압력

PRESSURE mBar
SURF 1020 NOW 1021

압력 단위는 밀리바(millibar)입니다. 표시된 두 개의 값은 각 수면(surf) 압력과 현재(now) 압력입니다.

해수면에서의 일반적인 압력은 1,013밀리바이지만, 날씨(기압)에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 저압 시스템의 경우 수면 압력이 980밀리바로 낮거나 고압 시스템에서는 1,040밀리바로 높을 수 있습니다.

이런 이유로 수면에서 화면에 표시되는 PPO2는 정확하지만, FO2(O2 농도)와 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.

수면 압력은 다이브 컴퓨터의 전원을 켜기 10분 전에 Perdix 2가 확인한 최저 압력을 기준으로 설정됩니다. 따라서 고도는 자동으로 계산되며 별도의 고도 설정은 필요하지 않습니다.

배터리

BATTERY
3.7V
LiIon 4.12V

내부 배터리의 전류 전압입니다.
배터리가 부족하여 교체해야 하는 경우 노란색으로 표시됩니다. 배터리가 매우 부족하면 빨간색으로 표시되며 즉시 교체해야 합니다.

시계

CLOCK
6:42

12시간 또는 24시간 형식으로 표시됩니다. 시간 형식은 시계 설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다.

날짜

DATE
03-Mar-20

일 - 월 - 년 형식으로 표시됩니다.



4.8. 알림

이 섹션에서는 다이브 컴퓨터가 다이버에게 제공하는 다양한 종류의 알림에 대해 설명합니다.

다이버에게 표시되는 알림 목록은 [25페이지의 기본 알림 목록](#)을 참조하세요.

컬러 코딩

텍스트의 색상을 달리하여 문제나 안전하지 않은 상황이 생겼을 때 다이버의 주의를 집중시킵니다.

흰색 텍스트는 기본적인 정상 상태를 나타냅니다.

이 정상 상태의 컬러는 [61페이지에](#) 설명된 고급 구성 메뉴에서 선택할 수 있습니다.

노란색은 바로 위험하지는 않지만 해결해야 하는 경고에 사용됩니다.

빨간색 깜박임은 즉시 해결되지 않을 경우 생명에 위협을 받을 수 있는 심각한 경고에 사용됩니다.

NX32

경고 예시 -
더 나은 기체 사용 가능

PP02 PP02
1.49 1.49

심각한 경고 예시 -
이 기체를 계속 호흡하면 생명에 치명적일
수 있습니다



색맹 사용자

경고 또는 심각한 경고 상태는 색상을 사용하지 않아도 알아볼 수 있습니다.

경고는 색상이 반전된 배경에 표시됩니다.

Warning
깜박이지 않음

심각한 경고는 텍스트 색상이 반전되며 깜박입니다.

Warning ← → Warning
깜박임

알림 종류

기본 알림

각 기본 알림은 해제될 때까지 하단 행에 **노란색** 메시지로 표시됩니다.

Warning Confirm
HIGH PPO2

기본 알림 예시 -
PPO2 높음 경고

두 버튼 중 하나를 누르면 알림이 해제됩니다.

예를 들어, 이 "HIGH PPO2(PPO2 높음)" 메시지는 평균 PPO2가 30초 이상 PPO2 한계를 초과하면 나타납니다.

우선순위가 가장 높은 알림이 먼저 나열됩니다. 여러 오류가 동시에 발생하면 우선순위가 가장 높은 알림이 표시됩니다. 다음 알림을 보려면 버튼을 눌러 첫 번째 알림을 지웁니다.

진동 알림이 켜져 있으면 알람이 처음 발생할 때 장치가 진동하고, 알람을 확인할 때까지 10초마다 진동합니다.

다이버에게 표시되는 기본 알림 목록은 [25페이지에서](#) 확인할 수 있습니다.



고정 알림

고정 알림은 기본 알림을 보완하는 역할입니다. 다이브 컴퓨터가 PPO2 높음과 같은 위험한 상황을 감지하면 경고가 발동합니다. 다수의 기본 알림은 해제가 가능하지만 대부분의 경우 경고는 발생 원인이 해결될 때까지 NDL 왼쪽 화면에 고정 알림으로 남아 있습니다.

고정 알림 목록

CNS 높음

중추신경계(CNS) 산소 독성 한계에 도달했습니다.

MOD, 위로

최대 작동 수심(MOD)을 초과했습니다. 표시된 수심으로 상승합니다.

MOD, 기체 전환

최대 작동 수심(MOD)을 초과했습니다. 더 적절한 기체로 전환합니다(다른 기체는 프로그래밍되어 있고 켜져 있어야 표시됨).

MOD 근처

MOD에서 5피트 이내입니다. 단순한 알림으로 별도의 조치는 필요하지 않습니다.

더 나은 기체

현재 수심에 더 적합한 다른 기체가 프로그래밍되어 있습니다. 감압 정지가 필요한 경우에만 표시됩니다.



고정 알림 예시 –
MOD 초과



진동 알람

Perdix 2에는 시각적 알림 외에도 진동 경보가 있어 경고, 오류 및ダイ빙 이벤트를 다이버에게 신속하게 알릴 수 있습니다.

진동을 켜면 안전 정지를 시작하거나 일시 중지하거나 완료할 때 주의를 요하는 진동 알람이 발생합니다. 진동 알람은 기본 알림이 발동할 때, 그리고 알림을 확인할 때까지 10초마다 울립니다.

진동이 멈추지 않는 조건이 몇 가지 있는데, PPO2 낮음 (low PPO2)과 같이 상태가 해결되지 않으면 진동이 계속 울리립니다.

진동 경보는 58페이지의 경보 설정 섹션에서 설명한 대로 시스템 설정 메뉴에서 켜거나 끌 수 있고, 49페이지의 ダイ빙 설정에도 진동 경보 설정 방법이 나와 있습니다.

진동 테스트 도구는ダイ빙 설정 메뉴에서도 사용할 수 있으며,ダイ빙 전에 정기적으로 사용하여 진동이 제대로 작동하는지 점검해야 합니다.



진동은 배터리에 따라 달립니다

진동 경보는 1.5V 리튬 또는 3.7V 충전식 리튬 이온 배터리를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.



주의

진동 경고는 매우 유용하지만 안전을 위해 절대 여기에만 의존하지 마십시오. 전자 장치는 언제든 고장 날 수 있습니다.

항상 수심, 무감압 한계, 기체 공급 및 기타 중요ダイ빙 데이터를 사전에 인지하고 있어야 합니다. 안전에 대한 책임은 결국 자신에게 있습니다.



4.9. 맞춤식 알람

잠재적으로 위험한 상황을 나타내는 자동 경고 외에도, Perdix 2에는 최대 수심, 최대ダイ빙 시간 및 최소 무감압 한계에 대해 사용자가 지정할 수 있는 경보가 있습니다.

이러한 알람은 [58페이지의 경보 설정](#)에서 구성할 수 있습니다.

수심 경고

수심 경고의 기본값은 40m로 설정되어 있습니다.

이 값보다 깊어지면 해제할 수 있는 기본 알림이 울리고 추가로 수심 값이 노란색으로 바뀝니다.

수심이 경고 수심보다 2m 더 깊어지면 수심 경고가 초기화됩니다.



시간 경고

ダイ빙 시간 알람의 기본값은 60분으로 설정되어 있고, 꺼져 있습니다.

이 경고 값을 초과할 경우 해제할 수 있는 기본 알림이 울리고 추가로ダイ빙 시간 값이 노란색으로 바뀝니다.

시간 경고는ダイ빙당 한 번만 울립니다.



NDL 낮음 경고

NDL 낮음 경고의 기본값은 5분으로 설정되어 있습니다.

경고 값에 도달하거나 그 이하가 되면 해제할 수 있는 기본 알림이 울리고 추가로 NDL 값이 노란색으로 바뀝니다.



NDL이 NDL 경고 값을 3분 이상 초과하면 NDL 경고가 초기화됩니다.

예: NDL 경고 값이 5분일 때 NDL이 8분에 도달하면 NDL 경고가 초기화됩니다.



알람 제한

모든 경보 시스템에는 취약점이 있습니다.

오류 상태가 없어도 알람이 발생할 수 있습니다 (거짓 양성). 또는 실제 오류 상태가 발생했는데 알람이 울리지 않을 수 있습니다(거짓 음성).

알람이 표시되면 이에 대응하더라도 절대 여기에만 의존해서는 안 됩니다. 최선의 방어책은ダイ버의 판단력, 교육 및 경험입니다. 고장에 대비하는 계획을 세우고, 천천히 경험을 쌓고, 능력에 맞는ダイ빙을 하시기 바랍니다.



4.10. 기본 알림 목록

다음 표는 화면에 표시되는 기본 알림과 그 의미, 문제 해결을 위한 조치 단계입니다.

여러 경고가 동시에 발생하면 우선순위가 높은 알림이 표시됩니다. 다음 알림을 보려면 아무 버튼이나 눌러 알림을 지웁니다.

Shearwater에 문의하기

다음의 알림 목록이 전부는 아닙니다. 예상치 못한 오류가 발생할 경우 Shearwater(info@shearwater.com)에 문의하시기 바랍니다

디스플레이	의미	필요한 조치
Warning Confirm LOW PPO2	PPO2가 PPO2 한계 메뉴에서 설정한 한계보다 낮습니다.	호흡 기체를 현재 수심에 안전한 기체로 변경하세요.
Warning Confirm HIGH PPO2	PPO2가 PPO2 한계 메뉴에서 설정한 한계보다 높습니다.	호흡 기체를 현재 수심에 안전한 기체로 변경하세요.
Warning Confirm MISSED DECO STOP	필수 감압 정지를 위반했습니다.	현재 표시된 정지 수심보다 더 깊이 하강하세요. DCS 증상을 모니터링하세요. 차후의 반복ダイ빙을 위해 추가적인 보수도를 사용하세요.
Warning Confirm FAST ASCENT	상승 속도를 10m/분 (33ft/분)보다 더 빠르게 유지했습니다.	느린 상승 속도를 사용하세요. DCS 증상을 모니터링하세요. 차후의 반복ダイ빙을 위해 추가적인 보수도를 사용하세요.

디스플레이	의미	필요한 조치
Warning Confirm LOW BATTERY INT	내부 배터리가 부족합니다.	배터리를 교체합니다.
Warning Confirm TISSUES CLEARED	감압 조작의 불활성 기체 부하가 기본 수준으로 설정되었습니다.	반복ダイ빙을 적절히 계획하세요.
Warning Confirm VERY HIGH CNS	중추신경계(CNS) 독성 시계가 150%를 초과했습니다.	PPO2가 더 낮은 기체로 변경하거나 얕은 수심(감압 상승 한계가 허용하는 수심)으로 상승하세요.
Warning Confirm HIGH CNS	중추신경계(CNS) 독성 시계가 90%를 초과했습니다.	PPO2가 더 낮은 기체로 변경하거나 얕은 수심(감압 상승 한계가 허용하는 수심)으로 상승하세요.
Alert Confirm Low NDL Alert	NDL이 NDL 낮을 경고 값보다 낮습니다. (경보가 활성화된 경우에만)	감압 의무를 피할 수 있게 바로 상승하세요.
Alert Confirm Depth Alert	수심이 수심 경고 값보다 더 깊습니다. (경보가 활성화된 경우에만)	수심 한계 이상으로 상승하세요.
Alert Confirm Time Alert	ダイ빙 시간이 시간 경보 값을 초과했습니다. (경보가 활성화된 경우에만)	ダイ빙을 안전하게 종료하세요.
No Comms T1 210 ← 범갈아 나타남 → + B A R B A R	30초~90초 동안 통신이 끊겼습니다.	자세한 내용은 46페이지의 트랜스미터 연결 문제 섹션을 참조하세요.
No Comms T1 + ← 범갈아 나타남 → Warning Confirm AI LOST COMMS	90초 이상 통신이 끊겼습니다.	자세한 내용은 46페이지의 트랜스미터 연결 문제 섹션을 참조하세요.



디스플레이	의미	필요한 조치
Low Bat 3042 PSI Warning Confirm AI LOW BATTERY	트랜스미터 배터리가 부족합니다.	트랜스미터 배터리를 교체 합니다.
T1 260 BAR	탱크 압력이 정격 압력을 10% 이상 초과합니다.	AI 설정 메뉴에서 정격 압력을 올바르게 설정하세요. 자세한 내용은 56페이지를 참조하세요.
T1 24 PSI Warning Confirm T1 CRITICAL PRES	탱크 압력이 임계 압력 아래로 떨어졌습니다.	기체가 떨어지고 있으니 주의합니다.ダイ빙 종료를 시작하고 수면까지 적절히 조절하며 상승합니다.
GTR T1 ---	수면에 있을 때는 GTR을 사용할 수 없습니다.	조치가 필요하지 않습니다. GTR은ダイ빙을 하면 표시됩니다.
GTR T1 wait	GTR이 준비되지 않았습니다.	조치가 필요하지 않습니다. 몇 분 후 데이터를 충분히 수집하면 표시됩니다.
Error Confirm WATCHDOG RESET	다이브 컴퓨터가 예기치 않은 소프트웨어 상태에서 복구하기 위해 초기화되었습니다.	이 문제가 장기간 한 번 이상 발생하는 경우, Shearwater Research Inc.에 신고하세요.
Error Confirm UPGRADE RESET	이 초기화 화면은 소프트웨어 업데이트 후에 표시됩니다. 이는 소프트웨어 업데이트 후 컴퓨터가 재부팅되었음을 나타내는 정상적인 화면입니다.	없음
Error Confirm UPGRADE FAIL	통신 오류 또는 손상된 파일로 인해 펌웨어를 업데이트하지 못했습니다.	펌웨어 업그레이드를 다시 시도하세요. 문제가 계속되면 Shearwater로 문의하세요.



5. 안전 및 감압 정지

안전 및 감압 정지는 감압병(DCI)의 위험을 줄이기 위해 수면으로 상승할 때 일시 정지하는 것입니다.

5.1. 안전 정지

안전 정지는 수면으로 상승하기 전에 모든 다이빙에 추가할 수 있는 선택적 정지입니다. 안전 정지는 3, 4, 5분의 시간으로 고정하거나, 다이빙 조건에 따라 자동 조절되도록 하거나 완전히 끌 수 있습니다. 자세한 내용은 [55페이지의 감압 설정을 참고하세요](#).

Perdix 2는 "깊은 안전 정지"를 수행하지 않습니다. 즉, 무감압 다이빙에서 상승할 때 약 15m~18m(50ft~60ft)가 추가되는 정지를 할 필요가 없습니다.

안전 정지는 다음과 같이 작동합니다.

안전 정지 필요

수심이 11m(35ft)를 초과하면 안전 정지 표시가 디스플레이의 오른쪽 상단 모서리에 나타납니다.



자동 카운트다운

수심이 6m(20ft)보다 깊으면 카운트다운이 시작됩니다. 수심 범위 2.4m~8.3m(7ft~27ft)에서 머무를 때도 카운트다운은 계속됩니다.



카운트다운 일시 중지

수심 범위 2.4m~8.3m(7ft~27ft)에서 벗어나면 카운트다운이 일시 중지되고 남은 시간이 노란색으로 표시됩니다.



안전 정지 완료

카운트다운이 0에 도달하면 디스플레이가 "완료"로 바뀌고 이제 수면으로 상승할 수 있습니다.



카운트다운 초기화

수심이 다시 11m(35ft)를 초과하면 카운트다운이 초기화됩니다.



생략 시 강제 잠금 없음

안전 정지는 선택 사항이므로 안전 정지를 생략하더라도 조작이 강제 잠금되거나 기타 불이익이 발생하지 않습니다.

안전 정지 카운트다운이 끝나기 전에 수면으로 상승하면 안전 정지 표시가 일시 중지되지만 다이빙이 종료되면 사라집니다.

안전 정지는 DCI 위험을 줄여주고 시간이 많이 소요되지 않으므로 계획대로 수행하는 것을 권장합니다.



안전 정지 임계값(임의)



5.2. 감압 정지

감압 정지는 감압병(DCI)의 위험을 줄이기 위해 반드시 준수해야 하는 필수 정지입니다.



자신의 훈련 수준 이상으로 다이빙하지 마세요

감압 다이빙은 적절한 교육을 받은 경우에만 수행하세요.

동굴 또는 난파선처럼 머리 위가 가려진 다이빙 또는 감압이 요구되는 다이빙에는 상당한 위험이 수반됩니다. 고장에 대비하는 계획을 세우고 절대 단일 정보 소스에만 의존하지 마세요.

감압 정지는 3m(10ft)의 고정적인 간격으로 생성됩니다.

감압 정지 디스플레이는 다음과 같이 표시됩니다.

안전 정지 교체

NDL이 0에 도달하면 안전 정지 대신 감압 정지 정보가 표시됩니다.



접근 지표

첫 감압 정지 지점의 5.1m(17ft) 이내로 접근하면 제목이 빨간색에서 노란색으로 바뀌고 위쪽 화살표가 깜박이면서 정지 지점으로 상승하라고 나타냅니다.



감압 지점에서

정지 수심이나 1.5m(5ft) 더 깊은 수심에서는 제목이 초록색으로 바뀌고 체크 표시가 나타납니다. 정지 시간이 없어질 때까지 이 수심을 유지합니다.



감압 정지 위반

감압 정지보다 얕은 수심으로 상승할 경우 디스플레이가 **빨간색으로**

깜박입니다. 심각한 정지 위반이 발생하면 "MISSED STOP(정지 누락)" 알림이 발생합니다.



감압 정지 완료

모든 감압 정지를 완료하면 안전 정지가 카운트다운을 시작합니다.

활성화된 경우, 감압 완료 카운터가 0부터 카운트를 시작합니다.

안전 정지 및 감압 완료 카운터가 비활성화되면 감압 정지 정보 영역에 "완료" 표시가 나타납니다.



감압 정지 위반 시에도 조작 가능

감압 정지를 위반해도 조작이 강제 잠금되거나 기타 불이익이 발생하지 않습니다.

이 방식은 예정된 감압을 위반했다는 경고를 분명히 제공하면서ダイ버는 자신의 훈련 수준에 기반하여 결정을 내릴 수 있도록 하는 것입니다.

여기에는ダイ버가 다이빙 보험 제공자나 가까운 재압 챔버 시설에 문의하거나, 훈련 수준에 기반하여 응급 처치를 수행하는 것이 포함될 수 있습니다.



그래프 출처: 에릭 베이커의 "Clearing Up The Confusion About Deep Stops"
압력 그래프: 압력경사도 인자

6. 감압 및 압력경사도 인자


이 다이브 컴퓨터에서 사용하는 기본 감압 알고리즘은 Bühlmann ZHL-16C입니다. 에릭 베이커(Erik Baker)가 개발한 압력경사도 인자를 사용해 수정한 것입니다. Shearwater는 그의 아이디어를 사용하여 자체적인 코드를 만들었습니다. 감압 알고리즘 교육에 기여한 에릭 베이커를 신뢰하며, 그는 Shearwater가 만든 코드에 대해 어떠한 책임도 지지 않음을 알립니다.

다이브 컴퓨터는 다양한 수준의 보수도를 만드는 압력경사도 인자를 구현합니다. 보수도의 수준은 30/70과 같은 숫자 쌍으로 이루어져 있습니다. 이러한 숫자 쌍이 지니는 의미에 대한 자세한 설명은 에릭 베이커의 논문 "Clearing Up The Confusion About Deep Stops" 및 "Understanding M-values"를 참조하세요. 논문은 인터넷에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 또는, 인터넷에서 "압력경사도 인자"를 검색해보시기 바랍니다.

다이빙 모드에 상관없이 시스템의 기본 보수도는 중간 (40/85)으로 설정되어 있습니다.

시스템은 기본값보다 공격적이거나 보수적인 설정도 제공합니다.

이로 인한 영향을 이해하기 전에는 GF 값을 편집하지 마세요.



- 압력경사도 인자는 단순히 M값 압력경사도의 소수(또는 백분율)입니다.
- 압력 경사도인자(GF)는 0%에서 100%로 정의됩니다.
- 압력경사도 인자 0%는 주변 압력선을 나타냅니다.
- 압력경사도 인자 100%는 M값 선을 나타냅니다.
- 압력경사도 인자는 감압 영역 내 보수도에 맞춰 원래 M값 수식을 수정합니다.
- 낮은 압력경사도 인자값(GF Lo)은 첫 정지의 수심을 결정합니다. "가능한 가장 깊은 감압 정지" 수심까지 깊은 정지(딥정지)를 만드는 데 사용됩니다.
- 높은 압력경사도 인자값(GF Hi)은 수면 상승 시 조작의 과포화를 결정합니다.



6.1. 감압 정보 정확도

NDL, 정지 수심, 정지 시간, TTS 등이 다이브 컴퓨터에 표시되는 감압 정보는 예측값입니다. 이러한 값은 지속적으로 재계산되며 조건이 변하면 그에 따라 변합니다. 이와 같은 예측의 정확도는 감압 알고리즘에 의한 몇 가지 가정에 따라 달라집니다. 정확한 감압 예측을 보장하려면 이러한 가정을 이해하는 것이 중요합니다.

다이버의 상승 속도는 10m/분(33ft/분)으로 가정합니다. 이보다 훨씬 빠르게 또는 느리게 상승하면 감압 의무에 영향을 줍니다. 또한 다이버가 운반 중인 현재 켜져 있는 모든 기체를 사용할 계획이라고 가정합니다. 사용하지 않을 기체를 켜 두면 수면까지 걸리는 시간과 감압 정지 및 감압 시간 정보가 부정확하게 표시됩니다.

상승 시에는 다이버가 OC 감압 PPO₂ 값(기본값 1.61) 미만의 PPO₂가 가장 높은 기체를 사용하여 감압 정지를 수행할 것이라고 가정합니다. 더 나은 기체가 있는 경우 현재 기체가 노란색으로 표시되며 기체 변경이 예상됨을 나타냅니다. 다이브 컴퓨터에 표시되는 감압 예측은 항상 최선의 기체를 사용한다고 가정합니다. 더 나은 기체로의 변경이 완료되지 않았더라도 감압 예측은 향후 5초 내에 변경이 이루어질 것처럼 표시됩니다.

다이브 컴퓨터에 이러한 메시지가 표시되었을 때 다이버가 더 나은 기체로 변경하지 못한 경우 감압 정지 시간이 예상보다 더 오래 걸릴 수 있고, 수면까지 예측 시간 또한 부정확할 수 있습니다.

예: GF 설정값이 45/85인 상태에서 40분 동안 40m/131ft 까지 감압 다이빙을 하는 다이버가 다이브 컴퓨터에 두 개의 기체(21% O₂ 및 99% O₂)를 프로그래밍하고 켜두었습니다. 다이버의 감압 일정은 다이버가 6m/20ft로 상승할 때까지 하강, 잠수 및 상승 단계에서 산소 21%로 호흡한다는 기준으로 계산됩니다. 6m/20ft에서 99% O₂ 혼합물의 PPO₂는 1.606(1.61 미만)이므로 이 기체가 가장 적합한 감압 기체입니다.

나머지 정지에 관한 감압 정보는 다이버가 이 더 나은 기체로 변경한다고 가정하여 계산되고 표시됩니다. 이 다이빙 프로필은 이 정지가 6m/20ft에서 8분, 3m/10ft에서 12분 소요됨을 나타냅니다. 다이버가 99% O₂로 변경하지 않을 경우, 다이버 컴퓨터는 적절한 기체 배출이 이루어질 때까지 다이버가 상승하지 못하도록 하지만, 컴퓨터는 계속해서 다이버가 기체를 변경할 것이라 가정하기에 매우 부정확한 감압 시간이 표시됩니다. 6m/20ft 지점의 정지는 완료하는 데 19분이 소요되며 3m/10ft에서의 정지를 완료하는 데는 38분이 소요됩니다. 수면까지 걸리는 총 시간의 차이가 37분인 것입니다.

기체 손실 시나리오가 발생하거나 다이버가 다이빙을 시작하기 전에 운반하지 않는 기체를 끄는 걸 잊을 경우, 다이빙 중에도 다이빙 설정 -> 기체 정의에서 기체를 끌 수 있습니다.



7. 다이빙 예시

7.1. 단일 기체 다이빙 예시

이 디스플레이는 단일 기체 모드(공기 또는 나이트로스)에서 감압 없이 간단히 다이빙할 때 나타나는 디스플레이의 예시입니다.

1. 다이빙 전 - 하강하기 직전의 수면 화면입니다. 수면에서는 배터리가 75% 정도로 보입니다. 공기는 선택한 호흡 기체입니다. 이전 다이빙의 최대 수심이 표시됩니다.

2. 하강 - 11m를 통과할 때 NDL이 99분으로 표시됩니다. 이는 다이빙 중에 컴퓨터가 표시할 최대 무감압 한계를 뜻합니다. 이 수심에서 안전 정지 카운터가 나타납니다.

3. 최대 수심 - 수심이 증가하면 NDL에 더 낮은 숫자가 표시됩니다. 세 번째 화면은 8분 내에 감압이 시작됨을 나타냅니다. 안전 정지 카운터가 자동으로 5분으로 늘어났는데, 다이브 컴퓨터가 현재 깊은 다이빙이라는 걸 인식하기 때문입니다.

4. NDL 낮음 - NDL이 5분 미만으로 내려가면 노란색으로 바뀌며, 감압 위반을 피하기 위해 상승을 시작해야 한다고 알려줍니다.

5. 상승 - 상승할수록 NDL은 다시 커지기 시작하는데, 이는 이 얇은 수심에서 조금 더 오래 머물 수 있다는 뜻입니다. 상승 속도 화살표는 다이버가 6mpm 또는 22fpm으로 상승하고 있음을 나타냅니다.

6. 안전 정지 - 수심 6m 이하로 상승하면 안전 정지 카운터가 카운트다운을 시작합니다. 이 경우 안전 정지 설정은 자동 조절되도록 되어 있으며, 딥 프로필로 인해 카운트다운이 5분에 시작됩니다. 안전 정지가 완료되면 "완료"를 뜻하는 체크 표시가 나타납니다.



1. 다이빙 전



2. 하강



3. 최대 수심



4. 저 NDL



5. 상승



6. 안전 정지



안전 정지는 필수 사항은 아니지만 기체 공급량이 충분한 경우 다이빙마다 안전 정지를 수행하는 것이 가장 좋습니다.



7.2. 다중 기체 다이빙 예시

다음은 3 GasNX 모드에서 다중 기체 감압 다이빙 시 나타날 수 있는 디스플레이의 예시입니다.

최대 수심: 40m	바닥 기체: 28% O ₂
바닥 시간: 20분	감압 기체: 50% O ₂

1. 기체 설정 - 각 다이빙 전에 기체 목록을 확인하는 것이 바람직합니다. 이 화면은 시스템 설정 메뉴의 나이트록스 기체 섹션에서 볼 수 있습니다. 켜져 있는 모든 기체는 감압 일정을 계산하는 데 사용됩니다. 운반하지 않는 기체는 끕니다. 이 화면에 표시된 MOD는 바닥 기체(28% O₂)에만 영향을 미칩니다. 감압 기체는 감압 PPO2에 따라 달라집니다.

2. 감압 설정 확인 - 모든 다이빙을 시작하기 전에 모든 설정이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다. 기체 점검 외에도 감압 설정 메뉴의 값을 확인하는 것이 좋습니다.

3. 다이빙 계획 - 다이빙 설정에 있는 감압 플래너를 사용하여 현재 설정 시 다이빙에 소요되는 총 시간, 감압 일정 및 기체 요구 사항을 확인하세요.

탑재된 감압 플래너의 기능은 제한적이기 때문에 복잡한 다이빙을 하려는 경우에는 데스크톱이나 스마트폰의 다이빙 계획 소프트웨어를 사용하는 것이 좋습니다.

4. 사전 다이빙 - 다이빙을 시작하기 전에 활성 기체가 현재 28% 나이트록스로 설정되어 있고 배터리가 약 75% 이상 충전되어 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

5. 하강 - 하강할 때 다이빙 시간이 카운트되기 시작하고 NDL은 0에서 99로 바뀝니다.

(다음 페이지에 계속)

Nitrox Gases

#	On	O2%	MOD
▶ 1	Off	99%	6.3m
2	On	50%	23m
A3	On	28%	57m
MOD	PP02		1.4

Next Edit

1. 기체 설정

OC	Depth		Time	RMV
	040	020	15	
Stp	Tme	Run	Gas	Oty
40	bot	20	28%	1419
21	asc	22	28%	115
12	asc	23	50%	36
12	1	24	50%	33
9	1	25	50%	29

Quit Next

3. 다이빙 계획 - 감압 일정



4. 다이빙 전

Deco Setup

Buhlmann GF ZHL-16C	Conservatism Custom
GF	30/70
Last Stop	3m
Safety Stop	CntUp

Next Edit

2. 감압 확인 설정

OC	Depth	Time	RMV
	040	020	15
Gas Usage, in Liters			
50%:	287		
28%:	1534		

Quit Next

3. 다이빙 계획 - 기체 요구 사항



5. 하강



다중 기체 다이빙 예시(계속)

6. 최대 수심 - NDL이 0에 도달하면 감압 정지가 필요합니다. 안전 정지 정보 대신 정지 요구 사항이 표시됩니다.

7. 상승 - 12m까지 상승하는 것이 안전합니다. 이 감압 정지 지점에서 1분 정도 머물러야 합니다. 상승하는 동안 수심의 오른쪽에 있는 막대그래프가 상승 속도를 나타냅니다. 이 예시에서 두 개의 화살표는 상승 속도가 6mpm임을 나타냅니다. 모든 감압 예측값은 분당 상승 속도가 10m라는 가정 하에 계산된 것입니다.


8. 기체 변경 - 모든 감압 예측값은 다이버가 상승 시 최선의 기체로 변경한다는 가정 하에 계산된 것입니다. 21m에서 호흡 기체가 노란색으로 변하면서 더 나은 호흡 기체를 사용할 수 있음을 나타냅니다. 기체를 변경하지 않으면 감압 정지 및 시간 정보가 부정확해질 수 있습니다.

9. 감압 정지에 접근 - 상승할 때 다이브 컴퓨터가 감압 정지 지점에 접근하고 있음을 알려줍니다. 감압 정지 수심으로부터 1.8m 이내가 되면 초록색 체크 표시가 나타납니다.

10. 감압 정지 누락 - 감압 천정보다 얕은 곳까지 상승하면 감압 정보가 빨간색으로 깜빡입니다. 하강하지 못하면 감압 정지 누락 경고가 발동됩니다. 아무 버튼이나 눌러 기본 알림을 확인하고 지웁니다. 깜박이는 텍스트를 없애려면 정지 수심보다 더 깊게 다시 하강합니다.

11. 감압 완료 - 모든 감압 의무를 완료하면 안전 정지가 시작됩니다(켜져 있는 경우). 이 경우 감압 완료 카운터가 0부터 카운트를 시작합니다.

예시 설명을 마칩니다.



6. 최대 수심



7. 상승



8. 기체 변경



9. 감압 정지 지점 접근



10. 감압 정지 누락



11. 감압 완료



8. 게이지 모드

게이지 모드에서 Perdix 2는 간단한 수심과 시간 표시(바닥 타이머라고도 함)를 나타냅니다.



게이지 모드에서 감압 조작은 추적되지 않으므로 게이지 모드에서 또는 게이지 모드로 변경하면 감압 조작이 초기화됩니다.

시스템 설정 > 모드 설정 메뉴에서 게이지 모드로 변경합니다. [54페이지를 참조하세요.](#)

게이지 모드 특징:

- 초대형 수심 디스플레이(미터 또는 피트)
- 초대형 시간 디스플레이(분:초)
- 메인 화면에 최대 및 평균 수심 표시
- 평균 수심 초기화 가능
- 스톱워치

게이지 디스플레이 구성:

- 왼쪽에 수심이 표시됩니다.
- 오른쪽에 시간이 표시됩니다.
- 수심 및 다이빙 시간을 상단 행에 표시합니다.

스톱워치

다이빙 시 스톱워치 시작 또는 중지가 첫 번째 메뉴 옵션입니다.

스톱워치를 중지하면 "스톱워치" 단어가 빨간색으로 표시됩니다.

0이 아닌 경우 스톱워치를 초기화할 수 있습니다. 초기화 동작은 상태에 따라 다릅니다.

- 초기화할 때 스톱워치가 실행 중이면 0에서 다시 카운트가 올라가며 계속 실행됩니다.
- 초기화할 때 스톱워치가 멈추어 있으면 0으로 설정되고 멈춘 상태가 유지됩니다.



평균 수심 초기화

다이빙 중에 평균 수심을 초기화할 수 있습니다.

수면에 있는 동안에는 MAX 및 AVG 값이 마지막 다이빙의 최대 및 평균 수심을 표시합니다. 수면에서 표시되는 AVG 수심은 전체 다이빙의 수심으로, 평균 수심 초기화 옵션의 사용 여부와는 관계가 없습니다. 다이빙 로그는 전체 다이빙의 평균 수심도 기록합니다.



9. 나침반

Perdix 2에는 기울기 보정 디지털 나침반이 포함되어 있습니다.

나침반 기능

- 1° 해상도
- ±5° 정확도
- 고속 새로 고침
- 사용자 설정 진행 방향 및 역방향 표시
- 진북(기울기) 조절
- 기울기 보정 ±45°



나침반 보기

활성화되어 있으면 SELECT(오른쪽) 버튼을 한 번 누르면 나침반을 볼 수 있습니다. 일반 정보 화면을 보려면 SELECT(오른쪽)를 다시 누릅니다.

일반 정보 화면과 달리 나침반은 시간이 지나도 메인 화면으로 돌아가지 않습니다. MENU(왼쪽) 버튼을 눌러 메인 화면으로 돌아갑니다.

진행 방향 표시

진행 방향을 표시하려면 나침반을 보면서 MENU(왼쪽) 버튼을 누릅니다. "종료/표시" 메뉴가 나타납니다. SELECT(오른쪽) 버튼을 눌러 진행 방향을 표시합니다.



표시한 진행 방향은 초록색 화살표로 표시됩니다. 진행 방향으로부터 ±5° 이내에 있으면 각도 표시가 초록색으로 바뀝니다.



역방향(표시된 진행 방향으로부터 180°)은 빨간색 화살표로 표시됩니다. 역방향으로부터 ±5° 이내이면 각도 표시가 빨간색으로 바뀝니다.



표시한 진행 방향에서 5° 이상 떨어져 있으면 초록색 화살표가 표시한 진행 방향으로 가야 하는 방향을 나타냅니다.



또한 진행 방향과의 각도 차가 표시됩니다(예시 이미지의 경우 16°). 이 각도 차를 통해 잠수 패턴을 파악할 수 있습니다. 예를 들면, 사각형 패턴은 90° 간격, 삼각형 패턴은 120° 간격에서 회전해야 한다는 뜻입니다.

i 나침반의 한계

보정 - 디지털 나침반은 때때로 보정해야 합니다. 이 작업은 **시스템 설정** → **나침반** 메뉴에서 실행할 수 있습니다.
자세한 내용은 59페이지를 참조하세요.

배터리 교체 - 배터리를 교체하면 나침반을 보정해야 합니다.

간섭 - 나침반은 지구의 자기장을 판독하여 작동하기 때문에 나침반 방향은 이 자기장을 왜곡하거나 자체적으로 자기장을 띠는 요소에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 강철 물체, 전기 모터 또는 케이블(예: 다이빙 조명)과 일정한 거리를 유지해야 합니다. 난파선 가까이 있거나 내부에 있을 때도 나침반이 영향을 받을 수 있습니다.

자기 편각(또는 자기 편차)은 자성과 진북 간의 차이입니다. 이 값은 나침반 설정 메뉴에서 진북 설정을 사용하여 보정할 수 있습니다. 자기 편각은 국가 위치에 따라 다르므로 여행 시에는 재조정해야 합니다.

자기 기울기(또는 복각)는 지구의 자기장이 위 또는 아래로 얼마나 향하는지를 나타냅니다. Perdix 2의 나침반은 이 각도를 자동으로 보정합니다. 그러나 지구의 극 근처에서는 기울기 각도가 80°를 초과할 수 있으며(즉, 자기장이 거의 바로 위 또는 아래를 가리킴), 이러한 경우에는 정확도를 충족하지 않을 수 있습니다.



10. 공기 통합(AI)

Perdix 2에는 4트랜스미터 공기 통합 기능이 탑재되어 있습니다.

이 섹션에서는 AI 기능의 작동 방식을 소개합니다.

AI 특징

- 최대 4개의 탱크로 동시 무선 압력 모니터링
- 단위는 PSI 또는 Bar입니다.
- 탱크 1개를 기준으로 한 잔여 기체 시간(GTR)과 수면 공기 소비량(SAC) 비율
- SAC, GTR 및 잔여 여분 시간(RTR)에 사이드마운트 지원
- 사이드마운트 탱크 변경 알림
- 압력, GTR 및 SAC 기록
- 예비 및 위험 기체 압력 경고

10.1. AI란?

AI는 공기 통합을 의미합니다. Perdix 2에서 AI란 무선 트랜스미터를 사용하여 스쿠버 탱크의 기체 압력을 측정하고, 이 정보를 Perdix 2 다이브 컴퓨터로 전송하여 표시 및 기록하는 시스템을 말합니다.

데이터는 저주파수(38kHz) 무선 통신을 사용하여 전송됩니다. Perdix 2의 수신기가 이 데이터를 받은 뒤 구성하여 표시합니다.

통신은 한 방향으로 이루어집니다. 트랜스미터는 Perdix 2에 데이터를 전송하지만, 다이브 컴퓨터는 트랜스미터로 데이터를 전송하지 않습니다.




Shearwater Swift 무선 트랜스미터



백업 아날로그 SPG 사용하기

항상 기체 압력 정보의 중복 소스로 백업 아날로그 수중 압력 게이지를 사용하세요.






10.2. 기본 AI 설정

이 섹션에서는 Perdix 2에 탑재된 AI의 기본 사항을 소개합니다. 고급 설정 및 자세한 설명은 다음 섹션에서 다룹니다.

트랜스미터 설치

AI 시스템을 사용하기 전에 스쿠버 탱크 1단계 레귤레이터에 한 개 이상의 트랜스미터를 설치해야 합니다.



이 트랜스미터는 반드시 "HP"(고압)이라고 표시된 1단계 포트에 설치해야 합니다. 1단계 레귤레이터와 최소 2개의 HP 포트를 함께 사용해야 백업용 아날로그 수중 압력 게이지(SPG)를 사용할 수 있습니다.



백업용 SPG를 권장합니다

Perdix 2 핸드셋을 착용한 상태에서 트랜스미터를 신체와 같은 쪽에 놓습니다. 범위는 약 3ft(1m)로 제한됩니다.

수신 감도나 편한 사용을 위해 고압 호스를 사용하여 트랜스미터의 위치를 옮길 수 있습니다. 호스는 작동 압력이 300bar(4,500psi) 이상이어야 합니다.



일부 트랜스미터는 조이거나 느슨하게 조절하는데 렌치(11/16" 또는 17mm)가 필요합니다

트랜스미터 제조업체가 허용하지 않은 경우 손으로 조이거나 느슨하게 풀면 트랜스미터가 손상될 수 있습니다.



Shearwater Swift 트랜스미터는 도구 없이 설치할 수 있습니다.

트랜스미터를 1단계 HP 포트에 설치하기

트랜스미터를 핸드셋과 동일한 쪽에 장착하세요. 범위는 약 1m(3ft)입니다.



트랜스미터 켜기

탱크 밸브를 열어 트랜스미터를 켭니다. 트랜스미터가 압력을 감지하면 자동으로 켜집니다.

압력 데이터는 약 5초마다 전송됩니다.

트랜스미터 끄기

트랜스미터를 끄려면 탱크 밸브를 닫고 2단계 레귤레이터를 제거하여 호스에서 압력을 배출합니다. 트랜스미터는 2분 동안 가해지는 압력이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

Perdix 2에서 AI 켜기

Perdix 2에서 **시스템 설정 > AI 설정**으로 이동합니다. **AI 모드** 설정을 **켜기**로 바꿉니다.

AI Setup

▶ AI Mode	On
Units	Bar
Tx Setup	T1
GTR Mode	Off
Next	Edit

AI 모드가 켜기로 설정되어 있으면 AI 하위 시스템의 전원이 완전히 차단되어 전원이 전혀 소모되지 않습니다. 켜져 있으면 AI 시스템은 전력 소비를 약 10% 증가시킵니다.

AI는 Perdix 2가 꺼져 때는 절대 켜지지 않습니다.

자세한 내용은 [56페이지의 AI 설정 섹션](#)에서 확인하세요.

트랜스미터 페어링하기

각 트랜스미터의 본체에는 고유한 일련번호가 새겨져 있습니다. 모든 통신은 각 압력 판독 값의 출처를 식별할 수 있도록 이 번호로 코딩되어 있습니다.



Tx 설정 메뉴 옵션으로 이동하고 T1을 선택하여 트랜스미터를 페어링합니다. T1을 켜 다음 트랜스미터의 일련번호 6자리를 **T1 일련번호** 설정에 입력합니다. 일련번호는 설정 메모리에 영구적으로 저장되므로 한 번만 설정하면 됩니다.

Transmitters

#	On	Serial
▶ T1	On	285817
T2	Off	000000
T3	Off	000000
T4	Off	000000
Next	Setup	Edit

Tank Setup


▶ T1 Serial#	285817
Rated	207 Bar
Reserve	048 Bar
Rename	T1
Unpair	
Next	Edit



홈 화면에 AI 디스플레이 추가하기

AI 기능이 켜져 있으면 AI 정보가 자동으로 정보 화면으로 표시되지만, 메인 화면에는 AI 정보를 수동으로 추가하지 않으면 표시되지 않습니다.

레크리에이션 다이빙 모드에서 시스템 설정 > 하단 행 메뉴의 홈 화면에 AI를 추가합니다.



중앙 행은 폭넓은 맞춤 설정이 가능하여 다양한 정보를 표시할 수 있습니다.

자세한 방법은 [58페이지의 하단 행 섹션](#)에서 확인하세요.



탱크 밸브가 열려 있는지 확인하기

탱크 밸브가 켜져 있는지 확인하려면 항상 물에 들어가기 전에 탱크 압력을 10~15초 동안 모니터링하면서 레귤레이터로 몇 번 호흡을 해보거나 레귤레이터의 2단계를 제거합니다.

1단계 레귤레이터가 충전되어 있지만 탱크 밸브가 닫혀 있으면 다이버가 사용할 수 있는 호흡 기체가 빠르게 줄어들어 단 몇 번의 호흡만으로 다이버는 "공기 부족" 상황에 처하게 됩니다. 아날로그 게이지와 달리 Perdix 2에 보고되는 공기 압력은 5초마다 업데이트되므로 탱크 밸브가 열려 있는지 확인하려면 압력을 5초 이상(권장 시간 약 10~15초) 모니터링해야 합니다.


다이빙 전 안전 점검의 일환으로 물에 들어가기 전에 레귤레이터 제거 테스트 후 10~15초 동안 공기 압력 모니터링을 포함하는 것 또한 위험을 완화할 수 있는 방법입니다.



10.3. AI 디스플레이

이 섹션에서는 AI 정보를 표시하는 데 사용되는 디스플레이 필드 유형을 설명합니다. 디스플레이 유형은 다음과 같습니다.

- 1) 탱크 압력
- 2) SAC
- 3) GTR
- 4) RTR(사이드마운트만 해당)
- 5) AI 콤비네이션 디스플레이



탱크 압력



잔여 기체 시간



수면 공기 소비량



AI 콤비네이션

위 디스플레이들은 두 가지 방법으로 볼 수 있습니다.

- 1) 홈 화면의 사용자 지정 영역에 추가하기
- 2) 대부분은 AI 정보 화면에서 조회 가능

트랜스미터 이름 바꾸기

트랜스미터 이름은 트랜스미터 설정 메뉴에서 맞춤 설정할 수 있습니다. 따라서 어느 트랜스미터가 어떤 실린더 압력을 보고하는지 쉽게 알 수 있습니다.

각 트랜스미터 이름에는 2개의 문자를 사용하며, 모든 AI 디스플레이에 적용됩니다. 다음과 같이 사용 가능합니다.

첫 번째 문자: T, S, B, O 또는 D

두 번째 문자: 1, 2, 3 또는 4




이름 바꾸기는 디스플레이에 사용하기 위한 것입니다. 감압 계산과 관련하여 트랜스미터의 이름과 기체 농도는 아무런 관계가 없습니다.

탱크 압력 디스플레이

압력 디스플레이는 현재 단위(psi 또는 bar)의 압력을 표시하는 가장 기본적인 AI 디스플레이입니다.

각 압력 디스플레이의 상단에서 막대그래프가 압력을 그래픽으로 나타냅니다. 이 막대그래프는 0압력에서 정격 압력 설정까지 나타냅니다. 이 그래픽은 배터리 수준을 나타내는 것이 아닙니다.



저압 경고:



예비 압력 임계값은 AI 설정 메뉴에서 관리할 수 있습니다.
자세한 내용은 57페이지를 참조하세요.

통신 경고 없음:



트랜스미터 배터리 부족 경고:



SAC 디스플레이

수면 공기 소비량(SAC) 디스플레이에는 지난 2분 동안의 평균 압력 변화율을 1ATA 압력인 것처럼 정규화한 것입니다. 현재 단위 설정에 따라 SAC는 psi/분 또는 bar/분 단위로 표시됩니다.

SAC는 탱크 한 개나 동일한 볼륨의 탱크 두 개의 사이드마운트 구성을 나타낼 수 있습니다.



분당 압력의 SAC는 크기가 다른 탱크끼리 바꿔쓸 수 없습니다.

SAC 계산에 사용 중인 트랜스미터의 이름이 진한 회색 글꼴로 나타납니다. "SM"은 사이드마운트 SAC가 선택되었다는 뜻입니다.

SAC 계산에 포함된 탱크는 AI 설정 메뉴([56페이지](#))에서 선택합니다.

다이빙 후 처음 몇 분 동안은 SAC 값을 사용할 수 없지만, 초기 데이터는 평균 계산을 위해 수집되고 있습니다. 이 시간 동안 SAC 디스플레이에는 "대기"라고 표시됩니다.



수면에서 SAC는 마지막 다이빙의 평균입니다

마지막 다이빙의 평균 SAC는 수면에 있을 때 표시됩니다. 다이빙을 끝냈을 때 SAC 값이 갑자기 바뀌는 것을 발견할 수 있습니다. 이는 SAC 디스플레이가 마지막 2분 동안의 SAC를 표시하다가 (다이빙 모드일 때) 전체 다이빙의 평균 SAC를 표시하는 것으로 변경되기 때문에 생기는 일입니다.



GTR 디스플레이

잔여 기체 시간 디스플레이는 예비 잔여 기체 압력으로 10m/분(33ft/분)의 속도로 수면으로 직접 상승할 때까지 현재 수심에서 머무를 수 있는 시간(분)을 표시합니다.

이 값은 5분 이하면 노란색으로 표시됩니다. 값이 2분 이하면 빨간색으로 표시됩니다.

GTR은 탱크 1개 또는 사이드마운트를 선택했을 때는 동일한 용량의 탱크 2개를 기준으로 사용할 수 있습니다.

GTR 계산에 사용 중인 트랜스미터의 이름이 진한 회색 글꼴로 나타납니다. "SM"은 사이드마운트 GTR가 선택되었다는 뜻입니다.

수면에 있을 때는 GTR이 "---"라고 표시됩니다. **감압
정지가 필요할 때는 GTR이 표시되지 않고 "감압"으로
표시됩니다.**

각 다이빙의 처음 30초 동안의 SAC 데이터는 삭제됩니다. 그리고 몇 분 뒤 평균 SAC를 계산합니다. 따라서 각 다이빙의 처음 몇 분 동안 GTR은 GTR 예측을 시작하기에 충분한 데이터가 수집될 때까지 "대기"라고 표시합니다.


GTR 계산 방식에 관한 자세한 내용은 [45페이지의 GTR 계산 섹션](#)을 참조하세요.

수면에서는
GTR 값 없음

다이빙 시작 시 데이터가 안정화될 때까지 대기

RTR 디스플레이(사이드마운트만 해당)

잔여 여분 시간(RTR) 디스플레이는 낮은 압력(즉, 고압 탱크의 모든 기체가 손실됨)으로 사이드마운트 탱크의 압력만 사용하여 계산할 때 기체 시간이 얼마나 남았는지를 나타냅니다.



RTR과 GTR에는 모두 동일한 규칙이 적용되고 정확히 동일한 방식으로 계산됩니다.

현재 RTR 계산에 사용 중인 탱크는 진한 회색으로 나타납니다.

AI 콤비네이션 디스플레이

AI 콤비네이션 디스플레이에는 자동으로 AI 정보 행을 실행하여 좁은 공간에 더 많은 정보를 표시합니다. AI 콤비네이션의 형식은 AI 설정에 따릅니다. 몇 가지 예시를 아래에서 볼 수 있습니다. 이외에도 다양한 방식의 디스플레이를 만들 수 있습니다.

홈 화면에 AI 디스플레이를 배치하는 방법은 [58페이지](#)의 하단 행 메뉴 섹션을 참조하세요.

AI 설정		디스플레이			
Tx Setup	T1	T1	GTR	T1	SAC T1
GTR Mode	T1	210	B	A	R 45 1.1 Bar
Tx Setup	T1 T2	T1	GTR	45	T2
GTR Mode	SM:T1+T2	210	B	SM	R 207
			SAC	1.1	
Tx Setup	T1 T2 T3 T4	T1	210	GTR	45
GTR Mode	SM:T1+T2	T2	207	SM	T3 198
			SAC	1.1	T4 180



10.4. 사이드마운트 AI

Perdix 2는 사이드마운트 다이빙을 하는 동안 기체 추적을 편리하게 할 수 있는 기능을 제공합니다. 그 기능은 다음과 같습니다.

- 사이드마운트 탱크 변경 알림
- 사이드마운트 SAC 계산
- 사이드마운트 GTR 및 RTR

GTR 모드 옵션을 원하는 SM 조합으로 설정하면 AI 설정 메뉴에서 모든 사이드마운트 기능을 활성화할 수 있습니다.

AI Setup	
▶ AI Mode	On
Units	Bar
Tx Setup	T1 T2
GTR Mode	SM:T1+T2
SM Switch	21Bar
Next	Edit



사이드마운트에 동일한 탱크 사용하기

사이드마운트 기능은 사이드마운트 탱크의 용량이 동일하다고 가정합니다. 그러면 탱크 용량을 다이브 컴퓨터에 입력할 필요가 없으므로 사용자 인터페이스가 간소화되고 입력 오류가 발생할 가능성이 줄어듭니다.

용량이 다른 탱크를 사용할 때는 사이드마운트 AI 기능을 사용하지 마세요.

사이드마운트 탱크 변경 알림

사이드마운트 기능이 활성화되면 호흡해야 하는 탱크 라벨을 강조하는 초록색 상자가 생기며 탱크가 변경되었다고 알려줍니다. 이는 탱크 압력 차이가 SM 변경 설정 이상으로 높아질 때 탱크를 전환하라는 뜻이기도 합니다.



변경 알림 설정의 범위는 7bar~69bar 또는 100psi~999psi입니다.



사이드마운트 SAC 및 GTR

사이드마운트 SAC 및 GTR은 단일 탱크 SAC 및 GTR을 계산할 때와 동일한 방식을 사용하지만, 각 계산 전에 탱크 압력이 공유된다는 점은 계산에 포함되지 않습니다. 기본적으로 두 탱크를 하나의 큰 탱크로 취급합니다.

사이드마운트 SAC 및 GTR을 계산하는 방식은 두 개의 사이드마운트 탱크가 동일한 용량이라는 가정을 두고 이루어집니다.

SAC 비율은 용량이 다른 탱크끼리 바꿔쓸 수 없습니다. 다양한 탱크 구성 전반에서 기체 소비량을 비교하려면 SAC를 RMV로 변환해야 합니다.

사이드마운트 SAC를 사용한 RMV 계산의 경우

44페이지의 SAC 계산 섹션에 나와 있는 단일 탱크에 관한 설명과 동일한 절차를 따르되, 대형 탱크 1개를 사용하는 것처럼 모든 관련 탱크 속성을 함께 추가합니다.

$$\text{총 부피} = \text{용량}_{\text{탱크1}} + \text{용량}_{\text{탱크2}}$$

$$\text{총 정격 압력} = \text{정격 압력}_{\text{탱크1}} + \text{정격 압력}_{\text{탱크2}}$$

10.5. 여러 대의 트랜스미터 사용하기

트랜스미터를 여러 대 사용할 경우, 수신 신뢰성을 높이려면 전송 간격이 다른 트랜스미터를 사용하거나 Shearwater Swift 트랜스미터와 같이 충돌 방지 기능이 있는 트랜스미터를 사용하면 됩니다.

전송 간격이 동일한 트랜스미터를 두 개 사용하면 통신 타이밍이 동기화될 수 있습니다. 이 경우 데이터 누락이 발생할 수 있으며 이러한 현상은 최대 20분 이상 지속될 수 있습니다.

색상이 다른 기존의 Shearwater 트랜스미터들은 각각 전송 타이밍이 다릅니다. 이러한 방식으로 연결이 끊기는 통신 충돌을 줄입니다.

두 대 이상의 트랜스미터를 사용한다면 주변 트랜스미터를 능동적으로 '수신'하면서 간섭 방지를 위해 전송 타이밍을 동적으로 변경하는 Swift 트랜스미터를 권장합니다.

동시에 실행할 수 있는 Swift 트랜스미터 수에는 제한이 없습니다. 자세한 내용은 Swift 사용 설명서를 참조하세요.



전송 간격이 동일한 여러 대의 트랜스미터를 사용하면 통신이 끊길 수 있습니다

두 대 이상의 트랜스미터를 사용할 때는 간섭을 방지하기 위해 자동 충돌 방지 기능이 있는 트랜스미터나 기존 트랜스미터 중 색상이 다른 트랜스미터를 사용하세요(위 참조).



10.6. SAC 계산

수면 공기 소비량(SAC)은 **탱크 압력의 변화율**이며, 마치 1 대기압인 것처럼 정규화한 것입니다. 단위는 psi/분 또는 bar/분입니다.

Perdix 2는 지난 2분 동안의 평균 SAC를 계산합니다. 다이빙 후 처음 30초 동안의 데이터는 이때 일반적으로 사용되는 추가 기체(팽창 BCD, 윙 또는 드라이 수트)를 무시하기 위해 계산에서 제외됩니다.

SAC와 RMV 비교

SAC는 단순히 탱크 압력 변화율을 기반으로 하기 때문에 계산하는 데 탱크 크기를 알 필요는 없습니다. 그러나 다시 말하면 이 SAC를 다른 크기의 탱크에서 쓸 수 없다는 뜻이기도 합니다.

이와 반대로 분당 호흡량(RMV)은 폐가 분당 호흡하는 기체의 용량으로 측정(단위: Cuft/분 또는 L/분)됩니다. RMV는 개인별 호흡률을 나타내므로 탱크 크기와 무관합니다.

RMV 대신 SAC를 선택해야 하는 이유

RMV는 크기가 다른 탱크 간에 바꿔쓸 수 있는 특성이 있기 때문에 GTR 계산을 기반으로 한 RMV가 더 나은 선택지로 보입니다. 그러나 RMV를 사용할 때의 주된 단점은 각 탱크의 크기를 올바르게 설정해야 한다는 점입니다. 이러한 설정은 잊어버리기 쉽고 잘못 설정하기도 쉽습니다.

반대로 SAC는 별도의 설정이 필요 없는 특성이 있어 가장 간단하고 가장 믿을 수 있는 선택지입니다. 단점은 크기가 다른 탱크 간에는 SAC를 바꿔쓸 수 없다는 점입니다.

SAC 공식

SAC는 다음과 같이 계산됩니다.

$$SAC = \frac{\frac{P_{\text{avg}}(t_2) - P_{\text{avg}}(t_1)}{t_2 - t_1}}{P_{\text{amb,ATA}}} \quad \begin{array}{l} P_{\text{avg}}(t) = [\text{psi}] \text{ 또는 } [\text{bar}] \text{ 일 때 탱크 압력} \\ t = \text{시간 } [\text{분}] \\ P_{\text{amb,ATA}} = \text{대기압력 } [\text{ATA}] \end{array}$$

시간 샘플은 2분 간격으로 획득되며, $P_{\text{amb,ATA}}$ 는 이 시간 동안의 평균 주변 압력(예: 수심)입니다.

Perdix 2가 SAC를 표시하고 로깅 하므로 SAC로 RMV를 계산하는 공식을 알아두면 유용합니다. RMV를 알면 다양한 크기의 탱크를 사용하는 다이빙을 계획할 수 있습니다.

SAC로 RMV 계산하기 - 야드파운드 단위

야드파운드 체계에서 탱크 크기는 두 가지 값, 즉 psi의 정격 압력일 때 Cuft(입방 피트)의 용량으로 나타냅니다.

예를 들어, 일반적인 탱크 크기는 3,000psi에서 80Cuft입니다.

[psi/분]의 SAC를 [Cuft/분]의 RMV로 변환하려면 psi당 Cuft가 얼마나 많이 저장되어 있는지 계산한 다음 SAC를 곱하여 RMV를 구합니다.

예를 들어 80Cuft 3,000psi 탱크를 사용하는 23psi/분의 SAC로 RMV를 구하면 $(23 \times (80/3000)) = 0.61\text{Cuft/분}$ 입니다.

SAC로 RMV 계산하기 - 미터 단위

미터법 체계에서 탱크 크기는 탱크의 물리적 크기(리터 단위)를 단일 숫자로 나타냅니다. 이는 1bar의 압력에 저장할 수 있는 기체의 양을 나타내며, 탱크 크기의 단위는 [L/bar]가 됩니다.

따라서 SAC를 RMV로 쉽게 변환할 수 있습니다. 미터법 단위를 사용하는 경우에는 SAC에 탱크 크기를 곱하기만 하면 됩니다.

예를 들어 10L 탱크를 사용하는 2.1bar/분의 SAC로 RMV를 구하면 $(2.1 \times 10) = 21\text{L/분}$ 입니다.



10.7.GTR 계산

잔여 기체 시간(GTR)은 예비 압력으로 10m/분(33ft/분)의 속도로 수면으로 직접 상승할 때까지 현재 수심에서 머무를 수 있는 시간(분)을 표시합니다. 이 값은 현재 SAC 값을 사용하여 계산됩니다.

안전 정지 및 감압 정지는 GTR 계산에 고려되지 않습니다.

GTR을 계산하려면 현재 탱크 압력, $P_{\text{탱크}}$ 부터 시작합니다. 잔여 기체 압력, $P_{\text{잔여}}$ 는 예비 압력과 상승에 사용되는 압력을 빼서 결정합니다.

$$P_{\text{잔여}} = P_{\text{탱크}} - P_{\text{예비}} - P_{\text{상승}} \quad , \text{모든 탱크 압력은 [psi] 또는 [bar]}$$

이 $P_{\text{잔여}}$ 를 분당 GTR을 얻기 위해 현재 주변 압력에 맞게 조정된 SAC로 나눕니다.

$$GTR = P_{\text{잔여}} / (\text{SAC} \times P_{\text{amb,ATA}})$$

GTR 계산에 안전 정지가 포함되지 않는 이유

GTR 계산에 안전 정지를 넣지 않는 이유는 GTR의 의미를 단순화하고 안전 정지를 포함하지 않는 작동 모드 간에 일관성을 유지하기 위해서입니다.

안전 정지에 충분한 기체를 확보하는 일은 매우 간단합니다. 안전 정지에는 필요한 기체 양이 상대적으로 적기 때문입니다. 예를 들어 SAC가 1.4bar/분(20psi/분)인 경우, 4.5m/15ft 수심의 압력은 1.45ATA입니다. 따라서 3분간의 안전 정지에 사용되는 기체의 양은 $1.4 \times 1.45 \times 3 = 6.1\text{bar}(87\text{psi})$ 입니다. 이 소량의 기체는 예비 압력 설정에 쉽게 영향을 줍니다.

GTR이 무감압에 제한되는 이유

현재 Shearwater는 GTR이 감압 다이빙에 적절한 도구라고 믿지 않습니다. 특히 여러 기체를 수반한 경우에는 더욱 그렇습니다. 일반적으로 AI가 모든 테크니컬 다이빙에 적합하지 않다는 말은 아닙니다. 하지만 GTR 기능은 여러 기체를 사용할 때 이를 관리하고 이해하기가 점점 더 복잡해지고 있습니다.

전반적으로, 사용자가 숙지해야 하는 메뉴와 설정이 복잡하면 시스템 사용 시 실수와 오용이 발생할 수 있는데 이러한 방식은 Shearwater의 설계 철학에 부합하지 않습니다.

기체 관리는 매우 중요하고 복잡한 활동으로, 특히 테크니컬 다이빙에서는 그 중요성이 매우 큽니다. 테크니컬 다이빙에 맞는 적절한 기체 관리를 하려면 교육, 훈련 및 계획이 필수적입니다. Shearwater는 GTR과 같은 편의 기능이 가진 복잡성과 오용 가능성이 그 유용성보다 더 크기 때문에 테크니컬 다이빙에는 적합하지 않다고 생각합니다.

이상 기체 법칙 편차에는 보상이 없습니다

모든 SAC 및 GTR 계산은 이상 기체 법칙이 유효하다고 가정합니다. 이로 인해 약 207bar(3,000psi)까지 양호한 근사치입니다. 이 압력보다 높은 압력에서는 압력 증가에 따른 기체 압축률 변화가 눈에 띄게 달라집니다. 이는 주로 300bar 실린더를 사용하는 유럽 다이버들에게 문제가 됩니다. 그 결과는 다이빙의 초기 단계에 일어납니다. 압력이 207bar/3,000psi를 초과하면 SAC가 과대 평가되어 GTR이 과소 평가됩니다(이렇게 되면 더 보수적인 설정이 되므로 불행 중 다행인 오류입니다). 다이빙이 진행되면 압력이 떨어지면서 문제가 해결되고 수치가 정확해집니다.



10.8. 트랜스미터 연결 문제

"통신 끊김" 오류가 나타나면 다음 단계를 따릅니다.

"통신 끊김"이 지속되는 경우:

- AI 설정 트랜스미터 설정 메뉴에 올바른 일련번호가 입력되어 있는지 확인합니다.
- 트랜스미터 배터리가 방전되지 않았는지 확인합니다.
- 트랜스미터를 1단계에 연결하고 탱크 밸브를 켜서 트랜스미터가 켜져 있는지 확인합니다. 3.5bar(50psi) 이상의 고압을 가하는 것만이 트랜스미터를 켜는 유일한 방법입니다.

Swift 트랜스미터의 표시등이 깜박이며 전송 중임을 나타냅니다.

모든 호환 트랜스미터는 2분 동안 가해지는 압력이 없으면 전원이 꺼집니다.

- 핸드셋을 트랜스미터의 범위(1m/3ft) 내에 놓습니다. 트랜스미터가 너무 가까이 있어도(5cm/2인치 미만) 통신이 끊길 수 있습니다.

"통신 끊김"이 간헐적으로 발생하는 경우:

- HID 조명, 스쿠터, 수트 히터 또는 사진 플래시 같이 무선 주파수(RF) 간섭원이 있는지 찾아봅니다. 이러한 원인을 제거하고 연결 문제가 해결되는지 확인합니다.
- 트랜스미터에서 핸드셋까지의 거리를 확인합니다. 다이빙 중에 범위에서 벗어나는 일이 발생하는 경우 트랜스미터를 짧은 고압 호스에 연결하면 트랜스미터와 핸드셋 간의 거리를 줄일 수 있습니다.
- 다이브 컴퓨터 범위 내에 기존 트랜스미터나 타사 호환 트랜스미터가 한 개 이상 있다면 간섭을 최소화하기 위해 각 트랜스미터(회색 및 노란색 트랜스미터)의 전송 타이밍이 서로 다르게 설정되어 있는지 확인하세요. 이 경우에는 일반적으로 Shearwater Swift 트랜스미터가 문제의 원인이 아닙니다.



11. 메뉴

메뉴에서는 작업을 수행하고 설정을 변경할 수 있습니다.

아무 버튼이나 10초 동안 누르지 않으면 시간이 초과되어 메뉴 시스템이 메인 화면으로 돌아갑니다. 이전에 저장한 모든 내용은 그대로 유지됩니다. 편집 중이던 내용은 모두 삭제됩니다.

Perdix 2의 메인 메뉴에 들어가려면 메인 화면의 왼쪽(MENU) 버튼을 사용합니다.

메인 메뉴의 항목은 모드마다 다르며, 수면에 있거나 다이빙 중일 때도 다릅니다. 가장 일반적으로 사용되는 메뉴 항목은 메인 메뉴에 우선 배치하여 버튼 조작을 줄였습니다.



다음 섹션에서는 각 항목에 대해 자세히 설명합니다.

i 자동 조절 메뉴


현재 모드에 필요한 메뉴만 표시됩니다. 이렇게 하면 조작이 간단해지고 실수를 방지하며 버튼 조작 횟수를 줄일 수 있습니다.

11.1. 메뉴 구조

다음 메뉴 구조는 3 GasNX 모드에 해당합니다. 공기 및 나이트록스 모드의 메뉴는 보다 단순하게 구성되어 있습니다.

일부 항목은 수면에서만 사용할 수 있습니다.

메인 메뉴





11.2.끄기

"끄기" 항목은 컴퓨터를 절전 상태로 만듭니다. 절전 상태에서는 화면이 표시되지 않지만, 반복 다이빙을 위해 감압 조작 콘텐츠는 유지됩니다. 이 "끄기" 메뉴 항목은 다이빙 중에는 나타나지 않습니다. 다이빙 후에도 연속 다이빙을 허가하는 다이빙 종료 연기 시간이 만료될 때까지 나타나지 않습니다.



다이빙 종료

이 메뉴 항목은 다이빙 모드에서 수면에서의 "끄기" 항목이 있던 위치에 나타납니다.

Perdix 2는 수면에서 1분(다이빙 종료 연기 기본값) 이상 보내면 자동으로 다이빙 모드를 종료합니다. 이 메뉴 명령을 사용하여 다이빙 모드를 더 빨리 종료할 수 있습니다.

시스템 설정 > 고급 설정에서 다이빙 종료 연기를 조절하세요. 자세한 내용은 [61페이지](#)에서 확인하세요.



11.3.기체 선택(3 GasNx 모드 한정)

이 메뉴 항목을 사용하여 다이버가 만든 기체 중에서 원하는 기체를 선택할 수 있습니다.



기체 선택 예시:
 - 99%는 꺼진 기체
 - 28%는 활성 기체
 - 50%는 자동으로 선택 대기 상태

왼쪽(MENU) 버튼을 사용하여 원하는 기체로 올린 다음 오른쪽(SELECT) 버튼을 눌러 해당 기체를 선택합니다.

현재 활성 기체는 흰색으로 강조 표시되고, 스크롤 시 "활성" 라벨이 나타납니다.

프로그래밍 되었지만 꺼져 있는 기체는 **보라색**으로 표시됩니다. 현재 꺼져 있는 기체도 선택할 수 있습니다. 해당 기체를 선택하면 자동으로 켜집니다.
 감압 계산에는 꺼져 있는 기체가 사용되지 않습니다.

다이브 컴퓨터가 기체 변경을 제안할 때는 기체 선택 메뉴로 들어갈 때 버튼 조작이 최소화되도록 권장하는 최적화 기체가 자동으로 선택 대기 상태가 되어 있습니다.



기체는 자동으로 꺼지지 않습니다

꺼져 있는 새 기체를 선택하면 켜지지만, 기체가 자동으로 꺼지지는 않습니다.

정확한 감압 정보를 받으려면 기체 정의 메뉴의 다이빙에서 사용하지 않을 모든 기체를 꺼야 합니다.



11.4.ダイビング設定


ダイビング設定の下位メニューは、水面やダイビング中にすべて使用できます(ダイビング中に使用できないシステム設定など)。

气体正義

气体正義メニューは、气体選択メニューと同じですが、气体を切るか、残りの酸素量を確認するため、气体を切り替えることができます(他のガスは空氣とみなされます)。

GasNxモードでは、ダイビング中に气体を切り替えることができます。

ナイトロックスモードでは、气体正義が最上位メニューにあります。現在の气体をダイビング時に切り替えることができます。



주의: 강조 표시된 기체가 현재 활성 기체입니다. 활성 기체는 끌 수 없습니다. 편집은 가능하지만, 이 기체를 끄려면 기체를 변경해야 합니다.



운반하지 않는 기체는 끄기

감압 알고리즘은 다이버가 운반 중인 현재 켜져 있는 모든 기체를 사용할 계획이라고 가정합니다. 사용하지 않을 기체를 켜 두면 수면까지 걸리는 시간과 감압 정지 및 감압 시간 정보가 부정확하게 표시됩니다.

NDL 플래너

무감압 한계(NDL) 플래너는 필수 감압 정지를 해야 할 때까지 바닥 시간이 얼마나 있는지 빠르게 알 수 있는 방법입니다。

NDL Planner

Next dive starts
now

Change Plan

NDL Planner

DEPTH	NDL	Gas
12m	85min	Air
15m	49min	Air
18m	30min	Air
18m	21min	Air

Next Exit

수면 휴식 시간은 예상 기체 배출 기간을 고려하여 0부터 1일까지 설정할 수 있습니다。

이를 설정하면 수심 목록으로 나타나며, 해당 수심에서의 NDL 시간과 해당 수심에서 사용하도록 프로그래밍된 최적화 기체가 표시됩니다. 프로그래밍된 기체만 사용합니다.

NDL 플래너는 레크리에이션ダイビングモード에서만 사용할 수 있습니다.



감압 플래너(3 GasNx 모드 한정)

소개

- 간단한 다이빙의 감압 프로필을 계산합니다.
- RMV를 기준으로 기체 소비량을 계산합니다.

Perdix 2의 감압 플래너는 감압 다이빙에 사용하기 가장 적합합니다. 무감압 다이빙을 하는 경우에는 이전 페이지에 설명된 빠른 NDL 플래너를 사용하세요.

설정

플래너는 현재 다이빙 모드에서 현재 프로그래밍된 기체와 현재 보수도(GF Low/High) 설정을 사용합니다.

수면 위에서 사용할 경우

예상 수면 휴식 시간, 바닥 수심, 바닥 시간 및 분당 호흡량(RMV)을 입력합니다.

주의: 최근 다이빙에서 생긴 잔류 조직 부하(및 CNS%)는 프로필 계산에 사용됩니다.

올바른 값을 입력한 후 "계획 실행"을 선택하고 감압 설정을 확인한 뒤 CNS를 시작합니다.

OC	Depth	Time	RMV
00	040	020	15

Enter Bottom Time
in minutes
Min: 5
Max: 180

Change Next

OC	Depth	Time	RMV
00	040	020	15

Ready to Plan Dive
GF: 30/70
Last Stop: 3m
Start CNS: 0%

Exit Plan

다이빙 중에 사용할 경우

감압 프로필은 상승이 즉시 시작된다는 가정 하에 계산됩니다. 이 경우에는 입력할 설정이 없습니다. (RMV는 마지막으로 사용한 값)



감압 플래너 한계

Perdix 2의 감압 플래너는 간단한 다이빙을 위한 기능입니다.

다단계 다이빙은 지원하지 않습니다.

감압 플래너는 프로필을 완벽하게 검증하지는 않습니다. 예를 들어, 질소 마취 제한, 기체 사용 제한 또는 CNS 비율 위반 여부를 확인하지 않습니다.

사용자는 안전한 프로필을 준수할 책임이 있습니다.



중요!

Perdix 2의 감압 플래너는 다음과 같은 가정을 합니다.

- 하강 속도는 18m/분(60ft/분), 상승 속도는 10m/분(33ft/분)입니다.
- 언제든지 사용 중인 기체는 PPO2 한계 내에서 PPO2가 가장 높은 기체가 됩니다.
- 플래너는 설정에 구성되어 있는 마지막 정지 수심을 사용합니다.
- RMV는 이동 중이거나 감압하는 동안일 때처럼 다이빙의 바닥 단계에서도 동일합니다.

자세한 내용은 62페이지의 PPO2 한계를 참조하세요.



결과 화면

결과는 다음의 표에 나와 있습니다.

Stp:	정지 수심	미터 또는 피트 단위
Tme	정지 시간	분 단위
Run	실행	분 단위
기체	사용 기체	%O2
Qty	사용량	리터 또는 입방 피트 단위

초반 몇 개의 행은 바닥 시간(bot)과 첫 번째 정지까지의 상승 시간(asc)을 나타냅니다. 기체 변경이 필요한 경우에는 초기 상승 구간이 여러 개 표시될 수 있습니다.

OC	Depth	Time	RMV
Stp	Tme	Run	Gas Qty
040	020	15	
40	bot	20	28% 1419
21	asc	22	28% 115
12	asc	23	50% 36
12	1	24	50% 33
9	1	25	50% 29
Quit		Next	

OC	Depth	Time	RMV
Stp	Tme	Run	Gas Qty
040	020	15	
6	3	28	50% 73
3	6	34	50% 118
Quit		Next	

두 번 이상의 정지가 필요한 경우 결과가 여러 화면에 나뉘어 표시됩니다. 화면을 따라 이동하려면 아래로 스크롤합니다.

감압 일정 마지막 페이지 다음의 요약 화면에는 총 다이빙 시간, 감압에 소요한 시간 및 최종 CNS%가 표시됩니다.

OC	Depth	Time	RMV
Stp	Tme	Run	Gas Qty
040	020	15	
Gas Usage, in Liters			
50%: 287			
28%: 1534			
Quit		Next	

밝기

다이브 컴퓨터 화면의 밝기를 변경합니다.

디스플레이 밝기에는 4가지 고정 밝기 설정과 자동 모드가 있습니다.

고정 옵션은 다음과 같습니다.

- ⌚ **동굴:** 배터리 수명이 가장 깁니다.
- ⌚ **낮음:** 배터리 수명이 두 번째로 깁니다.
- ⌚ **중간:** 배터리 수명과 가독성이 가장 균형적입니다.
- ⌚ **높음:** 밝은 햇빛 아래에서도 가독성이 가장 좋습니다.



자동은 조명 센서를 사용하여 디스플레이의 밝기를 결정합니다. 주변광이 많을수록 디스플레이가 밝아집니다. 잠수 중이거나 어두운 물속에서는 디스플레이를 보는데 아주 약한 밝기만 필요합니다.

자동 설정은 대부분의 상황에서 잘 작동합니다.

디스플레이의 밝기는 배터리 수명을 결정하는 중요한 요소입니다. 전력 소비의 최대 80%가 디스플레이에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 배터리가 부족하면 최대 디스플레이 밝기가 자동으로 감소하여 남은 작동 시간을 늘립니다.

진동

진동 기능을 빠르게 켜거나 끕니다.

Vibration On
Next Exit

진동 테스트

진동 기능이 제대로 작동하는지 빠르게 테스트하여 확인합니다.

Test Vibration OK
Next



진동 테스트 도구로 진동 알림을 정기적으로 테스트하여 진동 경보가 제대로 작동하는지, 잠수복을 입고 있을 때도 진동 경보를 듣고 느낄 수 있는지 확인합니다.



11.5.다이빙 로그

다이빙 로그 메뉴를 사용하여 Perdix 2에 저장된 로그를 검토합니다. 최대 1,000시간의 상세한 로그를 기본 샘플링 속도인 10초로 저장할 수 있습니다.

다이빙 로그 메뉴는 수면 위에 있을 때만 사용할 수 있습니다.

**로그 조회**

이 메뉴를 사용하여 기록한 다이빙 목록을 표시하고 세부 정보를 볼 수 있습니다.



다이빙 로그 목록에서 볼 다이빙을 선택합니다.

다이빙 프로필은 파란색으로, 감압 정지는 빨간색으로 표시됩니다. 다이빙 로그 화면을 스크롤하면 다음의 정보가 표시됩니다.

- 최대 및 평균 수심
- 다이빙 번호
- 날짜(dd-mon-yyyy)
- 시작 – 다이빙을 시작한 시간
- 종료 – 다이빙 종료한 시간
- 다이빙 시간(분 단위)
- 최소, 최대 및 평균 온도
- 다이빙 모드(공기, 나이트록스 등)
- 다이빙 전 수면 휴식 시간
- 다이빙 시작 시 기록된 수면 압력
- 사용한 압력경사도 인자 설정
- CNS 시작 및 종료
- 최대 4개의 AI 트랜스미터의 시작 및 종료 압력
- 평균 수면 공기 소비량

로그 편집

개별 로그 화면을 전부 스크롤하면 다이빙 번호, 날짜 및 시간을 변경하거나 다이빙 로그를 삭제할 수 있는 로그 편집 페이지가 나타납니다.



다음 로그

다이빙 로그 번호는 편집할 수 있습니다. 이 기능은 다이브 컴퓨터 로그 번호를 일생 동안의 다이빙 횟수와 일치시키기를 원하는 경우에 유용합니다.

이 번호는 다음 다이빙에 적용됩니다.

Next Log = 0003
Next Edit

복구 모드

복구 모드는 켜거나 끌 수 있습니다. 이 기능을 켜면 삭제된 로그가 "로그 조회" 하위 메뉴에 회색으로 표시됩니다. 이 다이빙을 다이빙 로그로 복구할 수 있습니다.

복구 모드가 활성화된 경우 모든 로그 삭제 옵션도 모든 로그 복구로 바뀝니다.

Restore Mode Off
Next Edit

모든 로그 삭제

모든 로그를 삭제합니다.

Delete All Logs
Next Delete

삭제된 로그는 복구 모드를 켜서 복구할 수 있습니다.

블루투스 시작

블루투스는 펌웨어 업로드와 다이빙 로그 다운로드에 사용됩니다.


* Start Bluetooth

다이브 컴퓨터에서 블루투스를 초기화하려면 이 옵션을 사용합니다.

12. 시스템 설정 참고 사항

시스템 설정에서는 구성을 설정할 수 있으므로, 다이빙을 하기 전에 구성 정보를 업데이트해두면 편리합니다.

하위 메뉴, 페이지 및 구성 옵션은 다이빙 모드마다 상당히 다릅니다. 이 설명서는 레크리에이션 다이빙 모드만 다룹니다. 테크니컬 모드의 메뉴에 대한 자세한 설명은 Perdix 2 테크니컬 모드 설명서를 참조하세요.



다이빙 중에는 시스템 설정에 접근할 수 없습니다.



12.1.모드 설정

시스템 설정의 첫 번째 하위 메뉴는 모드 설정입니다.

이 페이지의 화면은 선택한 모드에 따라 약간씩 다릅니다.

다이빙 모드

다이빙 모드는 6가지입니다.

- 공기
- 나이트록스
- 3 GasNx(기본값)
- OC Tec
- CC/BO
- 게이지
(예: 바닥 타이머 모드)

Mode Setup

Mode	Nitrox
Salinity	Salt
Gas O2%	32%
MOD PPO2	1.40
MOD =	57m

Next Edit

이 설명서는 공기, 나이트록스, 3 GasNx 및 게이지 모드에만 적용됩니다. 다른 모드의 관한 내용은 Perdix 2 테크니컬 다이빙 설명서를 참조하세요.

게이지 모드로 또는 게이지 모드에서 변경하면 감압 조작이 초기화됩니다. Perdix 2는 다이버가 이 모드에서 사용하는 호흡 기체가 무엇인지 모르고, 이 때문에 불활성 기체 부하를 추적할 수 없습니다. 반복 다이빙을 적절히 계획하세요.

선택할 모드에 대한 자세한 내용은 [10페이지의 다이빙 모드 차별화](#)를 참조하세요.

염도

수역 종류(염도)는 측정 압력이 수심으로 전환되는 방식에 영향을 줍니다.

설정 :

- 민물
- EN13319(기본값)
- 바닷물

민물과 바닷물은 밀도가 약 3% 차이 납니다. 밀도가 더 높은 바닷물은 민물을 설정했을 때에 비해 동일한 측정 압력에서 더 얕은 수심을 표시합니다.

EN13319 값은 민물과 바닷물 사이입니다. 이 값은 다이브 컴퓨터에 관한 유럽 CE 표준을 따른 것으로 Perdix 2의 기본값이기도 합니다.

이 설정은 컴퓨터에 표시되는 수심에만 영향을 주며, 절대 압력에 의존하는 감압 계산에는 영향을 주지 않습니다.

기체 O2%

나이트록스 모드에서 호흡 기체가 O2%로 설정되어 있음을 보여줍니다.

공기 모드에서 이 설정은 21%로 고정됩니다.

3 GasNx 모드에서는 기체가 설정되어 있습니다. [58페이지의 나이트록스 기체](#)를 참조하세요.

MOD PPO2

공기 및 나이트록스 모드에서 호흡 기체의 최대 작동 수심 PPO2를 설정합니다.

기본값은 1.4입니다. 이 값이 지니는 의미에 대해 모른다면 변경하지 마세요.



12.2. 감압 설정

감압 모델

기본적으로 이 항목은 "Buhlmann GF ZHL-16C"를 표시하는데, 압력경사도 인자 모델과 Bühlmann ZHL-16C가 사용되고 있음을 뜻합니다.



VPM-B 및 DCIEM 감압 알고리즘 옵션은 추가 구매 시 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 구매해서 적용하면 감압 모델 메뉴 항목에서 알고리즘을 바꿀 수 있습니다.

보수도

사전 설정된 보수도가 3가지 있습니다. 보수도가 높아지는 순서:

- 낮음(45/95)
- 중간(40/85)
- 높음(35/75)

중간 보수도가 기본 설정입니다.

사용자 맞춤 GF 옵션 또한 모든 다이빙 모드에서 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 감압 메뉴에 GF Low 및 GF High 입력란이 나타납니다.

자세한 내용은 29페이지의 감압 및 압력경사도 인자를 참조하세요.



시스템에 대해 잘 모른다면 사용자 지정 GF 옵션을 사용하지 마세요.

이 옵션을 변경할 시 일어나는 영향에 대한 완벽한 이해 없이 사용자 지정 GF 옵션을 사용하게 되면 감압 의무와 관련하여 예상하지 못한 위험이 발생할 가능성이 커질 수 있습니다.

마지막 정지

3 GasNx 모드에서만 구성할 수 있습니다.

마지막 필수 감압 정지를 수행할 위치를 선택할 수 있습니다. 이 설정은 안전 정지에는 아무런 영향을 주지 않습니다.

선택 가능한 수심은 3m/10ft 또는 6m/20ft입니다.

안전 정지

안전 정지 설정은 다음 값 중에서 설정할 수 있습니다.

- 끄기
- 3분
- 4분
- 5분
- 자동 조절
- CntUp(카운트 업)

자동 조절 설정을 사용할 경우 3분간의 안전 정지를 사용합니다. 다이빙이 30m(100ft)를 초과하거나 NDL이 5분 미만으로 떨어지는 경우에는 5분간의 안전 정지를 사용합니다.

카운트 업 설정은 안전 정지 구역에 진입하거나 감압 의무가 초기화되면 0부터 카운트가 올라갑니다.

자세한 내용은 27페이지의 안전 정지를 참조하세요.

12.3. AI 설정

다이빙 중에는 시스템 설정 메뉴에 들어갈 수 없으므로 다이빙을 시작하기 전 수면에 있을 때 모든 AI 설정을 구성해 두어야 합니다.

AI Setup

► AI Mode	On
Units	Bar
Tx Setup	T1 T2
GTR Mode	SM:T1+T2
SM Switch	21Bar
Next	Edit

AI 모드

AI 모드는 AI를 쉽게 활성화 또는 비활성화하는 데 사용합니다.

AI 모드 설정

설명

끄기	AI 하위 시스템의 전원이 완전히 꺼져있고 전력을 전혀 소비하지 않습니다.
켜기	AI가 활성화되었습니다. 켜져 있으면 AI는 전력 소비를 약 10% 증가시킵니다.

단위

bar 또는 psi 중에서 선택할 수 있습니다.

트랜스미터 설정

트랜스미터 설정(TX 설정) 메뉴는 트랜스미터를 설정하는데 사용합니다. 현재 활성화된 트랜스미터는 최상위 AI 메뉴의 TX 설정 옆에 표시됩니다.

이 메뉴에서 최대 4개의 트랜스미터를 구성할 수 있습니다. 속성을 수정할 트랜스미터를 선택합니다.

트랜스미터 켜기/끄기

배터리 전원을 절약하려면 현재 사용하지 않는 트랜스미터를 끕니다.

Transmitters

#	On	Serial
► T1	On	285817
T2	On	005752
T3	Off	000000
T4	Off	000000
Next	Setup	Edit

Transmitters

#	On	Serial
► T1	On	285817
T2	On	005752
T3	Off	000000
T4	Off	000000
Change		Next



AI를 사용하지 않을 때는 AI 모드를 꺼짐으로 설정하세요

AI를 사용하지 않는데 그대로 두면 다이브 컴퓨터가 켜져 있을 때 배터리가 빨리 닳습니다. 페어링된 트랜스미터가 통신하지 않으면 Perdix 2는 이를 감지하기 위해 더 많은 전력을 사용합니다. 그러면 전력 소비량이 AI를 껐을 때보다 약 25% 증가합니다. 통신에 성공하면 전원이 AI를 껐을 때보다 약 10% 더 높아집니다.

컴퓨터가 꺼져 있을 때는 AI가 활성화되지 않습니다. 다이브 컴퓨터가 꺼져 있을 때는 AI를 끌 필요가 없습니다.

Tank Setup

► T1 Serial#	285817
Rated	207Bar
Reserve	048Bar
Rename	T1
Unpair	
Next	Edit

탱크 설정

트랜스미터 설정 메뉴에서 트랜스미터의 일련번호를 선택하여 해당 트랜스미터의 탱크 설정 메뉴로 들어갑니다.

일련번호 설정


모든 트랜스미터에는 6자리의 고유한 일련번호가 있습니다. 일련번호는 트랜스미터 측면에 각인되어 있습니다.

트랜스미터를 T1에 페어링하려면 일련번호를 입력합니다. 일련번호는 한 번만 입력하면 됩니다. 모든 설정과 마찬가지로 일련번호는 영구 메모리에 저장됩니다. 트랜스미터 설정은 모든 다이빙 모드에 저장됩니다.



정격압력

트랜스미터가 설치된 탱크의 정격압력을 입력합니다.



유효 범위는 69~300bar(1,000~4,350psi)입니다.

이 설정은 탱크 압력 수치 위에 표시되는 기체 압력 막대그래프의 풀 스케일 범위를 확장하는 용도로만 사용됩니다.

예비 압력

예비 압력을 입력합니다.

유효 범위는 28~137bar(400~2,000psi)입니다.

예비 압력 설정은 다음과 같은 경우에 사용됩니다.

1. 저압 경고
2. 잔여 기체 시간(GTR) 계산

탱크 압력이 이 설정 아래로 떨어지면 “**예비 압력**” 경고가 발생합니다.

탱크 압력이 21bar(300psi) 또는 예비 압력의 절반 이하로 떨어지면 “**임계 압력**” 경고가 발생합니다.

예를 들어 예비 압력이 48bar로 설정되어 있으면 임계 경고는 24bar(48/2)에서 발생합니다. 예비 압력을 27bar로 설정하면 임계 경고는 21bar에서 발생합니다.

이름 변경

다이빙 컴퓨터의 메뉴 및 화면에 표시되는 트랜스미터의 이름을 변경할 수 있습니다. 탱크당 2자까지 맞춤 설정할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.

첫 번째 문자: T, S, B, O 또는 D

두 번째 문자: 1,2,3 또는 4.

**페어링 해제**

페어링 해제 옵션은 일련번호를 000000으로 초기화하는 가장 빠른 방법입니다.

T1 또는 T2를 사용하지 않아 전력 소비를 최소한으로 줄이려면 AI 모드 설정을 끄기로 설정하여 수신을 완전히 비활성화합니다.

GTR 모드

잔여 기체 시간(GTR)은 예비 압력으로 10m/분(33ft/분)의 속도로 수면으로 직접 상승할 때까지 현재 수심에서 SAC 속도로 머무를 수 있는 시간(분)을 표시합니다. SAC 속도는 GTR을 계산할 때 다이빙 마지막 2분 동안의 평균값입니다.

AI Mode	On
Units	Bar
Tx Setup	T1 T2
▶ GTR Mode	SM:T1+T2
SM Switch	21Bar
Next	Edit

GTR 및 SAC는 탱크 1개 또는 사이드 마운트로 구성된 탱크 2개만 기준으로 합니다. 사이드마운트의 경우 용량이 같은 탱크를 사용해야 SAC가 정확합니다.

GTR 및 SAC 설정은 사이드마운트 모드를 식별하는 데도 사용됩니다. 여기서 SM 옵션을 선택하면 탱크 변경 알림이 활성화됩니다.

GTR 모드 설정 설명

끄기	GTR이 비활성화됩니다. SAC도 비활성화됩니다.
T1, T2, T3 또는 T4	선택한 트랜스미터가 GTR 및 SAC 계산에 사용됩니다.
SM:T1+T2 (또는 비슷한 구성)	선택한 트랜스미터의 SAC를 합쳐서 계산하여 GTR에 사용합니다. 사이드마운트 변경 알림이 활성화됩니다.




12.4. 하단 행



이 메뉴에서 하단 행을 구성하고 미리 볼 수 있습니다.

왼쪽에는 항상 현재 기체가 표시됩니다.

중앙 및 오른쪽은 사용자가 구성할 수 있습니다. 구성 가능한 옵션의 전체 목록은 [14페이지의 구성 가능한 정보 행을 참조하세요.](#)



MINI 디스플레이 설정



Perdix 2에는 글꼴 크기가 작은 대신 각 맞춤형 슬롯에 3 개의 정보를 표시할 수 있는 미니 디스플레이 기능이 있습니다.

하단 행 설정 메뉴에서 두 개의 미니 디스플레이 항목 중 하나를 선택하면 해당 미니 디스플레이 설정 메뉴로 이동합니다.

공간 제약으로 인해 모든 미니 디스플레이에 단위가 표시되지는 않습니다.

12.5. 나이트록스 기체

이 페이지는 3 GasNx 다이빙 모드에서 나이트록스 기체를 최대 3개까지 정의할 때 사용합니다.

기체는 다이빙 설정 메뉴에서 (다이빙 중에도)도 편집할 수 있습니다. 하지만 최대 작동 수심 PPO2 설정은 다이빙 설정에서 편집할 수 없습니다.

#	On	O2%	MOD
1	Off	99%	6.3m
2	On	50%	23m
A3	On	28%	57m
MOD	PPO2		1.4
Next	Edit		

각 기체는 21% O2부터 99% O2까지 설정할 수 있습니다. 나머지 비율은 질소로 간주됩니다.

활성 기체는 앞에 'A'가 함께 표시됩니다. 사용이 꺼진 기체는 자홍색(보라색)으로 나타납니다.

최대 작동 수심(MOD) 값은 직접 편집할 수 없으며 MOD PPO2 값에 의해서만 제어됩니다.

MOD PPO2는 0.01 단위로 1.0부터 1.69까지 설정할 수 있습니다.

12.6. 경보 설정

이 페이지는 최대 수심, 시간 및 NDL 낮음에 대한 사용자 맞춤 다이빙 알림을 설정할 때 사용합니다. 설정 값을 초과하면 알림이 발동됩니다.

이 페이지에서는 진동 기능을 끄고 켜 수도 있습니다.

경보의 자세한 표시 방식은 [24페이지의 맞춤식 알람을 참조하세요.](#)

Alerts Setup			
Depth	On	m	
Time	On	min	
Low NDL	On	min	
Vibration	On		
Next	Edit		

12.7. 디스플레이 설정

수심 및 온도

수심: 피트 또는 미터

온도: ° F 또는 ° C

밝기


밝기 옵션은 [51페이지](#)를 참조하세요.

고도

Perdix 2의 고도 설정은 레크리에이션 모드에서 자동으로 고정됩니다. 이는 어떠한 고도에서 다이빙할 때 컴퓨터가 자동으로 압력 변화를 적용한다는 뜻입니다.

화면 반전

화면의 내용을 위아래로 뒤집는 기능입니다.



수면 압력 결정

정확한 수심 측정 및 감압 계산을 위해서는 수면의 주변 대기압을 알아야 합니다. 다이브 컴퓨터를 켜는 방법에 상관없이 수면 압력은 동일한 방식으로 결정됩니다. 다이브 컴퓨터가 꺼진 상태일 때는 15초마다 수면 압력을 측정하고 저장합니다. 10분간의 압력 샘플을 저장합니다. 이 이력은 전원을 켜 직후에 검토하고 최소 압력을 수면 압력으로 사용합니다. 이렇게 수면 압력을 기억한 후에는 다시 결 때까지 업데이트하지 않습니다.



12.8. 나침반

나침반 보기

나침반 보기 설정은 다음 옵션으로 설정할 수 있습니다.

끄기: 나침반이 비활성화되었습니다.

Compass

Compass View	90°
Calibrate	
True North	+0°
180°	
Next	
Edit	

60°, 90° 또는 120° : 메인 화면에 표시되는 나침반 디아얼의 범위를 설정합니다. 화면에 표시되는 실제 호의 크기는 60° 이므로 이 설정 시 가장 자연스러운 느낌을 받을 수 있습니다. 90° 또는 120° 설정을 사용하면 더 넓은 범위를 한 번에 볼 수 있습니다. 기본값은 90°입니다.

진북(편각)

나침반을 진북으로 수정하려면 현재 위치의 편각을 입력합니다.

이 설정은 -99°에서 +99° 까지 설정할 수 있습니다.

보정되지 않은 나침반을 일치시켜야 하거나, 내비게이션이 상대 방향을 기준으로 하는 경우에 이 설정은 0°로 둘 수 있습니다.



보정

시간이 지남에 따라 정확도가 떨어지거나 영구 자석 또는 강자성 금속(예: 철 또는 니켈) 물체가 Perdix 2 와 매우 가까이 장착된 경우에는 나침반에 보정이 필요할 수 있습니다. 나침반을 보정하려면 해당 물체가 Perdix 2 에 장착되어 있어야 합니다. Perdix 2 디스플레이와 함께 움직이기 때문입니다.



배터리 교체 시마다 나침반을 보정합니다

각 배터리는 자체적인 자기신호를 가지고 있는데, 대부분 강철 케이스 때문입니다. 따라서 배터리를 교체하면 나침반을 다시 보정하는 것이 좋습니다.

Perdix 2를 다른 정확한 나침반 또는 고정된 기준 나침반과 비교하여 보정이 필요한지 알아봅니다. 고정된 기준 나침반과 비교할 경우 자북과 진북(편각) 간의 현지 편차를 고려해야 합니다. 일반적으로 다른 위치로 이동할 때는 보정이 필요하지 않습니다. 진북(편각)만 조정하면 됩니다.

나침반을 보정할 때는 15초 내에 Perdix 2를 최대한 다양한 방향으로 천천히 비틀고 회전합니다.



나침반 보정 팁

다음 팁은 나침반을 올바로 보정하는 데 도움이 됩니다.

- 금속(특히 강철 또는 철) 물체로부터 멀리 떨어트립니다. 예: 손목 시계, 금속 책상, 보트 갑판, 데스크톱 컴퓨터 등이 지구 자기장에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
- 나침반을 뒤집거나 옆으로 회전하는 등 최대한 다양한 방향으로 회전합니다.
- 아날로그 나침반과 비교하여 보정치를 확인합니다.

12.9. 시스템 설정

날짜

사용자가 현재 날짜를 설정할 수 있습니다.

시계

사용자가 현재 시간을 설정할 수 있습니다. 형식은 AM, PM 또는 24시간으로 설정할 수 있습니다.

System Setup

Date	8-Aug-2015
Clock	08:08AM
Unlock	
Log Rate	10 Sec
Reset to Defaults	
Next	Edit

잠금 해제

이 기능은 Shearwater 기술 지원팀의 지시에 따라서만 사용해야 합니다.

로그 속도

다이빙 샘플을 컴퓨터 로그에 추가하는 빈도를 설정할 수 있습니다. 샘플이 많아지면 더 높은 해상도의 다이브 로그를 얻을 수 있지만 로그 메모리를 더 많이 차지합니다. 기본값은 10초입니다. 최대 해상도는 2초입니다.

기본값으로 초기화

'시스템 설정'의 마지막 옵션은 '기본값으로 초기화'입니다. 이 옵션을 사용하면 사용자가 변경한 모든 옵션이 공장 초기화되거나 다이브 컴퓨터의 조작이 초기화됩니다. '기본값으로 초기화'는 취소할 수 없습니다.

주의: 다이빙 로그를 삭제하거나 다이빙 로그 번호를 초기화하지 않습니다.

12.10. 고급 설정

고급 설정에는 자주 사용하지 않고 대부분의 사용자가 무시할 수 있는 항목을 포함합니다. 보다 자세한 구성이 포함되어 있습니다.

첫 번째 화면에서는 고급 설정 영역으로 들어가거나 고급 설정을 기본값으로 설정할 수 있습니다.

고급 설정 초기화

이 기능은 모든 고급 설정 값을 기본 설정으로 초기화합니다.

주의: 다이브 컴퓨터의 다른 설정에 영향을 주거나 다이빙 로그를 삭제하거나 다이빙 번호를 초기화하지 않습니다.

시스템 정보


시스템 정보 섹션에는 컴퓨터의 일련번호와 기술 지원팀이 문제 해결할 때 필요한 기타 기술 정보가 포함되어 있습니다.

배터리 정보

이 섹션에서는 사용 중인 배터리 유형 및 배터리 성능에 관한 추가 정보를 제공합니다.

규제 정보

이 섹션에서는 다이브 컴퓨터의 특정 모델 번호와 추가 규제 정보를 확인할 수 있습니다.



고급 설정1

Adv. Config 1	
Main Color	White
Title Color	Cyan
End Dive Delay	060s
Bat Icon	Surf + Warn
Next	Edit

기본 색상

기본 색상을 변경하여 대비를 높일 수 있습니다. 기본값은 흰색이지만 초록색 또는 빨간색으로도 변경할 수 있습니다.

타이틀 색상

타이틀 색상은 대비를 높이거나 시각적 효과를 위해 바꿀 수 있습니다. 기본값은 청록색이고 이외에도 회색, 흰색, 초록색, 빨간색, 분홍색, 파란색으로 변경 가능합니다.

다이빙 종료 지연

현재 다이빙을 종료하기 전에 수면 상승 후 대기할 시간(초)을 설정합니다.

이 값은 20초에서 600초(10분)까지 설정할 수 있습니다. 기본값은 60초입니다.

한 다이빙에 수면 휴식을 짧게 하려면 이 값을 더 길게 설정하면 됩니다. 일부 다이빙 강사는 교육 시 다이빙 종료 시간을 길게 사용합니다. 또는 수면 휴식 시 다이빙 모드를 더 빨리 종료하려면 시간을 더 짧게 하면 됩니다.

배터리 아이콘

여기서는 배터리 아이콘의 동작을 변경할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- 수면/배터리 표시:** 수면에 있을 때 항상 배터리 아이콘을 표시합니다. 다이빙 중에는 배터리 부족 경고가 있는 경우에만 나타납니다.
- 항상:** 항상 배터리 아이콘을 표시합니다.
- 경고시에만 표시:** 배터리 부족 경고가 있는 경우에만 배터리 아이콘이 나타납니다.

고급 설정2

PPO2 한계

이 섹션에서는 PPO2 한계를 변경할 수 있습니다.



경고

이로 인한 영향을 이해하기 전에는 값을 변경하지 마세요.

모든 값은 절대 압력[ATA]입니다. (1ATA = 1.013bar)

► Adv. Config 2		
OC Min.	PPO2	0.18
OC Mod.	PPO2	1.40
OC Deco	PPO2	1.61
Done		Edit

OC Low PPO2(OC 하한 PPO2)

이 값보다 작으면 모든 기체의 PPO2가 빨간색으로 깜박입니다. (기본값 0.18)

OC MOD PPO2

다이빙의 바닥 단계에서 허용되는 최대 PPO2입니다 (Maximum Operating Depth). (기본값 1.4)

이 MOD 설정은 모드 설정(공기 및 나이트록스 모드의 경우) 및 나이트록스 기체(3 GasNx 모드용)에서 편집할 수 있는 설정과 같습니다.



OC Deco PPO2(OC 감압 PPO2)

모든 감압 예측(감압 일정 및 TTS)은 어떠한 수심에서 감압에 사용되는 기체가 이 값보다 작거나 같은 PPO2가 가장 높은 기체라고 가정합니다. (기본값 1.61)

다이브 컴퓨터가 기체 변경을 권장할 때는(현재 기체가 노란색으로 표시되는 경우)는 이 값에 따라 결정하는 것입니다. 이 값을 변경하려면 그로 인한 영향을 이해하고 있어야 합니다.

예를 들어, 1.50으로 낮추면 산소로의 기체 변경(99/00)이 이루어지는 수심이 6m/20ft라고 가정하지 않습니다.

바닥 기체 vs. 감압 기체

공기 전용 및 나이트록스 모드에서 모든 기체는 바닥 기체라고 간주하며 감압 시에도 OC MOD PPO2 한계를 따릅니다.

3 GasNx 모드에서는 산소 농도가 가장 낮은 혼합물을 바닥 기체로 간주하며 OC MOD PPO2 한계를 따릅니다. 다른 기체는 감압 기체로 간주하며 감압 PPO2 한계를 따릅니다.

고급 설정3

버튼 감도

이 메뉴에서는 버튼 감도를 미세하게 조정할 수 있습니다. 이 기능은 실수로 버튼을 누르는 경우가 자주 있는 경우 감도를 낮추는 데 쓸 수 있습니다.

► Adv. Config 3		
Button Sensitivity	Left	Med
	Right	Med
Next		Edit



13. 펌웨어 업데이트 및 로그 다운로드

다이브 컴퓨터의 펌웨어를 항상 최신 상태로 유지해야 합니다. 새로운 기능 및 개선 사항 외에도 펌웨어 업데이트를 통해 치명적인 버그를 해결할 수 있습니다.

Perdix 2는 두 가지 방법으로 펌웨어를 업데이트합니다.

- 1) Shearwater Cloud Desktop
- 2) Shearwater Cloud Mobile



펌웨어를 업그레이드하면 감압 조직 부하가 초기화됩니다. 반복 다이빙을 적절히 계획하세요.




업데이트 중에 화면이 깜박이거나 몇 초 동안 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다.

13.1. Shearwater Cloud Desktop

Shearwater Cloud Desktop이 최신 버전인지 확인하세요. [최신 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다.](#)


Shearwater Cloud Desktop에 연결하기

Perdix 2의 메인 메뉴에서 블루투스 메뉴를 선택하여 블루투스를 시작합니다.



Shearwater Cloud Desktop에서

1. 연결 아이콘을 클릭하여 연결 탭을 엽니다.
2. 다이브 컴퓨터 검색
3. 컴퓨터가 한 번 연결되면 다음번에는 Perdix 2 탭을 사용하여 더 빠르게 연결할 수 있습니다.



Shearwater Cloud Desktop 연결 탭

Perdix 2가 연결되면 연결 탭에 다이브 컴퓨터 그림이 표시됩니다.


다이빙 다운로드

연결 탭에서 “다이빙 다운로드”를 선택합니다.


다이빙 목록이 표시됩니다.
다운로드하고 싶지 않은 다이빙 로그는 선택 취소한 후 확인을 누르면 됩니다.

Shearwater Cloud Desktop이 컴퓨터로 다이빙을 전송합니다.

연결 탭에서 Perdix 2에 이름을 지정할 수 있습니다. Shearwater 다이브 컴퓨터가 여러 대 있으면 어떤 다이브 컴퓨터에서 어떤 다이빙을 다운로드했는지 쉽게 알 수 있습니다.



Shearwater Cloud Desktop
연결 탭



다운로드하려는 다이빙을 선택하고 확인을 누릅니다




펌웨어 업데이트

연결 탭에서 “펌웨어 업데이트”를 선택합니다.

Shearwater Cloud Desktop은 최신 펌웨어를 자동으로 선택합니다.


메시지가 표시되면 언어를 선택하고 업데이트를 확인합니다.

Perdix 2 화면에 펌웨어 수신 상태가 백분율로 나타나고, 업데이트가 완료되면 Shearwater Cloud에 “컴퓨터로 펌웨어 전송 성공”이라고 표시됩니다.



시작 텍스트 업데이트

Perdix 2가 켜지면 시작 화면 상단에 시작 텍스트가 나타납니다. 여기에 사용자의 이름과 전화번호를 기입해두면 다이브 컴퓨터를 잊어버린 경우에 쉽게 되찾을 수 있습니다.



시작 이미지 업데이트

여기에서는 Perdix 2가 켜질 때 나타나는 시작 이미지를 변경하여 다이브 컴퓨터를 구별할 수 있습니다.

시작 이미지 업데이트



13.2. Shearwater Cloud Mobile

Shearwater Cloud Mobile이 최신 버전인지 확인하세요.

[Google Play](#) 또는 [Apple App Store](#)에서 다운로드할 수 있습니다.



Shearwater Cloud Mobile에 연결합니다.

Perdix 2의 메인 메뉴에서 블루투스 메뉴를 선택하여 블루투스를 시작합니다.



Shearwater Cloud Mobile에서

- 화면 하단의 연결 아이콘을 누릅니다.
- 블루투스 장치 목록에서 Perdix 2를 선택합니다.




다이빙 다운로드

"다이빙 다운로드"를 선택합니다.

다이빙 목록이 표시됩니다.
다운로드하고 싶지 않은 다이빙
로그는 선택 취소한 후 확인을 누르면
됩니다.

Shearwater Cloud가 휴대폰으로
다이빙을 전송합니다.



펌웨어 업데이트

Perdix 2가 Shearwater Cloud Mobile에 연결되면 연결
탭에서 "펌웨어 업데이트"를 선택합니다.

Shearwater Cloud Mobile은 최신 펌웨어를 자동으로
선택합니다.

메시지가 표시되면 언어를 선택하고 업데이트를 확인합니다.

Perdix 2 화면에 펌웨어 수신 상태가 백분율로 나타나고,
업데이트가 완료되면 Shearwater Mobile 앱에 "컴퓨터로
펌웨어 전송 성공"이라고 표시됩니다.



펌웨어 업데이트는 최대 15분 정도 걸릴
수 있습니다.



14. 배터리 교체하기

배터리를 교체하려면 큰 동전이나 와셔가 필요합니다

배터리 캡 제거하기

동전이나 와셔를 배터리 캡 슬롯에 삽입합니다. 배터리 캡이 분리될 때까지 시계 반대 방향으로 돌립니다. 배터리 캡을 깨끗하고 건조한 공간에 둡니다.

배터리 교체하기

Perdix 2를 기울여 기존 배터리를 미끄러트려 꺼냅니다. 새 배터리의 양극 접점부터 삽입합니다. Perdix 2의 하단에 있는 작은 그림으로 올바른 방향을 확인할 수 있습니다.

배터리 캡 재장착하기

배터리 캡 O-링에 먼지나 이물질이 없어야 합니다. O-링에 이물질 또는 손상이 없는지 주의해서 검사하고 부드럽게 청소합니다. 배터리 캡의 O-링은 부나-N(니트릴) O-링에 쓸 수 있는 O-링 윤활유로 정기적으로 윤활하는 것이 좋습니다. 윤활유는 O-링이 올바르게 장착되어 비틀리거나 굳지 않도록 해줍니다.

배터리 캡을 Perdix 2에 장착하며 배터리 접촉 스프링을 누릅니다. 스프링이 압축되어 있는 동안 배터리 캡을 시계 방향으로 돌려 나사산을 맞춥니다. 배터리 캡의 나사산을 넘지 않도록 합니다. 배터리 캡을 확실히 조이면 Perdix 2가 켜집니다. 배터리 캡을 과도하게 조이지 마세요.

주의: 배터리 캡 O-링은 Type 112 부나-N 70 경도계입니다.

배터리 유형 선택

배터리를 교환한 후 사용할 배터리 유형을 선택합니다.

Perdix 2가 사용 중인 배터리 유형을 추측합니다. 배터리 유형이 잘못된 경우에는 수동으로 편집해야 합니다.

Battery Changed

Check Battery Type

Voltage: 1.53V

Battery Type:
1.5V Lithium

Edit

Confirm

Perdix 2에는 0.9V~4.3V 사이의 전압을 출력하는 대부분의 AA 규격(14500 규격) 배터리를 사용할 수 있습니다. 그러나 일부 배터리의 성능이 더 좋은 경우도 있습니다.

- 모든 배터리가 진동 기능을 지원하는 것은 아닙니다.
- 연료 게이지 기능을 지원하는 배터리 유형은 다이브 컴퓨터가 방전되기 전에 더 많은 경고를 제공합니다.
- 일부 배터리 유형은 찬물에서 더 잘 작동합니다.

Shearwater는 최상의 성능을 위해 에너자이저 얼티메이트 리튬 배터리 사용을 권장합니다.

지원하는 배터리 유형:

배터리 유형	대략적인 배터리 수명	진동 지원	연료 게이지	찬물 성능
1.5V 리튬 권장	60시간	네	네	매우 좋음
1.5V 알칼리	45시간	아니요	네	양호
1.2V 니켈수소 충전식	30시간	아니요	아니요	불량
3.6V Saft LS14500	130시간	아니요	아니요	불량
3.7V 리튬 이온 충전식	35시간	네	네	좋음

배터리 수명은 중간 밝기 기준입니다.



알칼리 배터리는 특히 누수가 발생하기 쉽습니다. 이는 다이브 컴퓨터 고장의 주요 원인입니다. **알칼리 배터리는 권장하지 않습니다.**



14.1. 배터리 교체 시 동작

설정

모든 설정은 영구적으로 유지됩니다. 배터리를 교체해도 설정은 손실되지 않습니다.

시계

시계(시간 및 날짜)는 다이빙 컴퓨터가 켜져 있을 때 16초마다 영구 메모리에 저장되고, 꺼져 있을 때는 5분마다 저장됩니다. 배터리를 분리하면 시계가 작동을 멈춥니다. 배터리를 교체하면 시계가 마지막으로 저장된 값으로 복원됩니다(따라서 오류를 최소화하려면 다이빙 컴퓨터가 켜져 있을 때 배터리를 분리하는 것이 좋습니다).

배터리를 빠르게 교체하면 시간을 조정하지 않아도 되지만, 교체에 몇 분 이상 소요되면 시간을 조정해야 합니다.

예상 시간 오차는 한 달에 약 4분입니다. 오차가 이보다 더 크다면 배터리 교체 중에 시계가 멈추었을 가능성이 높으며, 배터리를 교체할 때 쉽게 조정할 수 있습니다.

시계는 다이빙 컴퓨터가 Shearwater Desktop 또는 Shearwater 모바일에 연결될 때마다 업데이트됩니다.



배터리를 교체하면 시간을 간단히 조정할 수 있는 화면이 나타납니다

감압 조직 부하

배터리는 반복 다이빙 사이에 안전하게 교체할 수 있습니다.

시계와 마찬가지로 감압 조직 부하는 다이브 컴퓨터가 켜져 있을 때는 16초마다, 꺼져 있을 때는 5분마다 영구 메모리에 저장됩니다.

배터리를 분리해도 조직은 영구 메모리에 저장된 상태로 유지되며 배터리를 교체해도 데이터가 복원되므로 반복 다이빙 사이에 배터리를 교체해도 됩니다. 그러나 다이브 컴퓨터는 배터리를 얼마나 오랜 시간 분리했는지는 알지 못하므로 배터리를 분리한 시간 동안 수면 휴식 시간은 조절되어 반영되지 않습니다.

배터리를 빠르게 교체하면 전원이 꺼져 있는 동안의 시간 간격은 크게 중요하지 않습니다. 그러나, 다이빙 후 바로 배터리를 제거했다가 오랫동안 장착하지 않으면 배터리를 교체해도 조직 부하가 그대로 남아 있습니다.

배터리 교체 시 현재 압력에서 공기로 포화되지 않은 조직이 있다면 교체 후에는 공기로 포화 상태가 됩니다. 이 현상은 100% O₂를 사용한 감압 다이빙 후 발생할 수 있으며, 이 경우 더 빠른 조직의 불활성 기체 부하가 완전히 고갈되는 경우가 많습니다. 배터리를 교체한 후에 이러한 조직을 공기로 다시 포화 상태로 만드는 것이 가장 보수적인 방법입니다.

감압 조직이 초기화되는 경우:

- 현재 대기압에서 공기로 포화되도록 설정된 불활성 기체 조직 부하
- 0% 설정된 CNS 산소 독성
- 0으로 설정된 수면 휴식 시간
- 기본 수준으로 설정된 모든 VPM-B 값



15. 보관 및 유지보수

Perdix 2 다이브 컴퓨터는 건조하고 깨끗한 상태로 보관해야 합니다.

Perdix 2에 소금 침전물이 쌓이지 않도록 관리합니다. 소금과 기타 오염 물질을 제거하려면 다이브 컴퓨터를 깨끗한 물에 헹굽니다.

강한 수압에 세척하지 않습니다. 수심 센서가 손상될 수 있습니다.

세제나 기타 세척용 화학제품을 사용하지 않습니다. 다이브 컴퓨터가 손상될 수 있습니다. 보관하기 전에 자연 건조합니다.

직사광선을 피해 서늘하고 건조하며 먼지가 없는 환경에 보관합니다. 직접적인 자외선과 복사열에 노출되지 않도록 합니다.

16. 서비스

Perdix 2 내부에는 사용자가 직접 수리 가능한 부품이 없습니다. 전면판의 나사를 조이거나 제거하지 마세요.

물로만 세척합니다. 용매를 사용하면 Perdix 2 다이브 컴퓨터가 손상될 수 있습니다.

Shearwater Perdix 2의 서비스는 Shearwater Research 또는 공인 서비스센터에서만 받을 수 있습니다.

서비스를 요청하려면 Info@shearwater.com으로 문의하세요.

Shearwater는 2년에 한 번씩 공인 서비스센터에서 서비스 받기를 권장합니다.

개조한 흔적이 있으면 보증이 무효화됩니다.

17. 용어집

CC – 폐쇄식. 배출한 기체에서 이산화탄소를 제거하여 재순환시키는 재호흡기를 사용하는 스쿠버ダイ빙입니다.

GTR – 잔여 기체 시간. 예비 탱크 압력으로 수면으로 직접 상승할 때까지 현재 수심에서 SAC 속도로 머무를 수 있는 시간(분)입니다.

NDL – 무감압 한계. 현재 수심에서 필수 감압 정지까지 남은 시간(분)입니다.

O₂ – 산소 기체.

OC – 개방식. 수중에서 기체가 배출되는 스쿠버ダイ빙(즉, 대부분의 다이빙).

PPO₂ – 산소 부분 압력, 때로 PPO2.

RMV – 분당 호흡량. 기체 사용률은 소비한 기체의 부피로 측정되며, 1대기압의 압력을 기준으로 조정됩니다. Cuft/분 또는 L/분 단위를 사용합니다.

SAC – 수면 공기 소비량. 기체 사용률은 탱크 압력 변화의 속도로 측정되며, 1대기압(예: 수면 압력)의 압력 기준으로 조정됩니다. 단위는 psi/분 또는 bar/분을 사용합니다.



18. Perdix 2 사양

사양	Perdix 2 모델
작동 모드	공기 나이트록스 3 GasNx(기체 3개 나이트록스) OC Tec CC/BO 케이지
디스플레이	풀 컬러 2.2인치 QVGA LCD 및 올웨이즈 온 LED 백라이트
압력(수심) 센서	압전 저항형
정확도	+/- 20mbar(수면에서) +/- 100mbar(14bar에서)
보정된 수심 센서 범위 (최대 작동 수심)	0~14Bar (130msw, 426fsw)
압착 수심 한계	27bar(~260msw) 참고: 보정된 수심 센서 범위를 초과합니다.
수면 압력 범위	500mbar~1,040mbar
다이빙 시작 수심	해수 1.6m
다이빙 종료 수심	해수 0.9m
작동 온도 범위	+ 4 °C ~ + 32 °C
단기(시간) 온도 범위	- 10 °C ~ + 50 °C
장기 보관 온도 범위	+ 5 °C ~ + 20 °C
배터리	자가 교체 가능한 AA 크기, 0.9V~4.3V
배터리 작동 수명 (디스플레이 중간 밝기)	45시간(AA 1.5V 알칼리) 60시간(1.5V 리튬) 130시간(SAFT LS14500)
통신	블루투스 저전력(4.0)
나침반 해상도	1°
나침반 정확도	±5°
나침반 기울기 보정	있음. ±45° 이상의 피치와 롤
다이빙 로그 용량	약 1,000시간
배터리 캡 O-링	이중 O-링. 크기: AS568-112 소재: 니트릴 경도계: 70A
손목 부착물	버클이 있는 3/4" 탄성 스트랩 2개 또는 번지 코드 2개(직경 3/16" 코드)
무게	190g
크기(W X L X H)	81mm x 71mm x 38mm

19. 규제 정보

A) 미국 - 연방 통신 위원회(FCC)

이 장치는 FCC 규정 제15조를 준수합니다. 장치는 다음 두 가지 조건에 따라 작동합니다.

- (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않습니다.
- (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다.

이 장비를 임의로 변경하거나 개조하는 것은 허가되지 않으며, 그렇게 할 경우 장비 작동 권한이 무효화될 수 있습니다.

주의: 이 장비는 FCC 규정 제15조의 Class B 디지털 장치 관련 규제에 따라 테스트하고 적합 판정을 받았습니다. 이러한 제한 사항은 주거 환경에서 설치 시 유해한 간섭으로부터 적절히 보호하기 위해 고안되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있습니다.

자침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다.

그러나 특정 설치 환경에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 껐다 켜서 판단할 수 있음)

다음 방법 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 해결하세요.

- 수신 안테나의 방향이나 위치를 변경합니다.
- 장비와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.
- 수신기가 연결된 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 대리점 또는 전문 무선/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

주의: 무선 주파수 방사선 노출.

이 장치는 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 작동하지 않아야 합니다.

Perdix 2 다이브 컴퓨터의 TX FCC ID: 2AA9B04



B) 캐나다 - 캐나다 산업부(IC)

이 장치는 캐나다 산업부의 RSS 210을 준수합니다.

장치는 다음 두 가지 조건에 따라 작동합니다.

(1) 이 장치는 간섭을 일으키지 않습니다.

(2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용해야 합니다.

L 'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

(1) il ne doit pas produire d' interference, et

(2) l' utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter toute interference radioélectrique reçue, même si celle-ci est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

주의: 무선 주파수 방사선 노출.

이 무선 장비를 설치할 때는 캐나다 보건부가 규정한 일반 인구에 대한 제한을 초과하는 RF 필드를 방출하지 않도록 안테나가 위치하거나 향하는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 캐나다 보건부 [웹사이트의 안전 규정\(Safety Code\) 6을 참조하세요.](#)

Perdix 2 다이브 컴퓨터의 TX IC: I2208A-04

C) EU 및 영국 적합성 보고서

• EC 유형 검사기관: SGS Fimko Oy Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notified Body No. 0598.

• 영국 EC 유형 검사기관: SGS United Kingdom Ltd, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom. Approved Body No. 0120.

• 고압 기체 감지 구성품은 EN250:2014(호흡 장비 - 개방식 압축 공기 다이빙 장비 - 요구 사항, 테스트 및 표시 - 6.11.1항 압력 표시기)를 준수합니다.

• EN250:2014는 EU에서 판매되는 공기 전용 스쿠버 레귤레이터의 최소 성능 요구 조건을 나타내는 표준입니다. EN250:2014 테스트는 최대 50M(165FSW)의 수심에서 수행합니다. EN250:2014에서 정의하는 호흡기의 구성 요소는 다음과 같습니다. 압력 표시기, 공기와만 사용 가능. EN250이 표시된 제품은 공기와만 사용할 수 있습니다. EN13949가 표시된 제품은 22% 이상의 산소를 함유한 기체와 함께 사용하도록 만들어졌으며, 공기기에 사용해서는 안 됩니다.

• 수심과 시간 측정은 EN13319:2000(다이빙 액세서리 - 수심 게이지 및 결합된 수심 및 시간 모니터링 장치)을 준수합니다.

• 전자 기기는 무선 장비 및 서비스에 관한 ETSI EN 301 489-1 전자파 적합성(EMC) 표준의 일반적인 기술 요구 사항 EN 55035: 2017 멀티미디어 장비의 전자파 호환성을 준수합니다. 내성 요건: CIISRP32/EN 55032, 2015. A11:2020 멀티미디어 장비의 전자파 호환성.

• 적합성 보고서: <https://www.shearwater.com/iso-9001-2015-certified/>

경고: EN250이 표시된 트랜스미터는 공기와만 사용할 수 있도록 인증받았습니다. EN13949가 표시된 트랜스미터는 나이트록스와만 사용할 수 있도록 인증받았습니다.





20. 문의

www.shearwater.com/contact

본사

100-10200 Shellbridge Way,
Richmond, BC
V6X 2W7
전화: +1.604.669.9958
info@shearwater.com