

BASEBOARD BOOSTER™

AVERTISSEMENT

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Précautions de sécurité Baseboard Booster™

Lorsqu'il est fixé à la plinthe, le Baseboard Booster™ **DOIT ÊTRE BRANCHÉ ET LE VOYANT D'ALIMENTATION ROUGE DOIT ÊTRE ALLUMÉ.** S'il est débranché(ou non alimenté), le Baseboard Booster™ peut bloquer la chaleur et la refouler dans la plinthe, créant ainsi une accumulation de chaleur potentiellement dangereuse et un risque d'incendie, de blessure ou de mort. Veuillez retirer le Baseboard Booster™ de la plinthe s'il est débranché.

Retirez Baseboard Booster™ de la plinthe si le voyant d'alimentation ROUGE est éteint

Veuillez lire attentivement les "Instructions d'installation" incluses

Ne pas utiliser sur des plinthes électriques portatives ou autonomes

En raison des fluctuations de chaleur, l'appareil peut occasionnellement s'éteindre et se rallumer

Il y aura un délai après la mise en marche du système de chauffage, car l'appareil attendra que la plinthe atteigne sa température optimale de mise en marche

La surface de l'appareil peut être CHAUDE, laissez-la refroidir avant de la retirer de la plinthe

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE BASEBOARD BOOSTER™ (appelé le produit).

Cette notice d'utilisation et toute autre notice complémentaire sont considérées comme faisant partie intégrante du produit. Ils contiennent des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les instructions d'utilisation et de sécurité. Conservez tous les documents pour référence ultérieure et transmettez-les, ainsi que le produit, à tout futur propriétaire. Les instructions de sécurité et la documentation les plus récentes concernant le produit sont disponibles à l'adresse suivante: www.baseboardbooster.com.

UTILISATION PRÉVUE: Le produit est destiné à faire circuler l'air chauffé dans les espaces de vie intérieurs uniquement. Il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel. Le produit n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et autres endroits humides similaires. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de dommages ou de blessures dus à une utilisation non autorisée ou à une modification du produit. Le non-respect de ces instructions annulera la garantie du produit. Le produit est destiné à être utilisé uniquement sur les plinthes chauffantes.

AVERTISSEMENT: Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Risque pour les enfants et les personnes handicapées - L'installation, l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de ce produit par des enfants de 12 ans ou moins et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ainsi qu'en leur

présence, et chaque fois que le Baseboard Booster™ est laissé en fonctionnement et sans surveillance, requièrent une extrême prudence. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil, ses pièces et son emballage.

INSTALLATION AVERTISSEMENT - LA THE Baseboard Booster™ EST FOURNIE AVEC UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SÛRE, À TRÈS BASSE TENSION, COMME L'EXIGENT LES APPAREILS DE CLASSE III.

N'UTILISER QUE LE BLOC D'ALIMENTATION FOURNI AVEC L'APPAREIL. Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, respectez les consignes suivantes :

- N'utilisez pas le produit dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- Ne pas utiliser le produit dans un véhicule de loisirs, un bateau ou dans toute application où l'alimentation par batterie est convertie en alimentation par courant alternatif.
- Aucune partie du produit (l'appareil, le cordon d'alimentation, la fiche, l'emballage, etc.) ne doit être placée près d'un four, d'une cheminée, d'un poêle ou d'une autre source de chaleur à haute température.
- N'utilisez pas le produit sur une surface élevée telle qu'une fenêtre, une étagère ou un bureau. N'utilisez l'appareil que lorsqu'il est placé sur une plinthe chauffante. Ne l'utilisez qu'en position verticale.
- Le produit, le bloc d'alimentation, le cordon d'alimentation et la fiche ne peuvent pas entrer en contact avec de l'eau. Ne pas utiliser le produit sur des surfaces mouillées. Ne pas utiliser le produit dans une baignoire ou une douche, ni le placer dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire, une buanderie, une piscine ou tout autre récipient contenant de l'eau. N'utilisez pas le produit à l'extérieur et ne l'exposez pas aux intempéries.

- Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon d'un tapis, d'un chemin de roulement ou d'un revêtement similaire. Ne pas faire passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Disposez le cordon à l'écart de la zone de circulation et à un endroit où l'on ne risque pas de trébucher dessus. Le cordon ne doit pas pendre sur les rebords des comptoirs ni être placé à un endroit où il pourrait être serti ou fermé dans les portes. Placer le produit près d'une prise de courant facilement accessible afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas d'urgence.
- Ne modifiez pas le produit en y ajoutant des accessoires du marché secondaire.

UTILISATION SÉCURITAIRE AVERTISSEMENT - Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure. Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, observez ce qui suit:

- Utiliser le produit uniquement de la manière décrite dans les présentes instructions de sécurité. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. -
- Toujours débrancher le produit lorsqu'il n'est pas utilisé. Baseboard Booster™ ne recommande pas l'utilisation sans surveillance de cet accélérateur de chaleur. -
- Toujours brancher le produit directement dans une prise murale. Ne jamais l'utiliser avec une rallonge ou une prise de courant déplaçable (prise/bande d'alimentation). Ne pas utiliser le produit sur une unité protégée contre les surtensions ou sur une prise de courant avec disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). -

- Avant de brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique, assurez-vous que toutes les informations électriques figurant sur l'étiquette, y compris la tension, sont compatibles avec l'alimentation de votre prise.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de surcharge du circuit, d'incendie et d'électrocution, ne pas faire fonctionner l'appareil avec un dispositif de vitesse à semi-conducteurs, tel qu'un gradateur de lumière. Il est déconseillé d'utiliser cet appareil sur le même circuit électrique qu'un autre produit à forte consommation d'énergie, tel qu'un aspirateur, un mixeur, un ventilateur à vitesse variable ou une scie circulaire. Ne pas utiliser le produit avec une minuterie conçue pour allumer ou éteindre automatiquement l'appareil. Ne pas utiliser le produit avec un cordon ou une fiche endommagé(e) ou si le produit fonctionne mal, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Jetez le produit ou retournez-le au centre de service agréé Best Baseboard Booster™ pour examen et/ou réparation.

- Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur le produit. -
- Ne jamais utiliser le cordon d'alimentation comme poignée, ni le tirer, le tendre ou l'étirer.
- N'insérez pas ou ne laissez pas des objets étrangers pénétrer dans une ouverture de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager le produit. -
- Vérifiez les connexions du cordon et de la fiche de votre produit. Une prise mal ajustée peut entraîner une surchauffe de la fiche ou provoquer un incendie. Assurez-vous que la fiche est bien branchée dans la prise. Vérifiez fréquemment en cours d'utilisation que la fiche et la prise sont bien branchées.
- n'est pas chaude. Si c'est le cas, cessez d'utiliser le produit et faites remplacer la prise par un électricien qualifié.

- Le produit est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de neutraliser ce dispositif de sécurité.
- Avant de déplacer, de repositionner, d'entretenir ou de nettoyer l'appareil, et lorsqu'il n'est pas utilisé, utilisez les commandes de l'appareil pour le mettre en mode silencieux, puis débranchez-le. Pour débrancher l'appareil, saisissez et tirez uniquement sur la fiche. De même, éteignez et débranchez l'appareil s'il doit rester sans surveillance pendant une période prolongée ou en cas d'orage électrique.
- Si le produit et d'autres appareils électriques cessent soudainement de fonctionner en même temps, il se peut que le disjoncteur ou le fusible de votre domicile se soit déclenché en raison d'une surcharge de courant.

ENTRETIEN AVERTISSEMENT - Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, respectez les consignes suivantes:

- Nettoyez votre produit régulièrement, uniquement selon les instructions de ce manuel. Avant de procéder au nettoyage, mettez votre produit hors tension et débranchez-le. N'utilisez pas d'essence, de diluants, de solvants, d'ammoniaque ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage. Reportez-vous aux instructions de NETTOYAGE fournies dans les Instructions d'installation.
- N'ouvrez pas le boîtier du produit lorsque celui-ci est branché. Pour éviter tout risque d'électrocution, tous les travaux d'entretien et/ou de réparation doivent être effectués par un centre de service agréé Baseboard Booster™.

Le contenu des instructions de sécurité peut différer légèrement du produit réel. Observez les suppléments éventuels. GARANTIE Nous attendons de ce produit qu'il soit parfait. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, faites-

le nous savoir. Nous sommes là pour vous aider à help@baseboardbooster.com, LLC. 99 Innovations, LLC Tous les noms de sociétés et de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.