

Cozy C Rider

Cozy C Rider mit Sitz



EAN 4251056320529



EAN 4251056320512

**Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig,
BEVOR Sie das Produkt zusammenbauen und benutzen.
Bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Wiederverwendung auf.**



4 251056 320512



4 251056 320529

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EICHHORN „Cozy C Riders“

Der Cozy C-Rider ermöglicht es Ihnen, Ihr Kind sicher und bequem zu transportieren, ohne den Kinderwagen zu überlasten.

Der Cozy C-Rider kann am hinteren Ende von Kinderwagen und Buggies befestigt werden.



Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam
BEVOR Sie den Rider einsetzen!

Falsche Nutzung kann die Sicherheit Ihres Kindes gefährden!

Der Cozy C-Rider ist in zwei Ausführungen erhältlich:



- nur als Board
EAN 4251056320512



- mit zusätzlichem Sitz
EAN 4251056320529

ACHTUNG:

- Der Rider ohne Sitz ist für Kinder **ab 15 Monaten mit einem Körpergewicht bis 25 kg** geeignet.
- Der Rider mit Sitz ist für Kinder **ab 15 Monaten** geeignet (Sitzfläche 20 cm – ist das Kind aus dem Sitz herausgewachsen kann dieser ganz einfach abgenommen und das Board im Stehen weiter verwendet werden).
- Der Rider wurde für Kinderwagen und Buggies als Anhänger entwickelt. Er ist für Kinderwagen, deren Bremsfunktion bei Anbringung beeinträchtigt wird, **NICHT geeignet!**

HINWEIS ZUR KOMPATIBILITÄT:

Bei der Montage ist zu beachten: Sie brauchen an Ihrer Kinderwagenachse (Schiebergriffseite) eine horizontale oder zwei vertikal verlaufende freie Gestellstreben, an denen Sie den Rider befestigen können (dies geschieht mit Schlaufen, die festgezurt werden - Kabelbinderprinzip). Die Feststellbremse des Kinderwagens darf nicht in Ihrer Funktion behindert werden!

LIEFERUMFANG:



1x C-Rider-Board
mit 4 Rädern
und Teleskophalterung



2x Connectorschleufe



1x Werkzeugset mit
Abdeckkappe und
Halteband zum Hochbinden

zusätzlich (Ausführung mit Sitz und Lenkrad):



1x Sitz mit Gurtsystem und
abnehmbarer Polsterung



1x Spiel-Lenkrad
(ohne Lenkfunktion)



1x Sitzpfosten



1x Sitzschraube



2x Verbindungsschraube

ZUSAMMENBAU / DIE ANBRINGUNG:

Prüfen Sie den Inhalt des Kartons auf Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen kontaktieren Sie bitte den Hersteller: www.eichhorn-kinderwagen.de

1) Befestigung der Connectorschlaufen am Kinderwagen:

Platzieren Sie die Connecterschlaufen rechts und links, möglichst weit außen, im Achsbereich des Kinderwagens.

Führen Sie die Schlaufe um das Gestellteil herum und fädeln Sie sie in den Connector ein.

Ziehen Sie den Connector mit der Gewindeschraube sanft an (er sollte noch beweglich sein, um den C-Rider ausrichten zu können).



Die Connecterschlaufen können am Kinderwagen verbleiben, um den Cozy C-Rider bei Bedarf bequem und schnell mit dem Wagen verbinden zu können. Sollen die Connectoren vom Wagen entfernt werden, müssen nur die Gewindemuttern gelöst und die Schlaufen wieder aus dem Connector gezogen werden.



2) Anbringung des Boards

Das Board wird mit den Befestigungshaken, die sich vorne an den Haltestangen befinden, rechts und links in die Connectoren eingehängt. Die beiden Befestigungen schließen bei ordnungsgemäßer Anbringung mit einem hörbaren "Klack!"

3) Das Board ausrichten



Die Teleskophalterungen können Sie mehrstufig in der Länge anpassen, um die für Ihren Wagen passende Position für das Board zu finden (Bild zeigt die Ansicht von unten).



Im Verbindungsteil zwischen Board und Haltestangen befinden sich rechts und links außen Knöpfe. Diese werden gleichzeitig hineingedrückt und somit die Verriegelung des Boards gelöst.



Nun können Sie das Board horizontal ausrichten, so dass alle 4 Räder gleichermaßen stabil auf dem Untergrund stehen. Wenn Sie fertig sind rastet der C-Rider automatisch und hörbar ein.



Ist das Board ausgerichtet und eingerastet ziehen Sie bitte die beiden Connectorschlaufen am Kinderwagengestell per Hand fest an, um optimale Stabilität zu gewährleisten!

GESCHAFFT – Ihr Cozy C-Rider ist nun fertig montiert und einsatzbereit!

4) Haben Sie den Eichhorn Cozy C-Rider in der Ausführung inklusive Sitz und Lenkrad erstanden, werden diese wie folgt am Board montiert:



Führen Sie den Sitzpfosten mit dem Gewinde nach unten durch das Board.



Fixieren Sie den Pfosten an der Unterseite des Boards mit der Sitzpfostenschraube und ziehen Sie diese straff an.



Setzen Sie nun den Sitz auf den Sitzpfosten und fixieren Sie beides mit einer der beiden Verbindungsschrauben



Stecken Sie das Lenkrad auf und fixieren Sie die Steckverbindung mit der zweiten Verbindungsschraube.

TIPP: Das im Lieferumfang befindliche Werkzeug-Set kann Ihnen beim Setzen der Verbindungsschrauben gute Dienste leisten! Sowohl Sitz als auch Lenkrad bieten zwei verschiedene Höheneinstellungen an.

Unterwegs mit dem „Cozy C-Rider“ – Benutzungs- und Sicherheitshinweise:



- **Ihr Kind sollte vom Rider absteigen**, bevor Sie über Bordsteine, Treppen, steile Anstiege, Engstellen oder rückwärts fahren.
- Ihr Kind sollte sich während der Fahrt nicht seitlich aus dem Rider lehnen.
- Vor jedem Einsatz bitte die Befestigungen prüfen.
- Bei Fahrten auf unebenem Untergrund empfiehlt es sich, den Rider mit der Hand an der Lehne etwas zu stabilisieren
- Der Cozy C-Rider ist für rutschigen Untergrund ungeeignet.
- Bitte halten Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bitte bewahren Sie die Anleitung für spätere Benutzer auf.
- Es gelten OHNE AUSNAHME die Bedienungsanweisung und die Sicherheitshinweise des Kinderwagenherstellers !
- Nutzen Sie den Cozy C-Rider in der Ausführung ohne Sitz erst, wenn Ihr Kind unabhängig und sicher laufen kann. Ohne Sitz dürfen die Kinder nur im Stehen gefahren werden!
- Es gibt einige Arten von Kinderwagen, die für den Einsatz des Rollbretts ungeeignet sind; die Gründe sind meistens, dass es keine geeigneten Befestigungsstellen gibt oder die Bremse in Ihrer Wirkung beeinflusst wird. Für Rückfragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

ACHTUNG

- Der Cozy C-Rider sollte nicht mit leerem Kinderwagen und beladenem Board genutzt werden (Kippgefahr!).
- Der Cozy C-Rider ist kein Spielzeug. **Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt damit hantieren !**
- Der Cozy C-Rider darf nicht für Sportgeräte oder zum Joggen verwendet werden.
- Der Rider **ohne Sitz** ist für Kinder **ab 15 Monaten mit einem Körpergewicht bis 25 kg** geeignet.
- Der Rider **mit Sitz** ist für Kinder **ab 15 Monaten** geeignet.
- Die Überladung oder der Transport von anderem außer Kindern kann das Brett beschädigen und unbrauchbar machen !

Wartung und Pflege

- Bitte nutzen Sie zur Reinigung nur Wasser und milde Seife.
- Das Sitzpolster kann abgenommen und via Handwäsche gesäubert werden.
- Die blinkenden Hinterräder leuchten selbsttätig bei Benutzung und benötigen keine Batterien.
- Im Falle von Defekten bitte nur Originalersatzteile nutzen !
- Bitte keine eigenmächtigen Umbauten am C-Rider durchführen, da sonst die Garantie erlischt.
- Lässt sich der Sitzpfosten nicht aus dem Board entfernen drehen Sie bitte das Board um und klopfen Sie mit einem Gummihammer oder ähnlichem von unten auf die leicht gelöste Sitzpfostenschraube (nicht direkt auf das Gewinde schlagen!). Erklärung: Es kommt vor, dass sich während der Fahrt feiner Sand oder andere Kleinstpartikel zwischen Pfosten und Board absetzen, diese werden dann durch das Klopfen gelöst und der Sitzpfosten kann wieder einfach entnommen werden.
- Im Ersatzteilbedarfsfall oder falls eine Reparatur nötig ist wenden Sie sich bitte an den Hersteller: **www.eichhorn-kinderwagen.de**



Eichhorn Kinderwagen GmbH & Co KG

Paul Keller Str. 6 – 96317 Kronach – GERMANY

Tel.: +49 9261 308678-0

Fax: +49 9261 308678-9

E-Mail: info@eichhorn-kinderwagen.de

web: <https://www.eichhorn-kinderwagen.de>