

Bolt 1

User Guide

Manual de Usuario

unnecto

Manual de Usuario

Contenido

1 Información General	3
1.1 Descripción.....	3
1.2 Medidas de Seguridad y Cuidados del equipo.	3
2. Tu Teléfono	5
2.1 Vista rápida de tu teléfono móvil	5
2.2 Funciones y descripción del teclado.....	6
2.3 Funciones y descripción de los “símbolos”	6
3 Iniciando configuración.....	6
3.1 Instalando la SIM Card y la Batería.	6
3.2 Cargando la Batería.	7
3.3 Vinculando Redes y dispositivos.....	9
3.4 Usando la pantalla táctil.	10
3.5 Usando el teclado dentro de la pantalla.....	11
3.6 Marcado llamadas.....	12
4 Usando el Menú.	12
4.1 Explorador de Internet.....	12
4.2 Calculadora.....	13
4.3 Calendario.	13
4.4 Historial de llamada.....	14
4.5 Bloqueo o restricción de llamadas.	15
4.6 Cámara.....	15
4.7 Reloj.	15

4.8 Contactos.....	15
4.9 Descargas.....	16
4.10 Correo Electrónico.....	16
4.11 Explorador de Archivos.....	17
4.12 FM Radio.....	17
4.13 Galería.....	17
4.14 Mensajes.....	17
4.15 Música.....	18
4.16 Notas.....	20
4.17 Teléfono.....	20
4.18 Buscar.....	20
4.19 Ajustes.....	20
4.20 Herramientas de la Sim.....	23
4.21 Grabadora de sonido.....	23
4.22 Reproductor de video.....	23
5 Guía rápida para la solución de problemas	24

1 Información General

1.1 Descripción.

Por favor lee este manual cuidadosamente para mantener tu teléfono en perfectas condiciones.

Nuestra compañía podría hacer el cambio de teléfono sin notificación previa por escrito y se reserva los últimos derechos en el funcionamiento de este equipo.

Debido a las diferentes versiones de Software y Operadores de Red, la pantalla en tu teléfono podría ser diferente, por favor revise los detalles – características de tu equipo.

1.2 Medidas de Seguridad y Cuidados del equipo.

Medidas de Seguridad

» **SEGURIDAD VIAL EN PRIMER LUGAR.**

Nunca uses el teléfono móvil mientras estes manejando. Ajuste el manos libres cuando necesites tomar una llamada mientras manejas. En algunos países, “el marcar ó recibir llamadas mientras conduces “No está permitido”.

» **DESCONECTAR/APAGAR EN AERONAVES.**

Los equipos con redes inalámbricas pueden causar interferencia en las aeronaves. El uso del teléfono durante el vuelo está prohibido.

» **DESCONECTAR/APAGAR ANTES DE ENTRAR EN AREAS DE RIESGO.**

Observa estrictamente las leyes relevantes, códigos y regulaciones en el uso de los teléfonos móviles en áreas de riesgo. Apaga el teléfono antes de entrar a un lugar susceptible de explosión, como una gasolinería, tanque de aceite, planta química o un lugar donde el proceso volátil de fuego este en curso.

» **Observa todas las regulaciones especiales:**

Sigue cualquier regulación especial que esté en vigor en áreas como: hospitales y siempre apaga tu teléfono donde esté prohibido usarlo o cuando pueda causar interferencia o daño. Usa apropiadamente tu teléfono móvil cerca de aparatos médicos, como marcapasos, dispositivos de audición y algunos otros dispositivos

médicos electrónicos, que pudieran causar interferencia a dichos aparatos.

» **INTERFERENCIA.**

La calidad de la conversación en cualquier teléfono móvil podría ser afectada por el radio de interferencia, la antena esta construida dentro del teléfono móvil y localizada debajo del micrófono. No toques esta área durante una conversación, ya que esto disminuye y deteriora la calidad de la llamada.

» **SERVICIO ESPECIALIZADO.**

Únicamente el personal certificado puede instalar o reparar el equipo móvil. Instalando o reparando el teléfono por tu propia cuenta puede traer grandes daños y violar las reglas de garantías.

» **ACCESORIOS Y GARANTIAS.**

Usar únicamente accesorios y baterías aprobadas por la marca.

» **USO ADECUADO.**

Usar el teléfono móvil únicamente de una manera normal y en una forma apropiada.

» **LLAMADAS DE EMERGENCIA.**

Asegúrate que el teléfono esté “conectado/encendido” y en “servicio”, ingresa el número de emergencia ej. 911, después la Tecla” marcar”. Proporciona tu ubicación y un resumen de tu situación actual. No termines la llamada hasta que te sea indicado.

Nota: Justamente al igual que otros teléfonos móviles, este no necesariamente soportara todas las características descritas en este manual debido a problemas de red o de radio de transmisión. Algunas redes aun no soportan el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no solamente te apoyes de este teléfono móvil para comunicaciones críticas o urgentes, tales como primeros auxilios. Por favor consulta al Operador de la red local.

Precauciones:

Este teléfono está bien diseñado con los mejores acabados. Por favor ten especial cuidado en el uso de este. Las siguientes sugerencias te ayudarán a mantener el periodo de garantía activo y

extender el servicio de vida útil de tu móvil:

- Mantén el teléfono móvil y todos los ajustes alejados del alcance de los niños.
- Mantén el teléfono móvil seco, alejado de la lluvia, humedad, liquido u otra sustancia que pueda corroer los circuitos electrónicos.
- No uses o almacenes el teléfono móvil en lugares con polvo, para evitar que las partes activas del teléfono sean dañadas.
- No almacenes el teléfono móvil en lugares con altas temperaturas, estas pueden acortar la vida de los circuitos electrónicos y dañar la batería y algunas partes de plástico.
- No almacenes el teléfono móvil en lugares gélidos, de lo contrario la humedad se formara-filtrara dentro del móvil y dañara los circuitos electrónicos cuanto el teléfono sea movido constantemente a lugares con esta temperatura.
- No tires ó golpees el teléfono móvil, podrías destruirse los circuitos internos y los componentes de alta precisión en este.

2. Tu Teléfono

2.1 Vista rápida de tu teléfono móvil



2.2 Funciones y descripción del teclado.

El teléfono móvil contiene las siguientes teclas:

◆ Tecla de encendido/apagado.

Esta se encuentra a la derecha del teléfono. mientras lo usas puedes presionar esta tecla para bloquear la pantalla, si tu lo presionas y sostienes esta tecla, las opciones de marcado del teléfono podrían aparecer. Aquí tu puedes seleccionar el modo de uso de tu móvil: apagado, reinicio o encender, apagar y modo avión.

◆ Tecla de volumen.

Esta se encuentra a la derecha del teléfono móvil. Tu puedes presionar esta para ajustar el volumen del timbrado.

2.3 Funciones y descripción de los “símbolos”.

◆ Icono de Menú.

Toca este icono para acceder a las opciones y seleccionar una función.

◆ Icono de Inicio.

Toca este icono para abrir la pantalla principal. Si tu estás viendo la página extendida-desplegada a la Derecha o izquierda, toca esta para acceder a la pantalla de Bienvenida.

◆ Tecla de regreso /atrás.

Toca este icono para regresar a la pantalla previa.

3 Iniciando configuración.

3.1 Instalando la SIM Card y la Batería.

Una tarjeta SIM lleva información útil, incluyendo tu numero de teléfono móvil, PIN (Número de identificación personal), Pin2, PUK (Numero para desbloquear el PIN), PUK2 (Numero para desbloquear PIN2), IMSI(Suscripción de Identidad del teléfono móvil internacional), información de la Red, información de los contactos y la información de los mensajes cortos.

Nota:

Después de apagar tu teléfono móvil, espera unos cuantos segundos antes de remover o insertar la tarjeta SIM. Toma precauciones cuando manipules la tarjeta SIM, la fricción o el doblado podrían dañar la tarjeta SIM. Guarda apropiadamente tu teléfono móvil y sus ajustes como la tarjeta SIM y mantenla lejos de los niños

Instalación.

- ◆ Mantén presionada la Tecla de apagado por unos momentos y seleccione “apagado” para apagar el teléfono móvil.
- ◆ Quita la tapa trasera.
- ◆ Inserta la tarjeta SIM dentro de la bandeja, deslizándola suavemente con la esquina cortada alineada al espacio de la ranura, la lámina dorada de la pequeña tarjeta SIM, deberá estar hacia abajo.

En caso de tener dos tarjetas SIM, la segunda deberá colocarse hacia arriba hasta que la tarjeta no pueda ser mas empujada hacia adentro.

- ◆ Con la parte metálica de la batería encontrándose con la parte metálica de la ranura de la batería, insértela.

Nota:

La tarjeta SD es una miniatura, mantenla lejos de los niños para evitar atragantamiento/ahogamiento.

3.2Cargando la Batería.

- ◆ Tu teléfono móvil puede mostrar y desplegar el estado de la batería.
- ◆ Normalmente el “nivel de la batería” esta indicado por el “Icono”(de carga de batería) que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
- ◆ Cuando el nivel de la batería es insuficiente, el teléfono móvil indicara “Batería baja”

Usando adaptador del cargador de viaje:

- ◆ Conecta el “adaptador del conector de viaje” en el espacio de carga del teléfono móvil. Asegúrate que el adaptador está

completamente insertado.

- ◆ Inserta el enchufe del cargador de viaje a una toma de corriente apropiada.
- ◆ Durante la carga, el icono del nivel de batería, se mantendrá parpadeando hasta que esté completamente cargado.
- ◆ El icono de la batería dejara de parpadear cuando el proceso de carga finalice.

Nota:

Asegúrate que el enchufe de la carga, el enchufe de los audífonos y el enchufe del cable USB estén insertados en la dirección correcta. Insertándola en la dirección equivocada puede causar fallas en la carga u otros problemas.

Antes de la carga, asegúrate que el voltaje estándar y la frecuencia del proveedor local sea correcta con la red de voltaje y la capacidad del cargador de viaje.

Optimizar la vida de la batería.

Tu puedes extender la vida de la batería entre cargas; apagando las funciones que tu no ocupes al momento, también puedes monitorear cuales aplicaciones y recursos del sistema consumen más batería.

Para garantizar el óptimo rendimiento de la batería, por favor apégate a las siguientes reglas:

- ◆ Apaga el radio cuando tu no lo estés usando, si no estas usando Wi-Fi, Bluetooth, o GPS, usa la opción de ajustes para apagarlos.
- ◆ Disminuye el brillo de la pantalla y ajusta un tiempo corto para el uso de la pantalla.
- ◆ Si no los necesitas, apágalos programándolos automáticamente -sincronizándolos para Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.

Nota: En la pantalla principal presiona el icono de Menú > selecciona Ajustes > Mas > Batería. La batería usa la pantalla de la lista de aplicaciones que han sido usadas por la batería, desde el uso mínimo y máximo de la esta. La parte mas alta de la pantalla

muestra cuando fue la última vez que se cargo o si tu estas actualmente cargando el teléfono móvil, también mostrara el listado de aplicaciones y cuanta batería consumieron estas.

3.3Vinculando Redes y dispositivos.

Tu teléfono móvil puede conectarse a una variedad de redes y dispositivos, incluyendo redes de voz y transmisión de información (datos), redes de información del Wi-Fi y dispositivos de Bluetooth, como audífonos de diadema. También puedes conectar tu teléfono a una computadora para trasferir archivos de la tarjeta de memoria de tu celular y compartir la información de tu teléfono celular vía cable USB.

Conectando tu teléfono móvil a Redes móviles.

Cuando tu insertas al teléfono móvil la tarjeta SIM, este es configurado para usar tu proveedor móvil de red para llamadas de voz y la transmisión de información.

Conectando a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proveer acceso a internet a distancias mayores de 100 metros, dependiendo del ruteador Wi-Fi y tus (sus) alrededores.

Ajustes Manuales>Red>Wi-Fi, revisa que Wi-Fi este encendido. El teléfono buscara redes Wi-Fi disponibles y mostrara los nombres de aquellas que encuentre. Las Redes seguras están indicadas con un icono de un candado cerrado.

Nota: Si tu teléfono encuentra una red a la cual ya te has conectado previamente, te conectara automáticamente.

“Selecciona la red a la que te quieres “conectar”, si la red está abierta te preguntara que confirmes que te quieres “conectar” a esa red seleccionando “conectar”. Si la red es segura, te pedirá que ingreses un código de seguridad u otras credenciales”.

Conectando a dispositivos Bluetooth.

Bluetooth es una red de comunicación de corto rango, en los cuales los dispositivos pueden intercambiar información a una distancia de 8 metros. El dispositivo más común de Bluetooth son los

audífonos de diadema para hacer llamadas y escuchar música, así como también el combo de manos libres para carro y otros dispositivos portátiles, incluyendo lap-tops y celulares.

Ajustes Manuales>Red>Bluetooth. Revisa que el Bluetooth este encendido.

Antes de que lo conectes, conecta tu teléfono con el dispositivo, una vez conectado al que vas a utilizar, ambos se mantendrán conectados hasta que decidas desconectarlos.

Tu teléfono móvil buscara y desplegara en la pantalla la lista de los dispositivos que estén dentro del rango disponible para conectar. Si tu teléfono móvil, no encuentra en la lista, el dispositivo al que quieres conectarte, puedes “actualizar” para hacerlo visible.

Conectando a una computadora vía USB.

Tu puedes conectar tu teléfono móvil a una computadora con un cable USB, para transferir música, imágenes y otros archivos entre tu tarjeta SD y la computadora.

3.4 Usando la pantalla tactil.

◆ Tips para tocar la pantalla.

➤ Tocar:

Para tocar los iconos de aplicaciones y ajustes en la pantalla, ingresa/teclea las letras o símbolos usando el teclado que se mostrara dentro de la pantalla o simplemente presiona los botones con tu dedo.

➤ Tocar & sostener/mantener:

Toca y manten presionado tu dedo en el Icono hasta que alguna acción ocurra, por ejemplo, para abrir el menú de customización de la pantalla principal, toca un espacio vacío en la pantalla de inicio hasta que el “Menú” abra.

➤ Arrastrar/mover iconos :

Toca y manten presionado el Icono por un momento y entonces sin levantar el dedo muévelo (el Icono) desplazandolo en la pantalla hasta que lo coloques en el lugar preferido.

➤ Mover o deslizar:

Para mover o deslizar las pantallas, tu puedes mover o deslizar rápidamente tu dedo a través de la superficie de la pantalla sin detenerte mientras la estes tocando (así que no arrastraras un Icono), Por ejemplo, deslizas la pantalla hacia arriba o hacia abajo, izquierda o derecha.

◆ **Bloqueo de pantalla.**

Cuando la pantalla se enciende y se bloquea en los ajustes de seguridad, presiona la tecla de encendido para bloquear teléfono móvil, esto ayuda a prevenir que se toquen accidentalmente las teclas, así como también a ahorrar batería. Cuando se activa la función de dormir en los ajustes de pantalla, el dispositivo se inactiva por un periodo de tiempo y la pantalla se bloquea automáticamente para ahorrar batería.

◆ **Desbloquear la pantalla.**

Presiona la “tecla de encendido” para encender el dispositivo, La pantalla bloqueada aparecerá, “toca” y “desliza2 hacia la izquierda para desbloquear y en la pantalla se mostrará cual fue la última (pantalla) utilizada al momento de ser bloqueada.

3.5 Usando el teclado dentro de la pantalla.

Ingresa el texto usando el teclado que se muestra dentro de la pantalla. Algunas aplicaciones abren automáticamente el teclado. En otras, tu puedes tocar el espacio donde quieres escribir el texto para abrir el teclado. También puedes ingresar el texto vía voz en lugar de teclearlo.

◆ **Para ingresar texto.**

Toca el espacio del texto y el teclado se abrirá sobre la pantalla. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente.

Toca las teclas del teclado para escribir.

Los caracteres que has ingresado aparecerán en el espacio del texto con sugerencias para completar la palabra que estas escribiendo.

◆ **Usa el icono de borrado para eliminar los caracteres de la izquierda del cursor.**

“Después de terminar de escribir, toca el icono de regresar para cerrar el teclado”.

3.6 Marcado llamadas.

◆ Hacer una llamada para un numero de los contactos.

Toca el Icono del teléfono o ingresa al menú de la aplicación para acceder a la opción de “contactos”.

Entonces selecciona al que deseas llamar.

Mueve o desliza hacia arriba o hacia abajo para buscar el contacto deseado. Entonces puedes presionar el “Icono de llamada” e iniciarla.

◆ Marcar a un número en el registro de llamadas

Toca el “Icono del teléfono” en la pantalla principal, después selecciona la pestaña de “registro de llamadas”. Mueva o deslice arriba/abajo para seleccionar el contacto a llamar. Selecciónalo y puedes comenzar tu llamada.

◆ Respondiendo a llamadas entrantes.

Toca el “Icono de responder” para contestar una llamada entrante.

Tocar el “Icono de finalizar” para terminar la llamada actual.

Para rechazar una llamada entrante, toca el” Icono de Rechazar”.

◆ Manejando multiples llamadas.

Si tu aceptas una “nueva llamada” cuando estas en otra llamada en curso, tu puedes tocar el “Icono de Contestar” para contestar la llamada entrante.

4 Usando el Menú.

4.1 Explorador de Internet.

Tu puedes utilizar el “Explorador” para ver las paginas de internet y buscar nueva información en este

Cuando abres el “Explorador”, desplegaras la Página de Inicio, la “dirección (URL)” de la página actual se muestra en la parte

superior de la “Ventana”.

4.2 Calculadora.

Puedes utilizar la calculadora para resolver simples problemas de matemáticas o usar sus operaciones avanzadas para resolver cálculos más complejos.

Para ingresar números y operaciones matemáticas en la base de la pantalla, “arrastra la pantalla principal” hacia la izquierda para abrir las opciones avanzadas de la pantalla.

Presiona “Borrar” para eliminar el último número u operación realizada, Toca y sostén “Borrar” para eliminar todo lo que se encuentra en la pantalla.

En la pantalla de la calculadora, puedes tocar el “Icono de Menú” para ingresar al panel de “Menú de opciones avanzadas”.

4.3 Calendario.

Tu puedes abrir el “Calendario” para revisar los eventos que tienes creados.

Toca el” Icono de calendario” en el ”Menú principal” del teléfono.

Puedes añadir “Eventos” por cada cuenta que hayas creado y configurado en tu teléfono; para sincronizar los calendarios, todos se mostraran aquí.

Creando un evento.

Tu puedes usar el calendario de tu teléfono móvil para crear eventos. En cualquier vista del “Calendario”, toca el Icono de “Menú” > “Nuevo evento” para crear el detalle de uno nuevo a añadir.

Ingresa el nombre, fecha y como opción, detalles acerca del evento. Además, puedes tocar el “Icono” para agregar un recordatorio. En la opción de “Agregar Invitados”, puedes ingresar la dirección de correo electrónico de todas aquellas personas que quieres invitar al evento. Separa las direcciones con una (,); si las personas a las que añadiste usan el “Calendario de Google”, ellos recibirán una invitación por correo y se le agregara este evento a su

calendario.

Puedes tocar el “Icono de Menú” y seleccionar Mostrar opciones adicionales para agregar detalles acerca del evento. Desplázate al final de la pantalla en los “Detalles del Evento” y presiona la opción de “Realizado”. El evento será agregado a tu calendario.

Sincronizando y mostrando calendarios.

Cuando agregas una cuenta de Google o de Microsoft Exchange Active Sync para tu teléfono móvil que incluye el “Servicio de Calendario”, tu podrás configurar la cuenta que deseas sincronizar con el “Calendario de Eventos” en tu teléfono móvil.

En la pantalla del “Calendario” toca el “Icono del Menú” y toca “Calendario” para Mostrar >” Calendarios”, aquí tu puedes ajustar si los calendarios son almacenados en un lugar visible del teléfono. La pantalla de los calendarios mostrara todos aquellos que has agregado o aceptado en las diferentes cuentas que has sincronizado y configurado para ser mostrados

Toca el “nombre de una cuenta” para “Mostrar” o “Esconder” los calendarios en tu teléfono móvil. Un “Icono de la izquierda” para cada “Calendario” indica si estos “Eventos” son sincronizados en el teléfono y si son visibles en este.

Cambiar los ajustes del Calendario.

Tu puedes cambiar los siguientes “Ajustes” para mostrar los eventos en el “Calendario” y como “modificarlos” para nuevos eventos. Abre la vista del “Calendario”, toca el “Icono del Menú” y “Selecciona Ajustes”.

4.4 Historial de llamada.

Tu puedes usar esta función para manejar las llamadas:

- ◆ **Todas:** todas aparecerán en la lista.

- ◆ **Perdidas:** Tu puedes visualizar la lista de llamadas perdidas/no atendidas.

- ◆ **De Salida:** Puedes ver y manejar el marcado de las llamadas.

◆ **Entrantes:** Tu puedes ver y manejar las llamadas recibidas.

4.5 Bloqueo o restricción de llamadas.

Esta opción puede automáticamente rechazar algunas llamadas y mensajes de los contactos que agregaste previamente a la “lista negra”, puedes ver este registro por medio de esta función.

4.6 Cámara.

Toca el “Icono de Cámara” en el “Menú Principal” o en la “Pantalla de Inicio”, la “Cámara” abrirá en modo panorama la lista para tomar fotos. En este modo puedes tocar el “Icono de Cámara” para tomar la foto, “Selecciona la pequeña foto tomada, que se encuentra en la parte inferior, (para ver la última foto tomada) y las anteriores, también tendrás la opción de tomar un video GIF.

Nota: También puedes tocar el “Icono de Menú” para mostrar la caja con diferentes opciones; aquí puedes cambiar a diferentes tipos de escenario y tomar video.

4.7 Reloj.

Toca el icono de “Reloj” en la “Pantalla de Inicio”, aquí puedes ajustar la alarma modificando una existente o agregando una nueva. También puedes utilizar el “Tiempo mundial”, “Cronometro” y “Temporizador”.

4.8 Contactos.

En la pantalla de los contactos, toca el “Icono del Menú” y aquí puedes realizar las siguientes operaciones:

Contactos para mostrar: Puedes seleccionar los contactos para mostrarlos en diferentes grupos.

Importar/exportar: Tu puedes importar y exportar los contactos de la tarjeta SIM o almacenamiento, también puedes compartir los contactos actuales.

Números bloqueados: Selecciona esta opción para ingresar al bloqueo de llamadas.

Cuentas: Puedes sincronizarla con tu cuenta.

Ajustes: Puedes ajustar el modo de vista de tu pantalla.

Enviar contactos por Mensaje: Selecciona esta función cuando quieras compartir contactos vía mensaje.

Eliminar por paquete: Selecciona esta función, para marcar los contactos a “eliminar”: para eliminarlos todos, necesitas tocar “Todo” en la parte de arriba de la pantalla. Por último, selecciona “Hecho” y selecciona “Confirmar” para borrar todos los contactos.

Grupos: Tu puedes editar o borrar grupos.

Opciones avanzadas: Aquí puedes ver la capacidad de la tarjeta Sim y limpiar contactos.

4.9 Descargas.

Atravez de esta function, puedes ver la lista de los archivos de aplicaciones que descargaste de la página de internet.

4.10 Correo Electrónico.

Usa esta aplicación para leer y enviar mensajes. Hay muchas direcciones de correo electrónico para seleccionar. Toca el “Icono de Correo electrónico” para ingresar. Si la cuenta de correo no ha sido configurada, puedes hacerlo (configuración) o crear una nueva cuenta de correo electrónico en unos cuantos pasos.

◆ Configuración de una cuenta.

Ingresar una dirección de correo electrónico y tus credenciales.

◆ Ajustes de cuentas.

- Ajusta la frecuencia para recibir correos electrónicos.
- Ajusta el correo electrónico para enviar en automático.
- Ajusta “Notificarme” cuando recibas correos electrónicos
- Ajusta “Sincronizar contactos”, “Correos electrónicos”, “Calendario” desde esta cuenta.
- Ajusta “Automáticamente” para descargar documentos adjuntos cuando esté conectado al Wi-Fi.

◆ Redactar y enviar un Correo Electrónico.

1. Toca el icono de nuevo para redactor un nuevo correo electrónico.

2. Ingresar la dirección de correo electrónico, para los destinatarios a recibir este correo electrónico.

3. Toca “Menú” → Adjunta carpeta o archivo a enviar.
4. Toca “Menú” → Agrega con CC (con copia para) CCo (Con copia oculta) para agregar o esconder la copia de este correo para otros contactos.

5. Después de completar el correo electrónico, toca el icono de “Enviar” para enviar el correo electrónico. Toca la carpeta de “Salida” para revisar el estatus de este. (enviado/proceso). Para cada cuenta de correo electrónico hay 5 carpetas que se crean automáticamente:

“Entrada”, “Borradores”, “Salida”, “Enviados”, “En Proceso”, “Eliminados”. Para ver los “correos electrónicos enviados”, abre la “Carpeta de Enviados” y “Actualiza” con el icono de “Actualizar”.

4.11 Explorador de Archivos.

El teléfono móvil soporta la tarjeta SD. Tu puedes usar este explorador para manejar varios directorios y carpetas entre la tarjeta SD de tu teléfono y la información de este.

4.12 FM Radio.

Por favor coloca un audífono con cable compatible en el equipo para escuchar la radio desde tu teléfono móvil. El cable del audífono del teléfono móvil puede usarse como antena de FM. Por favor ajusta apropiadamente el volumen para escuchar la radio, El uso continuo de un volumen alto “puede ser perjudicial para el oído”.

4.13 Galeria.

Imágenes y videos de la cámara o almacenados en la tarjeta SD o en tu teléfono móvil se pueden visualizar atravez de esta función.

4.14 Mensajes.

Tu puedes usar mensajería para intercambiar los mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) con tus amigos en sus teléfonos móviles.

◆ Enviando un mensaje.

1. Toca el “Icono de mensaje” en la página principal del mensaje, toca el “Icono de Nuevo Mensaje” para editar o crear uno nuevo.
2. Ingresa el nombre del contacto o número de teléfono. Asi

como se vaya ingresando la información aparecerán los contactos que coincidan. Toca un contacto sugerido o múltiples contactos para el(los) destinatario(s) de tu mensaje.

3. Toca “Ingresar mensaje” para escribirlo. Toca para “Seleccionar” un mensaje de sugerencia/plantilla.

4. Después de completar el mensaje, toca el “Icono de Enviar” que se encuentra a un costado del “Icono de la Plantilla” para enviar tu mensaje.

◆ **Plantilla de mensajes.**

Te puede ahorrar tiempo editar y enviar mensajes con un formato similar.

Para crear un mensaje de Plantilla:

1. Toca el “Icono de mensaje” en la página principal y toca el “Icono de la Aplicación” para ingresar a los ajustes del mensaje.
2. Puedes usar el buscador para ver y buscar información en las páginas de internet.
3. Cuando abres el “buscador”, tus páginas principales se abrirán. La dirección /URL) de la página actual aparecerá en la parte superior de la ventana.

4.15 Música.

Los “Archivos de Audio y Música” están almacenados en la tarjeta SD de tu teléfono móvil, así que ante de que abras el “Icono de Música”, deberás copiar los archivos de audio de tu computadora hacia la tarjeta SD de tu teléfono móvil.

Esto soporta una amplia variedad de formatos de audio; para poder reproducir música comprada en línea y música que tu copiaste de colecciones de Cd’s, etc.

Para abrir la carpeta y ver la librería musical.

Toca el “Icono de Música” que está en el “Menú Principal” ó en la “Pantalla Principal”.

Cuando tu copias música a tu tarjeta SD, esta busca los archivos de música y creara un catalogo de esta, basada en la información que

tiene cada archivo que esta almacenada en esto. Puede tomar algunos segundos o varios minutos dependiendo de cuantos archivos hayas copiado hacia la tarjeta SD. Cuando el catalogo esta completo, la pantalla de la librería musical se abrirá.

Tu puedes crear varias carpetas de acuerdo con Artistas, Canciones o Listas de reproducción.

Nota: Si el teléfono móvil se apaga teniendo la batería baja mientras estas descargando música vía cable USB, la tarjeta del teléfono podría marcar error cuando lo enciendas. Si el teléfono es cargado por al menos 5 minutos podría nuevamente mostrar el mismo error. Bajo estas circunstancias, deberás recargar el teléfono móvil hasta que se muestre el mensaje: “Error en la tarjeta SD. ¿Desea Formatear?”, por favor selecciona formatear tu tarjeta SD para asegurar que el teléfono funcione adecuadamente.

Cualquier suspensión repentina durante la descarga de música vía cable USB, podría resultar en un gran daño a tu tarjeta SD.

Reproducción de Música.

Puedes escuchar música del celular con el altavoz, a través de unos audífonos inalámbricos o a través de una diadema Bluetooth inalámbrica.

Selecciona una canción de la lista de reproducción a escuchar, la “pantalla de reproducción” abre y la canción que seleccionaste comenzara a ser reproducida. Esta pantalla contiene varios iconos que puedes seleccionar para controlar la lista de canciones a reproducir.

En la parte superior derecha de la pantalla, tu puedes encontrar 3 puntitos de funciones. Los puedes seleccionar para abrir la lista actual, sortear o repetirla / repetir las canciones actuales (reproducir dos veces).

Los 3 puntitos de funciones están situados debajo de la barra de proceso que tu usas para controlar el proceso de reproducción de la música en la aplicación.

Los 3 puntitos pueden ser definidos de la siguiente manera:

cambia a la ultima canción (seleccionar) / regresar (toca y sostén presionado), reproduce/pausa y cambia a la siguiente canción (selecciona/toca)/ reproducción rápida (toca y sostén presionado).

Para borrar una canción desde la tarjeta SD.

Tu puedes borrar música desde la tarjeta del almacenamiento. Toca y sostén presionada una canción de la lista de reproducción. En el menú que abriste, selecciona “Borrar”.

4.16 Notas.

Puedes crear una nueva nota por medio de esta función.

4.17 Teléfono.

Toca el icono del “Teléfono” en el “menú de la pantalla principal”. Expande el cuadro de “marcado” el cual se encuentra en el centro de la pantalla al final de la lista de llamadas.

Toca el botón derecho de la interfaz y encontraras 4 puntitos que están en la parte superior de la pantalla y en el que puedes ingresar el numero a marcar. También puedes ver todos los “contactos de tu teléfono” y de la “tarjeta SIM”.

Nota: Durante una conversación, no puedes iniciar una nueva llamada abriendo “Teclado de marcación”, “ingresar el número” y “presionar las teclas de marcado”, Si las presionas, la conversación en curso podría ponerse en espera.

4.18 Buscar.

La función de “Búsqueda” te habilita a que abras un cuadro de búsqueda, para buscar algo en Internet.

4.19 Ajustes.

La aplicacion de ajustes contiene la mayoría de las herramientas para customizar y configurar tu teléfono.

【SUGERENCIAS】

El Sistema te dará alguna “sugerencia” en la lista de aplicaciones, así que tu podrás ajustar rápidamente alguna opción.

◆ Bloqueo de pantalla.

Puedes ajustar el bloqueo de la pantalla para proteger tu teléfono móvil, siendo el ajuste: nada/deslizar/colocar un patrón de

desbloqueo/PIN/credencial.

◆ **Agregar otra cuenta de correo electrónico.**

Tu puedes agregar tu cuenta personal o de trabajo a través de esta función.

◆ **Cambiar fondo de pantalla.**

Puedes ajustar el fondo de la pantalla; seleccionando de la galería cualquier imagen y personalizando tu pantalla.

【Red inalámbrica y Redes】

Puedes usar los ajustes de red inalámbrica y redes para manejar tu tarjeta SIM, configurar y manejar las conexiones de redes y los dispositivos usando la red inalámbrica (Wi-Fi). También puedes “Ajustar” el Bluetooth, el uso de datos, modo avión, inmovilizar, punto de acceso portátil, VPN, redes de celular y planes de equipos celulares en esta interfase.

【EQUIPO】

◆ **Pantalla**

Puedes “Ajustar”: el Brillo, Fondo de pantalla, Alarma, Presionar el botón de encendido dos veces para abrir la Cámara, protector de pantalla, tamaño de la fuente y tamaño de la pantalla así como la orientación (vertical/horizontal) cuando el equipo es girado.

◆ **Notificaciones y respuesta rápida.**

Tu puedes hacer algunos ajustes acerca de la notificación.

◆ **Perfiles de Audio.**

Hay cuatro perfiles: General, en Silencio, Modo Vibración y Exterior. Tu puedes ajustar estos perfiles de acuerdo a las diferentes condiciones.

◆ **Programación de encendido/apagado.**

Puedes encender y apagar tu teléfono a través de este ajuste.

◆ **Inicio maestro.**

Tu puedes manejar la aplicación para empezar cuando tu teléfono se encienda.

◆ **Aplicaciones.**

Tu puedes usar los ajustes de las aplicaciones para ver los detalles

acerca de las instalaciones de estas en tu equipo móvil, para manejar su información y para forzarlas para detener su funcionamiento, para ver y controlar el funcionamiento actual de los servicios y ver el uso del almacenamiento por aplicación.

◆ **Almacenamiento.**

Usa los ajustes de almacenamiento para monitorear el uso y la disponibilidad de espacio en tu teléfono móvil y en tu tarjeta SD y para manejarla.

◆ **Batería.**

Tu puedes ver el status de tu batería, el nivel y el uso en esta interface.

◆ **Memoria.**

Tu puedes ver el porcentaje del uso de la memoria a través de esta opción

◆ **Usuarios**

Tu puedes agregar muchos contactos para utilizar en tu teléfono móvil.

【PERSONAL】

Localizacion.

Tu puedes encender/apagar la localización y seleccionar alta precisión, ahorro de batería o solo dispositivo- teléfono móvil atravez de esta función.

◆ **Seguridad.**

Puedes ajustar los parámetros de seguridad atravez de esta función.

◆ **Cuentas.**

Primeramente, tu deberás de agregar una cuenta antes de usar esta función.

◆ **Lenguaje y entrada.**

Usa los ajustes de teclado y lenguaje para seleccionarlo para el texto en tu teléfono móvil y para configurar el método (el lenguaje) de entrada.

◆ **Respaldo y resetear.**

Puedes respaldar tu información y resetear tu teléfono en esta interfase.

【SISTEMA】

◆Dia & Hora.

Puedes usar los ajustes de fecha y hora para ajustar tus preferencias en como las fechas son mostradas. También puedes usar estos ajustes para tu propia hora y huso horario. En lugar de obtener la actual hora del sitio de internet, etc.....

◆Accesibilidad.

Usa los ajustes de accesibilidad para configurar cualquier complemento que hayas instalado en tu teléfono móvil.

◆Imprimiendo.

Tu puedes conectarte a la impresora para imprimir algo que necesites por medio de esta función.

◆Acerca del teléfono.

Esta funcion permite que veas alguna informacion relacionada con el teléfono.

4.20 Herramientas de la Sim

El servicio STK es la herramienta de la tarjeta SIM. Este teléfono soporta esta función. Los artículos específicos dependen de la tarjeta SIM y las redes. El servicio del menú se agregara en automático al menú del teléfono cuando sea soportado por las redes y la tarjeta SIM.

4.21 Grabadora de sonido.

Use esta función para grabar archivos de audio. Los dos iconos al final de la pantalla de grabación corresponden para comenzar a grabar y revisar el archivo grabado.

4.22 Reproductor de video

Tu puedes reproducir clips de videos en tu teléfono móvil (por ejemplo, el video que capturaste con la cámara) o archivos de video almacenados compatibles con la tarjeta SD (si fuera insertada).

<Tips>

Si hay archivos de video Disponibles en el teléfono móvil, por

ejemplo, tu capturaste algunos archivos de video con la cámara, la cantidad de estos serán mostrados en grupo a la derecha de la película.

5 Guia rapida para la solución de problemas

Anexo 1 : Solución de problemas.

Si tu encuentras excepciones cuando estés operando el teléfono móvil, restaura a los ajustes de fábrica y después consulta la siguiente tabla para solucionar el problema. Si persiste, contacta al distribuidor o proveedor del servicio.

Falla	Causa	Solucion
Error de SIM card	La tarjeta SIM está dañada.	Contacta a tu proveedor de servicio.
	La tarjeta SIM no está en posición	Revisa la tarjeta SIM.
	La lamina de metal de la tarjeta SIM está contaminada sucia	Limpia la tarjeta SIM con un pedazo de tela.
Baja recepción en la calidad de la señal	Las señales estan obstruidas. Por ejemplo, las ondas de radio no pueden ser transmitidas efectivamente cercanas a construcciones altas o en sótano.	Muévete a un lugar en donde las señales puedan ser transmitidas efectivamente.

	Líneas congestionadas ocurren cuando tu usas el teléfono móvil en horas pico de uso.	Evita usar el teléfono móvil en horas pico de uso.
El teléfono móvil no puede ser encendido	La batería esta agotada	Carga la batería.
Las llamadas no pueden ser marcadas.	La restricción de llamadas esta activada.	Cancela la restricción de llamadas.
El teléfono móvil no puede ser conectado a la red	La tarjeta SIM esta invalida	Contacta con tu proveedor de red.
	El teléfono móvil no esta en el área de servicio de la red GSM	Muévete al área de servicio del proveedor de la red.
	La señal esta debil.	Muévete de lugar en donde la señal sea de alta calidad.
La batería no puede ser cargada	Las cargas de voltaje no coinciden con los rangos de voltaje indicados en el cargador.	Asegúrate que las cargas de voltaje coinciden con los rangos de voltaje indicados en el cargador.
	El uso de un cargador inadecuado.	Usa el cargador especialmente designado para el teléfono móvil.
	Conexión deficiente	Asegura que el enchufe del cargador esta conectando de una manera adecuada a el teléfono móvil

Google, Android, Gmail and Chrome are trademarks of Google LLC.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre interferencias

Identificador de la FCC: 2ADR3UB010

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Precaución de la FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración de exposición a la radiación:

Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales de

exposición a ondas de radio.

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los EE. UU.

El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándar (10 mm) aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas.

Para mantener el cumplimiento de las pautas y límites de exposición a radiofrecuencias, mantenga el teléfono inteligente a una distancia mínima de 10 mm de su cuerpo. Cuando lleve el teléfono inteligente en su cuerpo, utilice únicamente accesorios equipados con un clip de cinturón integrado que se suministran o aprobado por el fabricante. Si utiliza un accesorio para llevar en el cuerpo que no haya sido suministrado por el fabricante, verifique que el accesorio no contenga metal y mantenga el teléfono inteligente a al menos 10 mm de tu cuerpo.

UNNECTO.COM