



### **STEP 1:**

UK: Format a USB memory stick (FAT or FAT32).

FI: Alusta USB tikku (FAT tai FAT32)

### **STEP 2:**

UK: Copy the Firmware/Software update file (clint\_ct4.bin) onto the USB memory stick.

FI: Kopioi firmware/software päivitystiedosto (clint\_ct4.bin) USB tikulle.

### **STEP 3:**

UK: Power OFF the Clint CT4 (by the power switch). Then insert the USB memory stick into Clint CT4.

FI: Katkaise Clint CT4:stä virrat virtakatkaisimesta. Liitä USB tikku Clint CT4:ään.



### **STEP 4:**

UK: Power ON Clint CT4 (by the power switch). *DO NOT TURN OFF until it is finished.*

1) After 10-20 seconds the LED will slowly flash between RED and BLUE.

The update process is now ongoing.

2) After further 30-60 seconds the process is finished.

The LED will now flash fast between RED and BLUE.

The process is now finished and you can power OFF the Clint CT4 and remove the USB memory stick. And re-install your TV channels.

FI: Laita virta takaisin päälle. ÄLÄ SAMMUTA LAITETTA kunnes päivitys on valmis.

1. N. 10-20 sekunnin päästä LED valo alkaa hitaasti vilkkua punainen/sininen.  
Päivitysprosessi on nyt käynnissä

2. N. 30-60 sekunnin kuluttua päivitys on valmis.  
LED valo alkaa vilkkua nopeasti Punainen/Sininen.

Päivitys on nyt suoritettu, katkaise laitteesta virta ja irroita USB tikku.  
Hae uudelleen TV kanavat.