



High Velocity Floor Fan Operating Instructions

CAUTION

Read and follow all instructions before operating fan. Do not use fan if any part is damaged.

WARNING

To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid state speed control device. This appliance has a 3-prong plug. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into an outlet in one way only. If this does not fit the outlet, contact a qualified electrician. Do not attempt to bypass this procedure.

RULES FOR SAFE OPERATION

- i Do not insert fingers or any objects through the grill guard when the fan is in operation
- i Disconnect fan when moving from one location to another
- i Disconnect fan when removing guards for cleaning
- i Make sure the fan is on a stable, flat surface when in operation
- i Do not use the fan in windows. Rain and moisture may create an electrical hazard

OPERATING INSTRUCTIONS

TO ADJUST AIRFLOW UPWARD OR DOWNWARD: Loosen the knobs on the side of the fan body. Tilt the head of the fan to the desired angle, and tighten the knobs.

SPEED CONTROL: Change the setting on the speed control to the desired setting - low, medium or high.

MOVING THE FAN: Grasp the handle firmly and move to the desired location.

CLEANING

WARNING: Unplug the fan from electrical supply source before cleaning. After servicing, all safety devices (including grilles and blades) must be reinstalled or remounted as previously installed.

Use a soft, damp cloth, then wipe with dry cloth. Do not use harmful cleaners. Do not bend the blades.

If you should have any operation questions, contact us toll free at 1-800-265-1833

Imported By: CANARM LTD., 2157 Parkedale Ave., Brockville, Ontario, K6V 5V6,
Tel: (613) 342-5424, Fax: (613) 342-8437



Ventilateurs Sur Pied De Grande VÉlocité Mode D'emploi

MISE EN GARDE

Lisez et suivez ces instructions avant d'opÉrer le ventilateur. N'utilisez pas le ventilateur s'il y a une piÉce manquante ou endommagÉe.

MISE EN GARDE

Pour rÉduire le risque d'incendie et de choqe Électrique, ne jamais utiliser un contrÔle   vitesse variable avec ce produit. Cet appareil   une fiche   trois brins et est con u pour  tre introduite dans la prise d'une seule fa on. Si cette fiche ne s'introduit pas correctement dans la prise, veuillez contacter un Électricien qualifi . Ne tentez pas de modifier la fiche.

R gles   suivre pour une op ration s curitaire

- i N'ins rez pas vos doigts ni aucun objet en travers de la grille lorsque le ventilateur est en op ration
- i D branchez le ventilateur lorsque vous le d placez d'un endroit   un autre
- i D branchez le ventilateur lorsque vous  tez les grillages pour proc der   l'entretien
- i Assurez-vous que le ventilateur repose sur une surface plane lorsqu'il est en op ration
- i Ne posez pas ce ventilateur dans une fen tre. La pluie et l'humidit  pourrait causer un court circuit Électrique.

Mode d'emploi

Pour ajuster le d bit d'air vers le haut ou vers le bas: D vissez les boutons sur le c t  du ventilateur. Basculez la t te du ventilateur   l'angle d sir  et reserrez les boutons.

Pour ajuster la vitesse: Changez la position du contr le de vitesse afin d'obtenir la grande, moyenne ou petite vitesse.

DEPLACER LE VENTILATEUR: Tenez la poign e et d placez   l'endroit d sir .

Entretien

Mise en garde: D branchez le ventilateur de la source de courant avant de faire l'entretien. Apr s avoir nettoyy  le ventilateur, vous devez remettre les grillages et les pales dans la m me position.

Utilisez un chiffon doux et humide et ass chez avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser un produit nettoyant.

Ne pas pliez les pales..

Si vous avez des questions contactez-nous sans frais au 1-800-265-1833

Import  Par: CANARM LTD., 2157 Parkedale Ave., Brockville, Ontario, K6V 5V6,
Tel: (613) 342-5424, Fax: (613) 342-8437