

Nederlandse Gebruiksaanwijzing Gastroback melkopschuimer

Belangrijke aanwijzingen voor een juist gebruik.

1. Schakel het apparaat nooit in, wanneer er geen vloeistof in het apparaat aanwezig is. Dit kan lijden tot schade aan het apparaat en de teflonbekleding.
2. Het beste melkschuim bereikt U met koud, vetarm 0.3% melk.
3. Na ieder gebruik dient U het apparaat zorgvuldig schoon te maken.
4. Indien U het apparaat niet gebruikt dient U de contactstop te verwijderen uit de wandcontactdoos ook bij het schoonmaken en laat het apparaat nooit zonder toezicht wanneer U dit niet gebruikt.

Het schoonmaken van de melk opschuim spiraal

Neem de melk opschuim spiraal uit het reservoir en maak deze grondig schoon in een warm schoonmaakmiddel. Daarna grondig afspoelen met schoon water.

Belangrijk: Indien er nog vetbestanddelen zich aan de melk opschuim spiraal bevinden dan krijgt U maar weinig melkschuim.

Het schoonmaken van het reservoir

- Voordat U gaat schoonmaken verwijder de contactstop uit de wandcontactdoos.
- Nooit het apparaat, het aansluitsnoer of contactstop in water dompelen.
- Maak de kan nooit schoon in een afwasmachine, hierdoor beschadigt U het elektrische gedeelte.
- Giet direct na gebruik een beetje warm water in de kan, zodat evt. melkresten gemakkelijk te verwijderen zijn. Daardoor is de binnenkant ook gemakkelijker schoon te maken.
- De bodemplaat van de kan dient zorgvuldig schoongemaakt en afgedroogd te worden zodat de teflonbekleding niet beschadigd kan worden.

OPGELET: Gebruik hiervoor zachte doeken, geen schuurmiddelen of andere hulpmiddelen van metaal of kunst stof

Zeer belangrijk: Let erop dat na ieder gebruik de bodem van de kan heel schoon is.

- Spoel de kan na het schoonmaken goed na met schoon water.
- Maak de melk opschuimer ook tussentijds goed schoon indien U meerdere porties achter elkaar gaat opschuimen.
- Hardnekkig vuil laat zich gemakkelijk verwijderen afwastablet in de kan legt en hierop een beetje heet water giet. Na 15 minuten spoelt U de kan uit met schoon water.

Opgelet: Gebruik deze afwastabletten slechts zelden en bij uitzonderlijke gevallen, daar dit schoonmaakmiddel op den duur de teflonbekleding kan beschadigen.

- Om alle restbestanddelen van het schoonmaakmiddel te verwijderen, vul het apparaat met schoon water tot het MAX peil zoals bij het maken van melk schuim(120 ml) en schakel het apparaat in. Giet het water weg. Het apparaat is weer gereed voor gebruik.

Verdere tips voor het schoonmaken vindt U in de gebruiksaanwijzing.

- De kan mag nooit te vol worden gedaan, daar anders de vloeistof gaat overlopen(Let op Max markering)
- Overtuig U ervan dat het apparaat op een droge oppervlakte gebruikt wordt.

- Spoel de kan voor ieder gebruik uit met schoon water om een optimaal schuimresultaat te verkrijgen.

BELANGRIJK: Door ondeskundig gebruik kan vloeistof de elektrische delen bereiken en kan kortsluiting ontstaan. Let erop dat de vloeistof nooit in aanraking kan komen met de elektrische delen.

Wij wijzen U erop dat deze melk opschuimer een huishoudelijk apparaat is. Bij professioneel gebruik vervalt de garantie.

Algemene veiligheidsvoorschriften

Lees bij het eerste gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze. Gebruik het apparaat en de losse delen van het apparaat alleen voor het doel waarvoor deze zijn gemaakt en in de gebruiksaanwijzing worden genoemd. Een niet juist gebruik en misbruik kunnen leiden tot persoonlijke en zakelijke schades door gevaarlijke spanning, oververhitting en brand.

Laat het apparaat nooit zonder toezicht bij het functioneren.

- Overtuig U bij ieder gebruik of alle onderdelen nog heel zijn en compleet zijn. Nooit het apparaat gebruiken indien het apparaat of delen daarvan beschadigd zijn b.v. oververhitting, een val of stoot. Neem dan direct de contactstop uit de wandcontactdoos.
- Reparaties en onderhoud mogen slechts geschieden door de vakhandel. Bij reparaties gebruikt U alleen onderdelen die door de fabrikant geleverd worden. Probeer nooit het apparaat zelf te open en te repareren met vreemde onderdelen.
- Kinderen en gehandicapte personen dienen tijdens het gebruik begeleidt te worden door volwassenen. Laat nooit kinderen met het apparaat spelen. Bewaar het apparaat altijd op een droge plaats en buiten bereik van kinderen. Plaats geen zware of scherpe voorwerpen op het apparaat.
- Zorg dat het apparaat altijd ver verwijderd blijft van andere warmtebronnen. Nooit het apparaat of de aansluitkabel in of op een kachel, fornuis of een verwarmingsapparaat plaatsen.
- Overtuig U ervan steeds bij ieder gebruik of het apparaat op de juiste wijze is samengesteld. Nooit de kan boven Max vullen. Vloeistof kan overkoken en de elektrische delen beschadigen.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Nooit buiten gebruiken.

Voorzichtig met het omgaan met elektriciteit.

Bij het omgaan met elektrische apparaten dient men de volgende regels in acht te nemen.

- Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een wandcontactdoos met de juiste netspanning(230 Volt bij 50 Hertz wisselstroom). De wandcontactdoos dient aangesloten te zijn op een aardlekschakelaar(30mA)
- Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige contactdoos of een snoerhaspel.
- Verwijder altijd de contactstop uit de wandcontactdoos indien U het apparaat niet gebruikt of deze verplaatst en bij het schoonmaken.
- Behandel het aansluitsnoer zorgvuldig. Zorg dat deze niet over scherpe randen kan vallen. Nooit aan het snoer trekken. Gebruik hiervoor altijd de contactstop.
- Nooit het apparaat d.m.v.het snoer optillen

- Nooit de kan in water of andere vloeistof dompelen. Nooit vloeistof over het elektrische gedeelte gieten of erop laten druppelen. Nooit het apparaat en aansluitsnoer in vaatwasmachine doen. Indien er toch onverhoeds water in het elektrische gedeelte is gekomen, direct de contactstop uit de wandcontactdoos verwijderen en het apparaat nalaten kijken door een vakman.

Hete oppervlakten- Verbrandingsgevaar

De melkopschuimer dient voor het opschuimen of verwarmen van de melk. Door het verhitten van de melk wordt de binnenzijde van de kan en de deksel heet.

- Bij gebruik het apparaat alleen aanpakken bij het handvat.
- Nooit gedurende het gebruik of kort na gebruik de binnenzijde met niet hittebestendige voorwerpen aanraken. Ook na het uitschakelen blijft de binnenkant nog enige tijd heet. Overtuig U ervan of zich geen vreemde bestanddelen zich in het apparaat bevinden.
- Plaats het apparaat beslist op een ruime, stabiele, vaste, hittebestendige, gladde en droge ondergrond. (b.v. Glas, Keramiek, steen)
- Overtuig U ervan, voor het inschakelen, of het apparaat op de juiste wijze tezamen is gesteld, de melkspiraal of melkroerder aanwezig zijn en juist geplaatst zijn en het apparaat de juiste hoeveelheid melk bevat. Let op de Max markering. De maximale aanduiding om melk te verwarmen ligt bij 300 ml en maximale hoeveelheid om melk op te schuimen ligt bij 120 ml..Bij gebruik deze hoeveelheden goed toepassen en niet overschrijden.
- Houdt de deksel steeds gesloten zodra het apparaat wordt ingeschakeld. Door de draaiende beweging van de melkspiraal(of melkroerder) zou anders de melk uit het apparaat spetteren. Let erop dat bij het verwijderen van het deksel hete stoom kan ontwijken en heet condenswater naar beneden kan druppelen. Voorkom bij het openen van het deksel dat U uw gezicht, handen niet boven het apparaat houdt.
- Houdt nooit een hand of andere vreemde voorwerpen in de kan zodra de kan op de voet staat.
- Plaats tijdens het gebruik geen waardevolle voorwerpen naast het apparaat om evt.schade te vermijden.
- Verwijder de contactstop uit de wandcontactdoos wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld voordat U het gaat schoonmaken.
- Nooit het apparaat inschakelen of melk of andere vloeistoffen in de kan gieten wanneer de melkspiraal(melk roerder) niet geplaatst is.
- Nooit het apparaat inschakelen wanneer er geen vloeistof zich in de kan bevindt. Onder vloeistoffen verstaan wij melk of water.
- Alleen het apparaat gebruiken waarvoor het bestemd is en beschreven is in de gebruiksaanwijzing. Nooit het apparaat zelf proberen te openen.
- Overtuig U ervan dat de melkopschuimspiraal (melkroerder) op de juiste wijze is geplaatst en de kan op de juiste wijze op de aansluitvoet staat, voordat U het apparaat aansluit.
- **Waarschuwing:** De verhitte melk is heter als de melkschuim. Indien U voor kinderen opschuimt dan kunt U het beste even wachten totdat de melk iets is afgekoeld. Eerst voorzichtig nippen.

Zo leert U de Easy Cino kennen

Deksel met houder voor melk roerder
Kan = Behälter

Einschalter= In bedrijf geeft deze blauw licht.

Netzteil: voet

Toebehoren: Melk roerder
Melk opschuim spiraal

Bij eerste gebruik

Neem het apparaat voorzichtig uit de doos en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en onbeschadigd zijn. Verwijder eerst alle verpakkingsmaterialen en stickers. **Verwijder niet de waarschuwing onder het apparaat bij het type schildje.**

Opgelet: De melkopschuimer Easy Cino dient om melk op te schuimen en het verhitten van melk. Doe nooit andere levensmiddelen in het apparaat.

Waarschuwing: Nooit het apparaat aansluiten d.m.v. een verlengsnoer of via een meervoudige contactdoos. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een beveiligde wandcontactdoos. Apparaat aansluiten alleen op de netspanning welke aangegeven staat op het apparaat.

Gebruik

Maak de afneembare onderdelen bij het eerste gebruik of na lang niet gebruik schoon met een afwasmiddel.

Belangrijk: De kan, deksel, melkopschuimspiraal zijn niet geschikt voor de vaatwasmachine. Bij het eerste gebruik kan een beetje rook ontstaan dit komt van de motor en verdwijnt na enkele minuten. Dit is normaal.

Opgelet: Plaats geen vreemde voorwerpen in het reservoir

1. Plaats het apparaat op een horizontale, droge, stroeve ondergrond en vlak bij een wandcontactdoos. De voet moet stevig staan. Anders is het mogelijk dat tijdens het functioneren de vloeistof overloopt en dit kan weer lijden tot verbranding en schade veroorzaken.
2. Neem de kan van de voet open het deksel en overtuig dat er zich geen vreemde voorwerpen in de kan bevinden.
3. Neem het hulpstuk wat U gaat gebruiken (de melkopschuimspiraal voor melkschuim, de roerder voor hete melk) op de pen op de bodem van het reservoir.

Belangrijk: De spiraal en de roerder hebben een vierkante opening in het midden en deze past maar op een manier op de stift. (Afb. B)
Druk het hulpstuk voorzichtig naar beneden tot deze vast klikt.

Belangrijk: Gebruik altijd maar één hulpstuk tegelijk.

4. Giet de gewenste hoeveelheid melk in het apparaat. U kunt magere melk of volle melk gebruiken. Let op bij het vullen op de Maximale markering aan de binnenzijde van de kan. De Max hoeveelheid bij het melk verwarmen ligt bij 300 ml en de Max hoeveelheid voor het melk opschuimen ligt bij 120 ml.

Opgelet: Bij het vullen altijd het reservoir van de voet afnemen.

Belangrijk: Aan de binnenkant bevinden zich twee Max. markeringen. De onderste Max markering is voor het maken van melkschuim en de bovenste Max markering is voor het verwarmen van melk(Afb. C). Bij het maken van melkschuim heeft U slechts weinig melk nodig, daar melkschuim een groter volume nodig heeft dan bij het verhitten van melk.

Belangrijk: Nooit de kan te vol doen. De vloeistof kan overlopen en het elektrische gedeelte beschadigen.

Aanwijzing: Volume en kwaliteit van het schuim hangt af van de soort melk en hoeveelheid van de melk. U verkrijgt het beste schuim indien U koude melk gebruikt. Vet arme melk(1% tot 2% vet) en volle melk zijn eveneens geschikt. Door een hoger vetaandeel van de melk verkrijgt U minder volume. Voor schuimkragen op koffie of desserts verkrijgt U met de Maximale hoeveelheid melk schuim voor 3-4 grote porties.

Belangrijk: Indien U een smaakje aan de melkschuim wilt toevoegen dan kunt U wat b.v.wat suiker,sirop of likeur aan de melk toevoegen. Voor recepten raadpleeg de recepten.

5.Plaats de deksel op de kan en overtuig U ervan dat de deksel goed gesloten is.

6.Plaats de kan op de voet zodanig dat de kontakten van de voet precies passen in de uitsparing onder de kan.(Afb. D). De kan past bij elke stand op de voet. De startknop bevindt zich op de kan en indien het apparaat ingeschakeld is gaat er een blauw lampje branden.

Belangrijk Indien het hulpstuk na het inschakelen niet gaat draaien, tik dan heel voorzichtig het hulpstuk aan met uw vinger,zorg ervoor dat U de bodem met uw vinger niet aanraakt.

7. Na het opschuimen of verwarmen(na ca.2-3 minuten) schakelt het apparaat automatisch af.
Opgelet: U kunt op ieder moment het verwarmen en opschuimen onderbreken door eenvoudig de kan van de voet te nemen.

8.Wacht ca.1 minuut. Verwijder het deksel en giet de gewenste hoeveelheid hete melk op de koffie of andere drankspecialiteiten. Neem een lepel om de melkschuim tegen te houden.

Belangrijk : De melk is steeds heter als het melkschuim. Indien U melk voor kinderen opschuimt, dan dient U even te wachten met serveren tot de melk iets is afgekoeld.

9.Schep de dikke schuim met de lepel uit het apparaat. U kunt de kan van de voet afnemen en op tafel zetten om de melk/schuim te serveren.

10. Maak de kan na ieder gebruik schoon en spoel deze uit met schoon water.

Opgelet Voor het opschuimen gebruik alleen vloeibare toebehoren. Vaste toebehoren kunnen de melk opschuim spiraal en de motor beschadigen en mogen dus niet gebruikt worden in de Easy Cino melkschuimer.

Het schoonmaken

Na ieder gebruik dient U het apparaat zorgvuldig schoon te maken. Door onjuiste behandeling kan er water in de voet komen en deze kunnen het elektrische gedeelte beschadigen. Zorg dus dat deze delen nooit met water in aanraking kunnen komen.

Gaat U het apparaat schoonmaken of verplaatsen altijd eerst de contactstop verwijderen uit de wandcontactdoos.

Nooit het apparaat in water onderdompelen. De buitenkant met een zachte vochtige doek afnemen.

Het schoonmaken van melk schuim spiraal en de melk roerder

Neem deze uit het apparaat en maak deze grondig schoon in heet water. Gebruik daarbij een doek of sponsje. Spoel hem goed schoon met schoon water en droog deze af.

Indien er melkresten achterblijven dan kan dit van invloed zijn op de hoeveelheid op te schuimen melk.

Schoonmaken van de kan

- Plaats de kan nooit in de vaat afwasmachine, dan kunnen de elektrische onderdelen beschadigd worden.
- Na gebruik giet U direct wat warm water in de kan, dit om het aankoeken van de melk te voorkomen.
- Maak de buitenkant schoon met een zachte natte doek. Daarna goed afdrogen.
- De binnenkant van de kan voorzichtig schoonmaken zodat de teflonbekleding niet beschadigen kan. Alle restbestanddelen dienen verwijderd te zijn anders branden deze in en beschadigen de bodemplaat.
- Spoel na het schoonmaken de kan grondig uit met schoon water.
- Let erop bij het schoonmaken dat de schuim spiraal en de roerder niet zoekraken of bij vergissing weggegooid worden.
- Spoel bij ieder gebruik de melkopschuimer eerst uit met schoon water ook indien U achter elkaar porties opschuimt.
- Het elektrische gedeelte nooit openen. Verwissel nooit het element van de kan en repareer nooit zelf. Bij storingen wendt U zich tot de vakhandel of de importeur de Fa.J.Lensen tel.079-3634242

Apparaat opbergen.

Bewaar het apparaat op een droge schone plaats en vorstvrij. Voor kinderen onbereikbaar en niet in het directe zonlicht. Bewaar het apparaat compleet. Op deze wijze voorkomt U dat er onderdelen kwijtraken. Plaats het apparaat altijd op de voet in de kast zodat er geen stofdelen op de kontakten kunnen komen. De melk opschuimspiraal plaatst U op het asje in de kan en de roerder bergt U op in de houder in de deksel (zie afb.)

Milieuvriendelijke afhandeling

Indien het apparaat afgevoerd dient te worden dan dient U het apparaat niet in de vuilnisbak te deponeren maar af te geven bij de gemeentelijke reiniging.

Garantie

Wij garanderen dat alle Gastroback apparaten bij de koop onberispelijk functioneren. Evt. gebreken worden gratis hersteld tot twee jaar na koopdatum.

U kunt geen aanspraak maken op garantie wanneer het defect is terug te voeren op ondeskundige behandeling, overbelasting of een verkeerd samenstellen van het

apparaat. Ook indien het technische gedeelte door derden is geopend geweest dan vervalt de garantie.

Om aanspraak op garantie te maken dient de originele koopbon overlegt te worden en draagt (indien het apparaat moet worden opgezonden) de verantwoording en kosten van de verzending.