

— *Keep warm and stay charged* —



EnergyFlux Ellipse

Wiederaufladbarer Handwärmer / Externer Akku

5200 mAh

Die Temperatur und die Betriebszeit des Handwärmers können bei unterschiedlichen Temperaturbedingungen variieren.

- Bewahren Sie den Handwärmer bei sehr niedrigen Temperaturen in einem Handschuh, einer Bekleidungs- oder Handtasche auf, um ihn vor Kälte zu schützen. Dadurch kann sich das Gerät schneller aufheizen und bleibt länger warm.
- Bei 0° C erreicht das Gerät eine Temperatur von 41° C bei niedriger und 46° C bei hoher Einstellung. Der Handwärmer kann diese Temperatur bei Raumtemperatur länger, und weniger lange bei kalten Temperaturen beibehalten.
- Schalten Sie den Handwärmer aus wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen.
- Häufiges Ein- und Ausschalten des Geräts kann die Lebenszeit verkürzen.

Verwendung als Akku

Dieses Gerät kann, wenn voll aufgeladen, anderen Geräten ca. 5200mAh an Ladung bereitstellen. Für die Verwendung als Akku:

- 1) Schalten Sie die Handwärme-Funktion aus.
- 2) Schließen Sie den EnergyFlux mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel an das Gerät an, das Sie aufladen möchten.
- 3) Die LEDs des EnergyFlux leuchten auf und zeigen den Ladevorgang (rote LED) und den Batteriestatus des EnergyFlux (blaue LED) an.



Verwendung als Handwärmer

Für geringe Wärme:

Halten Sie die Taste gedrückt, bis die rote LED blinkt.

Für hohe Wärme:

Gehen Sie in den Modus für geringe Wärme und drücken Sie dann die Taste erneut. Die rote LED wird schneller blinken um anzuzeigen, dass der Modus für hohe Wärme aktiv ist. Drücken Sie die Taste erneut, um in den Modus für geringe Wärme zurückzukehren.

Ausschalten:

Halten Sie die Taste gedrückt, bis alle Leuchtanzeige erlöschen.

Akkustand

Wenn der EnergyFlux ausgeschaltet ist, drücken kurz auf die Taste, um den Batteriestatus anzuzeigen.

LED-Leuchtanzeigen	Akkustand
3 Blaue LED	Akku voll
2 Blaue LED	Akku teilweise voll
1 Blaue LED	Akku wird schwach; bald aufladen
1 Blau blinkende LED	Akku schwach; sofort aufladen

Temperatur und Betriebszeit

Einstellung	Maximale Erwärmungstemperatur	Betriebszeit
Niedrig	107° F (42° C)	Ca. 6,5 Stunden
Hoch	118° F (48° C)	Ca. 5 Stunden

* Alle Daten basieren auf Tests, die bei 77° F/25° C durchgeführt wurden. Die Betriebszeit ändert sich abhängig von der Umgebungstemperatur.

EnergyFlux aufladen

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig aufgeladen ist.

- Schalten Sie den Handwärmer vor dem Aufladen aus.
- Stecken Sie zum Aufladen das Micro-USB-Ende des mitgelieferten Kabels in das Gerät und das große USB-Kabelende in einen USB-Wandadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder an ein Gerät mit USB-Anschluss (zB Computer). Das Gerät wird am effektivsten aufgeladen, wenn das mitgelieferte Ladekabel mit einem USB-Wandadapter/Ladegerät verwendet wird.
- Die drei blauen LED zeigen die verbleibende Ladung an. Während des Ladevorgangs blinkt jede blaue LED, bis alle drei LED aufleuchten, was anzeigt, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Ladezeit beträgt ca. 6 Stunden.
- Um die Lebensdauer und Kapazität der Lithium-Batterien des EnergyFlux zu maximieren empfehlen wir, den EnergyFlux mindestens alle 3 Monate aufzuladen, auch wenn er nicht benutzt wird.
- Der Akkustand des EnergyFlux darf für längere Zeit schwach sein.
- Bewahren Sie EnergyFlux an einem kühlen, trockenen Ort auf.

HINWEIS: LADEN SIE DAS GERÄT NICHT LÄNGER ALS 12 STUNDEN AUF, AUCH WENN DIE LED-LEUCHTANZEIGE SELBST NACH DER ERWARTETEN LADEZEIT NOCH BLINKT.

Achtung!

BEACHTEN Sie Folgendes, um Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen zu vermeiden:

- VERMEIDEN Sie zu langen, direkten Kontakt des Handwärmers mit Ihrer Haut.
- STOPPEN SIE DIE VERWENDUNG wenn Ihnen die Wärme Unbehagen verursacht, und suchen Sie bei anhaltenden Problemen einen Arzt auf.
- NICHT während des Schlafens verwenden.
- Diabetes-Patienten müssen extrem vorsichtig sein wenn sie den Handwärmer benutzen, da die Extremitäten weniger empfindlich auf Hitze reagieren.
- NICHT bei hohen Temperaturen oder in der Nähe eines Feuers abstellen oder verwenden.
- NIEMALS ins Feuer werfen oder einer Flamme aussetzen.
- Halten Sie den Handwärmer von Wasser und anderen Flüssigkeiten FERN.
- NICHT an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser verwenden, zB im Badezimmer.
- Schließen Sie den Handwärmer NIEMALS an eine defekte Steckdose, Stecker oder USB-Port an.
- NIEMALS nach einem heftigen Stoß oder Schlag weiterbenutzen.

Zusätzliche Tipps

	EnergyFlux Modus		
LED-Leuchtanzeige	Handwärmer	Akku	Ladevorgang
Permanent leuchtende rote LED	–	Gerät wird geladen	EnergyFlux wird geladen
Langsam blinkende rote LED	Niedrige Wärme	–	–
Schnell blinkende rote LED	Hohe Wärme	–	–
Permanent leuchtende blaue LED	Zeigt Akkustand	Zeigt Akkustand	Voll geladen
Schnell blinkende blaue LED	Niedriger Akkustand	Niedriger Akkustand	Wird geladen

Wie Sie die Akkulaufzeit verlängern

- Um die Lebensdauer der Lithium-Ionen-Akkus zu verlängern, halten Sie sie stets aufgeladen.
- Vermeiden Sie die vollständige Entladung des Akkus, oder Akku in vollständig entladenem Zustand zu belassen.
- Wenn Sie den EnergyFlux nur in der Wintersaison verwenden, vergessen Sie nicht, Ihren EnergyFlux alle ein bis zwei Monate aufzuladen um den Akku zu schonen und um sicherzustellen, dass er bei wieder betriebsbereit ist, wenn die kalte Jahreszeit zurückkehrt.

Wie Sie die Heizdauer verlängern

- Faktoren, die die Heizdauer beeinflussen, sind Umgebungstemperatur, Luft feuchtigkeit, Isolierung, Temperatur der Hände usw. Die Wärme wird schneller aus dem Gerät entweichen, wenn es in direkten Kontakt mit Kälte kommt, wodurch es gezwungen wird, die Betriebsleistung zu erhöhen. Daher ist es am besten, das Gerät isoliert in der Tasche, in Handschuhen oder in einem Schal bei sich zu tragen.
 - Wenn das Gerät wegen kalter Hände an Wärme verliert, halten Sie das Gerät in der Hand und es beginnt sich warm anzufühlen, sobald die produzierte Wärmemenge höher ist als die von Ihren Händen aufgenommene Menge.
-
- Verwenden Sie den Handwärmer NICHT während des Ladevorgangs.
 - VERWENDEN SIE das mitgelieferte Ladekabel für beste Ladeleistung und Sicherheit.
 - Auf einer stabilen Oberfläche AUFLADEN.
 - Während des Aufladens NICHT abdecken oder in ein Tuch wickeln, um eine Explosion oder Feuer zu vermeiden.
 - Lagern Sie das Gerät NICHT an feuchten, staubigen oder heißen Orten, wie zB unter direktem Sonnenlicht oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung, wie zB in Autos.
 - Von kleinen Kindern FERNHALTEN. Erwachsene Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät von einem Kind verwendet wird.
 - NICHT im Hausmüll entsorgen. Bitte recyceln Sie dieses Produkt als Akku.

Spezifikationen

Maße: 3,5" x 2,3" x 1" (9 x 6 x 2,4 cm)

Gewicht: 4,8oz (135g)

Eingang: 5V, 0,8A

Ausgang: 5V, 1,0A

Lieferumfang: EnergyFlux Handwärmer, USB-Ladekabel

Akku: 2 x 18650 Lithium-Ionen-Akku (nicht entfernbar)

Kapazität: 5200 mAh

Lager-/Betriebstemperatur: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)



Problemlösung

Problem	Ursache/Status	Lösung
Heizt sich nach dem Einschalten nicht auf	Niedriger Akkustand	Laden Sie Ihren EnergyFlux auf
	Wird geladen	Verwenden Sie den Handwärmer während des Ladevorgangs nicht
	Akku verbraucht	Recyceln Sie den Akku nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die gesamte Energie verbraucht ist
	Außentemperatur ist zu niedrig	Halten Sie das Gerät isoliert und fern von direkter kalter Luft
Mobilgerät lädt nicht auf	Instabile Verbindung	Probieren Sie ein anderes Micro-USB-Kabel aus und überprüfen Sie ob das Kabel, das Gerät oder der EnergyFlux fehlerhaft sind
Betriebszeit ist kürzer als normal	Gerät ist nicht vollständig geladen	Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf
	Das Produkt hat das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht	Wenn die Betriebszeit auch nach dem Aufladen sehr kurz ist, ist der Akku möglicherweise verbraucht
	Außentemperatur ist zu niedrig	Nutzungsdauer variiert mit den Temperaturbedingungen

Für Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:

www.human-creations.com