

— *Keep warm and stay charged* —



EnergyFlux Ellipse

Calentador de manos recargable/Fuente de batería externa

5200 mAh

La temperatura e la durata operativa dello scaldamani possono variare in condizioni diverse di temperatura.

- A temperature molto basse, tenere lo scaldamani in un guanto, una tasca o una borsa per isolarlo dal freddo. Ciò consente all'apparecchio di riscaldarsi più velocemente e rimanere caldo più a lungo.

- A 0°C l'apparecchio raggiungerà 41°C su basso e 46°C su alto. Lo scaldamani può mantenere queste temperature più a lungo a temperatura ambiente e per meno tempo a basse temperature.

- Spegnere lo scaldamani quando non lo si usa per risparmiare energia.

- Spegnere e accendere frequentemente l'apparecchio può ridurre il tempo di utilizzo.

Uso come Pacco batterie

Questo apparecchio può fornire circa 5200mAh di carica ad altri dispositivi quando è completamente carico. Per usarlo come pacco batterie:

1) Spegnere la funzione scaldamani.

2) Collegare EnergyFlux al proprio dispositivo usando il cavo USB fornito con il dispositivo che si desidera caricare.

3) I LED di EnergyFlux si accenderanno per indicare che la ricarica è in corso (il LED rosso) e lo stato delle batterie di EnergyFlux (i LED blu).



Uso come Scaldamani

- Per calore basso: tenere premuto il pulsante fino a quando il LED rosso lampeggia.
- Per calore alto: inserire la modalità di calore basso, quindi premere di nuovo velocemente il pulsante. Il LED rosso lampeggerà più rapidamente per indicare che la modalità di calore alto è attiva. Premere di nuovo per tornare alla modalità di calore basso.
- Spegnimento: tenere premuto il pulsante fino a quando tutti gli indicatori luminosi si spengono.

Stato delle batterie

Quando EnergyFlux è spento, premere brevemente il pulsante per vedere lo stato delle batterie

Indicatori LED	Stato delle batterie
3 LED blu	Batterie cariche
2 LED blu	Batterie parzialmente cariche
1 LED blu	Le batterie si stanno scaricando; ricaricare presto
1 LED blu lampeggiante	Le batterie sono scariche; ricaricare immediatamente

Temperatura e durata operativa

Impostazione	Temp. riscald. massima	Durata operativa
Basso	42°C	Circa 6,5 ore
Alto	48°C	Circa 5 ore

* Tutti i dati si basano su test condotti a 25°C. La durata operativa varia a seconda della temperatura circostante.

Ricaricare EnergyFlux

Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente caricato prima di utilizzarlo per la prima volta o quando non è stato usato per lungo tempo.

- Spegnere lo scaldamani prima di caricare l'apparecchio.
- Per ricaricare, collegare all'apparecchio il connettore micro USB del cavo incluso e il connettore USB grande del cavo all'adattatore USB per presa di corrente (non incluso) o a un dispositivo dotato di porta USB (es.: computer). L'apparecchio si ricarica in modo più efficace quando si utilizza il cavo di ricarica incluso con un adattatore/caricatore per presa di corrente.
- I tre LED blu mostrano la carica residua. Durante la ricarica, ogni LED blu lampeggia finché tutti e tre sono accesi, indicando così che la ricarica è completa.
- Il tempo di ricarica è di circa 6 ore.
- Per massimizzare la durata della vita e la capacità delle batterie al litio di EnergyFlux raccomandiamo di ricaricare EnergyFlux almeno ogni 3 mesi, anche quando non lo si utilizza.
- Non lasciare che le batterie di EnergyFlux rimangano scariche per lunghi periodi di tempo.
- Conservare EnergyFlux in luogo fresco e asciutto.

NOTA: NON RICARICARE CONTINUAMENTE PER PIÙ DI 12 ORE ANCHE SE L'INDICATORE A LED CONTINUA A LAMPEGGIARE ANCHE DOPO IL TEMPO DI RICARICA PREVISTO.

Attenzione!

PRESTARE ATTENZIONE a quanto segue per evitare ustioni:

- NON tenere lo scaldamani a diretto contatto con la pelle troppo a lungo.
- INTERROMPERE L'USO se il calore provoca fastidio e rivolgersi a un medico se il problema persiste.
- NON usare mentre si sta dormendo.
- Le persone affette da diabete devono essere molto caute nell'uso dello scaldamani perché le loro estremità potrebbero essere meno sensibili al calore.
- NON mettere né usare in condizioni di temperatura molto elevata o vicino al fuoco.
- NON gettare mai nel fuoco né mettere tra le fiamme.
- TENERE lo scaldamani lontano da acqua e altri liquidi.
- NON usare in luoghi umidi o vicino all'acqua, come per esempio in bagno.
- NON collegare mai lo scaldamani a prese elettriche, connettori o porte USB difettosi.
- NON continuare a usare dopo un forte urto o scossa.

Consigli aggiuntivi

Display a LED	Modalità di EnergyFlux		
	Scaldamani	Pacco batterie	In ricarica
LED rosso fisso	–	Dispositivo in ricarica	EnergyFlux si sta ricaricando
LED rosso con lampeggio lento	Calore basso	–	–
LED rosso con lampeggio veloce	Calore alto	–	–
Più LED blu fissi	Mostra lo stato delle batterie	Mostra lo stato delle batterie	Ricarica completa
LED blu con lampeggio veloce	Batteria scarica	Batteria scarica	In ricarica

Come prolungare la vita delle batterie

- Per prolungare la vita delle batterie a ioni di litio, mantenerle sempre cariche.
- Evitare che le batterie si scarichino completamente e non lasciarle completamente scariche.
- Se si usa EnergyFlux solo nella stagione invernale, mettere un promemoria nella propria agenda per ricordarsi di ricaricare EnergyFlux ogni uno o due mesi, per mantenere le batterie in buono stato e assicurare che siano pronte per l'uso quando le temperature fredde ritornano.

Come prolungare la durata dell'effetto riscaldante

- Alcuni fattori che influiscono sulla durata dell'effetto riscaldante sono la temperatura circostante, l'umidità, l'isolamento, la temperatura delle mani, ecc. Il calore viene rilasciato dall'apparecchio più velocemente se è esso è a diretto contatto con il freddo, costringendolo quindi a lavorare di più. Perciò è meglio tenere l'apparecchio isolato in tasca, nei guanti o in una sciarpa.
- Se l'apparecchio perde calore a causa delle mani fredde, continuare a tenere in mano l'apparecchio: si comincerà a sentirlo caldo una volta che il calore prodotto avrà superato quello assorbito dalle mani.

- NON usare lo scaldamani durante la ricarica.
- USARE il cavo di ricarica incluso per evitare di causare cortocircuiti o altri danni.
- CARICARE su una superficie stabile.
- NON coprire o avvolgere con un panno durante la ricarica, per evitare esplosioni o incendi.
- NON conservare in luoghi umidi, polverosi o molto caldi come sotto la luce solare diretta o in luoghi soggetti all'esposizione diretta al sole, come per esempio in auto.
- TENERE fuori dalla portata dei bambini piccoli. Se usato da un bambino, è necessaria la supervisione di un adulto.
- NON gettare in pattumiera. Riciclare questo prodotto come una pila usata.

Specifiche

Dimensioni: 9 x 6 x 2,4 cm (3,5" x 2,3" x 1")

Peso: 135 g (4,8 oz)

Ingresso: 5V, 0,8A

Uscita: 5V, 1,0A

Contenuto della confezione: scaldamani EnergyFlux, cavo di ricarica USB

Batteria: 2 batterie agli ioni di litio 18650 (non rimuovibili)

Capacità: 5200mAh

Temperatura di conservazione/esercizio: da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F)



Risoluzione di problemi

Problema	Causa	Soluzione
Non scalda dopo averlo acceso	Batterie scariche	Ricaricare EnergyFlux
	In ricarica	Non usare lo scaldamani durante la ricarica
	Batterie fuori uso (non più ricaricabili)	Dopo essersi assicurati che siano completamente le batterie scariche, riciclare come una batteria
	La temperatura esterna è troppo bassa	Tenere l'apparecchio isolato e al riparo dall'aria fredda diretta
Il dispositivo mobile non si carica	Collegamento instabile	Provare un altro cavo micro USB e controllare se il cavo, il proprio dispositivo o EnergyFlux sono difettosi
La durata operativa è più breve del normale	Il dispositivo non è completamente carico	Ricaricare il dispositivo usando il cavo USB incluso
	Il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile	Quando la durata operativa diventa molto breve anche dopo averlo ricaricato, le batterie potrebbero essere fuori uso
	La temperatura esterna è troppo bassa	La durata di utilizzo varia con le condizioni di temperatura

Per eventuali domande contattaci andando su:

www.human-creations.com