

Merci d'avoir acheté un système Cotton Carrier pour vos appareils photos ! Nous sommes persuadés que vous serez séduit par le confort et la sécurité de ce système et que vous apprécierez la liberté de mouvement qu'il donne sans que votre appareil se balance au bout d'une sangle et vous fatigue le cou et les épaules. Pour profiter tout de suite et au maximum de votre système



1. Fixez le gilet porte-appareil en ajustant les boucles sur le devant et les bandes Velcro dans le dos en veillant à ce que le harnais soit le plus haut possible sur votre torse, comme montré ici. **VEILLEZ À CE QUE LA SANGLE DE TORSSE SOIT BIEN SERRÉE !**



3. La flèche sur le moyeu doit être alignée dans la direction de l'objectif. Ainsi, lorsque vous placez votre appareil sur le système Cotton Carrier, vous le faites avec un angle de 45 degrés.



5. Attachez le support latéral au harnais à l'aide des sangles Velcro pour plus de sécurité. Vous pouvez également fixer ce support latéral à votre ceinture ou à la sangle du sac à dos de votre appareil photo.



2. Vissez **FERMEMENT** le moyeu pour appareil photo sur la base de votre appareil en faisant pointer la flèche en direction de votre objectif, au moyen de la clé Allen fournie.



4. Maintenez l'appareil au-dessus du réceptacle Lexan™ du harnais comme montré ici et laissez-le coulisser dans le verrouillage. Laissez pendre l'appareil à la verticale et vous constaterez qu'il est maintenant correctement verrouillé à sa place.



6. Utilisez la sangle de stabilisation de l'objectif et les sangles de l'appareil pour une sécurité absolue. Attachez l'anneau ouvert à la boucle de la courroie de cou de l'appareil puis enclenchez la sangle de l'appareil photo dans la bague en D du harnais.

Pour visionner une vidéo sur la meilleure façon d'enfiler et d'ajuster votre harnais Cotton Carrier, consultez la page vidéo de notre site Web, titre « Comment ajuster et utiliser votre harnais Cotton Carrier ».

Nous aimerions connaître votre réaction et vous voir en photo en train d'utiliser le Cotton Carrier ! N'hésitez pas à nous envoyer un courrier électronique à feedback@cottoncarrier.com. Partagez vos commentaires avec le reste du monde ! Envoyez-nous une photo de vous avec votre Cotton Carrier et une histoire intéressante et nous ferons de notre mieux pour la publier sur notre blog. Merci de participer à l'évolution de Cotton Carrier!

Évolution dans le port des appareils photos

Utilisation du moyeu de fixation biseauté (Pro-Pac)

* cette section est destinée aux acheteurs du Cotton Carrier faisant uniquement usage d'appareils photos professionnels à boîtier intégral d'appareils photos à poignées batteries !



Le moyeu de fixation biseauté de l'appareil photo a été spécialement conçu pour les appareils professionnels à boîtier intégral ET pour les appareils à poignée batterie/verticale.

Vissez FERMEMENT le moyeu pour appareil photo sur la base de votre appareil en faisant pointer la flèche en direction de votre objectif, au moyen de la clé Allen fournie.



Lorsque vous portez l'appareil sur le harnais, il est essentiel que l'objectif soit en contact avec votre corps pour éviter une tension excessive sur l'appareil et le harnais.

Lorsque vous utilisez votre harnais Cotton Carrier dans une situation active, par exemple en VTT, à ski, en randonnée ou autres, il est important de veiller à ce que la sangle de stabilisation de l'objectif offre une stabilité supplémentaire à l'appareil photo. FIXEZ également LES SANGLES LATÉRALES pour une sécurité totale de votre appareil.



Instructions Cotton Carry-Lite

① Ceinture Cotton

② Support latéral

③ Bretelle

④ Sangles latérales

⑤ Moyeu normal (pour boîtiers d'appareil photo normal)

⑥ Moyeu biseauté (pour appareils professionnels et appareils à poignée batterie)



1 Attachez le moyeu biseauté ⑥ si vous avez un appareil à poignée batterie ou un appareil professionnel OU le moyeu normal ⑤ à la base de votre appareil photo. La flèche sur les moyeux des deux types doit être orientée dans le sens de l'objectif. Veillez à ce que la fixation du moyeu soit bien SERRÉE et vérifiez fréquemment cette fixation.

2 Attachez le support latéral ② à la ceinture Cotton ① en ouvrant la bande Velcro et l'enroulant autour de la zone coussin de la ceinture et fixez également la bande Velcro plus courte.

3 Ajustez la ceinture Cotton ① et bouclez-la autour de votre taille.

4 Ajustez la longueur de la bretelle ③ pour qu'elle passe de préférence au-dessus de vos deux épaules.

5 Attachez l'anneau ouvert à la boucle de la courroie de cou de l'appareil puis enclenchez la sangle latérale ④ dans la bague en D de la bretelle et vous êtes maintenant prêt-à-porter votre appareil photo confortablement et en toute sécurité!