

GUIDE DE L'UTILISATEUR

APPUI-TÊTE [EN OPTION]

L'appui-tête est à hauteur réglable, alors qu'il pivote vers l'avant et vers l'arrière, procurant ainsi un confort optimal.

DOSSIER [TOILE]

Toile d'appui en trois dimensions et offerte en Black, Charcoal, Nickel, Fog.

SUPPORT LOMBAIRE [EN OPTION]

Le support lombaire peut se déplacer vers le bas et vers le haut afin de soutenir le bas du dos comme il se doit.

GLISSIÈRE DE SIÈGE [EN OPTION]

La glissière de siège intégrée est accessible naturellement sous la partie de droite du siège. Enfoncez le bouton et glissez-le à la position désirée. Relâchez le bouton pour bloquer le siège en place.

FINI

Présente la couleur d'un bouleau léger et frais qui s'agence naturellement dans tout genre d'espace.

ROULETTES

Roulettes noires standard pour tapis ou roulettes pour surfaces dures en bouleau ou noires en option.

**BRAS**

Ajustez à la hauteur désirée en appuyant sur la gâchette sur le devant du bras et relâchez ensuite la gâchette. Les capuchons du bras glissent vers l'avant et vers l'arrière pour soutenir l'avant-bras. Des leviers de réglage de la largeur sont offerts en option. Pour régler la largeur (en option), ouvrez le levier, ajustez le bras à la position désirée et refermez ensuite le levier pour le bloquer en position.

TENSION ET VERROUILLAGE DU DISPOSITIF DE BASCULE

Tournez le bouton de réglage de la tension dans le sens horaire pour l'augmenter et dans le sens contraire pour la réduire. Pour bloquer le dispositif d'inclinaison du dossier, placez celui-ci dans la position désirée. Abaissez ensuite le levier de blocage et immobilisez-le en position. Soulevez le levier pour débloquer le dossier.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Utilisez le levier qui se trouve sous la droite du siège pour régler celui-ci à la hauteur désirée. Pour hausser le siège, soulevez le levier tout en retirant votre poids de celui-ci. Pour abaisser le siège, soulevez le levier en restant assis. Relâchez le levier lorsque vous atteignez la hauteur souhaitée.