

**GLISSIÈRE DU SIÈGE**

Localisée sous la chaise du côté droit, à l'avant de l'accoudoir. Tirez le levier vers l'extérieur pour déverrouiller, glisser vers la position souhaitée et relâcher le levier pour verrouiller la glissière dans cette position.

**HAUTEUR DU SIÈGE**

Pour hausser, pesez sur la palette tout en vous soulevant pour libérer le siège de votre poids. Pour baisser, demeurez assis et pesez sur la palette. Relâchez la palette quand vous avez atteint la hauteur souhaitée.

**VERROUILLAGE DE L'INCLINAISON**

Pour ajuster l'inclinaison de la chaise, tirer sur la palette pour déverrouiller, penchez-vous vers l'arrière jusqu'à la position souhaitée, pousser sur la palette pour verrouiller.



**APPUI-TÊTE (OPTIONNEL)**

Pivotez l'appui-tête vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position souhaitée.

**SUPPORT LOMBAIRE (OPTIONNEL)**

Pivotez le support lombaire vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position souhaitée.

**ACCOUDOIRS À DOUBLE FONCTION**

Pesez sur le levier localisé sous le manchon pour hausser ou baisser l'accoudoir. Relâcher le levier pour verrouiller en position. Déplacez l'accoudoir vers l'arrière pour vous rapprocher de la surface de travail.

**TENSION DE L'INCLINAISON**

Ajuster en tournant la molette sous l'avant de la chaise X dans le sens des aiguilles d'une montre pour relâcher et dans le sens contraire pour resserrer.