

**Your Valor<sup>®</sup>  
Remote Control**



We hope you enjoy your **Valor**<sup>®</sup> Radiant Gas Fireplace. Refer to these simple remote control instructions and keep them handy to enjoy your fireplace to the fullest.

For our video guide, visit  
[valorfireplaces.com/remotes](http://valorfireplaces.com/remotes)

Sincerely,  
**The Valor Family,**  
**Valor Fireplaces**

### Turn on your fireplace.

Press ● OFF and high flame button until you hear beeping.

Takes up to 20 seconds.

### Choose Fahrenheit 12-hour or Celsius 24-hour clock.

Press ● OFF and low flame button to change display.

### Set time.

1. Press high and low flame buttons until time 6:00 flashes.
2. To set **hour**—  
press high flame button.
3. To set **minutes**—  
press low flame button.



## REMOTE CONTROL

### Adjust flames.

To turn up, press high 🔥 flame button.

To turn down, press low 🔥 flame button.

### Pilot only.

Press low 🔥 flame button until the fireplace flames shut off.

### Turn your pilot off.

Press ● OFF.

**Tip:**

During extreme cold weather, keep your fireplace ON to avoid problems starting up.



## WALL SWITCH

### Turn on your fireplace.

Press **ON-OFF** button until you hear beeps.

### Turn fire and pilot off.

Press **ON-OFF** button until fireplace and pilot flame shut off.



You can't control the thermostat or timer with the wall switch. Use remote instead.

## 7-DAY PILOT SHUTDOWN

If there is no activity after seven days, the Valor SmartPilot System automatically shuts off the pilot.

### *Benefit*

*The seven day pilot shutdown is ideal if you happen to be away from home for an extended period of time or don't need the heat during warmer Spring and Summer months—you could save up to 5 months of unnecessary pilot consumption per year.*

---

## 8-HOUR TURNDOWN


If your fireplace flame height hasn't changed and you haven't used your remote for eight hours, your ValorStat Remote Control System automatically turns your fireplace down to pilot.



### *Benefit*

*Save money in the long run. Use the temperature and timer modes to maximize your heating experience even more.*


## CIRCULATING FAN\*

### Adjust fan.

Click SET button until  fan flashes.

- To **increase** fan speed—  
press high  flame button.
- To **reduce** fan speed—  
press low  flame button.


### Turn fan off.



Press low  flame button until all four speed level bars disappear.

---

## OVERHEAD LIGHTING\*

### Adjust light with dimmer.

Click SET button until  light bulb flashes.

- To turn on or **increase** light—  
press high  flame button.
- To **lower** light—  
press low  flame button.

### Turn lighting off.

Press  OFF.

\* Remote control with Valor Max remote only. Options available on select models.



## SET THE TEMPERATURE









1. You can set a warmer ☀️ and a cooler 🌙 temperature twice in one day.
2. Click SET button until TEMP ☀️ appears.
3. Press SET button until temperature 20° flashes.
4. To **increase** temperature, press high 🔥 flame button. To **decrease** temperature, press low 🔥 flame button.
5. Click SET button so TEMP 🌙 appears.
6. Press SET button until temperature 20° flashes.  
Then, select temperature.
7. Press ● to save temperature settings, or let remote automatically save the setting after a few seconds.
8. To use temperature setting, make sure TEMP mode is selected.
9. Click SET button to select ☀️ or 🌙 temperature.








## SET THE TIMER

You can program two heat cycles for different times in the day. Both cycles, **P1** and **P2**, have a start  and an end  time. Cycles cannot overlap. Before you set the timer, set the temperature.

1. Click **SET** button until **TIMER** appears.
2. Press **SET** button until time  flashes. **P1**  **start time** appears.
3. To set the **hour**, press high  flame button. To set the **minutes**, press low  flame button.
4. Click **SET** button so **P1**  **end time** appears. Then, select time.
5. Click **SET** button so **P2**  **start time** appears. Then, select time.
6. Click **SET** button so **P2**  **end time** appears. Then, select time.
7. Press  to save temperature settings, or wait a few seconds.



Only want one heat cycle?

Set the **same** time for these three: **P1** , **P2**  and **P2** .

## BATTERIES IN REMOTE

Your remote display indicates when the battery is low.

The remote uses a **9V alkaline battery**—Duracell or Energizer. The battery should last **one to two seasons**, depending on usage. Remove the battery in the off-season to **extend battery life**.

Still not working? Did you know every remote has a receiver that uses batteries? See basic instructions on next two pages.



## BATTERIES FOR YOUR RECEIVER

**Before you change the batteries, turn the fireplace and pilot off and let it cool.**

When three seconds of rapid fire beeps sound, it's time to replace your receiver batteries.

1. Locate the battery holder under the firebox near the controls.
2. Replace the batteries with **4 AA alkaline (Duracell or Energizer)** batteries.
3. Return holder to original location.
4. Reinstall any remaining parts removed.



Have a remote battery and wall switch instead? See next page.

## BATTERIES

### Remote battery and wall switch



## BATTERIES IN REMOTE BATTERY AND WALL SWITCH

If you have a remote battery and wall switch, your receiver batteries are conveniently located next to the wall switch.

- Pull off the **FIREPLACE BATTERY ACCESS** plate next to the wall switch. The plate is attached with magnets.
- Do not pull the connector by the wire!
- Replace the batteries with **4 AA alkaline batteries (Duracell or Energizer)** orienting them as indicated inside the holder.
- Put the battery holder and cover back in place.

If you don't have a remote battery and wall switch installed, see previous page.

## TIPS

Double-click the low  flame button to go directly to **LO** (lowest) flame setting.

---

Double-click the high  flame button to go directly to **HI** (highest) flame setting.

---

Only use alkaline batteries, such as **Duracell** or **Energizer**, with your remote or receiver.

---

When using the remote, the handset should be within 15 feet (4½ metres) of the fireplace.

---

Don't leave the handset on the mantel or hearth.

---

To keep out of children's reach, use the wall holder.

---

Be patient when programming: it can take a few seconds to set.

---

Once you turn a pilot off, it takes a few minutes before you can turn it back on.

---

During extreme cold weather, leave your fireplace running to avoid problems starting up.

---

## REMOTE CONTROL DOESN'T WORK.

1. Change the batteries in your remote control. The battery usage icon on your remote control screen will tell you if the batteries are low or dead.

---

2. Switch to Duracell or Energizer alkaline batteries. They work best with our remote control systems.

---

3. Replace the remote's receiver batteries located in your fireplace or in your remote battery and wall switch. Both your remote and your remote's receiver require batteries.

---

**Tip:** Keep batteries fresh. Switch out your receiver's batteries once a year with **4 new AA Duracell or Energizer alkaline batteries.**

---

## NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

STAY SAFE

## PLEASE TAKE CARE AND STAY SAFE

Remember to be careful when using your fireplace.

If you can't find the answer in this pamphlet, find your owner's manual at [valorfireplaces.com/manuals](http://valorfireplaces.com/manuals).

For basic how-to videos on your remote, go to [valorfireplaces.com/remotes](http://valorfireplaces.com/remotes)

If you would like more information, contact your local dealer for help or visit [valorfireplaces.com](http://valorfireplaces.com)

## FAITES ATTENTION ET SOYEZ EN SÉCURITÉ

Rappelez-vous de faire attention lorsque vous utilisez votre foyer à gaz.

Si vous ne pouvez pas trouver ce que vous cherchez dans ce guide, consultez votre Guide du propriétaire dont vous pourrez trouver une copie sur [foyervalor.com](http://foyervalor.com)

Pour une vidéo basique des fonctions de votre télécommande (en anglais), visitez [valorfireplaces.com/remotes](http://valorfireplaces.com/remotes)

Pour plus de renseignements, contactez votre détaillant Valor local ou visitez [foyervalor.com](http://foyervalor.com)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## LA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE PAS.

DÉPANNAGE


1. Remplacez la pile dans la manette. L'icône de pile faible sera visible sur l'écran si la pile est faible ou à plat.


2. Utilisez des piles alcalines Duracell ou Energizer. Elles sont les meilleures pour votre télécommande.

3. Remplacez les piles du porte-piles situé dans votre foyer ou à côté de l'interrupteur mural. La manette de même que le récepteur sont alimentés avec des piles.

**Conseil :** Remplacez les piles du porte-piles (4 x AA) et de la manette (1 x 9 V) à chaque année. Utilisez des piles alcalines neuves Duracell ou Energizer.

## CONSEILS

Double-cliquez le bouton  pour diminuer la hauteur des flammes au plus bas réglage LO.

Double-cliquez le bouton  pour augmenter la hauteur des flammes au plus haut réglage HI.

N'utilisez que des piles alcalines pour alimenter la manette et le récepteur, telles que **Duracell** ou **Energizer**.

Utilisez la manette à moins de 15 pieds (4½ mètres) du foyer.

Ne laissez pas la manette sur le manteau de cheminée ou sur la dalle du foyer.

Pour la garder hors de la portée des enfants, placez la manette dans son support mural.

Faites preuve de patience lorsque vous programmez la télécommande : il lui faut quelques secondes pour enregistrer les réglages.

Si vous éteignez la veilleuse du foyer, attendez quelques minutes avant de la rallumer.

En période de grands froids, gardez la veilleuse allumée pour éviter des difficultés d'allumage.

## PILES AVEC L'INTERRUPTEUR MURAL

Si le Porte-piles et Interrupteur mural est installé, les piles opérant le récepteur se trouvent à côté de l'Interrupteur mural.

1. Tirez la plaque marquée **ACCÈS PILES DU FOYER**. La plaque est tenue en place par des aimants.

2. Sortez le porte-piles. **Ne tirez pas sur le fil!**
3. Remplacez les piles par **4 piles alcalines AA (Duracell ou Energizer)** en les orientant selon les indications du porte-piles.
4. Remettez le porte-piles dans le mur et remplacez la plaque aimantée.

Si le porte-piles et interrupteur mural n'est pas installé, voir pages précédentes.



## Porte-piles et interrupteur mural



## PILES POUR RÉCEPTEUR

**Avant de remplacer les piles dans le foyer, éteignez le foyer, incluant la veilleuse, et attendez qu'il refroidisse.** Si vous entendez une succession rapide de bips, il est temps de remplacer les piles alimentant le foyer.

1. Repérez le porte-piles près du récepteur sous la boîte de foyer ou à côté.
2. Remplacez les piles avec 4 piles alcalines AA (Duracell ou Energizer).
3. Remplacez le porte-piles à sa place.
4. Réinstallez les pièces du foyer enlevées pour y accéder.



Vous avez un porte-piles près de l'interrupteur mural? Voir page suivante.

## PILES DE MANETTE



L'écran de votre manette indique quand sa pile est faible.


La manette utilise une pile alcaline 9 V—Duracell ou Energizer. La pile devrait durer **une ou deux saisons**, selon l'usage. Enlevez la pile de la manette durant la saison estivale pour **prolonger sa durée**.

Le foyer ne fonctionne pas? Saviez-vous que le récepteur de la télécommande dans le foyer est aussi alimenté par des piles? Voyez les instructions aux pages suivantes pour en savoir plus.




## RÉGLEZ LA MINUTERIE

Vous pouvez programmer deux cycles de chauffage dans une journée, chaque cycle, P1 et P2, a une plage horaire : début  et fin  de cycle. Les cycles ne peuvent se chevaucher. Une fois la température réglée :

1. Cliquez sur SET jusqu'à ce que TIMER apparaisse.
2. Pressez sur SET jusqu'à ce que l'heure  clignote.


**Heure début P1**  appareil.

3. Réglez l'**heure** en pressant  .

Réglez les **minutes**, en pressant .

4. Cliquez sur SET et **Heure d'arrêt P1**


appareil. Réglez l'heure.

5. Cliquez sur SET et **Heure début P2** 

appareil. Réglez l'heure.

6. Cliquez sur SET et **Heure d'arrêt P2**

appareil. Réglez l'heure.

7. Pressez sur  pour sauvegarder ou

laissez la manette quelques secondes pour le faire automatiquement.

Pour seulement un cycle de chauffage, réglez la même heure pour :

, P1  et P2 .




## RÉGLEZ LA TEMPÉRATURE

1. Vous pouvez régler la température deux fois par jour, plus chaude ☀️ et plus froide ☾.
2. Cliquez sur SET jusqu'à ce que TEMP ☀️ apparaisse.
3. Pressez sur SET jusqu'à ce que la température 20° clignote.
4. **Augmentez** la température en pressant ⬆️.
5. Cliquez sur SET jusqu'à ce que TEMP ☾ apparaisse.
6. Pressez SET jusqu'à ce que la température 20° clignote. Réglez la température désirée.
7. Pressez ● pour sauvegarder ou laissez la manette quelques secondes pour le faire automatiquement.
8. Pour utiliser les réglages de température, sélectionnez le mode TEMP.
9. Cliquez sur SET pour sélectionner la température ☀️ ou ☾.



## VENTILATEUR\*

**Ajustez le ventilateur.**

Cliquez sur le bouton SET jusqu'à ce que  clignote.

• **Augmentez** la vitesse en pressant sur .

• **Diminuez** la vitesse en pressant sur .


**Éteignez le ventilateur.**

Pressez le bouton  jusqu'à ce que toutes


les barres disparaissent.


## ÉCLAIRAGE D'AMBIENCE\*

**Ajustez l'éclairage avec gradateur.**

Cliquez sur le bouton SET jusqu'à ce que l'ampoule  clignote.

• Allumez ou **augmentez** l'éclairage

en pressant sur .

• **Diminuez** l'éclairage en pressant sur .

**Éteignez l'éclairage.**  
Pressez  OFF.

\* Télécommande à manette Valor Max seulement. Options offertes sur certains modèles.

## VEILLEUSE ARRÊT 7-JOURS

S'il n'y a pas d'activité pendant 7 jours, le système Valor SmartPilot éteint automatiquement la veilleuse.

*Avantage*

*L'arrêt 7-jour est idéal si vous êtes absente de la maison pour une période prolongée ou que vous n'avez pas besoin de chauffer durant les mois plus chauds du printemps et de l'été—épargnez jusqu'à 5 mois par année en consommation de gaz.*

## ARRÊT 8-HEURES

Si la flamme de votre foyer n'a pas changé et vous n'avez pas utilisé votre télécommande pour 8 heures, votre télécommande ValorStat met le foyer en mode veilleuse automatiquement.

*Avantage*

*Avec le temps, vous épargnez. Utilisez les modes température et minuterie pour maximiser davantage votre chauffage.*

## INTERRUPTEUR MURAL

**Allumez votre foyer.**

Pressez sur **ON-OFF** jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

**Éteignez votre foyer.**

Pressez sur **ON-OFF** jusqu'à ce que la flamme et la veilleuse s'éteignent.




Le thermostat et la minuterie ne peuvent être ajustés avec l'interrupteur mural. Utilisez plutôt la manette.




## TÉLÉCOMMANDE

### Adjustez les flammes.

Augmentez la flamme en pressant sur le bouton .

Diminuez la flamme en pressant sur le bouton .

### Veilleuse seulement.

Pressez le bouton  jusqu'à ce que les flammes du foyer s'éteignent.

### Éteignez la veilleuse.

Pressez  OFF.



Conseil :

En périodes de grands froids, gardez le foyer allumé pour éviter les difficultés d'allumage.

**Allumez votre foyer.** Appuyez sur le bouton de grande flamme jusqu'à ce que vous entendiez un bip. L'allumage prend environ 20 secondes.

**Choisissez l'échelle de température et le format de l'heure—Centigrade, 24-heure ou Fahrenheit, 12-heure.** Appuyez simultanément sur le bouton de petite flamme et sur le bouton OFF.

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons de flammes jusqu'à ce que l'heure clignote.

2. Réglez l'heure en appuyant sur le bouton.

3. Réglez les minutes en appuyant sur le bouton.



Nous espérons que vous aimez votre foyer à gaz radiant **Valor**<sup>®</sup>. Consultez ces simples directives d'opération pour votre télécommande et gardez-les à portée de la main pour bénéficier entièrement de votre foyer.

Pour une visite guidée vidéo (en anglais), visitez [valorfireplaces.com/remotes](http://valorfireplaces.com/remotes)

Sincèrement,

**La famille Valor,  
Foyers Valor**

BRREM20F Mar

Votre Télécommande  
Valor<sup>®</sup>

