

# ACTIONCLEAN™

ACCESSORIO PER LA PULIZIA

Action Clean



## AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Leggere le istruzioni prima dell'uso e conservarle per un'eventuale rilettura.
- Non utilizzare componenti non forniti con il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se si nota che è danneggiato.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. I bambini devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.

## COMPONENTI

- 1 - ASTA TELESCOPICA
- 2 - TESTA DI PULIZIA
- 3 - PANNO PER LA PULIZIA IN FIBRA DI MYR



## ISTRUZIONI PER L'USO

1. Assemblare tutte le parti della barra telescopica e applicare il panno di pulizia in dotazione.
2. Muovere con decisione la parte inferiore dell'asta telescopica verso l'alto e verso il basso finché il panno di pulizia non è pronto per l'uso.
3. Iniziare la pulizia, ripetendo più volte il processo al punto 2 per rimuovere tutto lo sporco dal panno.
4. Al termine, pulire il panno, strizzarlo e asciugarlo.

## PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

- Pulire il prodotto con un panno umido e un detergente non aggressivo e non alcolico
- Dopo la pulizia, lasciare asciugare bene i componenti.

## SMALTIMENTO CORRETTO DEI RIFIUTI

Il simbolo dei rae sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito tra i comuni rifiuti generici. Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili.

