

Automobilinis video registratorius — kompaktiškas skaitmeninis renginys, skirtas eismo situacijai rašyti. Montavimas atliekamas eismo priemonės salone.

### NEOLINE Wide-S27 jungiamasis ir mygtukų nustatymas\*\*\*\*


Įjungimas/ Išjungimas	Režimo pakeitimas	Įjungimas nustatymus	Foto nustatymai	Vaizdo stabdymas	Perkrovimas
Paspaudimas «POWER»	Paspaudimas «MODE» Video, Photo, Playback pasirinkimas	Paspauskite «MENU» 2 kartus	Paspauskite «OK» mygtuką «VIDEO» režime Ir pasirinkite «FOTO MODE»	Paspaudimas «VIDEO MODE» pasirinkite Start/Pause	Paspaudimas «RESET»

### Eksplotacijos sąlygos

- Naudokite tik patikimą gamintojo originalias MicroSD korteles (4-32 GB 6 klasės ir virš).
- Neteisingai įdėta Micro SD kortelė gali neveikti arba pakenkti Micro SD lizdui.
- Prieš naudojant renginį pirmą kartą, reikia visiškai krauti montuotą prietaiso bateriją prijungiant automobilinį adapterį automobilio elektros tinklui.
- renginio vidinis akumuliatorius skirtas pilnai užbaigti pradžios vaizdo rašymą. Filmavimas prastu režimu ir stovėjimo režimu manomas tik prijungus prie vidinio elektros šaltinio automobilyje.
- Nedėkite ir neišimkite kortelės filmavimo metu. Priešingu atveju tai gali sugadinti renginį ir rašytus vaizdo failus.
- Prietaisas turi būti naudojamas tik su pateiktomis komplekte esančiais aksesuarais. Neoline kompanija neatsako už bet kokią žalą padarytą dėl kitų gamintojų aksesuarų naudojimo su Neoline prietaisu.
- Prietaisą naudokite tik vadovaudamiesi nurodytomis laikymo bei eksploatavimo sąlygomis (nurodytos ant pakuotės)
- Saugokite prietaisą nuo ugnies ir vandens, chemiškai aktyvių medžiagų (benzinas, tirpikliai, reagentai ir pan.)
- Prietaisą draudžiama išardyti ir modifikuoti.
- Neoline kompanija neatsako už duomenų praradimą ir/ar žalą, tiesiogiai ar ne tiesiogiai, padarytą vairuotojui ar trečiajam šaliai neteisingai naudojant renginį ar programinį rangą, neteisingu montavimu, pašalinu prietaisu prijungimu prie gamintojo prietaiso.

Gamintojas pasilieka teisę daryti pakuotės pakeitimus, techninį ir programinį renginio aptarnavimą be šankstinio spėjimo.

Pilną vartotojo vadovą galima rasti interneto svetainėje [www.neoline.com](http://www.neoline.com)

<p>Procesorius: GPCV 2159            Vaizdo įrašas Full HD 1920*1080 (30k/sek)            Apžvalgos kampas 120°            1.5 colių ekranas            Akumuliatorius 240 mAh            G-sensorius            Micro SD 4Gb-32Gb (6 klasė)            Valstybinio automobilio numerio įrašas            Judesio daviklis            Garso įrašas            Išmatavimai: 54x43x13 mm            Svoris: 42 gr            Darbinė temperatūra: nuo -10° iki +40°</p>	<p><b>Montavimas</b>            Sumontuokite prietaisą ir maitinimo laidą kaip parodyta paveikslėlyje:</p> 
---	---

## Sistemos meniu

### Video

Sustabdykite raš , paspauskite mygtuk Meniu, pasirinkite norim meniu aplikacij nustatymams diegti.

<b>Resolution</b>	<b>Raiška</b>	<b>Video raiškos pasirinkimas</b>	<b>1080 FHD: Full HD 1920x1080, 30 k/s 1080 P 1440x1080 720P 1280x720 30 FPS: HD, 30k/s</b>
<b>Quality</b>	<b>rašymo kokyb</b>	<b>Vaizdo rašo nustatymas</b>	<b>Usual / Medium / Best (Paprasta/Vidutin /Geriausia)</b>
<b>Cyclic recording</b>	<b>Irašymo ciklas</b>	<b>Video failo rašymo ciklai</b>	<b>1 min./2 min./3 min./10 min. Off (1 min./2 min./3 min./10 Išjungta)</b>
<b>Exposure</b>	<b>Ekspozicija</b>	<b>Ekspozicijos nustatymas</b>	<b>From -2/ to /2 (Nuo -2/ iki /2)</b>
<b>Motion sensor</b>	<b>Judesio daviklis</b>	<b>Judesio aptikimo funkcija</b>	<b>On/Off (Ijungta/Išjungta)</b>
<b>Stamp date</b>	<b>Data/Laikas</b>	<b>Datos ir laiko atvaizdavimas</b>	<b>On/Off (Ijungta/Išjungta)</b>

### Nustatymai

Norint patekti meniu bendruosius nustatymus, bet kuriuo režimu, pirmiausia paspauskite meniu mygtuk du kartus, tada pasirinkite meniu punkt konfig ruoti

<b>Parking mode</b>	<b>Parkavimo režimas</b>	<b>G sensoriaus jautrumo pasirinkimas parkavimo režime</b>	<b>Off/Low/Medium/High Išjungta/Maža/Vidutin /Aukšta</b>
<b>G sensor</b>	<b>G sensorius</b>	<b>G sensoriaus jautrumo pasirinkimas Video režime</b>	<b>Off/Low/Medium/High (Išjungta/Žema/Vidutin /Aukšta)</b>
<b>Recording of sound</b>	<b>Garso rašymas</b>	<b>Mikrofono jungimas</b>	<b>On/Off (jungta/Išjungta)</b>
<b>Volume of sound</b>	<b>Garsas</b>	<b>Dinamiško garso parinkimas</b>	<b>High/Medium/Low (Aukšta/Vidutin /Žema)</b>
<b>Button sound</b>	<b>Mygtuk garsas</b>	<b>Mygtuk garso jungimas/išjungimas</b>	<b>On/Off (Ijungta/Išjungta)</b>
<b>Network frequency</b>	<b>Tinklo dažnis</b>	<b>Tinklo dažnio parinkimas</b>	<b>50Hz/60Hz</b>
<b>Automated switch off</b>	<b>Auto išjungimas</b>	<b>Intervalo nustatymas prietaiso išjungimui</b>	<b>1 min./3 min./Off (1 min./3 min./Išjungta)</b>
<b>Formatting</b>	<b>Formatavimas</b>	<b>Atminties kortel s formatavimas</b>	<b>OK/Cancel (OK/Atšaukta)</b>
<b>Language</b>	<b>Kalba</b>	<b>Kalbos pasirinkimas</b>	<b>English/Russian (Angl /Rus )</b>
<b>Date/Time</b>	<b>Data/Laikas</b>	<b>Laiko nustatymas</b>	<b>YY/MM/DD XX:XX:XX</b>
<b>Screen auto switch off</b>	<b>Ekrano Auto išjungimas</b>	<b>Intervalas po kurio prietaisas bus išjungtas</b>	<b>10 sec./20 sec./ 30 sec. /Off (10 sek./20 sek./30 sek./Išjungta)</b>
<b>Manufacturer's settings</b>	<b>Gamykliniai nustatymai</b>	<b>Atstatyti gamyklinius parametrus</b>	<b>OK/Cancel (OK/Atšaukti)</b>
<b>Software version</b>	<b>Duomenų atnaujinimas</b>	<b>Duomenų atnaujinimo versija</b>	<b>XXXXXXXX-XXXXXXXX</b>

[Piln vartotojo vadov galima rasti interneto svetain ie www.neoline.com](http://www.neoline.com)