

**Ciparu termohigrometrs
30.5002**

Īpašības

- Izvēle °F / °C
- Max/Min funkcija



Цифровой термогигрометр 30.5002

Особенности

- Выбор °F / °C
- Вызов из памяти max/min значений температуры

Specifikācijas		Характеристики
Mērišanas diapazons:	-10°C ~ +60°C; 10...99%	Диапазон измерений
Precizitāte:	±1°C, ±3%	Точность
Izšķirtspēja:	0.1°C, 1%	Цена деления
Baterija:	1 x 1.5V "AAA"	Батарея

Pirms lietošanas

Atveriet bateriju nodalījumu. Ievietojiet bateriju nodalījumā. Aizveriet bateriju nodalījumu.

°F/°C

Nospiediet °F/°C, lai izvēlētos temperatūras skalu.

Max/Min

Lai nolasīt maksimālo temperatūru un mitrumu jānospiež podziņa MAX/MIN vienu reizi, uz displeja parādīs uzraksts „MAX”

Lai nolasīt minimālo temperatūru un mitrumu jānospiež podziņa MAX/MIN otro reizi, uz displeja parādīs uzraksts „MIN”

Lai redzētu pašreizējo temperatūru un mitrumu jānospiež podziņa MAX/MIN trešo reizi

Lai nodzēstu maksimālo un minimālo temperatūru un mitrumu un sākt jaunu reģistrācijas periodu, jānospiež podziņa RESET vienu reizi

Drošības prasības

Izņemiet bateriju, ja iekārta netiek izmantots ilgu laiku

Neizmantojiet iekārtu cepeškrāsnīs vai mikroviļņu krāsnīs.

Перед использованием

Откройте крышку батарейного отсека. Вставьте аккумулятор в отсек. Закройте крышку батарейного отсека.

°F/°C

Нажмите °F/°C для выбора единиц измерения температуры

Max/Min

При нажатии кнопки MAX / MIN, на дисплее отображается максимальная температура с момента последнего сброса

При нажатии кнопки MAX / MIN второй раз, на дисплее отображается минимальная температура с момента последнего сброса.

Чтобы вернуться к текущим показаниям температуры, нажмите кнопку MAX/MIN еще раз.

Для сброса максимальных и минимальных значений, нажмите на кнопку RESET

Меры предосторожности

Выньте аккумулятор, если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени

Не использовать прибор в духовке или микроволновой печи