

SCHALLPLATTENREINIGUNGSKIT BEDIENUNGSANLEITUNG



SPINCARE

ÜBERSICHT

5-1 REINIGUNGSKIT

Beinhaltet Schallplattenreiniger, Plattenreinigungsbürste, antistatische Kohlenfasernadelbürste, Mikrofaserreinigungstuch und Trocknungsständer. Alles, was Sie brauchen, um ihre Platten zu pflegen und zu schützen!

SCHALLPLATTENREINIGER

Schnell. Sanft. Effektiv. Nutzen Sie die beiliegenden Putztücher, um die tiefen Rillen ihrer Lieblingsplatte zu reinigen. Bitte waschen Sie das blaue Putztuch vor Benutzung (ohne Weichspüler).

KLAPPBARER TROCKNUNGSSTÄNDER

Trocken gut. Nass schlecht. Lassen Sie Ihre Schallplatten auf unserem Record Trocknungsständer vollständig trocknen und klappen Sie ihn danach einfach zusammen.

SCHALLPLATTENREINIGUNGSBÜRSTE

Kein Rascheln und Knistern mehr! Mit dem beiliegenden superweichen Samtreinigungspad klingen Ihre Platten weiterhin klar und sauber.

ABSPIELNADELPFLEGE

Tausende antistatische Kohlenfasern entfernen sanft jede Art von Schmutz und Ablagerungen von Ihrer Abspielnadel. Verbessert den Klang und die Lebenszeit Ihrer Nadel.

INHALT

- Schallplattenreiniger (200ml) + weisses Mikrofaserputztuch
- Schallplattenreinigungsbürste
- Kohlenfasernadelbürste
- Klappbarer Trocknungsständer
- Blaues Mikrofaserputztuch (muss vor dem Gebrauch gewaschen werden)

	Schallplattenreiniger (200ml) + weisses Mikrofaserputztuch		Klappbarer Trocknungsständer
	Schallplattenreinigungsbürste		Blaues Mikrofaserputztuch (muss vor dem Gebrauch gewaschen werden)
	Kohlenfasernadelbürste		

BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHALLPLATTENREINIGUNGSBÜRSTE

1. Legen Sie eine Platte in ihren Plattenspieler und lassen Sie sie loslaufen.
2. Legen Sie die Bürste sanft auf der Platte ab.
3. Bewegen Sie die Bürste langsam vom Inneren zum Rand Ihrer Platte, in einem Winkel von ungf. 45 Grad.
4. Dies wird jede Art losen Schmutz und Ablagerungen einfangen und davon abhalten, auf der Schallplatte zu verbleiben.
5. Wenn das Pad schmutzig wird, nutzen Sie die beiliegende weisse Bürste, um es zu reinigen.
6. Für hartnäckigen Dreck können Sie die Bürste leicht anfeuchten, um den Reinigungsprozess zu unterstützen.
7. Halten Sie den Deckel des Pads geschlossen, wenn Sie es nicht verwenden.

KOHLNFASERNADELBÜRSTE

1. Stellen Sie den Arm in die Ruheposition.
2. Bürsten Sie vom hinteren Ende des Auslegers nach vorne und über die Nadel zu Ihnen hin.
3. Drei- bis viermal wiederholen.
4. **NIE** in eine andere Richtung bürsten, das könnte Ihre Abspielnadel beschädigen.
5. Für optimale Leistung bürsten Sie Ihre Nadel vor jedem Abspielen einer Schallplattenseite.

SCHALLPLATTENREINIGUNGSFLÜSSIGKEIT

1. Bitte waschen Sie das blaue Mikrofaser Tuch vor der Benutzung, ohne Weichspüler.
2. Legen Sie das blaue Mikrofaser Tuch auf eine stabile, flache Oberfläche.
3. Legen Sie vorsichtig eine Platte auf das blaue Tuch.
4. Besprühen Sie die Platte drei- bis fünfmal mit der Reinigungsflüssigkeit.
5. Reiben Sie sie IM UHRZEIGERSINN mit dem weissen Mikrofaser Tuch ab.
6. Auf der anderen Seite der Platte wiederholen.
7. Ist ihre Platte immer noch verschmutzt, sollten Sie die obigen Schritte wiederholen.

Tip: sind Ihre Platten stark verschmutzt, können Sie auch das blaue Tuch für eine gründlichere Reinigung benutzen

KLAPPBARER TROCKNUNGSSTÄNDER

1. Klappen Sie den Trocknungsständer auf und stellen Sie ihn auf eine flache, stabile Oberfläche.
2. Stellen Sie nasse Platten auf den Ständer, bis sie vollständig getrocknet sind, bevor Sie sie in ihre Hüllen zurücklegen.

Tip: Sie können den Ständer auch dazu benutzen, zur Schau zu stellen, welche Platte gerade abgespielt wird.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQS)

1. **Nach dem Reinigen meiner Platten bleibt ein flauschiger Rest auf meiner Nadel?**
Um Reste auf der Nadel zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, Ihre Mikrofaser Tücher vor dem Gebrauch zu waschen, ohne Weichspüler.
2. **Es fehlen Teile meines Reinigungskits. Muss ich es zurücksenden?**
Nein. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Teile fehlen, und wir helfen Ihnen gerne.
3. **Kann ich die beiliegenden Tücher wiederverwenden?**
Ja, Sie können Sie mit geruchloser Seife von Hand waschen oder in der Waschmaschine bei 20 Grad ohne Weichspüler.
4. **Es liegt dem samteneen Reinigungspad eine weitere Bürste bei. Wozu?**
Damit können Sie das Samtpad und Ihre Stylus-Bürste reinigen. Wenn Sie sie sauber halten, wird die Leistung Ihres Systems erheblich verbessert.