

Cihazın Temizlenmesi

Temizleme işlemine başlamadan önce ısıtıcının daima fişini çekin.

Her kullanımdan önce Su Haznesi ve Kapağını ılık sabunlu suyla elde yıkayın, durulayın ve iyice kurulayın.

DİKKAT: Hızlı Biberon Isıtıcı elektronik aksamına sahiptir. Elektronik aksamın suyla teması garanti kapsamında olmayan kalıcı hasara neden olabilir.

Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alın:

- Hızlı Biberon Isıtıcıyı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Sadece elde yıkamaya uygundur. Bulaşık Makinesinde Yıkamaya Elverişli Değildir. Bulaşık makinesinde yıkanması cihazın içindeki elektronik aksamına zarar verebilir.
- Uyarı: Hızlı Biberon Isıtıcı yanlışlıkla suya batırılırsa ve içine su girerse cihazı temiz kuru bir bezle silin ve tekrar kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.
- Taban yalnızca nemli bezle silinmelidir.
- Hızlı Biberon Isıtıcının parçalarını temizlemek için hiçbir zaman zımpara pedi kullanmayın.

BU KULLANMA TALİMATINI SAKLAYIN

TEKNİK BİLGİLER	MODEL: BRZ0057	AKIM: 0.69 A
BESLEME GERİLİMİ: 220-240V ~ 50 - 60Hz	ISITICI GÜCÜ: 160W	

babybrezza®

Müşteri Hizmetleri

Baby Brezza Hızlı Biberon Isıtıcınızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız babybrezzaturkey.com'u adresini ziyaret edin.

babybrezza.com

©2020 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza®

instant
warmer™



Kurulum

Kullanım ve temizlik talimatları

Hızlı Biberon Isıtıcınızın her zaman sorunsuz çalıştığından emin olmak için lütfen talimatları eksiksiz okuyun.

Güvenli kullanım talimatları

Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere temel güvenlik tedbirlerine her zaman uyulmalıdır:

1. Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
2. Sıcak yüzeylere temas etmeyin. Tutma yerlerini veya topuzları kullanın.
3. Elektrik çarpmasını önlemek adına cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da başka bir sıvıya batırmayın.
4. Bu cihaz, fiziksel, algisal veya zihinsel kapasitesi sınırlı veya deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından, ancak cihazın güvenli kullanımı ve tehlikeleri hakkında bilgilendirilmeleri ve gözetim altında tutulmaları koşuluyla kullanılabilir. Herhangi bir cihazın çocuklar tarafından veya onların da bulunduğu ortamlarda kullanımında sıkı bir gözetim gereklidir. Çocuklar, cihazla oynamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
5. Kullanmadığınız zamanlarda, parçaları birleştirmeden veya sökmeden ve temizlemeden önce fişi prizden çıkarın. Fişi çekmek için tutun ve prizden çıkarın. Fişi prizden çıkarmak için asla güç kablosundan çekmeyin.
6. Hiçbir aleti, hasarlı bir kablo veya fişle veya alet arızalandıktan sonra veya düştükten veya herhangi bir biçimde hasar gördükten sonra kullanmayın. Destek için arka kapaktaki iletişim bilgileri aracılığıyla Baby Brezza Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
7. Üretici firma tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanımı yangın, elektrik çarpması veya yaralanmalara neden olabilir.
8. Cihazı pürüzsüz ve düz bir zeminde kullanın ve plastik alt tabanın zeminle temas ettiğinden emin olun.
9. Sadece ev tipi iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Dış mekanlarda kullanmayın.
10. Elektrik kablosunun masa veya tezgah kenarlarından sarkmasına ve sıcak yüzeylerle temas etmesine izin vermeyin.
11. Cihazı gazlı veya elektrikli ocakların üstüne veya yanına ve ısıtılmış fırına yerleştirmeyin.
12. Sıcak sıvı içeren bir cihazın yerini değiştirirken azami dikkat gösterilmelidir.
13. Cihazı amacı dışında kullanmayın.
14. Bu cihazda polarize bir fiş bulunmaktadır (bir tarafı diğer tarafından daha geniştir). Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için bu fiş yalnızca polarize bir prize takılmaya uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Fişin prize tam olarak oturmaması halinde, fişi ters çevirin; eğer hala oturmuyorsa kalifiye bir elektrik teknisyeniyle irtibata geçin. Fişi hiçbir durumda zorlamayın.
15. Temizlik haricindeki tüm onarım işlemleri yetkili servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır.
16. Cihazın fişini çekmeden önce makinenin tamamen durmasını bekleyin.
17. Kablo dolanmasını veya kablonun daha uzun bir kabloya takılmasını önlemek adına kısa bir güç kablosu mevcuttur. Dikkatli kullanılması durumunda uzatma kabloları da bulunmaktadır ve kullanılabilir.
18. Makinenin uzatma kablosu ile kullanımında kablonun uygun gerilim değerinde olduğundan emin olun. Kablo setinin veya uzatma kablosunun belirlenmiş gerilim değeri, asgari olarak cihazın gerilim değerine eşit olmalıdır. Uzatma kablosu masanın veya tezgahın kenarından aşağıya sarkmayacak, çocuklar tarafından çekilmeyecek ve kazara ayaklarına dolanmayacak biçimde yerleştirilmelidir.



Atık ürünün doğru biçimde elden çıkarılması: Bu işaret, ürünün AB ülkelerinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından kaynaklı olarak çevre veya insan sağlığı üzerindeki olası zararı önlemek için, maddi kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek üzere ürünü duyarlı bir şekilde geri dönüşüme kazandırın. Kullanılmış cihazınızı geri dönüşüme kazandırmak için lütfen geri dönüşüm veya toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın aldığınız bayiye danışın. Bayiniz, çevre açısından güvenli geri dönüşüm için ürünü alabilir.

DAİMA bebek maması hazırlama sürecine uygun kaynatılmış, soğutulmuş su veya şişelenmiş su kullanın.

Hızlı Mama Isıtıcı Parçalar

Baby brezza hızlı mama ısıtıcınızı tanıyın



UYARI:

- Su haznesine hiçbir zaman mama eklemeyin.
- Daima saf veya oda sıcaklığına gelmiş olan kaynamış su kullanın.
- Su Haznesine asla kaynar su dökmeyin.
- Suyu daima **MINİMUM** seviyenin üzerinde doldurun.

Kullanım Talimatları

1. İlk kullanımdan önce Su Haznesi & Kapağı Elde Yıkayın. Sayfadaki temizleme talimatlarına bkz 3.
2. Hızlı Mama Isıtıcınızı çalıştırmak için güç kablosunu prize takın. Fiş prize takıldığında, Mavi LED ışığı yanacaktır (Isıtıcı kapalı – oda sıcaklığı modu).
3. Su Haznesini gün içinde kullanmayı planladığınız kadar suyla doldurun. Suyu 24–48 saatte bir yenilemenizi ve Su Haznesini tekrar doldurmadan önce daima yıkamanızı tavsiye ederiz.
4. Hızlı mama ısıtıcınızı başlatmak için güç düğmesine basın.
5. İsteddiğiniz sıcaklık değerini seçmek için sıcaklık düğmesine basın.
 - Mavi LED = ısıtıcı kapalı ve oda sıcaklığında
 - Sarı LED = vücut sıcaklığında*
 - Kırmızı LED = vücut sıcaklığının üstünde*Su ısınırken LED ışığı yanıp sönecektir. Su, seçilen sıcaklık değerine ulaştığında LED aynı kalacaktır. Hızlı Mama Isıtıcınızı prize takılı bırakabilir ve istediğiniz sıcaklığa göre ayarlayabilirsiniz, böylece elinizin altında her zaman ılık su olur.
** Su haznesine dökülen suyun başlangıç sıcaklığına bağlı olarak ısınma süresi 10–20 dakikayı bulabilir.*
6. Biberonu Dağıtıcının altına yerleştirin ve suyu dağıtmak için Dağıtıcıya basın. Dağıtıcıyı devre dışı bırakarak durdurun.
7. Biberona toz mama ekleyin. Daima üretici firmanın karıştırma oranlarına ve hazırlama önerilerine sadık kalın.