

“Because no two bodies are alike, we designed the Baelii to flex to your natural shape, ensuring pure comfort. We added a contoured tip with 20 mouthwatering vibration patterns for intense and gratifying G-spot stimulation.”

– *Thao, co-founder and lead product engineer*



NUSSENSUELLE.COM

Sonnenlicht stehen lassen. Verwenden oder laden Sie das Produkt nicht, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich das Produkt ungewöhnlich erwärmt oder Auffälligkeiten wie Verfärbungen, ungewöhnliches Aussehen oder ähnliches auftreten. Nicht auf ein anderes magnetisches Ladegerät legen. Lassen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.

SPANISH: Producto hecho de silicona segura para el cuerpo. Lavar antes y después de cada uso, incluso antes de la primera utilización del producto. Se prefiere un limpiador de juguetes, pero también se aceptan agua y jabón sin perfume. El juguete es sumergible en agua. Utilice únicamente lubricante a base de agua. Cargue antes del primer uso y cárguelo todos los meses para garantizar la salud de la batería. Para encender, presione el botón en la base del producto durante 1-2 segundos. Para encender, mantenga presionado el botón durante 3 segundos. El juguete tiene 7 velocidades y 13 modos. Para acceder a velocidades y modos, presione el botón. El tiempo de ejecución promedio es de 30 a 40 minutos. Para cargar, inserte el cargador de clavija USB en el producto y cárguelo a través de una computadora o un adaptador USB. La luz blanca parpadea mientras se carga hasta que esté completamente cargada. La luz blanca parpadeará mientras se carga. La luz se detendrá cuando esté completamente cargada. **INFORMACIÓN GENERAL:** No es seguro para uso anal. Las desviaciones de color pueden ser normales debido a la fabricación. No es seguro para los niños. El producto es solo para uso novedoso y no es un dispositivo médico. **NO HAGA:** No abra el producto. No utilice objetos afilados. No arroje el producto ni el cargador al fuego. No lo deje a la luz solar directa. No utilice ni cargue el producto si cree que se calienta de forma anormal o si presenta anomalías como decoloración, apariencia inusual o similares. No lo coloque sobre otro cargador magnético. No permita que el cargador entre en contacto con el agua.

FRENCH: Produit en silicone sans danger pour le corps. Laver avant et après chaque utilisation, y compris avant la première utilisation du produit. Un nettoyeur pour jouets est préférable, mais du savon et de l'eau non parfumés sont également acceptables. Le jouet est submersible dans l'eau. Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau. Chargez avant la première utilisation et chargez tous les mois pour assurer la santé de la batterie. Pour allumer, appuyez sur le bouton situé à la base du produit pendant 1 à 2 secondes. Pour éteindre, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3

secondes. Le jouet a 7 vitesses et 13 modes. Pour accéder aux vitesses et modes, appuyez sur le bouton. Le temps d'exécution moyen est de 30 à 40 minutes. Pour charger, insérez le chargeur à broche USB dans le produit et chargez via un ordinateur ou un adaptateur USB. La lumière blanche clignote pendant la charge jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée. La lumière blanche clignotera pendant la charge. La lumière s'arrêtera une fois complètement chargée. **RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX:** Pas sûr pour une utilisation anale. Les écarts de couleur peuvent être normaux en raison de la fabrication. Pas sécuritaire pour les enfants. Le produit est uniquement destiné à un usage nouveau et n'est pas un dispositif médical. **A NE PAS FAIRE:** N'ouvrez pas le produit. N'utilisez pas d'objets pointus. Ne jetez pas le produit ou le chargeur au feu. Ne pas laisser en plein soleil. N'utilisez pas et ne chargez pas le produit si vous sentez que le produit chauffe anormalement, ou des anomalies telles qu'une décoloration, un aspect inhabituel, ou autre. Ne pas placer sur un autre chargeur magnétique. Ne laissez pas le chargeur entrer en contact avec de l'eau.

DUTCH: Product gemaakt van lichaamsveilige siliconen. Was voor en na elk gebruik, ook voor het eerste gebruik van het product. Speelgoedreiniger heeft de voorkeur, maar ongeparfumeerde zeep en water zijn ook acceptabel. Het speelgoed is onderdompelbaar in water. Gebruik alleen glijmiddel op waterbasis. Laad op voor het eerste gebruik en laad elke maand op om de gezondheid van de batterij te garanderen. Om in te schakelen, drukt u 1-2 seconden op de knop op de onderkant van het product. Om in te schakelen, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt. Het speelgoed heeft 7 snelheden en 13 standen. Druk op de knop om toegang te krijgen tot snelheden en modi. De gemiddelde looptijd is 30-40 minuten. Om op te laden, plaatst u de USB-pin-oplader in het product en laadt u op via een computer of USB-adapter. Wit lampje knippert tijdens het opladen totdat het volledig is opgeladen. Het witte lampje knippert tijdens het opladen. Het licht stopt wanneer het volledig is opgeladen. **ALGEMENE INFORMATIE:** Niet veilig voor anaal gebruik. Door fabricage kunnen kleurafwijkingen normaal zijn. Niet veilig voor kinderen. Het product is alleen bedoeld voor nieuw gebruik en is geen medisch hulpmiddel. **NIET DOEN:** het product niet openen. Gebruik geen scherpe voorwerpen. Gooi het product of de oplader niet in het vuur. Niet in direct zonlicht laten staan. Gebruik of laad het product niet op als u het gevoel heeft dat het product abnormaal warm wordt, of als u afwijkingen zoals verkleuring, ongewoon uiterlijk of iets dergelijks vindt. Niet op een andere magnetische oplader plaatsen. Laat de oplader niet in contact komen met water.



NUSSENSUELLE



POWER FLEX
BAELII

POWER FLEX BAELII



HAPPIEST WHEN I'M CLEAN

Wash me before and after every use, including the first time. Toy cleaner is preferred, but you can also use unscented soap and water.



YES, I'M WATER SUBMERSIBLE

I don't mind getting wet, so enjoy me in the shower, hot tub, bath, or ocean.



CHARGE ME UP

Plug me in using the USB charger for 60 minutes before using me the first time. Complete charge time is approximately 2.5 hours, and I will be able to run 30-40 minutes. To ensure battery health, please charge every 1-2 months.



To charge, insert USB pin charger into product and charge via computer or USB adapter. White light flashes while charging until fully charged.



LET'S PLAY

Turn me on by pressing the button on the base of the product for 1-2 seconds.

Press the button to scroll through my 7 speeds and 13 modes. When I'm running, I show I'm happy by turning on a white ambient light.

Turn me off by pressing and holding the button for 3 seconds.



SCAN OR VISIT

www.nusensuelle.com/warranty to register your product or scan the QR code. Product comes with a 2-year warranty.

- MADE WITHOUT LATEX
- PHTHALATE-FREE
- CE APPROVED
- ROHS COMPLIANT
- PROP 65 COMPLIANT

DISCLAIMER

*Not recommended to use for more than 30 minutes continuously.
Not for anal use. Sold as novelty only. No medical claims are warranted or implied.*

ENGLISH: Product made of body-safe silicone. Wash before and after every use, including before the first time using the product. Toy cleaner is preferred, but unscented soap and water are also acceptable. The toy is water submersible. Use water-based lubricant only. Charge before first use and charge every month to ensure battery health. To turn on, press the button on the base of the product for 1-2 seconds. To turn off, press and hold the button for 3 seconds. The toy has 7 speeds and 13 modes. To access speeds and modes, press the button. The average runtime is 30-40 minutes. To charge, insert USB pin charger into product and charge via computer or USB adapter. White light flashes while charging until fully charged. The white light will flash while charging. Light will stop when fully charged. GENERAL INFO: Not safe for anal use. Color deviations may be normal due to manufacturing. Not safe for children. Product is for novelty use only and is not a medical device. DO NOT: Do not open the product. Do not use sharp objects. Do not throw the product or charger into a fire. Do not leave in direct sunlight. Do not use or charge the product if you feel the product is abnormally heating, or abnormalities like discoloration, unusual appearance, or the like. Do not place on another magnetic charger. Do not let charger come in contact with water.

GERMAN: Produkt aus körperverträglichem Silikon. Vor und nach jedem Gebrauch waschen, auch vor dem ersten Gebrauch des Produkts. Spielzeugreiniger wird bevorzugt, aber auch unparfümierte Seife und Wasser sind akzeptabel. Das Spielzeug ist tauchfähig. Verwenden Sie nur Gleitmittel auf Wasserbasis. Laden Sie es vor dem ersten Gebrauch auf und laden Sie es jeden Monat auf, um den Akkuzustand zu gewährleisten. Drücken Sie zum Einschalten die Taste an der Unterseite des Produkts 1-2 Sekunden lang. Zum Einschalten halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Spielzeug hat 7 Geschwindigkeiten und 13 Modi. Um auf Geschwindigkeiten und Modi zuzugreifen, drücken Sie die Taste. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 30-40 Minuten. Stecken Sie zum Aufladen das USB-Pin-Ladegerät in das Produkt und laden Sie es über einen Computer oder einen USB-Adapter auf. Weißes Licht blinkt während des Ladevorgangs, bis es vollständig aufgeladen ist. Das weiße Licht blinkt während des Ladevorgangs. Das Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. ALLGEMEINE INFORMATIONEN: Nicht sicher für den analen Gebrauch. Farbabweichungen können fertigungsbedingt normal sein. Nicht sicher für Kinder. Das Produkt ist nur für den neuartigen Gebrauch bestimmt und ist kein Medizinprodukt. NICHT: Öffnen Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände. Werfen Sie das Produkt oder das Ladegerät nicht ins Feuer. Nicht in direktem