

“Hidden beneath Bentlii’s delicious contours are two powerful oscillating motors that deliver a deep and satisfying pleasure. And thanks to the backtrack function, you will never forget an orgasm.”

– Thao, co-founder and lead product engineer



NUSSENSUELLE.COM

Sonnenlicht liegen lassen. Verwenden oder laden Sie das Produkt nicht, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich das Produkt ungewöhnlich erhitzt oder ungewöhnliche Erscheinungen wie Verfärbung, ungewöhnliches Aussehen oder Ähnliches auftreten. Nicht auf ein anderes magnetisches Ladegerät legen. Lassen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.

**SPANISH:** Producto hecho de silicona segura para el cuerpo. Lave antes y después de cada uso, incluso antes de usar el producto por primera vez. Se prefiere un limpiador de juguetes, pero también se aceptan agua y jabón sin perfume. El juguete es sumergible en agua. Utilice únicamente lubricante a base de agua. Cargue antes del primer uso y cárguelo todos los meses para garantizar el buen estado de la batería. Para encender, mantenga presionada la flecha hacia arriba durante 1-2 segundos. Para apagar, mantenga presionada la flecha hacia abajo durante 1-2 segundos. El juguete tiene 5 velocidades 10 modos. Para acceder a velocidades y modos, use la flecha hacia arriba. Para acceder a la función de retroceso, use la flecha hacia abajo. El tiempo de ejecución promedio es de 30-40 minutos. Para cargar, inserte el cargador con clavija USB en el producto y cárguelo mediante una computadora o un adaptador USB. La luz blanca parpadeará mientras se carga. La luz se detendrá cuando esté completamente cargada. **INFORMACIÓN GENERAL:** No es seguro para uso anal. Las desviaciones de color pueden ser normales debido a la fabricación. No es seguro para los niños. El producto es solo para uso novedoso y no es un dispositivo médico. **NO:** No abra el producto. No use objetos afilados. No arroje el producto o el cargador al fuego. No lo deje expuesto a la luz solar directa. No use ni cargue el producto si siente que el producto se está calentando de manera anormal o presenta anomalías como decoloración, apariencia inusual o similares. No lo coloque sobre otro cargador magnético. No permita que el cargador entre en contacto con el agua.

**FRENCH:** Produit en silicone sans danger pour le corps. Laver avant et après chaque utilisation, y compris avant la première utilisation du produit. Un nettoyant pour jouets est préférable, mais du savon et de l'eau non parfumés sont également acceptables. Le jouet est submersible dans l'eau. Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau. Chargez avant la première utilisation et chargez tous les mois pour assurer la santé de la batterie. Pour allumer, appuyez et maintenez la flèche vers le haut pendant 1-2 secondes. Pour éteindre, appuyez et maintenez la flèche vers le bas pendant 1-2

secondes. Le jouet a 5 vitesses 10 modes. Pour accéder aux vitesses et aux modes, utilisez la flèche vers le haut. Pour accéder à la fonction de retour en arrière, utilisez la flèche vers le bas. La durée d'exécution moyenne est de 30 à 40 minutes. Pour charger, insérez le chargeur à broches USB dans le produit et chargez via un ordinateur ou un adaptateur USB. La lumière blanche clignotera pendant la charge. La lumière s'arrêtera lorsqu'elle sera complètement chargée. **INFORMATIONS GÉNÉRALES :** Pas sûr pour une utilisation anale. Les écarts de couleur peuvent être normaux en raison de la fabrication. Pas sûr pour les enfants. Le produit est à usage de nouveauté uniquement et n'est pas un dispositif médical. **NE PAS:** N'ouvrez pas le produit. N'utilisez pas d'objets pointus. Ne jetez pas le produit ou le chargeur au feu. Ne pas laisser en plein soleil. N'utilisez pas ou ne chargez pas le produit si vous sentez que le produit chauffe anormalement ou présente des anomalies telles qu'une décoloration, une apparence inhabituelle ou autre. Ne pas placer sur un autre chargeur magnétique. Ne laissez pas le chargeur entrer en contact avec de l'eau.

**DUTCH:** Product gemaakt van lichaamsveilige siliconen. Was voor en na elk gebruik, ook voor het eerste gebruik van het product. Speelgoedreiniger heeft de voorkeur, maar ongeparfumeerde zeep en water zijn ook acceptabel. Het speelgoed is onderdompelbaar in water. Gebruik alleen glijmiddel op waterbasis. Laad op voor het eerste gebruik en laad elke maand op om de gezondheid van de batterij te garanderen. Om in te schakelen, houdt u de pijl omhoog 1-2 seconden ingedrukt. Om uit te schakelen, houdt u de pijl-omlaag 1-2 seconden ingedrukt. Het speelgoed heeft 5 snelheden en 10 standen. Gebruik de pijl omhoog om toegang te krijgen tot snelheden en modi. Gebruik de pijl-omlaag om toegang te krijgen tot de backtrack-functie. De gemiddelde looptijd is 30-40 minuten. Om op te laden, plaatst u de USB-pin-oplader in het product en laadt u op via een computer of USB-adapter. Het witte lampje knippert tijdens het opladen. Het licht stopt wanneer het volledig is opgeladen. **ALGEMENE INFORMATIE:** Niet veilig voor anaal gebruik. Door fabricage kunnen kleurafwijkingen normaal zijn. Niet veilig voor kinderen. Het product is alleen bedoeld voor nieuw gebruik en is geen medisch hulpmiddel. **NIET DOEN:** het product niet openen. Gebruik geen scherpe voorwerpen. Gooi het product of de oplader niet in het vuur. Niet in direct zonlicht laten staan. Gebruik of laad het product niet op als u het gevoel heeft dat het product abnormaal warm wordt, of als u afwijkingen zoals verkleuring, ongewoon uiterlijk of iets dergelijks vindt. Niet op een andere magnetische oplader plaatsen. Laat de oplader niet in contact komen met water.

NUSSENSUELLE

DUAL MOTOR  
BENTLII

## DUAL MOTOR BENTLII



### HAPPIEST WHEN I'M CLEAN

Wash me before and after every use, including the first time. Toy cleaner is preferred, but you can also use unscented soap and water.



### YES, I'M WATER SUBMERSIBLE

I don't mind getting wet, so enjoy me in the shower, hot tub, bath, or ocean.



### CHARGE ME UP

Plug me in using the USB charger for 60 minutes before using me the first time. Complete charge time is approximately 3-4 hours, and I will be able to run 30-40 minutes. To ensure battery health, please charge every 1-2 months.



To charge, insert USB pin charger into product and charge via computer or USB adapter. White light flashes while charging until fully charged.



### LET'S PLAY

Turn me on by pressing and holding the up arrow for 1-2 seconds.

Press my up arrow to scroll through my 5 speeds and 10 modes. Press my down arrow to backtrack to a previous setting. When I'm running, I show I'm happy by turning on a white ambient light.



Turn me off by pressing and holding the down arrow for 1-2 seconds.



### SCAN OR VISIT

[www.nusensuelle.com/warranty](http://www.nusensuelle.com/warranty) to register your product or scan the QR code. Product comes with a 2-year warranty.

- **MADE WITHOUT LATEX**
- **PHTHALATE-FREE**
- **CE APPROVED**
- **ROHS COMPLIANT**
- **PROP 65 COMPLIANT**

### DISCLAIMER

*Not recommended to use for more than 30 minutes continuously.  
Not for anal use. Sold as novelty only. No medical claims are warranted or implied.*

**ENGLISH:** Product made of body-safe silicone. Wash before and after every use, including before the first time using the product. Toy cleaner is preferred, but unscented soap and water are also acceptable. The toy is water submersible. Use water-based lubricant only. Charge before first use and charge every month to ensure battery health. To turn on, press and hold the up arrow for 1-2 seconds. To turn off, press and hold the down arrow for 1-2 seconds. The toy has 5 speeds 10 modes. To access speeds and modes, use the up arrow. To access backtrack function use the down arrow. The average runtime is 30-40 minutes. To charge, insert USB pin charger into product and charge via computer or USB adapter. The white light will flash while charging. Light will stop when fully charged. **GENERAL INFO:** Not safe for anal use. Color deviations may be normal due to manufacturing. Not safe for children. Product is for novelty use only and is not a medical device. **DO NOT:** Do not open the product. Do not use sharp objects. Do not throw the product or charger into a fire. Do not leave in direct sunlight. Do not use or charge the product if you feel the product is abnormally heating, or abnormalities like discoloration, unusual appearance, or the like. Do not place on another magnetic charger. Do not let charger come in contact with water.

**GERMAN:** Produkt aus körpersicherem Silikon. Vor und nach jedem Gebrauch waschen, auch vor der ersten Verwendung des Produkts. Spielzeugreiniger wird bevorzugt, aber unparfümierte Seife und Wasser sind ebenfalls akzeptabel. Das Spielzeug ist wassertauchbar. Verwenden Sie nur Gleitmittel auf Wasserbasis. Vor dem ersten Gebrauch aufladen und jeden Monat aufladen, um die Akkuleistung zu gewährleisten. Halten Sie zum Einschalten den Aufwärtspfeil 1-2 Sekunden lang gedrückt. Halten Sie zum Ausschalten den Abwärtspfeil 1-2 Sekunden lang gedrückt. Das Spielzeug hat 5 Geschwindigkeiten 10 Modi. Verwenden Sie den Aufwärtspfeil, um auf Geschwindigkeiten und Modi zuzugreifen. Um auf die Backtrack-Funktion zuzugreifen, verwenden Sie den Abwärtspfeil. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 30-40 Minuten. Stecken Sie zum Aufladen das USB-Pin-Ladegerät in das Produkt und laden Sie es über einen Computer oder USB-Adapter auf. Das weiße Licht blinkt während des Ladevorgangs. Das Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. **ALLGEMEINE INFORMATIONEN:** Nicht sicher für den analen Gebrauch. Farbabweichungen können herstellungsbedingt normal sein. Nicht sicher für Kinder. Das Produkt ist nur für den neuartigen Gebrauch bestimmt und ist kein medizinisches Gerät. **NICHT:** Öffnen Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände. Werfen Sie das Produkt oder das Ladegerät nicht ins Feuer. Nicht im direkten