

"With a voluptuous silhouette and dual motors, the Femme Luxe delivers a fuller sensation than most rabbit vibes. Crafted ridges on the clit stim add a layer of luxury, and 10 vibration patterns paired with three roller motion speeds provide bigger and bolder pleasure. This rabbit vibe will have you daydreaming about last night's festivities all day long."

– Thao, co-founder and lead product engineer



NUSSENSUELLE.COM

liegen lassen. Verwenden oder laden Sie das Produkt nicht, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich das Produkt ungewöhnlich erhitzt oder ungewöhnliche Erscheinungen wie Verfärbung, ungewöhnliches Aussehen oder Ähnliches auftreten. Nicht auf ein anderes magnetisches Ladegerät legen. Lassen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.

SPANISH: Producto hecho de silicona segura para el cuerpo. Lave antes y después de cada uso, incluso antes de usar el producto por primera vez. Se prefiere un limpiador de juguetes, pero también se aceptan agua y jabón sin perfume. El juguete es sumergible en agua. Utilice únicamente lubricante a base de agua. Cargue antes del primer uso y cárguelo todos los meses para garantizar el buen estado de la batería. Para encender, presione cualquiera de los botones en la base del producto. Para apagar, mantenga presionado cualquiera de los botones durante 2 segundos. La vibración del juguete tiene 4 velocidades y 6 modos. Para acceder a velocidades y modos, presione el botón "V". El movimiento del rodillo del juguete tiene 3 velocidades. Para acceder a las velocidades, presione el botón "M". El tiempo de ejecución promedio es de 60 minutos. Para cargar, inserte el cargador con clavija USB en el producto y cárguelo mediante una computadora o un adaptador USB. La luz blanca parpadea mientras se carga hasta que esté completamente cargada. La luz blanca parpadeará mientras se carga. La luz se detendrá cuando esté completamente cargada. INFORMACIÓN GENERAL: No es seguro para uso anal. Las desviaciones de color pueden ser normales debido a la fabricación. No es seguro para los niños. El producto es solo para uso novedoso y no es un dispositivo médico. NO: No abra el producto. No use objetos afilados. No arroje el producto o el cargador al fuego. No lo deje expuesto a la luz solar directa. No use ni cargue el producto si siente que el producto se está calentando de manera anormal o presenta anomalías como decoloración, apariencia inusual o similares. No lo coloque sobre otro cargador magnético. No permita que el cargador entre en contacto con el agua.

FRENCH: Produit en silicone sans danger pour le corps. Laver avant et après chaque utilisation, y compris avant la première utilisation du produit. Un nettoyant pour jouets est préférable, mais du savon et de l'eau non parfumés sont également acceptables. Le jouet est submersible dans l'eau. Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau. Chargez avant la première utilisation et chargez tous les mois pour assurer la santé de la batterie. Pour allumer, appuyez sur l'un des boutons situés à la base du produit. Pour éteindre, appuyez sur l'un des boutons et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. La vibration du jouet a 4 vitesses et 6 modes.

Pour accéder aux vitesses et modes, appuyez sur le bouton « V ». Le mouvement du rouleau du jouet a 3 vitesses. Pour accéder aux vitesses, appuyez sur le bouton « M ». La durée moyenne d'exécution est de 60 minutes. Pour charger, insérez le chargeur à broches USB dans le produit et chargez via un ordinateur ou un adaptateur USB. La lumière blanche clignote pendant la charge jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée. La lumière blanche clignotera pendant la charge. La lumière s'arrêtera lorsqu'elle sera complètement chargée. INFORMATIONS GÉNÉRALES : Pas sûr pour une utilisation anale. Les écarts de couleur peuvent être normaux en raison de la fabrication. Pas sûr pour les enfants. Le produit est à usage de nouveauté uniquement et n'est pas un dispositif médical. NE PAS: N'ouvrez pas le produit. N'utilisez pas d'objets pointus. Ne jetez pas le produit ou le chargeur au feu. Ne pas laisser en plein soleil. N'utilisez pas ou ne chargez pas le produit si vous sentez que le produit chauffe anormalement ou présente des anomalies telles qu'une décoloration, une apparence inhabituelle ou autre. Ne pas placer sur un autre chargeur magnétique. Ne laissez pas le chargeur entrer en contact avec de l'eau.

DUTCH: Product gemaakt van lichaamsveilige siliconen. Was voor en na elk gebruik, ook voor het eerste gebruik van het product. Speelgoedreiniger heeft de voorkeur, maar ongeparfumeerde zeep en water zijn ook acceptabel. Het speelgoed is onderdompelbaar in water. Gebruik alleen glijmiddel op waterbasis. Laad op voor het eerste gebruik en laad elke maand op om de gezondheid van de batterij te garanderen. Druk op een van de knoppen aan de onderkant van het product om in te schakelen. Om uit te schakelen, houdt u een van beide knoppen 2 seconden ingedrukt. De vibratie van het speelgoed heeft 4 snelheden en 6 standen. Druk op de knop "V" om toegang te krijgen tot snelheden en modi. De rolbeweging van het speelgoed heeft 3 snelheden. Druk op de "M"-knop om toegang te krijgen tot snelheden. De gemiddelde looptijd is 60 minuten. Om op te laden, plaatst u de USB-pin-oplader in het product en laadt u op via een computer of USB-adapter. Wit lampje knippert tijdens het opladen totdat het volledig is opgeladen. Het witte lampje knippert tijdens het opladen. Het licht stopt wanneer het volledig is opgeladen. ALGEMENE INFORMATIE: Niet veilig voor anaal gebruik. Door fabricage kunnen kleurafwijkingen normaal zijn. Niet veilig voor kinderen. Het product is alleen voor nieuw gebruik en is geen medisch hulpmiddel. NIET DOEN: het product niet openen. Gebruik geen scherpe voorwerpen. Gooi het product of de oplader niet in het vuur. Niet in direct zonlicht laten staan. Gebruik of laad het product niet op als u het gevoel hebt dat het product abnormaal warm wordt, of als u afwijkingen zoals verkleuring, ongewoon uiterlijk of iets dergelijks vindt. Niet op een andere magnetische oplader plaatsen. Laat de oplader niet in contact komen met water.

NUSSENSUELLE

ROLLER MOTION
FEMME LUXE

ROLLER MOTION FEMME LUXE



HAPPIEST WHEN I'M CLEAN

Wash me before and after every use, including the first time. Toy cleaner is preferred, but you can also use unscented soap and water.



YES, I'M WATER SUBMERSIBLE

I don't mind getting wet, so enjoy me in the shower, hot tub, bath, or ocean.



CHARGE ME UP

Plug me in using the USB charger for 60 minutes before using me the first time. Complete charge time is approximately 4 hours, and I will be able to run 60 minutes. To ensure battery health, please charge every 1-2 months.



To charge, insert USB pin charger into bottom of product and charge via computer or USB adapter. White light flashes while charging until fully charged.



LET'S PLAY

Turn on my vibration by pressing the (V) button on the base of the product .

Press and scroll through my 4 speeds and 6 modes
When I'm running, I show I'm happy by turning on a white ambient light.

Turn my vibration off by pressing and holding the (V) button for 2 seconds.

Turn on my roller motion by pressing the (M) button on the base of the product.

Press and scroll through my 3 speeds. When I'm running, I show I'm happy by turning on a white ambient light.

Turn my roller motion off by pressing and holding the (M) button for 2 seconds.

Roller motion and vibration can be use independently or simultaneously.



SCAN OR VISIT

www.nusensuelle.com/warranty to register your product or scan the QR code. Product comes with a 2-year warranty.

- **MADE WITHOUT LATEX**
- **PHTHALATE-FREE**
- **CE APPROVED**
- **ROHS COMPLIANT**
- **PROP 65 COMPLIANT**

DISCLAIMER

Not recommended to use for more than 30 minutes continuously. Not for anal use. Sold as novelty only. No medical claims are warranted or implied.

ENGLISH: Product made of body-safe silicone. Wash before and after every use, including before the first time using the product. Toy cleaner is preferred, but unscented soap and water are also acceptable. The toy is water submersible. Use water-based lubricant only. Charge before first use and charge every month to ensure battery health. To turn on, press either button on the base of the product . To turn off, press and hold either button for 2 seconds. The toy's vibration has 4 speeds and 6 modes. To access speeds and modes, press the "V" button. The toy's roller motion has 3 speeds. To access speeds, press the "M" button. The average runtime is 60 minutes. To charge, insert USB pin charger into product and charge via computer or USB adapter. White light flashes while charging until fully charged. The white light will flash while charging. Light will stop when fully charged. **GENERAL INFO:** Not safe for anal use. Color deviations may be normal due to manufacturing. Not safe for children. Product is for novelty use only and is not a medical device. **DO NOT:** Do not open the product. Do not use sharp objects. Do not throw the product or charger into a fire. Do not leave in direct sunlight. Do not use or charge the product if you feel the product is abnormally heating, or abnormalities like discoloration, unusual appearance, or the like. Do not place on another magnetic charger. Do not let charger come in contact with water.

GERMAN: Produkt aus körpersicherem Silikon. Vor und nach jedem Gebrauch waschen, auch vor der ersten Verwendung des Produkts. Spielzeugreiniger wird bevorzugt, aber unparfümierte Seife und Wasser sind ebenfalls akzeptabel. Das Spielzeug ist wassertauchbar. Verwenden Sie nur Gleitmittel auf Wasserbasis. Vor dem ersten Gebrauch aufladen und jeden Monat aufladen, um die Akkuleistung zu gewährleisten. Drücken Sie zum Einschalten eine der beiden Tasten an der Basis des Produkts . Halten Sie zum Ausschalten eine der beiden Tasten 2 Sekunden lang gedrückt. Die Vibration des Spielzeugs hat 4 Geschwindigkeiten und 6 Modi. Um auf Geschwindigkeiten und Modi zuzugreifen, drücken Sie die „V“-Taste. Die Rollenbewegung des Spielzeugs hat 3 Geschwindigkeiten. Um auf die Geschwindigkeiten zuzugreifen, drücken Sie die Taste „M“. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 60 Minuten. Stecken Sie zum Aufladen das USB-Pin-Ladegerät in das Produkt und laden Sie es über einen Computer oder USB-Adapter auf. Weißes Licht blinkt während des Ladevorgangs, bis er vollständig aufgeladen ist. Das weiße Licht blinkt während des Ladevorgangs. Das Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. **ALLGEMEINE INFORMATIONEN:** Nicht sicher für den analen Gebrauch. Farbabweichungen können herstellungsbedingt normal sein. Nicht sicher für Kinder. Das Produkt ist nur für den neuartigen Gebrauch bestimmt und ist kein medizinisches Gerät. **NICHT:** Öffnen Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände. Werfen Sie das Produkt oder das Ladegerät nicht ins Feuer. Nicht im direkten Sonnenlicht