

"Designing toys for individuals of all sexes and genders is the core of my development process, and Flexii Beads emphasize this approach. The elongated vibe provides unforgettable vaginal pleasure but is equally delightful for anal play. The billowing silhouette and the ultra-flexible shaft deliver a thrusting sensation that leaves you lusting for more."

– Thao, co-founder and lead product engineer



NUSSENSUELLE.COM

Feuer. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Verwenden oder laden Sie das Produkt nicht, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich das Produkt ungewöhnlich stark erhitzt oder Anomalien wie Verfärbungen, ein ungewöhnliches Aussehen oder Ähnliches auftreten. Nicht auf ein anderes magnetisches Ladegerät legen. Lassen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser in Kontakt kommen.

**SPANISH:** Producto hecho de silicona segura para el cuerpo. Lave antes y después de cada uso, incluso antes de usar el producto por primera vez. Se prefiere un limpiador de juguetes, pero también se aceptan agua y jabón sin perfume. El juguete es sumergible en agua. Utilice únicamente lubricante a base de agua. Cargue antes del primer uso y cárguelo todos los meses para garantizar el buen estado de la batería. Para encender, presione el botón superior en la base del producto durante 3 segundos. Para apagar, mantenga presionado el botón inferior durante 3 segundos. El juguete tiene 4 velocidades y 11 modos. Para acceder a velocidades y modos, use el botón superior en la base del producto. El tiempo de ejecución promedio es de 30-45 minutos. Para cargar, inserte el cargador con clavija USB en el producto y cárguelo mediante una computadora o un adaptador USB. La luz blanca parpadeará mientras se carga. La luz se detendrá cuando esté completamente cargada. **INFORMACIÓN GENERAL:** Seguro para uso anal. Las desviaciones de color pueden ser normales debido a la fabricación. No es seguro para los niños. El producto es solo para uso novedoso y no es un dispositivo médico. **NO:** No abra el producto. No use objetos afilados. No arroje el producto o el cargador al fuego. No lo deje expuesto a la luz solar directa. No use ni cargue el producto si siente que el producto se está calentando de manera anormal, o anomalías como decoloración, apariencia inusual o similares. No lo coloque sobre otro cargador magnético. No permita que el cargador entre en contacto con el agua.

**FRENCH:** Produit en silicone sans danger pour le corps. Laver avant et après chaque utilisation, y compris avant la première utilisation du produit. Un nettoyeur pour jouets est préférable, mais du savon et de l'eau non parfumés sont également acceptables. Le jouet est submersible dans l'eau. Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau. Chargez avant la première utilisation et chargez tous les mois pour assurer la santé de la batterie. Pour allumer, appuyez sur le bouton du haut sur la base du produit pendant 3 secondes. Pour éteindre, appuyez et maintenez le bouton du bas pendant 3

secondes. Le jouet a 4 vitesses et 11 modes. Pour accéder aux vitesses et aux modes, utilisez le bouton supérieur sur la base du produit. La durée moyenne d'exécution est de 30 à 45 minutes. Pour charger, insérez le chargeur à broches USB dans le produit et chargez via un ordinateur ou un adaptateur USB. La lumière blanche clignotera pendant la charge. La lumière s'arrêtera lorsqu'elle sera complètement chargée. **INFORMATIONS GÉNÉRALES :** Sans danger pour une utilisation anale. Les écarts de couleur peuvent être normaux en raison de la fabrication. Pas sûr pour les enfants. Le produit est à usage de nouveauté uniquement et n'est pas un dispositif médical. **NE PAS:** N'ouvrez pas le produit. N'utilisez pas d'objets pointus. Ne jetez pas le produit ou le chargeur au feu. Ne pas laisser en plein soleil. N'utilisez pas ou ne chargez pas le produit si vous sentez que le produit chauffe anormalement ou présente des anomalies telles qu'une décoloration, une apparence inhabituelle ou autre. Ne pas placer sur un autre chargeur magnétique. Ne laissez pas le chargeur entrer en contact avec de l'eau.

**DUTCH:** Product gemaakt van lichaamsveilige siliconen. Was voor en na elk gebruik, ook voor het eerste gebruik van het product. Spielgoedreiniger heeft de voorkeur, maar ongeparfumeerde zeep en water zijn ook acceptabel. Het speelgoed is onderdompelaar in water. Gebruik alleen glijmiddel op waterbasis. Laad op voor het eerste gebruik en laad elke maand op om de gezondheid van de batterij te garanderen. Om in te schakelen, drukt u gedurende 3 seconden op de bovenste knop aan de onderkant van het product. Om uit te schakelen, houdt u de onderste knop 3 seconden ingedrukt. Het speelgoed heeft 4 snelheden en 11 standen. Gebruik de bovenste knop op de onderkant van het product om toegang te krijgen tot snelheden en modi. De gemiddelde looptijd is 30-45 minuten. Om op te laden, plaatst u de USB-penlader in het product en laadt u op via een computer of USB-adapter. Het witte lampje knippert tijdens het opladen. Het licht stopt wanneer het volledig is opgeladen. **ALGEMENE INFO:** Veilig voor anaal gebruik. Kleurafwijkingen kunnen normaal zijn als gevolg van fabricage. Niet veilig voor kinderen. Product is alleen voor nieuw gebruik en is geen medisch hulpmiddel. **NIET DOEN:** Open het product niet. Gebruik geen scherpe voorwerpen. Gooi het product of de oplader niet in vuur. Niet in direct zonlicht laten staan. Gebruik of laad het product niet op als u het gevoel heeft dat het abnormaal warm wordt, of als er afwijkingen zijn zoals verkleuring, een ongewoon uiterlijk of iets dergelijks. Niet op een andere magnetische oplader plaatsen. Laat de oplader niet in contact komen met water.

NUSSENSUELLE



MULTI-PLAY  
FLEXII BEADS

# MULTI-PLAY FLEXII BEADS



## HAPPIEST WHEN I'M CLEAN

Wash me before and after every use, including the first time. Toy cleaner is preferred, but you can also use unscented soap and water.



## YES, I'M WATER SUBMERSIBLE

I don't mind getting wet, so enjoy me in the shower, hot tub, bath, or ocean.



## CHARGE ME UP

Plug me in using the USB charger for 60 minutes before using me the first time. Complete charge time is approximately 2-3 hours, and I will be able to run 30-45 minutes. To ensure battery health, please charge every 1-2 months.



To charge, insert USB pin charger into product and charge via computer or USB adapter. White light flashes while charging until fully charged.



## LET'S PLAY

Turn me on by pressing my top button at the base of the product for 3 seconds.

Press my top button to scroll through my 4 speeds and 11 modes. When I'm running, I show I'm happy by turning on a white ambient light.

To use my backtrack function press my bottom button.

Turn me off by pressing my bottom button at the base of the product for 3 seconds.



## SCAN OR VISIT

[www.nusensuelle.com/warranty](http://www.nusensuelle.com/warranty) to register your product or scan the QR code. Product comes with a 2-year warranty.

- **MADE WITHOUT LATEX**
- **PHthalate-FREE**
- **CE APPROVED**
- **ROHS COMPLIANT**
- **PROP 65 COMPLIANT**

## DISCLAIMER

*Not recommended to use for more than 30 minutes continuously.  
Sold as novelty only. No medical claims are warranted or implied.*

**ENGLISH:** Product made of body-safe silicone. Wash before and after every use, including before the first time using the product. Toy cleaner is preferred, but unscented soap and water are also acceptable. The toy is water submersible. Use water-based lubricant only. Charge before first use and charge every month to ensure battery health. To turn on, press the top button on the base of the product for 4 seconds. To turn off, press and hold the bottom button for 3 seconds. The toy has 3 speeds and 11 modes. To access speeds and modes, use the top button on base of product. The average runtime is 30-45 minutes. To charge, insert USB pin charger into product and charge via computer or USB adapter. The white light will flash while charging. Light will stop when fully charged. **GENERAL INFO:** Safe for anal use. Color deviations may be normal due to manufacturing. Not safe for children. Product is for novelty use only and is not a medical device. **DO NOT:** Do not open the product. Do not use sharp objects. Do not throw the product or charger into a fire. Do not leave in direct sunlight. Do not use or charge the product if you feel the product is abnormally heating, or abnormalities like discoloration, unusual appearance, or the like. Do not place on another magnetic charger. Do not let charger come in contact with water.

**GERMAN:** Produkt aus körperverträglichem Silikon. Vor und nach jedem Gebrauch waschen, auch vor der ersten Verwendung des Produkts. Spielzeugreiniger wird bevorzugt, aber auch unparfümierte Seife und Wasser sind akzeptabel. Das Spielzeug ist wassertauchfähig. Verwenden Sie ausschließlich Gleitmittel auf Wasserbasis. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf und laden Sie ihn jeden Monat auf, um die Gesundheit des Akkus sicherzustellen. Zum Einschalten drücken Sie 3 Sekunden lang die obere Taste an der Unterseite des Produkts. Zum Ausschalten halten Sie die untere Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Spielzeug verfügt über 4 Geschwindigkeiten und 11 Modi. Um auf Geschwindigkeiten und Modi zuzugreifen, verwenden Sie die obere Taste an der Unterseite des Produkts. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 30-45 Minuten. Zum Aufladen schließen Sie das USB-Pin-Ladegerät an das Produkt an und laden es über einen Computer oder einen USB-Adapter auf. Während des Ladevorgangs blinkt das weiße Licht. Das Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. **ALLGEMEINE INFORMATIONEN:** Sicher für den Analgebrauch. Farbabweichungen können herstellungsbedingt normal sein. Nicht sicher für Kinder. Das Produkt dient nur der Verwendung als Neuheit und ist kein medizinisches Gerät. **NICHT:** Öffnen Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände. Werfen Sie das Produkt oder das Ladegerät nicht ins