

"The Nubii Sunni bullet is a casual entry into sensation play. Focusing on the senses, including touch with an emphasis on warmth, can help you get more pleasure from sex, and that is why I developed the Sunni. This feisty bullet is equipped with 5 sumptuous speeds and 5 mouthwatering modes that deliver ethereal delight. Expand your sexual world by engaging the warming function and set your passions ablaze."

– Thao, co-founder and lead product engineer



NUSSENSUELLE.COM

das Produkt nicht, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich das Produkt ungewöhnlich stark erwärmt oder Anomalien wie Verfärbungen, ein ungewöhnliches Aussehen oder Ähnliches auftreten. Nicht auf ein anderes magnetisches Ladegerät legen. Lassen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser in Kontakt kommen.

SPANISH: Producto fabricado con revestimiento de silicona seguro para el cuerpo. Lavar antes y después de cada uso, incluso antes del primer uso del producto. Se prefiere un limpiador de juguetes, pero también se aceptan agua y jabón sin perfume. El juguete es sumergible en agua. Utilice únicamente lubricante a base de agua. Cargue antes del primer uso y cárguelo todos los meses para garantizar el estado de la batería. Para encenderlo, presione el botón de onda en la base del producto durante 1-2 segundos. Para apagar, mantenga presionado el botón de onda durante 3 segundos. El juguete tiene 5 velocidades y 5 modos. Para acceder a velocidades y modos, use el botón de onda. El tiempo de ejecución promedio es de 1 a 2 horas. El componente de calefacción puede afectar el tiempo de ejecución. Para cargar, conecte el cargador magnético a los pines en la parte inferior. Cargue a través de una computadora o un adaptador USB. La luz blanca parpadeará mientras se carga. La luz se detendrá cuando esté completamente cargada. **INFORMACIÓN GENERAL:** No es seguro para uso anal. Las desviaciones de color pueden ser normales debido a la fabricación. No es seguro para los niños. El producto es sólo para uso novedoso y no es un dispositivo médico. **NO:** No abra el producto. No utilice objetos punzantes. No arroje el producto ni el cargador al fuego. No lo deje expuesto a la luz solar directa. No utilice ni cargue el producto si siente que se calienta de forma anormal o presenta anomalías como decoloración, apariencia inusual o similares. No lo coloque sobre otro cargador magnético. No permita que el cargador entre en contacto con el agua.

FRENCH: Produit fabriqué avec un revêtement en silicone sans danger pour le corps. Laver avant et après chaque utilisation, y compris avant la première utilisation du produit. Un nettoyeur pour jouets est préférable, mais du savon et de l'eau non parfumés sont également acceptables. Le jouet est submersible dans l'eau. Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau. Chargez avant la première utilisation et chargez tous les mois pour garantir la santé de la batterie. Pour allumer, appuyez sur le bouton vague situé sur la base du produit pendant 1 à 2 secondes. Pour éteindre, appuyez et maintenez le bouton vague pendant 3 secondes. Le jouet dispose de 5 vitesses et 5 modes. Pour

accéder aux vitesses et aux modes, utilisez le bouton vague. La durée d'exécution moyenne est de 1 à 2 heures. Le composant chauffant peut affecter la durée de fonctionnement. Pour charger, fixez le chargeur magnétique aux broches en bas. Chargez via un ordinateur ou un adaptateur USB. La lumière blanche clignote pendant la charge. La lumière s'arrêtera lorsqu'elle sera complètement chargée. **INFORMATIONS GÉNÉRALES :** Non sûr pour une utilisation anale. Les écarts de couleur peuvent être normaux en raison de la fabrication. Pas sécuritaire pour les enfants. Le produit est destiné uniquement à un usage nouveau et n'est pas un dispositif médical. **À NE PAS FAIRE :** N'ouvrez pas le produit. N'utilisez pas d'objets pointus. Ne jetez pas le produit ou le chargeur au feu. Ne pas laisser en plein soleil. N'utilisez pas et ne chargez pas le produit si vous sentez qu'il chauffe anormalement ou présente des anomalies telles qu'une décoloration, une apparence inhabituelle, etc. Ne pas placer sur un autre chargeur magnétique. Ne laissez pas le chargeur entrer en contact avec de l'eau.

DUTCH: Product gemaakt van lichaamsveilige siliconencoating. Wassen voor en na elk gebruik, ook vóór het eerste gebruik van het product. Speelgoedreiniger heeft de voorkeur, maar ongeparfumeerde zeep en water zijn ook acceptabel. Het speelgoed is onderdompelbaar in water. Gebruik uitsluitend glijmiddel op waterbasis. Laad op vóór het eerste gebruik en laad elke maand op om de gezondheid van de batterij te garanderen. Om het product in te schakelen, drukt u gedurende 1-2 seconden op de golfknop aan de onderkant van het product. Om uit te schakelen, houdt u de golfknop 3 seconden ingedrukt. Het speelgoed heeft 5 snelheden en 5 modi. Gebruik de golfknop om toegang te krijgen tot snelheden en modi. De gemiddelde looptijd is 1-2 uur. De verwarmingscomponent kan de looptijd beïnvloeden. Om op te laden, bevestigt u de magnetische oplader aan de pinnen aan de onderkant. Opladen via computer of USB-adapter. Het witte lampje knippert tijdens het opladen. Het licht stopt wanneer het volledig is opgeladen. **ALGEMENE INFO:** Niet veilig voor anaal gebruik. Kleurafwijkingen kunnen normaal zijn als gevolg van de productie. Niet veilig voor kinderen. Het product is uitsluitend bedoeld voor nieuw gebruik en is geen medisch hulpmiddel. **NIET DOEN:** Open het product niet. Gebruik geen scherpe voorwerpen. Gooi het product of de oplader niet in vuur. Niet in direct zonlicht laten staan. Gebruik of laad het product niet op als u merkt dat het product abnormaal warm wordt of als er sprake is van afwijkingen zoals verkleuring, een ongewoon uiterlijk en dergelijke. Niet op een andere magnetische oplader plaatsen. Laat de oplader niet in contact komen met water.



NUSSENSUELLE



nubii
SUNNI BULLET

nubii

SUNNI BULLET



HAPPIEST WHEN I'M CLEAN

Wash me before and after every use, including the first time. Toy cleaner is preferred, but you can also use unscented soap and water.



YES, I'M WATER SUBMERSIBLE

I don't mind getting wet, so enjoy me in the shower, hot tub, bath, or ocean.



CHARGE ME UP

Plug me in using the USB charger for 60 minutes before using me the first time. Complete charge time is approximately 3 hours, and I will be able to run 1-2 hours. To ensure battery health, please charge every 1-2 months.



To charge, attach magnetic charger to the pins at the bottom. Charge via computer or USB adapter. White light flashes while charging until fully charged.



LET'S PLAY

Turn me on by pressing the wave button at the base of the product for 1-2 seconds.

Use the button to scroll through my 5 speeds and 5 modes. When I'm running, I show I'm happy by turning on a white ambient light.

Turn me off by pressing and holding the wave button for 3 seconds.



TURN UP THE HEAT

Want to feel my warmth? Press my flame button for 2 seconds. To turn on my warmth when my

vibration is on, quickly press the flame button. A red light shows I'm heating up.

Turn me off, by pressing my flame button for 2 seconds.

It will take up to 2 minutes to feel maximum warmth. My heat will run for 5 minutes and then turn off. My temperature will be around 42°C. As my motor runs, I will remain at this temperature.



SCAN OR VISIT

www.nusensuelle.com/warranty to register your product or scan the QR code. Product comes with a 2-year warranty.

- MADE WITHOUT LATEX
- PHTHALATE-FREE
- CE APPROVED
- ROHS COMPLIANT
- PROP 65 COMPLIANT

DISCLAIMER

Not recommended to use for more than 30 minutes continuously. Not for anal use. Sold as novelty only. No medical claims are warranted or implied.

ENGLISH: Product made of body-safe silicone coating. Wash before and after every use, including before the first time using the product. Toy cleaner is preferred, but unscented soap and water are also acceptable. The toy is water submersible. Use water-based lubricant only. Charge before first use and charge every month to ensure battery health. To turn on, press the wave button on the base of the product for 1-2 seconds. To turn off, press and hold the wave button for 3 seconds. The toy has 5 speeds and 5 modes. To access speeds and modes, use the wave button. The average runtime is 1-2 hours. The heating component may affect runtime. To charge, attach magnetic charger to the pins at the bottom. Charge via computer or USB adapter. The white light will flash while charging. Light will stop when fully charged. **GENERAL INFO:** Not safe for anal use. Color deviations may be normal due to manufacturing. Not safe for children. Product is for novelty use only and is not a medical device. **DO NOT:** Do not open the product. Do not use sharp objects. Do not throw the product or charger into a fire. Do not leave in direct sunlight. Do not use or charge the product if you feel the product is abnormally heating, or abnormalities like discoloration, unusual appearance, or the like. Do not place on another magnetic charger. Do not let charger come in contact with water.

GERMAN: Produkt aus körpersicherer Silikonbeschichtung. Vor und nach jedem Gebrauch waschen, auch vor der ersten Verwendung des Produkts. Spielzeugreiniger wird bevorzugt, aber auch unparfümierte Seife und Wasser sind akzeptabel. Das Spielzeug ist wassertauchfähig. Verwenden Sie ausschließlich Gleitmittel auf Wasserbasis. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf und laden Sie ihn jeden Monat auf, um die Gesundheit des Akkus sicherzustellen. Zum Einschalten drücken Sie 1-2 Sekunden lang die Wave-Taste an der Unterseite des Produkts. Zum Ausschalten halten Sie die Wave-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Spielzeug verfügt über 5 Geschwindigkeiten und 5 Modi. Um auf Geschwindigkeiten und Modi zuzugreifen, verwenden Sie die Wellentaste. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 1-2 Stunden. Die Heizkomponente kann die Laufzeit beeinträchtigen. Befestigen Sie zum Aufladen das magnetische Ladegerät an den Stiften unten. Laden über Computer oder USB-Adapter. Während des Ladevorgangs blinkt das weiße Licht. Das Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. **ALLGEMEINE INFORMATIONEN:** Nicht sicher für den analen Gebrauch. Farbabweichungen können herstellungsbedingt normal sein. Nicht sicher für Kinder. Das Produkt dient nur der Verwendung als Neuheit und ist kein medizinisches Gerät. **NICHT:** Öffnen Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände. Werfen Sie das Produkt oder das Ladegerät nicht ins Feuer. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Verwenden oder laden Sie