

"Boasting a curved head and sculpted ridges, Rhapsody's sultry physique makes it ideal for both G-spot and clitoral stimulation. Delivering five speeds + five tapping modes and an additional ten speeds and ten vibration patterns, Rhapsody is the most swoon-worthy vibe on the market."

– *Thao, co-founder and lead product engineer*



NUSSENSUELLE.COM

das Produkt nicht. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände. Werfen Sie das Produkt oder das Ladegerät nicht ins Feuer. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Verwenden oder laden Sie das Produkt nicht, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich das Produkt ungewöhnlich stark erhitzt oder Anomalien wie Verfärbungen, ein ungewöhnliches Aussehen oder Ähnliches auftreten. Nicht auf ein anderes magnetisches Ladegerät legen. Lassen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser in Kontakt kommen.

SPANISH: Producto fabricado en silicona segura para el cuerpo. Lavar antes y después de cada uso, incluso antes del primer uso del producto. Se prefiere un limpiador de juguetes, pero también se aceptan agua y jabón sin perfume. El juguete es sumergible en agua. Utilice únicamente lubricante a base de agua. Cargue antes del primer uso y cárguelo todos los meses para garantizar el estado de la batería. Para encenderlo, presione cualquiera de los botones en la base del producto durante 2 segundos. Para apagar, presione cualquiera de los botones durante 2 segundos. El juguete tiene 10 velocidades y 10 modos de vibración. Para acceder a velocidades y modos, presione el botón inferior. El juguete tiene 5 velocidades y 5 modos de golpeteo. Para acceder a velocidades y modos de tapping, presione el botón superior. El tiempo de ejecución promedio es de 1 a 2 horas. Para cargar, conecte el cargador magnético en la parte inferior del producto y conecte el USB a una computadora o a un adaptador USB. La luz blanca parpadea mientras se carga hasta que esté completamente cargada. La luz se detendrá cuando esté completamente cargada. **INFORMACIÓN GENERAL:** No es seguro para uso anal. Las desviaciones de color pueden ser normales debido a la fabricación. No es seguro para los niños. El producto es sólo para uso novedoso y no es un dispositivo médico. **NO:** No abra el producto. No utilice objetos punzantes. No arroje el producto ni el cargador al fuego. No lo deje expuesto a la luz solar directa. No utilice ni cargue el producto si siente que se calienta de forma anormal o presenta anomalías como decoloración, apariencia inusual o similares. No lo coloque sobre otro cargador magnético. No permita que el cargador entre en contacto con el agua.

FRENCH: Produit en silicone sans danger pour le corps. Laver avant et après chaque utilisation, y compris avant la première utilisation du produit. Un nettoyant pour jouets est préférable, mais du savon et de l'eau non parfumés sont également acceptables. Le jouet est submersible dans l'eau. Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau. Chargez avant la première utilisation et chargez tous les mois pour garantir la santé de la batterie. Pour allumer, appuyez sur l'un des boutons de la base du produit pendant 2 secondes. Pour éteindre, appuyez sur l'un des boutons pendant 2 secondes. Le jouet dispose de 10 vitesses et 10 modes

de vibration. Pour accéder aux vitesses et aux modes, appuyez sur le bouton du bas. Le jouet dispose de 5 vitesses et de 5 modes de frappe. Pour accéder aux vitesses et aux modes de frappe, appuyez sur le bouton du haut. La durée d'exécution moyenne est de 1 à 2 heures. Pour charger, fixez le chargeur magnétique au bas du produit et connectez l'USB à un ordinateur ou à un adaptateur USB. La lumière blanche clignote pendant la charge jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée. La lumière s'arrêtera lorsqu'elle sera complètement chargée. **INFORMATIONS GÉNÉRALES :** Non sûr pour une utilisation anale. Les écarts de couleur peuvent être normaux en raison de la fabrication. Pas sécuritaire pour les enfants. Le produit est destiné uniquement à un usage nouveau et n'est pas un dispositif médical. **À NE PAS FAIRE :** N'ouvrez pas le produit. N'utilisez pas d'objets pointus. Ne jetez pas le produit ou le chargeur au feu. Ne pas laisser en plein soleil. N'utilisez pas et ne chargez pas le produit si vous sentez qu'il chauffe anormalement ou présente des anomalies telles qu'une décoloration, une apparence inhabituelle, etc. Ne pas placer sur un autre chargeur magnétique. Ne laissez pas le chargeur entrer en contact avec de l'eau.

DUTCH: Product gemaakt van lichaamsveilige siliconen. Wassen voor en na elk gebruik, ook vóór het eerste gebruik van het product. Speelgoedreiniger heeft de voorkeur, maar ongeparfumeerde zeep en water zijn ook acceptabel. Het speelgoed is onderdompelbaar in water. Gebruik uitsluitend glijmiddel op waterbasis. Laad op vóór het eerste gebruik en laad elke maand op om de gezondheid van de batterij te garanderen. Om het apparaat in te schakelen, drukt u gedurende 2 seconden op een van de knoppen aan de onderkant van het product. Om uit te schakelen, drukt u gedurende 2 seconden op een van beide knoppen. Het speeltje heeft 10 snelheden en 10 vibratiestanden. Druk op de onderste knop om toegang te krijgen tot snelheden en modi. Het speelgoed heeft 5 snelheden en 5 tikmodi. Druk op de bovenste knop om toegang te krijgen tot de tiksnelheden en modi. De gemiddelde looptijd is 1-2 uur. Om op te laden, bevestigt u de magnetische oplader aan de onderkant van het product en sluit u USB aan op een computer of USB-adapter. Wit lampje knippert tijdens het opladen totdat het volledig is opgeladen. Het licht stopt wanneer het volledig is opgeladen. **ALGEMENE INFO:** Niet veilig voor anaal gebruik. Kleurafwijkingen kunnen normaal zijn als gevolg van de productie. Niet veilig voor kinderen. Het product is uitsluitend bedoeld voor nieuwigheid en is geen medisch hulpmiddel. **NIET DOEN:** Open het product niet. Gebruik geen scherpe voorwerpen. Gooi het product of de oplader niet in vuur. Niet in direct zonlicht laten staan. Gebruik of laad het product niet op als u merkt dat het product abnormaal warm wordt of als er sprake is van afwijkingen zoals verkleuring, een ongewoon uiterlijk en dergelijke. Niet op een andere magnetische oplader plaatsen. Laat de oplader niet in contact komen met water.

NUSSENSUELLE

TAPPING VIBE
RHAPSODY



TAPPING VIBE RHAPSODY



HAPPIEST WHEN I'M CLEAN

Wash me before and after every use, including the first time. Toy cleaner is preferred, but you can also use unscented soap and water.



YES, I'M WATER SUBMERSIBLE

I don't mind getting wet, so enjoy me in the shower, hot tub, bath, or ocean.




CHARGE ME UP

Plug me in using the USB charger for 60 minutes before using me the first time. Complete charge time is approximately 3 hours, and I will be able to run 1-2 hours. To ensure battery health, please charge every 1-2 months.



To charge, attach magnetic charger to the pins on the bottom of the product and charge via computer or USB adapter. White light flashes while charging until fully charged.



LET'S PLAY

Turn me on by pressing either button for 2 seconds. When I'm running, I show I'm happy by turning on a white ambient light.

Press my top button to scroll through my 5 speeds and 5 tapping modes.

Press my bottom button to scroll through my 10 speeds and 10 vibration modes.

Turn me off by pressing either button for 2 seconds.

My vibration and tapping can be used simultaneously or independently of each other.



SCAN OR VISIT

www.nusensuelle.com/warranty to register your product or scan the QR code. Product comes with a 2-year warranty.

- **MADE WITHOUT LATEX**
- **PHTHALATE-FREE**
- **CE APPROVED**
- **ROHS COMPLIANT**
- **PROP 65 COMPLIANT**

DISCLAIMER

*Not recommended to use for more than 30 minutes continuously.
Not for anal use. Sold as novelty only. No medical claims are warranted or implied.*

ENGLISH: Product made of body-safe silicone. Wash before and after every use, including before the first time using the product. Toy cleaner is preferred, but unscented soap and water are also acceptable. The toy is water submersible. Use water-based lubricant only. Charge before first use and charge every month to ensure battery health. To turn on, press either button on the base of the product for 2 seconds. To turn off, press either button for 2 seconds. The toy has 10 speeds and 10 vibration modes. To access speeds and modes, press the bottom button. The toy has 5 speeds and 5 tapping modes. To access tapping speeds and modes, press the top button. The average runtime is 1-2 hours. To charge, attach the magnetic charger on the bottom of the product and connect USB to either a computer or USB adapter. White light flashes while charging until fully charged. Light will stop when fully charged. **GENERAL INFO:** Not safe for anal use. Color deviations may be normal due to manufacturing. Not safe for children. Product is for novelty use only and is not a medical device. **DO NOT:** Do not open the product. Do not use sharp objects. Do not throw the product or charger into a fire. Do not leave in direct sunlight. Do not use or charge the product if you feel the product is abnormally heating, or abnormalities like discoloration, unusual appearance, or the like. Do not place on another magnetic charger. Do not let charger come in contact with water.

GERMAN: Produkt aus körperversäglichem Silikon. Vor und nach jedem Gebrauch waschen, auch vor der ersten Verwendung des Produkts. Spielzeugreiniger wird bevorzugt, aber auch unparfümierte Seife und Wasser sind akzeptabel. Das Spielzeug ist wassertauchfähig. Verwenden Sie ausschließlich Gleitmittel auf Wasserbasis. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf und laden Sie ihn jeden Monat auf, um die Gesundheit des Akkus sicherzustellen. Zum Einschalten drücken Sie 2 Sekunden lang eine der beiden Tasten an der Unterseite des Produkts. Zum Ausschalten drücken Sie eine der beiden Tasten 2 Sekunden lang. Das Spielzeug verfügt über 10 Geschwindigkeiten und 10 Vibrationsmodi. Um auf Geschwindigkeiten und Modi zuzugreifen, drücken Sie die untere Taste. Das Spielzeug verfügt über 5 Geschwindigkeiten und 5 Tippmodi. Um auf Tippgeschwindigkeiten und -modi zuzugreifen, drücken Sie die obere Taste. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 1-2 Stunden. Zum Aufladen befestigen Sie das magnetische Ladegerät an der Unterseite des Produkts und verbinden es über USB entweder mit einem Computer oder einem USB-Adapter. Weißes Licht blinkt während des Ladevorgangs, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Das Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. **ALLGEMEINE INFORMATIONEN:** Nicht sicher für den analen Gebrauch. Farbabweichungen können herstellungsbedingt normal sein. Nicht sicher für Kinder. Das Produkt dient nur der Verwendung als Neuheit und ist kein medizinisches Gerät. **NICHT:** Öffnen Sie