



1. Antena
2. Entrada de altifalante externo/microfone/carregamento USB
3. Botão **Modo/Alimentação**
4. Botão **Chamar**
5. Botões **Canal seguinte/anterior**
6. Visor LCD retroiluminado
7. Altifalante/Microfone
8. Botões **Aumentar/Reduzir volume**
9. Botão **Luz LED**
10. Botão **Falar**
11. Botão **Memória/Sair**
12. Botão **Tri-Watch (Três Canais)**
13. Botão **Pesquisar**
14. Botão **Alcance máximo**
15. Ligação da correa de pulso
16. Presilha de cinto
17. Compartimento das pilhas
18. Parafusos da tampa do compartimento das pilhas (2)
19. Fixadores de borracha
20. Luz LED
21. Botão **Bloquear**

MODELO DE RÁDIO BIDIRECIONAL
AM1035 FLT
Nothing Comes Close to a Cobra®
KEM_ML3023_35B
Português

Características do produto

- Características**
- 8 canais*
 - 121 códigos de privacidade (38 códigos CTCSS/83 códigos DCS)
 - Funcionamento mãos-livres (VOX)
 - VibrAlert®
 - Três canais
 - Pesquisa de canais, códigos de privacidade
 - Visor LCD retroiluminado
 - Luz LED
 - Aviso de chamada
Dez tons selecionáveis
 - Botão Bloquear
 - Entrada de altifalante/microfone/ carregamento USB
 - Bip de recepção selecionável Ligar/Desligar
 - Economizador de bateria/alimentação
 - Tons de tecla
 - Indicador de nível de bateria
 - Aviso sonoro de bateria fraca
 - Silenciador automático
 - Extensor de alcance máximo
 - Presilha de cinto
- Visor LCD retroiluminado**
1. Indicador de nível de bateria
 2. Ícone Bip de recepção
 3. Ícone VOX
 4. VibrAlert®/Ícone Aviso de chamada
 5. Ícone Bloquear
 6. Ícone Tom de tecla
 7. Ícones DCS/CTCSS
 8. Ícone Pesquisas/Memória
 9. Número de canal de memória
 10. Números de código de privacidade DCS/CTCSS
 11. Ícone Economizador de energia
 12. Números de canal
 13. Ícone Receber/Transmitir
 14. Medidor de Intensidade do Sinal
 15. Ícone BURP
 16. Ícone Tri-Watch
- O alcance máximo pode variar e assenta numa comunicação em linha de vista desobstruída sob condições ideais.
- * Não é possível utilizar os canais 1 e 2 em França. Esta situação poderá ser alterada; contacte a autoridade de licenciamento de rádio francesa para mais informações.

Informações sobre o produto
Este rádio microTALK® foi fabricado para cumprir todas as normas de equipamento rádio, utilizando 446 frequências PMR, conforme autorizado. A utilização deste rádio bidirecional implica a utilização das bandas públicas sujeita às leis ou regulamentações locais. Contacte a sua autoridade de licenciamento de rádio para mais informações.

Cuidar do seu rádio
O seu rádio microTALK® irá funcionar sem quaisquer problemas durante vários anos se cuidar dele corretamente. Veja abaixo algumas sugestões:

- Mantenha o rádio com cuidado.
- Mantenha-o afastado de poeiras.
- Nunca coloque o rádio dentro de água ou num local húmido.
- Evite expô-lo a temperaturas extremas.

Funcionamento

- Instalar as pilhas**
Para instalar ou substituir as pilhas:
1. Retire a presilha de cinto, soltando a patilha da mesma e fazendo-a deslizar para cima.
 2. Desaperte os dois parafusos superiores e inferiores na parte traseira do rádio para retirar a tampa do compartimento das pilhas. DICA: Os parafusos deverão estar suficientemente folgados (e fixados) para conseguir usá-los para puxar a tampa do compartimento das pilhas para fora, se necessário.
 3. Introduza as três pilhas recarregáveis AA fornecidas ou pilhas alcalinas não recarregáveis. Coloque as pilhas de acordo com as indicações de polaridade.
 4. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas, enrosque os parafusos e volte a fixar o clipe para o cinto.
- Não tente carregar pilhas alcalinas.
 - Não misture pilhas usadas com novas.
 - Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Aperte os parafusos usando a ponta do clipe para o cinto para fixar a tampa do compartimento das pilhas no rádio. Não aperte demasiado. Use apenas a ponta do clipe para o cinto para apertar os parafusos.
- Cuidado** – Risco de incêndio ou de explosão se as pilhas forem substituídas por pilhas de tipo incorreto. Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Laad de batterijen als volgt op in de radio:**
1. Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst.
 2. Steek de kabel in de voedingsingang aan de bovenkant van de radio.
 3. Steek de kabel in een voor USB geschikte stroombron.
- Utilize apenas as pilhas recarregáveis fornecidas e o carregador para carregar o seu rádio Cobra microTALK®.
- A Cobra recomenda desligar o rádio enquanto este estiver a carregar. Também pode utilizar pilhas alcalinas não recarregáveis para o seu rádio. Habitualmente, leva cerca de 15 horas para carregar por completo as pilhas.
- Este rádio funciona com as pilhas NiMH incluídas. Pode não funcionar com outras pilhas AA.
- Intervalo de funcionamento máximo/mínimo: -20 °C a +45 °C.
Valores máximos SAR: 0.488W/kg para 12.5 KHz FM (junto ao corpo).
Banda de Frequência: 446MHz.
Potência média e máxima de radiofrequência: 350mW.

Utilizar o seu rádio

- Bateria fraca**
Quando a bateria estiver fraca, a barra final do ícone **Bateria fraca** irá piscar e será emitido um aviso sonoro duas vezes antes de o rádio se desligar. Substitua ou recarregue as suas pilhas caso utilize pilhas recarregáveis.
- O ícone de bateria do rádio irá piscar durante o carregamento.
- Economizador automático de bateria**
Se não houver qualquer transmissão durante 10 segundos, o rádio passará automaticamente para o modo **Economizar bateria** e o ícone **Economizador de energia** irá piscar no visor. Isto não irá afetar a capacidade do rádio de receber transmissões.
- Comunicar com outra pessoa**
- Botão Falar**
1. Prima sem soltar o botão **Falar**.
 2. Fale com uma voz normal, mantendo o microfone a cerca de 5 cm da sua boca.
 3. Solte o botão **Falar** quando tiver concluído e aguarde uma resposta.
- Não pode receber chamadas enquanto premir o botão **Falar**.
- Para comunicar, ambos os rádios devem estar sintonizados no mesmo canal/código de privacidade.
- Para selecionar um canal**
Com o rádio ligado, selecione um dos 8 canais, premindo o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior**.
- Para comunicar, ambos os rádios devem estar sintonizados no mesmo canal.
- De microTALK®-radio inschakelen**
Houd de **Modo/Alimentação**-toets ingedrukt tot er een aantal pieptonen klinken. Deze geven aan dat de radio ingeschakeld is.
De microTALK®-radio staat nu in de **Standby**-modus en kan berichten ontvangen. De radio bevindt zich altijd in de **Standby**-modus, tenzij de **Falar**-, **Chamar**- of **Modo/Alimentação**-toets wordt ingedrukt.
- Início rápido**
1. Prima sem soltar o botão **Modo/Alimentação** para ligar o seu rádio.
 2. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar um canal.
 3. Prima sem soltar o botão **Falar** enquanto fala ao microfone.
 4. No fim, solte o botão **Falar** e aguarde uma resposta.
- Para comunicar, ambos os rádios devem estar sintonizados no mesmo canal/código de privacidade.

Utilizar o seu rádio

- Botão Alcance máximo**
Para desativar temporariamente o silenciador automático:
Prima o botão **Alcance máximo** durante, pelo menos, três segundos.
Para desativar o extensor de alcance máximo:
– Prima sem soltar o botão **Alcance máximo** ou mude de canais.
- Função Bloquear**
A função Bloquear bloqueia os botões **Canal seguinte**, **Canal anterior**, **Aumentar volume**, **Reduzir volume**, **Três canais**, **Memória/Sair**, **Procurar e Modo/Alimentação** para evitar um funcionamento accidental.
Para ativar ou desativar o bloqueio:
– Prima sem soltar o botão **Bloquear** durante três segundos.
No modo **Bloquear**, será exibido o ícone **Bloquear**.
- Alcance microTALK®**
Alcance máximo
O seu alcance irá variar consoante o terreno e as condições.
Num campo aberto plano, o seu rádio irá funcionar com o alcance máximo.
Alcance reduzido
Os edifícios e a vegetação no caminho do sinal podem reduzir o alcance do rádio.
Uma vegetação densa e um terreno montanhoso irão reduzir ainda mais o alcance do rádio.
Alcance reduzido
Lembre-se de que pode obter o alcance máximo ao utilizar um extensor de alcance máximo. Consulte a página 6 para obter detalhes.

- Percorrer a função Modo**
Ao percorrer a função **Modo**, poderá selecionar ou ativar as funcionalidades preferidas para o seu rádio microTALK®. Quando percorrer a função **Modo**, as funcionalidades do seu rádio serão apresentadas na mesma ordem predeterminada:
- Definir Códigos de privacidade CTCSS
 - Definir Códigos de privacidade DCS
 - Definir Ligar/Desligar Vox
 - Definir Sensibilidade do Vox
 - Definir Tons de chamada 1-10
 - Definir Ligar/Desligar VibrAlert
 - Definir Ligar/Desligar bip de recepção
 - Definir Ligar/Desligar tons de tecla
- Códigos de privacidade**
O seu rádio microTALK integra dois sistemas avançados de silenciador codificado que ajudam a reduzir as interferências de outros utilizadores ou de qualquer canal. O CTCSS (Sistema de silenciador de codificação contínua por tons) fornece 38 códigos de privacidade e o DCS (Sistema de silenciador de codificação digital) fornece 83 códigos de privacidade. Assim, é fornecido um total de 121 **Códigos de privacidade**. É possível utilizar cada um dos sistemas em todos os canais, embora ambos os sistemas não possam ser utilizados simultaneamente no mesmo canal.
- Para uma comunicação ter êxito utilizando um código de privacidade, ambos os rádios de emissão e de recepção devem estar sintonizados no mesmo canal e com o mesmo sistema de código de privacidade (CTCSS ou DCS) e número de código de privacidade. Cada canal irá memorizar o último sistema de código de privacidade e número que tiver selecionado.
- O código de 00 não é um código de privacidade, mas permite ouvir todos os sinais num canal definido para 00 em ambos os sistemas CTCSS e DCS.

- Definir códigos de privacidade CTCSS**
Para selecionar um código de privacidade CTCSS:
1. Depois de selecionar um canal, prima o botão **Modo/Alimentação** até aparecer o ícone **CTCSS** e os pequenos números junto do número de canal piscarem no visor.
 - Se o DCS estiver ligado no canal selecionado, o ícone CTCSS e "DESLIGAR" irão piscar no visor. Para alternar entre o DCS e o CTCSS, prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** enquanto "DESLIGAR" piscar no visor. De seguida, serão exibidos os pequenos números intermitentes no visor e poderá prosseguir para o passo 2.
 - Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar um código de privacidade. Pode manter premido o botão **Seguinte** ou **Anterior** para um avanço rápido.
 - Quando o código de privacidade CTCSS pretendido for exibido, efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Modo/Alimentação** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - b. Prima **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - c. Não prima qualquer botão durante 12 segundos para voltar ao modo **Standby**.

- Definir códigos de privacidade DCS**
Para selecionar um código de privacidade DCS:
1. Depois de selecionar um canal, prima o botão **Modo/Alimentação** até o ícone DCS aparecer e os pequenos números piscarem no visor (de 01 a 83).
 - Se o CTCSS estiver ligado no canal selecionado, o ícone DCS e "DESLIGAR" irão piscar no visor. Para alternar entre o CTCSS e o DCS, prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** enquanto "DESLIGAR" piscar no visor. De seguida, serão exibidos os pequenos números intermitentes no visor e poderá prosseguir para o passo 2.
 - Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar um código de privacidade DCS. Pode manter premido o botão **Seguinte** ou **Anterior** para um avanço rápido.
 - Quando for exibido o código de privacidade DCS, efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Modo/Alimentação** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - b. Prima o botão **Falar/Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - c. Não prima qualquer botão durante 12 segundos para voltar ao modo **Standby**.
- Entrada de altifalante externo/microfone/carregamento**
O seu rádio microTALK® pode ser equipado com um altifalante externo/microfone (não incluído), libertando as suas mãos para outras tarefas.
Para ligar um altifalante externo/microfone ou carregador
1. Abra a patilha de carga na parte superior do rádio.
 2. Introduza a ficha na entrada.

- Transmissão ativada por voz (VOX)**
No modo **VOX**, o seu rádio microTALK® pode ser utilizado com a função "mãos-livres", transmitindo automaticamente quando fala. Pode definir o nível de sensibilidade do **VOX** para se ajustar ao volume da sua voz e evitar transmissões acionadas pelo ruído de fundo.
- Para ativar ou desativar o VOX:**
1. Prima o botão **Modo/Alimentação** até o ícone **VOX** piscar no visor. É apresentada a atual definição Ligado ou Desligado.
 - Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para Ativar ou Desativar o VOX.
 - Efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Modo/Alimentação** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - b. Prima o botão **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - c. Não prima qualquer botão durante 12 segundos para voltar ao modo **Standby**.
- Para definir a sensibilidade do VOX:**
1. Prima o botão **Modo/Alimentação** até o ícone **VOX** piscar e ser exibido o nível de sensibilidade atual.
 - O nível de sensibilidade atual do VOX é apresentado com as letras "L" e um número de 1 a 5, sendo 5 o nível de maior sensibilidade e 1 o nível de menor sensibilidade.
 - Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para alterar a definição.
 - Efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Modo/Alimentação** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - b. Prima o botão **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - c. Não prima qualquer botão durante 12 segundos para voltar ao modo **Standby**.

- 10 Localizações de memória**
O seu rádio microTALK® tem 10 **Localizações de memória** para guardar os seus canais utilizados com mais frequência e combinações de código de privacidade/canal. Estas Localizações de memória podem ser selecionadas individualmente ou pesquissadas. (Consulte a página 18 para busca de localização de memória).
- Para programar uma localização de memória:**
1. Prima e mantenha premido o botão **memória/sair**. O ícone **Memória** e o ícone **Localização da memória** piscam no ecrã.
 - Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar a localização da memória (de 0 a 9).
 - Se uma localização já tiver sido programada, o seu canal/código de privacidade associado será apresentado no visor.
 - Prima o botão **memória/sair**. Os números do canal irão piscar no visor.
 - Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar um canal (de 1 a 8).
 - Prima o botão **memória/sair**. O ícone **CTCSS** e os números de código de privacidade irão piscar no visor.
 - Efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar um código de privacidade CTCSS (de 00 a 38) para o canal.
 - b. Prima o botão **memória/sair** para alternar entre o CTCSS e o DCS. O ícone DCS e os números de código de privacidade irão piscar no visor. Pode utilizar o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar um código de privacidade DCS (de 00 a 83) para o canal.

NOTA: Uma pressão sonora excessiva nos auscultadores e auriculares pode causar perda auditiva.

Se "cF" piscar em vez dos números de código de privacidade, um código de privacidade já foi definido no sistema oposto (CTCSS ou DCS). Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para cancelar o código oposto e selecionar um código de privacidade do sistema ativo para o canal selecionado.

7. Efetue uma das seguintes ações:

- Prima o botão **memória/sair** para introduzir o canal/código de privacidade na localização de memória selecionada. Em seguida, o rádio prossegue para a próxima localização de memória que irá piscar.
- Prima sem soltar o botão **memória/sair** para guardar o atual estado Definir função de memória e prima novamente o botão **memória/sair** para voltar ao modo Standby.

Nota: Se não premir qualquer botão no espaço de 12 segundos, entra automaticamente no modo de relembrar memória.

Para lembrar uma localização de canal de memória:

- Prima o botão **memória/sair**. O ícone **Memória** e o número de localização da memória são apresentados no ecrã.
- Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar uma localização de memória (de 0 a 9).

Se uma localização já tiver sido programada, o seu canal/código de privacidade associado será apresentado no visor.

Prima sem soltar o botão **Falar** para comunicar com outra pessoa, como habitualmente

- Prima sem soltar o botão **memória/sair** para voltar ao modo **Standby** na localização de memória selecionada.

É possível reprogramar uma localização de memória a qualquer momento. Prima o botão **memória/sair** para começar.

Dez definições de tom de chamada

Pode escolher entre dez Definições de **tom de chamada** diferentes para transmitir um aviso de chamada.

Para alterar uma definição de tom de chamada:

- Prima o botão **Modo/Alimentação** até a letra "C" e o número de tom de chamada atual (de 1 a 10) serem apresentados. O tom de chamada atual será emitido durante três segundos.
- Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para ouvir as restantes definições de tom de chamada.
- Efetue uma das seguintes ações:
 - Prima o botão **Modo/Alimentação** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - Prima o botão **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - Não prima qualquer botão durante 12 segundos para voltar ao modo **Standby**.

VibrAlert® e aviso de chamada

O seu rádio microTALK® pode avisá-lo de sinais de entrada ao emitir um tom de chamada ou um aviso sonoro com VibrAlert®.

Para alterar as definições de chamada:

- Prima o botão **Modo** até o ícone **Definição de chamada** piscar no visor. É apresentada a definição atual ("01": vibrar + tocar, "02": tocar apenas).
- Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para alterar a definição de chamada.
- Efetue uma das seguintes ações:
 - Prima o botão **Modo** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - Prima o botão **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - Não prima qualquer botão durante 12 segundos para voltar ao modo **Standby**.

Tom de confirmação do bip de receção

O seu ouvinte receberá um aviso sonoro quando soltar o botão **Falar**. Esta ação avisa a outra parte de que acabou de falar e de que essa pessoa pode agora falar.

Para ativar ou desativar o bip de receção:

- Prima o botão **Modo/Alimentação** até o ícone **Bip de receção** piscar. É apresentada a atual definição ativado ou desativado.
- Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar ativar ou desativar o bip de receção.
- Efetue uma das seguintes ações:
 - Prima o botão **Modo/Alimentação** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - Prima o botão **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - Não prima qualquer botão durante 12 segundos para voltar ao modo **Standby**.

Tom de tecla ativado/desativado

Quando o **Tom de tecla** estiver Ativado, será emitido um aviso sonoro sempre que carregar num botão.

Para ativar ou desativar o tom de tecla:

- Prima o botão **Modo/Alimentação** até o ícone **Tom de tecla** piscar. O atual estado Ativado/Desativado do tom de tecla irá piscar.
- Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar ativar ou desativar o tom de tecla.
- Efetue uma das seguintes ações:
 - Prima o botão **Modo/Alimentação** para passar ao modo **Standby**.
 - Prima o botão **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - Não prima qualquer botão durante 12 segundos para voltar ao modo **Standby**.

Pesquisa de canais

O seu rádio microTALK® pode pesquisar canais automaticamente.

Para pesquisar canais:

- Prima e solte o botão **Pesquisar** até o ícone **Pesquisar** e os números de canal aparecerem no visor.
- Prima sem soltar o botão **Pesquisar** para começar a pesquisar canais.

O rádio ignora códigos de privacidade específicos enquanto durante a pesquisa de canais.

O ícone **Pesquisar** irá aparecer enquanto a pesquisa estiver ativada. O seu rádio irá continuar a pesquisar todos os canais e parar se for detetada uma transmissão de entrada. O seu rádio irá permanecer nesse canal durante 6 segundos.

Durante a pesquisa (enquanto receber uma transmissão de entrada), pode efetuar uma das seguintes ações:

- Prima sem soltar o botão **Falar** para comunicar nesse canal. O seu rádio irá permanecer nesse canal e voltar ao modo Standby.
- Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para retomar a pesquisa de canais.
- Prima sem soltar o botão **Pesquisar** para voltar ao modo **Standby**.

Pesquisa de códigos de privacidade

O seu rádio microTALK® pode pesquisar automaticamente os **Códigos de privacidade** (quer CTCSS de 01 a 38 ou DCS de 01 a 83) num determinado canal. Apenas é possível pesquisar um conjunto de códigos de privacidade (CTCSS ou DCS) de cada vez.

Para pesquisar códigos de privacidade:

- No modo **Standby**, prima e solte o botão **Pesquisar** duas (CTCSS) ou três (DCS) vezes até o ícone **CTCSS** ou **DCS** e os números piscarem.
- Prima sem soltar o botão **Pesquisar** para começar a pesquisar códigos de privacidade no canal selecionado.

O ícone **Pesquisar** irá aparecer enquanto a pesquisa de códigos de privacidade estiver ativada. O seu rádio irá continuar a pesquisar códigos de privacidade e parar se for detetada uma transmissão de entrada. O seu rádio irá permanecer nesse canal/código de privacidade durante 6 segundos.

Durante a pesquisa (enquanto receber uma transmissão de entrada), pode efetuar uma das seguintes ações:

- Prima sem soltar o botão **Falar** para comunicar nesse canal/código de privacidade. O seu rádio irá permanecer nesse canal/código de privacidade e voltar ao modo **Standby**.
- Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para retomar a pesquisa de códigos de privacidade. Se não premir qualquer botão durante 10 segundos, o seu rádio irá retomar automaticamente a pesquisa de códigos de privacidade.
- Prima o botão **Pesquisar** para voltar ao modo **Standby**.

Pesquisa de memória

O seu rádio microTALK® pode pesquisar automaticamente as localizações de memória armazenadas. (Consulte a página 12 para definir localizações de memória.)

Para pesquisar localizações de memória:

- Certifique-se de que 2 ou mais localizações de memória já estão programadas.
- Prima sem soltar o botão **memória/sair** para passar ao modo **Memória** a partir do modo **Standby**. O ícone **Memória** e a Localização de **memória** são apresentados no visor.
- Prima e liberte o botão **procurar**. O ícone **procurar** aparece no ecrã e começa a correr os locais dos canais guardados.

O ícone **Pesquisar** irá aparecer enquanto a **Pesquisa de memória** estiver Ativada.

O seu rádio irá continuar a pesquisar localizações de memória e parar se for detetada uma transmissão de entrada. O seu rádio irá permanecer nesse canal/código de privacidade armazenado durante 6 segundos.

Utilizar o seu rádio

Configuração do Tri-Watch

O seu rádio microTALK® pode ser configurado para procurar três dos seus canais preferidos.

Programar ou editar os canais Tri-Watch:

- Prima e mantenha premido o botão **Três canais** durante dois segundos no modo **Standby** (Inativo) para ativar o modo **Configuração dos três canais** ícone **TW** aparece no ecrã.

O número do canal principal pisca para indicar a posição do canal.

- Prima o botão **canal seguinte** ou **canal anterior** para selecionar o canal desejado **Três canais**.
- Prima e liberte o botão **Três canais** para confirmar a entrada.
- Repita os passos 2 e 3 para programar os restantes canais na memória **Três canais**.
- Após programar ambos os canais da memória **Três canais**, o rádio é ativado imediatamente no modo **Três canais**.

BURP

A opção **BURP** permite ao utilizador libertar a água do interior da grelha do altifalante. Isto é útil se deixar cair o rádio dentro de água. A água pode ficar presa dentro da grelha do altifalante e abafa o som do rádio.

Para ativar BURP

- Prima e liberte os botões **Memória/Sair** e **Max Range** em simultâneo.
- Quivirá os sons de Burp no nível máximo durante segundos provenientes do altifalante interno Durante este tempo, **BURP** aparece no ecrã.
- Segure o rádio com a grelha do altifalante para baixo para que a água saia.
- Passados 8 segundos, o rádio volta ao modo inativo.

Equipamento eletrónico e aplica normas e regulamentos:
 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 EN 50566:2013
 EN 300 296 V2.1.1
 EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-5 V2.1.1
 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015
 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2015
 IEC 62321-8:2017

Pessoa Autorizada de Documentação Técnica:
 Nome, Cargo: Jaap Derk Buma, Diretor

Declaração de conformidade (DoC)

Nós, a empresa, Altis Zenus BV in the Netherlands
 Wassenaarseweg 57,
 2596CL The Hague
 Niederlande/ Netherlands

declarar sob sua exclusiva responsabilidade que o seguinte produto

Tipo de produto : Walkie Talkie
 Marca : Cobra
 Modelo : AM1035 FLT
 Detalhes adicionais: Alimentado por bateria, 446MHz

cumpr os requisitos essenciais das seguintes directivas da UE:
 2014/53/EU A directiva para disponibilizar equipamento de rádio no mercado
 2011/65 / UE Anexo II Alteração Anexo (UE) 2017/2102
 A directiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em

©2019 Altis Zenus BV in the Netherlands
 Wassenaarseweg 57,
 2596CL The Hague
 Niederlande/ Netherlands



CE The Hague, 30-7-2018
 Data Assinatura