



Tala-knappen
Tryck in knappen och håll den intryckt när du vill kommunicera. Tala i normalt röstläge med mikrofonen cirka fem centimeter från munnen.
Släpp Tala-knappen när du har pratat färdigt, och vänta svar. Du kan inte ta emot inkommande samtal medan Tala-knappen är intryckt.



Anropa-knappen
Tryck och släpp för att signalera till andra att du anropar.



USB-laddningsanslutning
Upp/Ned-knappar
Tryck in och släpp för att ställa in volymen.
Tryck och släpp i lägesfunktion för ändra kanaler.

Lägesknapp/strömbrytare
Tryck på knappen och håll den intryckt när du vill sätta på eller stänga av radion.
Tryck och släpp för att gå till lägesfunktion och ändra kanaler.
Kanalnumren blinkar när det läget väljs. Använd Upp/Ned-knapparna till att välja kanal.



OBS! Alltför starkt ljudtryck från hörsnäckor eller hörurur kan orsaka hörselskada.

Batterier

Ta bort bältesklämman

Sätt i eller byta batterier:

1. Ta bort bältesklämman genom att frigöra dess lås och skjuta klämman uppåt.
2. Skjut batteriluckan uppåt för att avlägsna den.
3. Sätt i de tre medföljande laddningsbara AAA-batterierna (fungerar även med icke-laddningsbara alkaliska batterier). Placera batterierna enligt polmarkeringarna.
4. Sätt tillbaka batterilocket och bältesklämman.

Frigrör låset

Sätt i batterier

- Försök inte att ladda alkaliska batterier.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink), eller laddningsbara (NiCd, Ni-MH, osv.) batterier.
- Radion är inte avsedd att användas medan den laddas.

Maximum / minimum vid drift: -20 ° C till +45 ° C.
Varning - risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ. Kasserera använda batterier enligt instruktionerna.

Använd endast de medföljande laddningsbara batterierna och laddaren när du laddar Cobra microTALK®-radion.
Max SAR-värden: 0,637 W / kg för FM 12,5kHz (Kroppsburen).
Frekvensband: 446MHz.
Genomsnittlig och maximal radiofrekvens effekt: 410mW.

Kanalnummer
I standby-läge eller under kanalval visas den aktuella kanalen (1 till 8).
Under volymjustering visas den aktuella kanalen (1 till 8).



Svagt batteri-symbol
Blinkar när batteriet är svagt.
Din microTALK®-radio har en unik krets som förlänger batteriets livslängd. Om inga överföringar görs inom 10 sekunder, så växlar radion automatiskt över till batteri-sparläge. Detta påverkar inte radios förmåga att ta emot inkommande överföringar.

Mottagningsymbol
Visas vid inkommande meddelande.
Sändningssymbol
Visas vid sändning av meddelande.

Kanal/volymindikator
"CH" visas i Standby-läge eller vid val av kanal.
"LE" visas vid volyminställning.

Vi, företaget, Altis Zenus BV in the Netherlands
Wassenaarseweg 57,
2596CL The Hague
Niederlande/ Netherlands

deklarerar under eget ansvar att följande produkt
Typ av produkt : Walkie Talkie
Varumärke : Cobra
Modell : AM245
Ytterligare detaljer : Batteridriven, 446MHz

uppfyller de väsentliga kraven i följande EU-direktiv :
2014/53/EU Direktivet för att göra radioutrustning tillgänglig på marknaden
2011/65/EU Bilaga II Ändring Bilaga (EU) 2017/2102
Direktivet för begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk

Elektronisk utrustning och tillämpar standarder och föreskrifter :
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50566:2013
EN 300 296 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-5 V2.1.1
IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2015
IEC 62321-8:2017

Auktoriserad person för teknisk dokumentation :
Namn, Position : Jaap Derk Buma, Direktör

The Hague, 30-10-2018
Datum
 Signatur

Varumärke
CEEL™ är ett registrerat varumärke som tillhör Cobra Electronics Europe, Ltd.

Orm-designen och microTALK® är registrerade varumärken som tillhör Cobra Electronics Corporation, USA.

Garanti och kundtjänst
Om du vill ha information om garanti, kontakta din återförsäljare.

För användning i EU-länder, i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

©2019 Altis Zenus BV in the Netherlands
Wassenaarseweg 57,
2596CL The Hague
Niederlande/ Netherlands

