

20V Schnellladegerät

Bedienungsanleitung

Wir haben uns darum bemüht, die Bedienungsanleitung so hilfreich und verständlich wie möglich zu gestalten. Bitte lesen Sie sich alle Punkte sorgfältig durch und heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

For the manual in English, head to nocry.com/instructions.



INHALTSVERZEICHNIS

SCHNELLLADEGERÄT-SICHERHEIT	3
Bedeutung der Sicherheitssymbole	4
TECHNISCHE DATEN	6
SO BEDIENEN SIE DAS NOCRY SCHNELLLADEGERÄT	6
So legen Sie den Akku ein und entfernen ihn	6
So montieren Sie das Schnellladegerät an der Wand	7
WARTUNG	8
So reinigen Sie Ihr Schnellladegerät	8
HAFTUNG	9
VERANTWORTUNGSBEWUSSTE ENTSORGUNG	9
GARANTIE	10
SO KONTAKTIEREN SIE NOCRY	11

SCHNELLADEGERÄT-SICHERHEIT

Bitte lesen Sie sich vor der ersten Anwendung Ihres Schnellladegeräts alle Sicherheitshinweise durch. Es mag sich dramatisch anhören, aber das Nichteinhalten der Warnungen und Anweisungen kann zu einem Stromschlag, Feuer und/oder ernsthaften Verletzungen führen. Es gibt andere (viel bessere) Mittel und Wege, um sich einen Adrenalinkick zu holen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Es schadet nicht, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder einen Blick in die Anleitung werfen. Jeder, der Ihr neues Schnellladegerät verwendet, sollte sich vorab mit den Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung vertraut machen.

Falls sich die Bedienungsanleitung in Luft auflösen sollte, finden Sie hier eine digitale Version: <https://nocry.com/bedienungsanleitung>, selbstverständlich können Sie uns in diesem Fall auch unter wecare@nocry.com kontaktieren.

Lassen Sie uns loslegen ...

- ✓ **Verwenden Sie nur Original 20V-NoCry-Akkus mit Ihrem Ladegeräte und für Ihre NoCry Elektrowerkzeuge.** Fremde Akkus oder Ladegeräte können zu Explosionen führen. Und wer braucht das schon?
- ✓ **Ihr Schnellladegerät wurde für die Nutzung im Innenbereich entwickelt.** Im Idealfall sollten die Batterien auf einer Bank in einer Werkstatt oder Garage aufgeladen werden. Wenn Sie keinen solchen Platz haben, laden Sie Ihre Batterien abseits von Personen in einem selten genutzten Bereich auf, nur für den Fall, dass etwas passieren sollte. Besser, Sie gehen auf Nummer sicher, als das Nachsehen zu haben.
- ✓ **Ihr Schnellladegerät ist nicht wasserdicht oder spritzwassergeschützt.** Setzen Sie es unter keinen Umständen feuchten oder nassen Bedingungen, Regen oder anderen Flüssigkeit aus, um die Gefahr einer Explosion oder eines Stromschlags zu reduzieren.
- ✓ **Halten Sie das Schnellladegerät von offenen Flammen, Funken, Benzinleitungen oder anderen Zündquellen** und brennbaren Materialien fern.

- ✓ **Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es einem starken Schlag ausgesetzt**, heruntergefallen oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie das Ladegerät zu einem autorisierten Servicezentrum und lassen Sie es prüfen oder reparieren, oder kontaktieren Sie uns unter wecare@nocry.com, und wir werden es so schnell wie möglich reparieren.
- ✓ **Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter 4,5 °C oder über 40°C.**
- ✓ Wenn Sie mehrere Akkus laden, **lassen Sie das Ladegerät immer abkühlen**, bevor Sie den nächsten Akku laden.
- ✓ **Es gibt keinen Grund, den Akku selbst zu öffnen.** Sie riskieren damit einen Kurzschluss und werden sich wahrscheinlich wünschen, Sie hätten auf uns gehört. Außerdem erlischt hierbei Ihre Garantie. Das ist es doch echt nicht wert, oder?
- ✓ **Missbrauchen Sie das Kabel des Schnellladegeräts nicht.** Verwenden Sie es niemals zum Tragen oder Ziehen von Gegenständen und ziehen Sie es nicht gewaltsam aus der Steckdose. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verworrene Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

Hinweis: NoCry Work & Safety Gear und der Hersteller haften nicht für Änderungen, die Sie an Ihrem Werkzeug vornehmen, sowie Schäden, die aus diesen Änderungen hervorgehen.

Bedeutung der Sicherheitssymbole

Diese Symbole befinden sich aus gutem Grund auf Ihrem Ladegerät - sie sollen Sie auf mögliche Gefahren aufmerksam machen und die Sicherheit erhöhen.



Dieses Schnellladegerät entspricht den Sicherheitsnormen des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR).



Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Schnellladegerät die Bedienungsanleitung durch.



Entsorgen Sie das Schnellladegerät nicht im Haushaltsmüll, sondern recyceln Sie es. Siehe Seite 9 für Hinweise zur verantwortungsbewussten Entsorgung.



Dieses Schnellladegerät ist nur für den Innenbereich gedacht.



Seien Sie generell vorsichtig, wenn Sie Ihr Schnellladegerät bedienen.



Das Schnellladegerät ist Centra-Positiv.



Das Schnellladegerät hat eine Thermosicherung von 130°C. Bei Überschreitung dieser Temperatur brennt die Sicherung durch,



Dieses Schnellladegerät gehört zur Klasse II (doppelt isoliert).



Das Schnellladegerät hat eine maximale Betriebstemperatur von 50°C. Diese Betriebstemperatur sollte nicht überschritten werden.

MAX.50°C

TECHNISCHE DATEN

Modell	NoCry NBC-20V
Ladespannung	220V, 50 Hz
Nennspannung	20V
Ladegeschwindigkeit	2 Ah pro Stunde
Akkuladezeit	1,5 Ah 45 Minuten, 3 Ah 1,5 Stunden, 4 Ah 2 Stunden
Gesamtgewicht	0,36 kg

SO BEDIENEN SIE DAS NOCRY SCHNELLLADEGERÄT

So legen Sie den Akku ein und entfernen ihn

Um den Akku einzulegen ...

- ✓ Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete Steckdose an, **bevor** Sie den Akku einlegen.
- ✓ Setzen Sie das Akkupack ein, indem Sie den Akku in die Ladeschale schieben. Achten Sie darauf, dass sich die Pole berühren. Sie sollten ein Klickgeräusch hören.
- ✓ Das rote Licht leuchtet kontinuierlich und zeigt an, dass der Ladevorgang begonnen hat und läuft.

- ✓ Das grüne Licht zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. Der Akkupack kann an dieser Stelle entnommen oder sicher im Ladegerät gelassen werden.

Um den Akku zu entnehmen, halten Sie die Entriegelungstaste des Akkus gedrückt und schieben Sie ihn vorsichtig aus der Ladeschale.

Achtung! Um eine maximale Leistung und Lebensdauer Ihrer Lithium-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Batterien können auf unbestimmte Zeit in der Ladeschale verbleiben, ohne den Akku zu beschädigen. Das Ladegerät hält den Akku vollständig geladen und einsatzbereit.

So montieren Sie das Schnellladegerät an der Wand

Das Schnellladegerät kann an der Wand in Ihrer Garage, Werkstatt oder zu Hause montiert werden oder aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsfläche platziert werden.

Für die Befestigung an der Wand ...

- ✓ Suchen Sie sich einen Netzstecker in Reichweite des Schnellladegeräts, weg von einer Ecke oder anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen können.
- ✓ Verwenden Sie die Rückseite des Ladegeräts als Vorlage für die Befestigung der Schrauben an der Wand.
- ✓ Befestigen Sie das Ladegerät sicher mit Trockenbauschrauben (separat erhältlich), die mindestens eine Länge von 25,4 mm und einen Schraubendurchmesser von 7-9 mm haben sollten.
- ✓ Achten Sie darauf, einen Abstand von mindestens 50,8 mm zwischen der Installationswand und der darunter liegenden Fläche einzuhalten, damit Sie die Batterien ungehindert einsetzen und entnehmen können.

- ✓ Richten Sie die Befestigungsschlitze auf der Rückseite des Ladegeräts mit den Schrauben aus und achten Sie darauf, dass die Schrauben fest in den Schlitzen sitzen. Fertig.

WARTUNG

Die gute Nachricht ist, dass keine Teile Ihres Schnellladegeräts professionell gewartet werden müssen. Ihr Ladegerät benötigt nur gelegentlich ein wenig Zuwendung. Es zahlt sich aus, wenn Sie Ihre Elektrowerkzeuge gut behandeln.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, das Ladegerät ca. alle 12 Monate von einem Fachmann prüfen zu lassen, der sicherstellt, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Es ist zu beachten, dass alle örtlich geltenden nationalen Inspektions- und Wartungsvorschriften eingehalten werden müssen (die je nach Region abweichen).

So reinigen Sie Ihr Schnellladegerät

Bevor Sie mit der Reinigung Ihres Schnellladegeräts anfangen, **trennen Sie es von der Stromquelle**. Das häufigste Problem ist Staub in oder um die Stromkontakte herum.

- ✓ **Reinigung** - wischen Sie das Netzkabel, die Ladestation und die Stromkontakte mit einem weichen, trockenen Tuch ab oder verwenden Sie trockene Druckluft bei niedrigem Druck, um hartnäckige Ablagerungen oder Schmutz zu entfernen.

Hinweis! Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen können. Halten Sie das Schnellladegerät so weit wie möglich von Schmutz, Staub und Wasser fern. Verwenden Sie kein Wasser oder chemische Reinigungsmittel, um das Ladegerät zu reinigen.

HAFTUNG

Das Produkt unterliegt einer seit 01.01.1990 geltenden EU-Richtlinie, die besagt, dass der Hersteller nur dann für Produkte haftet, wenn alle Komponenten vom Hersteller stammen oder von ihm zugelassen wurden, und das Produkt ordnungsgemäß montiert und bedient wird.

Bei Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen Dritter erlischt die Haftung ganz oder teilweise. Für Sie bedeutet das, dass Sie keine billigen Ersatzteile verwenden sollten. Im Extremfall können die zuständigen Behörden die Nutzung des gesamten Geräts untersagen.

Wir empfehlen Ihnen, immer Originalteile und Zubehör zu kaufen und sich so an die Sicherheitsvorschriften zu halten, was bedeutet, dass Sie im Notfall abgedeckt sind. So tragen Sie eine Last weniger auf Ihren Schultern.

VERANTWORTUNGSBEWUSSTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt wurde mit einem Symbol für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikabfällen gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern in ein Sammelsystem zurückgeführt werden muss, das der Europäischen Richtlinie 2002/96/CE entspricht. Das Gerät wird hier entsprechend recycelt oder demontiert, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Elektro- und Elektronikgeräte können der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden, da sie gefährliche Stoffe enthalten.

GARANTIE

Alle NoCry-Produkte werden vor dem Versand auf ihre Qualität geprüft und ausführlich getestet. Falls Sie nicht mit Ihrem NoCry-Produkt zufrieden sind, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware unter wecare@nocry.com. In diesem Fall schicken wir Ihnen einen kostenlosen Ersatz oder eine vollständige Rückerstattung, ganz wie Sie wünschen.

Jedes NoCry Elektroprodukt wird ab Kaufdatum VIER Jahre lang von unserer Garantie abgedeckt. Diese Garantie umfasst Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß, Missbrauch, modifizierte Produkte und Produkte, die von jemand anderem als NoCry repariert wurden (einschl. fehlgeschlagener Reparaturversuche durch Dritte).

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, kann aber durch andere geltende Rechte oder Garantien aufgehoben werden, die sich von Bundesland zu Bundesland (oder auf Grundlage Ihrer örtlichen Gerichtsbarkeit) unterscheiden. Falls Sie glauben, dass Ihr Produkt defekt ist, wenden Sie sich bitte an wecare@nocry.com. Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter, und kann ein (kostenloses) Verfahren einleiten, um festzustellen, ob das Produkt defekt ist.

Die Garantie von NoCry gilt NUR für Produkte, die von autorisierten Händlern verkauft werden. Wir können leider keine Garantie für Produkte anbieten, die von anderen Quellen verkauft werden. Um die Garantie geltend zu machen, müssen Sie einen Kaufnachweis vorlegen. Bitte lesen Sie sich unsere Garantie sorgfältig durch und kontaktieren Sie uns bei Fragen.

SO KONTAKTIEREN SIE NOCRY

Vielen Dank, dass Sie sich für NoCry entschieden haben. Falls Sie Fragen oder Anliegen haben, schicken Sie bitte einfach eine E-Mail an wecare@nocry.com

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen würden. Wir sind auf Instagram, Facebook und Pinterest vertreten. Suchen Sie einfach nach "NoCry Work & Safety Gear".

Hier finden Sie außerdem unsere offiziellen Geschäftsdaten:

Schnellladegerät-Modell: NBC-20V

Kennzeichen: NOCRY51

Chargennummer ID: NCD-2018-11

Geschäftsname: NoCry OU

Geschäftsart: Ltd.

Handelsregisternummer:12334982

UStID: GB234003265

Geschäftsadresse:

Laasiku, Pähkla

Laane-Saare

Saaremaa

93823

EE

www.nocry.com

wecare@nocry.com

Welches Symbol beschreibt Ihre Erfahrungen mit dem NoCry Schnellladegerät am besten?



Falls Sie unzufrieden sind, sollten Sie wissen, dass wir jeden NoCry Kunden wie unsere Mutti behandeln - und zwar an ihrem Geburtstag. **Bitte teilen Sie uns den Grund für Ihre Unzufriedenheit mit**, indem Sie eine E-Mail an wecare@nocry.com schicken. Wir werden schnellstmöglich antworten.



Falls Sie mit Ihrem Einkauf zufrieden sind, würde es uns freuen, wenn Sie Ihre positiven Erfahrungen mit anderen potentiellen Kunden teilen würden. Positive Bewertungen **gehen nicht nur runter wie Butter, sie helfen uns auch dabei**, als Unternehmen zu wachsen. Loggen Sie sich in Ihr Amazon-Konto ein, rufen Sie Ihre Bestellungen (Hauptmenü) auf und klicken Sie dann auf Produktrezension hinterlassen. Oder nutzen Sie die Suchfunktion, um das NoCry Schnellladegerät zu finden und hinterlassen Sie die Bewertung auf der Produktseite.