



BlueActive Aktiivisuusranneke



FI - Käyttöohje

Laite mittaa liikettä erityisen sensorin avulla ja yhdistää syöttämäsi tiedon antaakseen mittaustuloksia kuten askeleita, kaloreita, etäisyyttä, nopeutta ja unen laatua.

Paketissa mukana:

BlueActive -aktiivisuusranneke, USB-latauskaapeli, Käyttöohjeet

Laitteen näkymät

12 : 25 (1) Kello	0.8 v (6) Nopeus
07 : 17 FR (2) Päivä, Kuukausi	00:50 (7) Ajanotto
2545 (3) Askelmittari	(8) Unenlaatu
158 (4) Kalorit	(9) Asetukset
3.5 (5) Etäisyys	

Laitteen osat

1. Rannehihna
2. Irroitettava tekniikkakapseli
3. Monitoiminäppäin(erottuu renkaana tekniikkakapselin pinnassa)
4. Näyttö
5. Micro-USB -latausportti
6. Kiinnitysnasta
7. Micro-USB -latauskaapeli



Laitteen lataus

1. Irroita aktiivisuusrannekkeen kovamuovinen tekniikkakapseli rannehihnasta painamalla se ulos hihnasta hihnan näyttöaukon kautta.
2. Kytke mukana tuleva Micro-USB -latauskaapeli tekniikkakapselin Micro-USB latausporttiin ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin tai pistorasiasovintinta käyttäen pistorasiaan.
3. Tekniikkakapselin akku latautuu täyteen n. kahdessa tunnissa.
4. Kun laitteen akku on latautunut täyteen irroita Micro-USB -latauskaapeli tekniikkakapselista ja tietokoneesta. Rannehihnan syvennyksessä on merkintä "USB >" joka osoittaa miten päin tekniikkakapseli tulee asettaa syvennykseen takaisin. Tämä on tärkeääsiksi että rannehihnan syvennyksen sisällä oleva kieleke asettuu

oikein tekniikkakapselin Micro-USB -latausporttia vasten. Kielekkeen tehtävä on suojata tekniikkakapselin latausporttia ja siten elektroniikka vesiroiskeilta.

Näkymä vaihtoehdot

Vaihda näkymää koskettamalla monitoiminäppäintä lyhyesti. Näyttö sammuu automaattisesti 5 sekunnin jälkeen ja herää uudelleen, kun hipaiset monitoiminäppäintä lyhyesti. Kun teet asetuksia ja selaat näkymiä on tärkeää että tekniikkakapseli on omalla paikallaan rannehihnassa. Muutoin tekniikkakapselin sivupintaan koskeminen saattaa aiheuttaa sen että laite lukee kosketuksen monitoiminäppäimen kosketukseksi.

(1) Virta päällä -näyttö: Kello

Näyttää ajan tunteina ja minuutteina

(2) Päivämäärä, kuukausi näyttö

Kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittavat kuukautta ja kaksi seuraavaa päivämäärää, jonka perään viikonpäivä. Esimerkiksi: 02:16 MO tarkoittaa Helmikuun 16. maanantai. MO on lyhenne maanantaista. Viikonpäivien lyhenteet: MO Maanantai TU Tiistai WE Keskiviikko TH Torstai FR Perjantai SA Lauantai SU Sunnuntai (3) Askelmittari Laite aloittaa askelten mittaamisen kun laitat rannekkeen käteen ja kätesi liikkuu. Se tallentaa askeleesi alkaen yhdestä askeleesta ja aina 100 000 asti. (4) Kalorit Kun kävelet tai muuten liikut ranneke

kädessä, se laskee kulutetut kalorit asettamasi iän, pituuden ja painon perusteella.

(5) Etäisyys

Laite tallentaa liikkumasi etäisyyden ja se ilmestyy näytölle kun olet liikkunut yli 100 m.

(6) Nopeuden mittaus

Anturi mittaa nopeuden kätesi heilahduksesta ja laskee kuinka monta kilometriä tunnissa etenet.

(7) Ajanotto

Kun näytöllä on kello-ikoni, se kertoo kuinka kauan olet liikkunut. Yhden minuutin kohdalla aika alkaa näkyä.

(8) Unenlaatu

Laitteessa on kolme tasoa unen laadulle: Erittäin hyvä (hymynaama), Hyvä (normaali naama), Huono (itkunaama). Valitse näkymistä Unenlaatu ja kosketa monitoiminäppäintä 3 sekuntia, jotta

näet unesi laadun. Pääset pois unen laadun mittausnäkyvästä koskettamalla monitoiminäppäintä uudelleen 3 sekunnin ajan.

(9) Asetukset

Pääset muuttamaan asetuksia koskettamalla monitoiminäppäintä 3 sekunnin ajan asetukset-symbolin kohdassa. Aseta päiväys, pituus, paino, ikä, sukupuoli tai nollaa mittaukset tästä valikosta.

Asetusten laittaminen

1. Käyttö

Selaa näkymiä koskettamalla lyhyesti monitoiminäppäintä kunnes pääset asetukset-symbolin kohdalle(9). Valitse asetukset-valikko koskettamalla 3 sekuntia monitoiminäppäintä. Laite vilkuttaa nyt vuosilukua. Vaihda lukemaa koskettamalla lyhyesti

monitoiminäppäintä, kunnes haluttu lukema on näytöllä. Vahvista haluttu lukema ja siirry seuraavan asetuksen tekoon koskettamalla 3 sekuntia monitoiminäppäintä.

Huom! Asetus näkymässä voi edetä vain yhteen suuntaan eli jos vahingossa valitset väärin tai etenet asetuksissa seuraavaan kohtaan sinun täytyy joko vahvistaa tulevien näkymien tiedot 3 sekunnin mittaisilla kosketuksilla tai selata ja asettaa muut asetukset loppuun, jonka jälkeen pääset taas tekemään asetuksia uudelleen.

Esimerkiksi kuukausi/päivä-asetuksille on kaksi muutettavaa kohtaa. Valitse ensin lyhyillä kosketuksilla oikean kuukauden, jonka jälkeen kosketa monitoiminäppäintä 3 sekuntia

vahvistaaksesi ja siirtyäksesi päivän muokkaus-kohtaan. Lyhyillä kosketuksilla saat taas siirryttyä haluttuun päivään ja lopuksi vahvistat sen 3 sekunnin kosketuksella.

2. Asetusten määrittely

- (1) Vuosi, 2015 - 2025
- (2) Kuukausi, päivä, .Tammikuusta joulukuuhun. Ja päivät 1 - 31
- (3) Kellonaika, 00:00 - 23:59
- (4) Sukupuoli, Mies/Nainen
- (5) Ikä, 10 - 99
- (6) Paino, 10 kg - 250 kg
- (7) Pituus, 100 cm - 240 cm
- (8) Nollaa, "YES,NO" Jos valitset 'yes', laite poistaa ja nollaa kaikki aikaisemmat tallennukset ja asetukset.

Huomio!

Älä yritä avata laitteen tekniikkakapselia.

Ensimmäistä kertaa käytettäessä jos laite ei reagoi monitoiminäppäimen kosketukseen, lataa Tekniikkakapselin akkua mukana tulevalla Micro-USB-kaapelilla tietokoneen USB-portista tai pistorasiasovintinta käyttäen pistorasiasta. Latausaika n. 2 tuntia. Laite ottaa vastaan

Turvallisuus

1. Pidä ranneke ja sen kaikki lisäosat lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. He saattavat vahingossa vaurioittaa laitetta tai nielaista sen osia, mikä voi aiheuttaa tukehtumisen.
2. Pidä ranneke kuivana. Se on roiskekestävä, eli kestää esim. sateen ja käsienpesun. Ei sovellu sukeltamiseen tai uimiseen.
3. Vältä käyttöä liian kuumissa olosuhteissa. Käyttölämpötila: -10C°–

+45C° Liiallinen lämpö vähentää elektronisen laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja voi sulattaa tai taivuttaa muovisia osia.

4. Vältä säilytystä kylmässä, sillä kun laitteen tuo lämpimämpään, se kerää kosteutta joka voi vaurioittaa ranneketta tai sen sisältämää piirilevyä.
5. Kovaotteinen käyttö saattaa vaurioittaa piirilevyjä.
6. Älä käytä kovia kemikaaleja tai voimakkaita pesuaineita rannekeosan puhdistukseen. Upota pehmeä liina mietoon puhdistusaineeseen ja pyyhi ranneke sillä.
7. Älä maalaa ranneketta. Maali estää rannekeen joustavuuden ja haittaa normaalia käyttöä.
8. Älä laita ranneketta kuumentavaan laitteeseen tai sellaisen lähelle. Kuten mikroaaltouuniin, uunin, hellan levyille

tai lämpöpatteriin. Rannekkeen tekniikkakapselin akku voi tällöin räjähtää.

Tekniset tiedot

Valmiusaika: 6 päivää
Normaali käyttöaika yhdellä latauksella: 3 päivää
Latausaika: 2h
Rannekkeen materiaali: Silikoni
Akku: Uudelleen ladattava, sisäänrakennettu Litiumpolymeeri-akku (50mAh)
Käyttöliittymä: Näyttö ja hipaisulla toimiva monitoiminäppäin
Roisketiivis

Takuu

Tuotteella on 12 kk takuu. Tarkemmat takuuehdot osoitteessa www.bluebiit.com

**LOVE
MOVE
ENJOY**

www.bluebiit.com
Bluebiit™ - WellBiit Oy
Vattuniemenkatu 15 B, 00210 Helsinki,
Finland
Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu@bluebiit.com
020 734 0510

#bluebiit

