

PURELO

Asennusohje

Purelo hanasuodatin



Sisällysluettelo

1. Ennen asennusta
2. Hanasuodattimen asennus
3. Hanasuodattimen asennus, kun hanassa on sisäkierre
4. Hanasuodattimen asennus, kun hanassa ei ole kierteitä
5. Vaihtosuodattimen vaihto

1. Ennen asennusta

1. Kierrä suodatinkotelon pohja auki.



2. Poista vaihtosuodattimen päällä oleva suojamuovi ja paina vaihtosuodatin suodatinkotelon pohjaan kiinni. Varmista, että painat suodattimen pohjaan asti.



3. Kierrä suodatinkotelon pohja takaisin kiinni suodattimeen, kohtuullista voimaa käyttäen, ilman pihtejä.



4. Nyt suodatin on valmis asennettavaksi.



2. Hanasuodattimen asennus

1. Kierrä hanan poresuutin irti. Suutin voi joskus olla tiukasti kiinni ja sen irrotus voi vaatia pihtejä. Jos käytät pihtejä, varo vahingoittamasta hanaa ja poresuutinta.



2. Kierrä hanasuodatin kiinni hanaan. Suodattimen kiristämiseen voi käyttää apuna pihtejä, jos suodatinta ei muuten saa kiristettyä loppuun asti. Varo kuitenkin, ettet kiristä suodatinta liian tiukalle tai vahingoita suodatinta.





3. Hanasuodattimen asennus, kun hanassa on sisäkierre

1. Kierrä hanan poresuutin irti. Suutin voi joskus olla tiukasti kiinni ja sen irrotus voi vaatia pihtejä. Jos käytät pihtejä, varo vahingoittamasta hanaa ja poresuutinta.



2. Kierrä pakkauksen mukana tuleva adapteri kiinni hanaan. Älä kiristä adapteria pihdeillä, vaan käytä kiristämiseen apuna adapterin pohjassa olevia syvennyksiä.



3. Kierrä hanasuodatin käsin kiinni adapteriin.



4. Hanasuodattimen asennus, kun hanassa ei ole kierteitä

1. Valitse pakkauksen mukana tulleista sovitteista oikea koko ja aseta se hanan päähän.



2. Kiristä adapteri kiinni hanaan tasapäisellä ruuvitaltalla. Älä kuitenkaan kiristä liikaa, jotta adapteri ei vaurioidu.

3. Kierrä hanasuodatin käsin kiinni adapteriin.



5. Vaihtosuodattimen vaihto

1. Kierrä suodatinrungon pohja auki ja poista vaihtosuodatin kotelosta.



Jos suodatinrungon pohja on tiukasti kiinni, irrota suodatin hanasta ennen suodattimen vaihtoa, jotta et vahingoita hanaa tai suodatinta.

Huomioi ennen suodatinkotelon avaamista, että suodattimen sisään on voinut jäädä vettä.

2. Vedä vaihtosuodatin pois kannesta ja aseta uusi paikoilleen.



3. Kierrä suodatinrungon pohja ja uusi vaihtosuodatin takaisin kiinni suodattimeen.

