

Instructions mise à jour logiciel modèle avec Micro SD bg310

***Attention: Avant de mettre à jour le logiciel, vous devez vous assurer que vous avez sélectionné le logiciel pour le modèle de la caméra que vous avez; sinon il peut rendre votre caméra inutilisable.

Si vous n'êtes pas certain demander à info@boly.ca en indiquant

de modèle de la caméra

de série de la caméra

1. Copier le fichier (****.bin) sur la carte mémoire vide;
2. Mettre la caméra à la position "Off";
3. Insérer la carte mémoire dans la caméra;
4. Mettre la caméra à la position "Setup";
5. Attendre le temps peut varier entre 30 secondes et 1 minutes l'écran Boly va allumer et vous aurez accès au menu set up
6. Supprimer le fichier (****.bin) qui se trouve sur la carte mémoire;
7. Insérer la carte mémoire déverrouillé dans la camera et la mettre à "On", la camera devrait fonctionner normalement.
8. Faire un réglage d'usine de la caméra pour remettre tous les paramètre d'origine

Veillez noter qu'après la mise à jour, il est possible d'avoir perdu vos réglages de la camera.