

miamily
A SWISS BRAND

HIPSTER™

EXTENDER BELT

I N S T R U C T I O N S

M A N U A L





ATTENZIONE

- Leggere tutte le istruzioni prima di montare e utilizzare il porta bebè HIPSTER™
- Conservare le istruzioni come riferimento futuro
- Verificare che tutte le fibbie, i ganci, le bretelle e i dispositivi di regolazione siano fissati prima di ogni utilizzo
- Verificare la presenza di cuciture, bretelle o tessuti strappati o dispositivi di fissaggio danneggiati prima di ogni utilizzo
- Assicurarsi che il bambino sia correttamente posizionato nel porta bebè HIPSTER™. Verificare i dispositivi di sicurezza e la posizione delle gambe
- Il viso del bambino deve essere orientato verso il genitore, almeno fino a quando non sia in grado di tenere sollevata la testa
- I bambini prematuri, i bambini con problemi respiratori e di età inferiore ai 4 mesi sono a rischio di soffocamento: per ragioni di sicurezza verificare con il proprio medico se il porta bebè HIPSTER™ sia idoneo nel caso specifico
- Non utilizzare mai il porta bebè HIPSTER™ in caso di difficoltà di equilibrio o movimento dovuti allo svolgimento di attività fisica, sonnolenza o particolari condizioni di salute
- Non utilizzare mai il porta bebè mentre si cucina, si fanno le pulizie o in qualsiasi attività che preveda la vicinanza a fonti di calore o l'esposizione a sostanze chimiche
- Non indossare mai il porta bebè durante la guida o come passeggero in un veicolo a motore
- Il porta bebè non è idoneo all'uso durante la pratica di attività sportive

IT



ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA E SOFFOCAMENTO

PERICOLO DI CADUTA —

I bambini possono scivolare attraverso l'ampia apertura per le gambe o cadere dal porta bebè.

- Prima di ogni utilizzo verificare che tutte le fibbie, i ganci e le bretelle siano fissati
- Prestare particolare attenzione quando ci si sporge in avanti
- Non chinarsi mai in avanti all'altezza della vita ma piegare le ginocchia
- Usare il porta bebè solo per bambini di peso compreso fra 4 e 20 kg
- Trattenere il bambino a sé tutte le volte che si usi il porta bebè HIPSTER™ senza le bretelle

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO —

I bambini di età inferiore ai 4 mesi possono soffocare se il volto viene premuto eccessivamente contro il corpo del genitore.

- Non stringere eccessivamente il bambino con le bretelle contro il proprio corpo
- Lasciare sempre spazio per il movimento della testa
- Tenere sempre il volto del bambino libero da ostruzioni

HIPSTER™

LA CINTURA ESTENSIBILE



COME UTILIZZARE

LA CINTURA ESTENSIBILE

1. Avvolgere la cintura HIPSTER™ intorno alla vita, con il seggiolino da anca posizionato sulla schiena (al di sopra delle anche).
2. Applicare la cintura estensibile, collegando la fibbia di sicurezza della cintura originale alla fibbia di sicurezza della cintura estensibile.
3. Applicare e unire i due nastri di velcro per un ulteriore supporto.
4. Avvolgere la cintura intorno alla vita e regolarla in modo che risulti aderente. Più è stretta la cintura, maggiore sarà il supporto garantito alla schiena.
5. Collegare la cintura estensibile alla cintura originale e verificare che la fibbia sia inserita in sicurezza: si deve sentire un "clic".
6. Tirare la bretella con la fibbia di sicurezza fino a che risulti aderente.
7. Posizionare il bambino sul seggiolino HIPSTER™.

GARANZIA

MiaMily garantisce i propri prodotti da qualsiasi difetto di fabbricazione riguardante i materiali o la lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data originale di acquisto. Le eventuali richieste in merito alla garanzia o alla riparazione di prodotti MiaMily devono essere inviate all'indirizzo questions@miamily.com

COLLAUDO DI SICUREZZA

HIPSTER™ è stato verificato e approvato in conformità a standard di sicurezza internazionali.

Per USA/ CANADA: HIPSTER™ soddisfa lo standard di sicurezza USA ASTM F2236 e la legge CPSIA 2014, normativa volta al miglioramento della sicurezza dei prodotti di consumo.

Per l'EUROPA: HIPSTER™ soddisfa lo standard EN71-3.

A LIVELLO INTERNAZIONALE: HIPSTER™ soddisfa gli standard di sicurezza EN13209-2:2005 e 6P

CONSERVAZIONE DI HIPSTER™

HIPSTER™ è realizzato in materiale composto da 100% di nylon, antimacchia e lavabile in lavatrice. Rimuovere l'inserito di gommapiuma dal seggiolino da anca prima del lavaggio. Lavare in lavatrice SOLO con ciclo delicato e acqua fredda. Asciugare all'aperto, NON METTERE HIPSTER™ NELL'ASCIUGATRICE. Per una pulizia leggera strofinare semplicemente con un asciugamano umido.

IT



miamily
A SWISS BRAND

CONTACT US

Overtea SA
Via Cara' 20b, Manno, 6928, Switzerland
questions@miamily.com

www.miamily.com



No.0415
February, 2nd, 20201