

ACTIONCLEAN™

POMOĆ ZA ČIŠĆENJE

Action Clean



SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Pročitajte upute prije uporabe i spremite ih za buduću upotrebu.
- Ne koristite komponente koje nisu isporučene s proizvodom.
- Nemojte koristiti proizvod ako primijetite da je oštećen.
- Držite proizvod izvan dohvata djece. Djeca smiju koristiti proizvod samo pod nadzorom odrasle osobe.

KOMPONENTE

- 1 - PRODUŽIVA DRŠKA
- 2 - GLAVA ZA ČIŠĆENJE
- 3 - KRPA ZA ČIŠĆENJE OD MIKROVLAKANA



UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. Sastavite sve dijelove produžive drške i postavite isporučenu krpu za čišćenje.
2. Snažno pomičite donji dio produžive drške gore-dolje dok krpa za čišćenje ne bude spremna za uporabu.
3. Započnite čišćenje, ponovite postupak pod točkom 2 nekoliko puta kako biste uklonili svu prljavštinu s krpe.
4. Kada ste gotovi, očistite krpu, iscijedite je i osušite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PROIZVODA

- Proizvod čistite vlažnom krpom blagim deterdžentom koji ne sadrži alkohol.
- Nakon čišćenja pričekajte da se komponente dobro osuše.

ISPRAVNO ODLAGANJE OTPADA

Simbol prekrížene kante za smeće na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da se takav proizvod ne bi trebao smatrati kućnim otpadom prema EU. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda spriječiti ćete moguće negativne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi koje bi inače izazvalo nepravilno rukovanje ovim proizvodom. Recikliranje materijala pomaže u zaštiti prirode i prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se nadležnim službama, centru za zbrinjavanje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod. Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve važećih EU direktiva.