

CES INSTRUCTIONS ET EMBALLAGES CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À CE PRODUIT ET À SON UTILISATION, ET DOIVENT DONC ÊTRE CONSERVÉS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Ce protège-dents est conçu pour fournir une protection limitée contre les blessures mineures causées par des impacts dans les arts martiaux. S'ils sont utilisés correctement, les protège-dents décrits dans ce livret d'information de l'utilisateur peuvent prévenir ou réduire la gravité des blessures associées aux activités sportives de contact.

Ces informations utilisateur s'appliquent aux produits suivants :

Nom et code du produit	Classification du type de garde	Tailles disponibles	Performance d'impact
PROTÈGE-DENTS SIMPLE 4405E, 4405BE	Type 2	Taille unique: Adulte 14+	1
DOUBLE PROTÈGE-DENTS 4410BE, 4410E	Type 2	Taille unique: Adulte 14+	1
PROTÈGE-DENTS EVERGEL 1400008, 1400009	Type 2	Taille unique: Adulte 14+	3
PROTÈGE-DENTS UNIQUE EVERSIELD 1400000, 1400003	Type 2	Taille unique: Adulte 14+	3
PROTÈGE-DENTS DOUBLE EVERSIELD 1400004, 1400007	Type 2	Taille unique: Adulte 14+	3

AVERTISSEMENTS :

- Utilisez le protège-dents comme indiqué, une mauvaise utilisation peut réduire dangereusement les performances.
- Aucun protège-dents ne peut offrir une protection complète contre toutes les blessures. Ces protège-dents ne peuvent pas garantir la protection contre les blessures causées par des impacts importants subis lors d'activités sportives et ne peuvent pas prévenir les blessures à la tête ou les décès.
- Le protège-dents est adapté à la bouche de l'utilisateur. Ne permettez à aucune personne autre que l'utilisateur nommé d'utiliser votre protège-dents.
- Ces protège-dents ne sont pas considérés comme convenant aux activités suivantes : hockey sur glace.
- Après le moulage aux dents, ne mâchez pas votre protège-dents. Si le protège-dents s'use à cause de la mastication, sa protection, sa durabilité de l'ajustement peut être considérablement réduite et peut ne plus fournir une protection adéquate à l'utilisateur final.
- Ne pas utiliser de protège-dents montrant de l'usure, des fissures, la séparation des couches ou des fentes. Si votre protège-dents montre des signes de dommages, jetez-le et obtenez un remplacement immédiatement.
- Pour les porteurs dont la croissance de la mâchoire, l'exfoliation par dentition primaire et l'éruption de dentition secondaire sont toujours en cours, l'ajustement de la protection doit être vérifié régulièrement pendant cette période par un parent ou un tuteur responsable. Si le protège-dents s'avère lâche ou serré aux dents et aux gencives, il doit être remplacé immédiatement. Ces protège-dents ne doivent pas être utilisés avec des appareils orthodontiques ou d'autres dispositifs dentaires, à moins d'être approuvés par la personne qui les installe. Vous devez consulter un dentiste ou un orthodontiste pour ajuster un appareil orthopédique ou un autre dispositif aux dents concernant la pertinence de ce protège-dents ou de tout autre protège-dents.
- Le constituant et les matériaux utilisés dans la construction de ces protège-dents ne sont pas considérés comme provoquant une sensibilisation ou une réaction allergique. Toutefois, si une douleur ou un inconfort est ressenti lors de l'utilisation de ce protège-dents, veuillez consulter un médecin ou un professionnel des soins dentaires, selon le cas.
- Le détaillant et le fabricant seront exonérés de toute responsabilité à l'égard de toute blessure corporelle ou autre réclamation découlant de l'utilisation des produits autre que celle prévue, y compris les modifications, actions ou expositions non autorisées de l'utilisateur.
- Ne faites aucune modification, n'exposez pas à des températures extrêmes, à des produits pétrochimiques, à des solvants ou à leurs vapeurs, ou ne traitez pas d'une manière qui ne correspond pas à l'utilisation prévue du protège-dents, car cela pourrait réduire considérablement leur niveau de protection. Évitez toute contamination des matériaux dans le protège-dents.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE : Lorsque vous choisissez un protège-dents, choisissez un protecteur du type et de la taille appropriés en fonction des informations sur la tranche d'âge fournies par le fabricant. Veuillez-vous assurer que le protège-dents que vous avez choisi est du bon type et du bon niveau de performance par rapport au sport prévu.

POUR INSTALLER UN PROTÈGE-DENTS, VOUS AUREZ BESOIN DES ARTICLES SUIVANTS :

Des pinces métalliques, de l'eau bouillante, de l'eau froide, un miroir et une montre qui affiche les secondes.

INSTRUCTIONS POUR L'AUTO-AJUSTEMENT, VEUILLEZ LIRE TOUTES LES ÉTAPES AVANT DE COMMENCER.

1. À l'aide d'un miroir, placez le protecteur dans votre bouche sur les dents supérieures et pratiquez les mouvements de moulage.
2. Faites bouillir de l'eau. Retirez l'eau de la source de chaleur. Laissez l'eau reposer pendant 30 secondes, puis laissez tomber le protège-dents dans l'eau pendant 70 secondes. Ne laissez pas le protège-dents reposer dans l'eau plus de 90 secondes. Ne gardez pas le protège-dents dans l'eau chaude trop longtemps, autrement il se déformera.
3. Utilisez des pinces métalliques pour retirer le protège-dents de l'eau et plongez-le dans l'eau froide pendant 1 seconde.
4. À l'aide d'un miroir pour aligner le centre du protège-dents avec vos dents avant, placez rapidement le protège-dents autour de vos dents supérieures.
5. Fermez les dents rapidement mais doucement pour assurer une morsure uniforme. Ne mordez pas à travers le plastique. Poussez le protège-dents vers le haut et vers les dents avec les doigts, tout en aspirant doucement tout l'air et l'eau jusqu'à ce qu'un ajustement serré se forme autour des dents supérieures.
6. Maintenez cette position pendant environ 30 secondes.
7. Retirez le protecteur et placez-le dans l'eau froide pendant 1 minute.
8. Remplacez le protecteur dans votre bouche et si l'ajustement n'est pas confortable, répétez les étapes 2 à 7 pour remouler.
9. Pour les bouches adultes plus petites, le protège-dents peut être raccourci en coupant les extrémités avec des ciseaux tranchants.

ENTRETIEN: Il est très important de vérifier régulièrement votre protège-dents pour tout signe de dommage qui pourrait réduire le niveau de protection offert par le protecteur. Si le protège-dents présente des signes d'usure, des fissures, une séparation des couches ou des fentes, jetez-le et obtenez un remplacement immédiatement. Selon la régularité et la gravité de l'utilisation, votre protège-dents doit être remplacé après un an d'utilisation, bien que cela puisse varier, et les produits doivent être inspectés visuellement avant chaque utilisation pour détecter les dommages ou autres irrégularités décrits ci-dessus et vérifiés pour l'ajustement. Les produits usagés doivent être éliminés conformément aux réglementations environnementales locales et nationales dans un site d'enfouissement approprié. De plus amples informations concernant ces réglementations peuvent être obtenues auprès de vos autorités locales.

RANGEMENT : La boîte de protège-dents fournie avec le produit que vous avez choisi offre un rangement sûr et propre pour votre protège-dents. Le protège-dents doit toujours être rangé dans la boîte du protège-dents lorsqu'il n'est pas utilisé. Assurez-vous d'utiliser la boîte de rangement lorsque vous transportez votre protège-dents vers et depuis des événements sportifs. Ne le placez pas sous des objets lourds qui pourraient endommager la boîte ou le protège-dents. N'exposez pas le protège-dents ou les boîtes à des substances chimiques, à des substances dangereuses ou à un incendie qui pourraient contaminer le produit et avoir un effet néfaste sur le niveau de protection offert par ces produits.

RÉPARATIONS ET MODIFICATIONS : Le fabricant ne peut garantir la performance du produit ou le niveau de protection offert par le protecteur si des modifications ou des réparations sont effectuées sur ce produit par l'utilisateur.

NETTOYAGE : Après chaque utilisation, le protège-dents et la boîte de protège-dents doivent être lavés par rinçage à l'eau douce (pas plus chaude que 35 ° C / 95 ° F) ou rince-bouche. N'utilisez pas de détergents ou de nettoyeurs à solvants. Laissez sécher à l'air à l'abri de la lumière du soleil ou des sources de chaleur directes avant de le ranger. Laver l'étui séparément avec de l'eau et du savon.

everlast.ca

EverlastSM et le Econ deviceSM et GREATNESS IS WITHINSM sont des marques de commerce d'Everlast World's Boxing Headquarters Corporation et utilisée sous licence par ACI Brands Inc.

FABRIQUÉ PAR : EVERLAST SPORTS MFG. CORP. 1900 HWY DD MOBERLY, MO 65270

IMPORTÉ PAR : ACI BRANDS INC., 2616 SHERIDAN GARDEN DR., OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Z2, CANADA

AD08337-P00001400IM-0823