

Timed Watering: Turn dial clockwise and align the desired number of minutes with the TIME INDICATOR .

To turn off before time runs out, follow non-timed watering instructions.

Non-Timed Watering: Depress the RELEASE LEVER and rotate dial counter clockwise to "Manual On".

Water will stay on unless you turn it off.

Rotate back to "0" to turn off.

Arrosage minuté : Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre et alignez le nombre de minutes désirées avec l'INDICATEUR DE TEMPS. Pour arrêter avant la fin du temps prévu, suivre les instructions d'arrosage non minuté.

Arrosage non minuté : Appuyez sur le RELEASE LEVER (levier de déclenchement) et tournez le cadran dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur « Manual On ». L'arrosage continuera sauf si vous l'arrêtez.

Revenez à « 0 » pour arrêter.

Riego cronometrado: Gire la esfera en el sentido horario y alinee la cantidad de minutos deseados con el INDICADOR DE TIEMPO. Para desactivar antes de que termine el período de tiempo, refiérase a las instrucciones para riego no cronometrado.

Riego no cronometrado: Oprima la PALANCA DE LIBERACIÓN y gire la esfera en el sentido antihorario a la posición "Manual on" (riego manual activado). El riego permanecerá activado hasta que lo desactive. Gire nuevamente a la posición "0" para apagar.