

User Manual Model B0340272H2 BALDR Wireless Weather Station with Touch Buttons

Product Overview Main Unit

Outdoor Sensor

Getting Started Power Supply Main Unit Installation

Outdoor Channel 1. Hygrometer will auto receive outdoor signal after power on...

Comfort Level Indicator Display Humidity DRY 20%-44% COMFORT 45%-65% WET 66%-99%

Window Indicator On certain humidity conditions (as below chart shown), the window indicator will show up for a reference of opening/closing the windows.

Warranty BALDR provides a 1-year limited warranty on this product against manufacturing defects in materials and workmanship.

Anleitung Model B0340272H2 BALDR Drahtlose Wetterstation mit Touch-Tasten

Überblick Hauptfunktioheit

Außensensor

Erste Schritte Stromversorgung Installation Der Hauptfunktioheit

Außenkanal 1. Das Hygrometer empfängt nach dem Einschalten automatisch das Außenregistrierungssignal...

Komfort-Stufenanzeige Anzeige Humidity DRY 20%-44% COMFORT 45%-65% WET 66%-99%

Fensterindikator Bei bestimmten Feuchtigkeitsschwellen (wie untenstehendes Diagramm zeigt) erscheint die Fensteranzeige auf dem Bildschirm als Referenz für das Öffnen/Schließen der Fenster.

Gewährleistung BALDR gewährt auf dieses Produkt eine einjährige beschränkte Garantie gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung.

Manuel Utilisateur Model B0340272H2 BALDR Station Météorologique Sans Fil Avec Touches Tactiles

Aperçu Unité Principale

Capteur Extérieur

Prise en Main Alimentation Installation De L'unité Principale

Canal Extérieur 1. L'hygromètre reçoit automatiquement le signal extérieur après la mise sous tension...

Max Et Min Record 1. Appuyez sur [M] pour avoir une température et une humidité maximales, la valeur affichée à 5 secondes.

Icone De Humidité Ambiant Le changement d'ambiant est catalisé par l'humidité absolue extérieure et intérieure. Les icônes s'affichent à l'écran dans les conditions ci-dessous.

Précautions • Ne nettoyez aucune partie du produit avec du benzène, du diluant ou d'autres solvants chimiques. Si nécessaire, nettoyez le avec un chiffon doux.

Manual de Usuario Estación de Clima Inalámbrica con Botones Táctiles

Descripción del Producto Unidad Principal

Sensor Exterior

Empieza Instalación De La Unidad Principal

Canal Exterior 1. Un hidrómetro recibirá automáticamente el señal exterior después del encendido...

Indicador de Nivel de Confort 1. Appuyez sur [M] pour avoir une température et une humidité maximales, la valeur affichée à 5 secondes.

Indicador de Ventana En ciertas condiciones de humedad ambiental (como se muestran en el siguiente gráfico), el indicador de la ventana en la pantalla generará como referencia para abrir o cerrar la ventana.

Garantía BALDR ofrece una garantía limitada de 1 año en su producto contra los defectos de fabricación en materiales y mano de obra.

Manuale Utente Stazione Meteorologia Wireless con Tasti a Spioramento

Panoramica del Prodotto Unità Principale

Sensore Esterno

Inizio Alimentazione Elettrica Installazione Della Unità Principale

Canale Esterno 1. L'igrometro riceverà automaticamente il segnale esterno dopo l'accensione...

Indicatore di Opportunità Ambiente Il cambio ambientale è catalizzato per la umidità assoluta esterne e interna. Le icone s'afficheranno sulla pantalla con le seguenti condizioni:

Indicatore di Finestra In determinate condizioni di umidità (come mostrato nella tabella sottostante), l'indicatore della finestra sullo schermo verrà visualizzato come riferimento per chiudere o aprire la finestra.

Garanzia BALDR fornisce una garanzia limitata di 1 anno su questo prodotto contro i difetti di fabbricazione dei materiali e di lavorazione.