

# amika:

## Double Agent

2-in-1 blow dryer + straightening brush

Brosse 2 en 1 brushing + lisseur

# Double Agent

The smoothest operator in the game. double agent is a multi-tasking tool that combines a blow dryer with a thermal brush to create sleek styles with ease. there are three different settings to choose from: air, thermal brush, and a combination of both. whether you just want a blow dry, straightened strands, or both--we got you.

## Features:

- Three adjustable air/thermal brush settings
- Ergonomic dial switch allows for seamless styling
- Far-infrared heat to lock in moisture and minimize thermal damage
- Negative ion generator delivers shine and banishes frizz
- Max temp 365F/185C
- 9ft/2.7m swivel cord won't tangle or trip you up
- US/Can: 60Hz/ 700 Watts/ 125 Volts
- EU/UK: 50Hz/ 800 Watts/ 220-240 Volts
- Exclusive amika design
- One year warranty

## What makes it special?

- A ceramic base and heated bristles emit maximum far-infrared heat, which locks in moisture for hydrated + healthy-looking hair.
- Flexible outer teeth deliver the grip necessary for an easy, breezy blowout.
- The negative ion generator delivers superior, frizz-free + shiny results for the sleekest blowout of your dreams.

## Directions:

Customize your blowout with three adjustable settings. Let's break down when to use each setting:

- To go from damp to dry without heat, use the air setting only.
- To go from damp to dry + straight all in one go, the heated air + thermal brush combo delivers maximum, sleek results.
- To finish or touch up your blowout, use the thermal brush only setting.

en

# Important Safety Precautions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.**

## CAUTION

Double Agent utilizes heated thermal bristles. Do not touch the heated bristles directly to the scalp or skin for risk of scalding.

## DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

Always unplug it immediately after using.

Do not use while bathing.

Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink

Do not place in or drop into water or other liquid

If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into water.

Do not use if plug is loose in the outlet, as there may be risk of fire, electric shock, electrical shortage and burning.

## WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

Store out of reach of children in a safe dry location. Allow appliance to cool before storing.

An appliance should never be left unattended when plugged in.

Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals.

Use this appliance only for its intended use. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

Do not jerk or strain cord at plug connections.

Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.

Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

Keep heated surfaces clean and free from dust, dirt and hair spray.

If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth.

Never use while sleeping.

Never drop or insert any object into any opening or hose.

Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

Do not direct hot air towards eyes or other heat sensitive areas.

Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.

Do not place appliance on any surface while it is operating.

While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.

Do not use an extension cord with this appliance.

Do not operate with a voltage converter.

US & CA



UK



EU



Votre nouveau complice pour des cheveux ultralisses. polyvalent, double agent conjugué sèche-cheveux et brosse chauffante pour créer des brushings lisses et soyeux en un tour de main. trois positions possibles : flux d'air, brosse chauffante ou tout cela à la fois. que vous souhaitiez simplement brusher vos cheveux, les lisser, ou les deux – avec double agent, il suffit de demander !

## Caractéristiques :

Trois positions flux d'air/brosse chauffante

Bague de réglage ergonomique pour un coiffage sans accroc

Chaleur infrarouge pour sceller l'hydratation dans la fibre et minimiser les dommages thermiques

Générateur d'ions négatifs pour booster la brillance et éviter les frisottis

Température maxi 185 °C

Cordon rotatif de 2,7 m qui ne risque pas de s'emmêler ou de vous gêner

US/Can : 60Hz/ 700 Watts/ 125 Volts

EU/UK : 50 Hz/ 800 Watts / 220-240 Volts

Design amika exclusif

Garantie un an

## Ce qui le rend unique ?

Sa base en céramique et ses picots chauffants émettent un maximum de chaleur infrarouge pour retenir l'hydratation dans la fibre et révéler des cheveux hydratés, éclatants de santé.

Ses picots externes flexibles offrent la prise nécessaire pour un brushing facile, tout en légèreté.

Le générateur d'ions négatifs assure des résultats brillance + antifrizz maxi, gage d'un brushing ultralisse et soyeux comme dans vos rêves... voire mieux !

## Directions :

Offrez-vous un brushing sur mesure grâce à ses trois positions. Penchons-nous sur leur utilisation :

- Pour sécher vos cheveux humides sans chaleur, réglez la brosse sur flux d'air.
- Pour sécher + lisser vos cheveux en un geste, optez pour la position air chaud + brosse chauffante, gage d'un effet lisse et soyeux optimal.
- Pour apporter la touche finale à votre brushing, ou pour le retoucher, réglez l'appareil sur brosse chauffante.

# Précautions De Sécurité Importantes

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, surtout là où il y a des enfants, des précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies, y compris ce qui suit:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. GARDEZ LOIN DE L'EAU.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Double Agent est doté de picots chauffants. Tenir les picots chauffants à distance de la peau et du cuir chevelu pour éviter tout risque de brûlure.

## DANGER

Comme avant la plupart des appareils électriques, les parties électriques sont toujours actives même si l'appareil est éteint. Afin de réduire le risque de mortalité par choc électrique :

Il faut toujours le débrancher après l'utilisation.

Il ne faut pas utiliser dans votre bain.

Il ne faut pas placer ou ranger l'appareil où il peut tomber ou être jeté dans le lavabo ou le bain.

Il ne faut pas placer ou échapper dans l'eau ou d'autres liquides.

Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. N'allez pas dans l'eau.

Ne pas utiliser si la prise est desserrée, car il pourrait y avoir un risque d'incendie, de choc électrique, de panne d'électricité et de brûlure.

## AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie, ou de blessure à des personnes:

Gardez hors de la portée des enfants dans un endroit sûr et sec. Laissez l'appareil se refroidir avant de le ranger. Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par, sur, ou près des enfants ou d'autres personnes. Utilisez cet appareil uniquement pour son utilisation prévue comme il est décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Ne pas saccader ou tirer le cordon au niveau des connexions.

Ne jamais utiliser cet appareil s'il a un cordon ou une prise endommagés, s'il ne fonctionne pas adéquatement, ou s'il a été échappé, endommagé ou submergé dans l'eau. Retournez l'appareil dans un centre de service pour examen et réparation.

Gardez le cordon loin des surfaces chauffantes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

Ne bloquez jamais les ouvertures d'air de l'appareil ou le placer sur une surface douce comme le lit ou le sofa, où les ouvertures d'air peuvent être bloquées. Gardez les ouvertures d'air libres de peluches, de cheveux et de choses semblables.

Gardez les surfaces de chaleur propres et libres de poussière, de saleté et de vaporisateur à cheveux. S'il faut absolument le nettoyer, débranchez l'appareil de la source de courant et essuyez l'extérieur avec un linge humide.

Ne jamais utiliser en dormant.

Ne jamais échapper ou insérer un objet dans l'ouverture ou le cordon.

Ne pas utiliser à l'extérieur ou utiliser où des produits aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.

Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou autres parties sensibles à la chaleur. Les accessoires peuvent être chauds durant l'utilisation. Laissez-les se refroidir avant de vous en servir.

Ne pas placer l'appareil sur une surface lorsqu'il fonctionne.

Lors de l'utilisation de l'appareil, gardez vos cheveux loin des entrées d'air.

N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

Ne pas utiliser avec un convertisseur de voltage.

US & CA



UK



EU



-  [facebook.com/loveamika](https://facebook.com/loveamika)
-  [twitter.com/love\\_amika](https://twitter.com/love_amika)
-  [blog.loveamika.com](https://blog.loveamika.com)
-  [youtube.com/amikanyc](https://youtube.com/amikanyc)
-  [pinterest.com/loveamika](https://pinterest.com/loveamika)
-  [instagram.com/love\\_amika](https://instagram.com/love_amika)
-  [www.loveamika.com](https://www.loveamika.com)

[info@loveamika.com](mailto:info@loveamika.com)