

## Opis:

1. Naprava ima vgrajene igre, ki jih ni mogoče spreminjati.
2. Za napajanje se uporablja priložen napajalnik (5V). Deluje na 10V-220V.
3. Naprava se priklopi preko AV kabla.

## Opozorila:

1. Otroci naj vedno uporabljajo pod nadzorom starejše osebe.
2. Napravo vedno izključite, ko jo prenehate uporabljati. Ob daljši uporabi jo občasno izklopite in s tem preprečite pregrevanje.
3. Naprave ne izpostavljajte hudi vročini ali mrazu.
4. Naprave ne odpirajte.
5. Na nekaterih napravah s 4K resolucijo morda naprava ne bo delovala.

## Opozorila za napajalnik:

1. Otroci naj vedno uporabljajo pod nadzorom starejše osebe.
2. Napajalnik ni igrača
3. Za napravo uporabljajte samo ta napajalnik
4. Napravo in vse priključke redno pregledujte, če so v brezhibnem stanju.  
Če opazite kakšno spremembo, napravo prenehajte uporabljati.

## Navodila:

1. Priklon za napajalnik
2. AV-OUT
3. Indikacijska lučka
4. Reset
5. Vklop/izklop
6. Priklon za kontroler 1
7. Priklon za kontroler 2
8. Smerne tipke
9. Izbira
10. Start
11. Enojni skok
12. Enojni udarec
13. Turbo skok
14. Turbo udarec



# VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA

## **Varnost in kakovost izdelkov, ki so na voljo v naših prodajalnah je na prvem mestu.**

Izdelki, ki jih prodajamo, morajo izpolnjevati določene varnostne zahteve in nikakor ne smejo ogroziti varnosti ali zdravja uporabnikov ter ostalih ob uporabi. Navedeno priporočeno starost otroka za posamezni izdelek je podjetje Megasplet d.o.o. pridobilo s strani uvoznika, distributerja, proizvajalca ali zastopnika izdelka. Določeno priporočeno starost otroka za uporabo posameznega izdelka proizvajalec določi na podlagi veljavnih uredb in zakonov, otrokovega senzoričnega, motoričnega in umskega razvoja ter relativne omejitve pri uporabi.

Navedena priporočena starost in/ali obremenitev naj vam bo vodilo pred nakupom izdelka. Pri izbiranju izdelka upoštevajte okoliščine ter spretnosti otroka in njegova močna ter šibka področja, ter na podlagi tega poiščite izdelek, ki bo spodbudil otrokov razvoj na posameznem področju.

Med uporabo izdelka upoštevajte priporočila in napotke, navodila proizvajalca za varno in pravilno uporabo izdelka ter sledeča OPOZORILA in VARNOSTNE NAPOTKE.

### **1. Igrače in izdelki, ki niso namenjeni za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev**

Zavedajte se, da so lahko nekatere igrače in izdelki nevarni za otroke mlajše od 36 mesecev, zato je na teh izdelkih navedeno eno izmed opozoril:

OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev.

OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.

Opozorilo v obliki naslednje grafične slike:



Temu opozorilu je priložena obrazložitev specifične nevarnosti, zaradi katere je ta previdnost potrebna. Ta točka se ne uporablja za igrače in izdelke, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehničnih razlogov očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.

### **2. Igrače za prostočasne aktivnosti**

Navedba »igrača za prostočasne aktivnosti« pomeni igračo za domačo uporabo, pri kateri med izvajanjem aktivnosti ostaja podporna struktura nepremična, igrača pa je namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih aktivnosti: skakanje, plezanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali kakršnakoli kombinacija omenjenih aktivnosti. Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Samo za domačo uporabo.

Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim igračam za prostočasne aktivnosti, so priložena navodila, ki opozarjajo na potrebo po preverjanju in vzdrževanju glavnih delov izdelka (vzmeti, pritrilnih elementov, opor) v določenih časovnih presledkih in poudarjajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, če se tako preverjanje ne izvaja (npr. Pred vsako uporabo izdelka preverite njegovo stanje (montaža, zaščita, plastični deli in ali električni deli). Redno preverjajte varnostne in osnovne elemente in jih po potrebi ponovno zategnite ali pritrdite. V kolikor ugotovite napako, izdelka ne uporabljajte v kolikor ga ne popravite. Neupoštevanje navodil lahko izzove padec, prekuc ali nastanek drugih škod izdelka.) Izdelku morajo biti priložena tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Predloženi morajo biti tudi posebni podatki v zvezi z ustrezno površino, na katero se naj igrača namesti.

### **Pravilno odlaganje odpadkov**

Simbol prekrizanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadki po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU. površino, na katero se naj igrača namesti.

