

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Pre svake upotrebe, proverite propisno stanje uređaja, utičnice i naponskog kabla.
- Uređaj se mora koristiti u normalnim uslovima kao što je navedeno u ovom uputstvu, a za modele VU/VF687x uređaj se mora koristiti sa postavljenom rešetkom za dovod vazduha i sistemom zatvaranja u zatvorenom položaju.
- Nikada ne dopustite da voda uđe u aparat.
- Uređaj se ne sme koristiti bez rešetke.
- Ne dodirujte aparat vlažnim rukama.
- Nikada ne ubacujte predmete u unutrašnjost aparata (npr: igle....).
- Decu treba držati pod nadzorom da bi se uverili da ne guraju prste kroz rešetke.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, moraju ga zameniti proizvođač, njegov servis za postprodajne usluge ili neko kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.
- Uređaj se treba odspojiti pre održavanja.
- Postupke održavanja i prilagođavanja potražite u korisničkom uputstvu na internetu.
- Ovaj aparat mogu koristiti deca starosti 8 godina i više i osobe s umanjenim fizičkim, osetnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva ili znanja, samo ako su oni (ili one) propisno nadgledani ili su im uputstva za upotrebu aparata propisno i bezbedno preneta uz izbegavanje svih rizika.
- Deca ne smeju da se igraju s aparatom.
- Deca bez nadzora ne smeju da čiste niti održavaju aparat.

SR

PREPORUKE

- Koristite samo na napajanju od 220 do 240V, na 50Hz.
- Električne instalacije u prostoriji, instalacija aparata i njegova upotreba treba da su usaglašeni sa standardima u vašoj državi.
- Ne koristite vaš aparat u blizini zapaljivih predmeta i proizvoda za opštu upotrebu, poštujte minimalno rastojanje od 50cm između vašeg aparata i svih predmeta (zidova, zavesa, aerosola, itd...).
- Ne vucite naponski kabl aparata, čak ni da biste ga isključili iz zidne utičnice.
- Ovaj aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Proizvođač neće odgovarati ako se aparat koristi u profesionalne svrhe, ako se upotrebljava na nepropisan način ili na način koji nije u skladu sa uputstvima i u tim slučajevima se garancija poništava.
- Odmotajte ceo kabl pre svake upotrebe.
- Ne aktivirajte vaš aparat u prljavoj prostoriji ili prostoriji gde postoji rizik od požara.
- Ovaj aparat se ne sme koristiti u vlažnim prostorijama.
- Garancija gubi važnost ukoliko dođe do oštećenja usled nepravilne upotrebe.

4243

PUŠTANJE U RAD

Pre prve upotrebe, proverite da li vaš napon, frekvencija i napon instalacijama kod vas. Vaš aparat može da se priključi na naponski izlaz bez uzemljenja. To je pre nego što uključite aparat, proverite sledeće:

- aparat mora da bude potpuno sastavljen, kao što je navedeno u uputstvu.
- aparat mora da bude postavljen na horizontalnu i stabilnu podlogu,
- aparat mora da bude postavljen kako je navedeno u ovom uputstvu.

NE FORSIRAJTE OBRTANJE RUKOM.

NAPAJANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA (VU/VF687X) :

VU/VF687x: daljinski upravljač koristi 2 alkalne AAA baterije koje nisu uključene u prodaju. Stavite bateriju u njen odeljak i vodite računa da pozitivan i negativni polozaju kao što je prikazano u odeljku za bateriju.

VAŽNO: Ako ne koristite aparat, savetujemo da ga isključite.

Kada aparat skladištitate na dugo vremena, uklonite bateriju iz daljinskog upravljača.

- Redovno proveravajte da li su baterije istekle.

- OPASNOST OD EKSPOZICIJE! Nikada nemojte puniti baterije koje nisu uključene u prodaju. Ako je potrebno, uklonite baterije. To može uzrokovati da se baterije pregreju, zapale ili puknu. Ne eksplodiraju.

- Ako su baterije procurele, spričite da koža, oči i sluzokoža dođu u kontakt sa njima. Ukoliko se pojave simptomi, odmah se uzbavite u zdravstvenoj zahvaćenoj području svežom vodom i potražite medicinsku pomoć!

- Procurele ili oštećene baterije mogu da izazovu opekotine u dodiru s kožom. Ne eksplodiraju.

- U slučaju da baterije / punjive baterije procure, odmah ih uklonite iz aparat.

U SLUČAJU PROBLEMA

Nikada sami ne rasklapajte aparat. Loše servisiran aparat može predstavljati opasnost.

Ne koristite aparat, a odmah pozovite servisni centar:

- ako je aparat pao,
- ako je kabl ili aparat oštećen,
- ako aparat ne radi normalno.

Možete pronaći spisak ovlašćenih servisnih centara na međunarodnom web portalu ROWENTA.

UČESTVUJMO U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE



ⓘ Aparat sadrži brojne materijale koji se mogu ponovo koristiti. Odnesite aparat u centar za reciklažu otpadnih materijala ili u lokalnu komunalnu kuću za reciklažu. Ako aparat koristi baterije: poštujte ekologiju, ne odlazeći u komunalnu kuću za reciklažu namenjenih za ovu svrhu. Ne odbacujte aparat u komunalnu kuću za reciklažu. Ovo uputstvo za upotrebu je dostupno na našem internetskom portalu.

