



## So stellst Du Deinen Zeitmesser ein

- 01 Entferne die Sperre an der Krone.
- 02 Um die richtige Uhrzeit einzustellen, ziehst Du die Krone in Position 3 und drehst so lange bis die korrekte Zeit angezeigt wird.
- 03 Um das Datum einzustellen, drückst Du die Krone um eine Position ein, damit sie in Position 2 steht. Drehe die Krone im Uhrzeigersinn so lange, bis das richtige Datum angezeigt wird. Jetzt kannst Du die Krone wieder in die Ausgangsposition (Position 1) bewegen.

Hinweis: Dein Datum stellt sich mittags um? Das liegt daran, dass das Uhrwerk nicht „weiß“, ob es Mittag oder Mitternacht ist. Stelle Deinen Zeitmesser einfach 12 Stunden nach vorne.