



Pirondini koekoeksklokken

Beste klant, gefeliciteerd met uw aankoop van een prachtige Pirondini koekoeksklok!

Technische omschrijving:

Quartz koekoeksklok met of zonder slinger (afhankelijk van het model).

De koekoek zal elk uur zingen en wordt ondersteund door een echo en het geluid van een rustgevende omgeving; dit geluid kan worden uitgezet en heeft twee volumeopties (zacht en hard). De schakelaar hiervoor zit onderin aan de binnenkant van de koekoeksklok.

Verder is deze koekoeksklok uitgerust met een lichtsensor, waarmee het geluid automatisch wordt uitgezet wanneer het donker is in de ruimte.

Het instellen van de koekoeksklok:

Om de tijd goed te zetten dient u het volgende te doen:

- 1) **Belangrijk:** Om schade aan het uurwerk te voorkomen mag de tijd **alleen** worden aangepast door **de kleine wijzer met de klok mee te bewegen**.
- 2) Zet de tijd juist
- 3) Stop de batterijen in de koekoeksklok
- 4) Druk op de 'Adjust' Knop
- 5) Als het goed is, hoort u de koekoek nu roepen
- 6) Zet de koekoek naar de juiste tijd door enkele keren te drukken op de 'Adjust' knop. Als het net 8 uur is geweest moet de koekoek dus 8 keer gezongen hebben, zodat deze 9 keer zal zingen om 9 uur.
Belangrijk: als de koekoek aan het zingen is dient u even te wachten tot deze is uitgezongen.

Deze koekoeksklok is uitgerust met een quartz uurwerk van hoge kwaliteit en vergt geen onderhoud; het enige wat u dient te doen is de batterijen vervangen wanneer deze op zijn.

Raampjes koekoeksklok (niet van belang voor alle koekoeksklokken)

De luchtvochtigheid in de ruimte (extreme luchtvochtigheid of juist een te droge lucht) kunnen er voor zorgen dat de raampjes voor de koekoek niet altijd open zullen gaan of juist niet goed sluiten. Dit heeft te maken met de veranderingen in de structuur van het hout. Als dit gebeurt, kunt u gemakkelijk de twee schroefjes van de raampjes lossen of vaster draaien met een kleine schroevendraaier.

Veel plezier van de koekoeksklok!

