

billboard

handy beat

AUDÍFONO ON EAR
INALÁMBRICO PLEGABLE

GRACIAS POR ADQUIRIR
LOS AUDÍFONOS HANDY BEAT
ON EAR CON CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE BILLBOARD®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para que garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso vayas a donde vayas, queremos que siempre te acompañe tu música y Billboard®.

LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso
Carga de batería / Encendido y apagado / Sincronización / Reproducción de audio / Función de radio FM / Entrada 3.5 mm / Tarjeta micro SD / Función de contestar o terminar la llamada

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Audífonos inalámbricos.....1 pieza
02. Cable USB - micro USB.....1 pieza
03. Cable 3.5 mm.....1 pieza
04. Manual de usuario.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOTÓN DE ENCENDIDO ☺
2. BOTÓN DE SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) ⏪ V+
3. BOTÓN DE REPRODUCIR / PAUSA ▶|⏸
4. BOTÓN DE DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) V-▶▶
5. BOTÓN DE MODO M
6. PUERTO DE CARGA MICRO USB
7. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
8. INDICADOR LED
9. MICRÓFONO
10. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Medida bocina: 40 mm

Rango de respuesta bocina:
20 Hz - 20 kHz

Impedancia bocina: 32 Ohm

Sensibilidad bocina: 108 dB

Micrófono interno: Si

Rango de respuesta inalámbrica:
10 m

Voltaje de alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 250 mAh

Voltaje de operación: 3.7 V

Tiempo de uso: 4 h

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB - micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos. *NOTA: TE RECOMENDAMOS USAR EL CABLE SUMINISTRADO EN EL EMPAQUE PARA EVITAR DAÑOS FUTUROS EN LA BATERÍA.*

03. Deja que se carguen completamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se cargan y se apagará cuando estén completamente cargados.

Encendido y apagado

01. Para encender los audífonos: Presiona y mantén sostenido durante 3 segundos el botón de encendido (1) ☺ hasta que aparezca el indicador LED en luz azul y parpadeé.

02. Para apagar los audífonos: Presiona y mantén sostenido durante 3 segundos el botón de encendido (1) ☺

hasta que se apague el indicador LED en luz roja.

Sincronización con dispositivos inalámbricos

01. Enciende tus audífonos (ver paso anterior) y automáticamente el indicador LED parpadeará en azul y rojo simultáneamente. *NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITAR OBSTÁCULOS QUE INTERFERAN EN LA SEÑAL.*

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar (BILLBOARD HANDY BEAT). *NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000.*

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con la unidad, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado. *NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectado o los

botones de los audífonos para cambiar, reproducir o pausar la música.

02. Para cambiar a la siguiente canción presiona una vez el botón (2) ⏪ V+.

03. Para cambiar a la anterior canción presiona una vez el botón (4) V-▶▶.

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón (3) ▶|⏸.

05. Para subir el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (2) ⏪ V+.

06. Para bajar el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (4) V-▶▶.

Función de radio FM

01. Desde el modo de conexión inalámbrica, presiona el botón (5) M para seleccionar el modo de radio FM.

NOTAS: PRESIONA EL BOTÓN (3) ▶|⏸ Y AUTOMÁTICAMENTE LOS AUDÍFONOS EMPEZARÁN A BUSCAR TODAS LAS ESTACIONES DE RADIO FM ACTIVAS Y LAS GUARDARÁ EN SU MEMORIA INTERNA.

02. Para cambiar a la siguiente estación presiona una vez el botón (2) ⏪ V+.

03. Para cambiar a la anterior estación presiona una vez el botón (4) V-▶▶.

04. Para subir el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (2) ⏪ V+.

05. Para bajar el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (4) V-▶▶.

06. Desde el modo de radio FM, presiona el botón (5) M para seleccionar el modo de conexión inalámbrica.

Entrada 3.5 mm

01. Inserta el cable de 3.5 mm en su espacio correspondiente (7) y automáticamente el audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los audífonos.

NOTA: ESTA ENTRADA TE PERMITIRÁ CONECTAR LOS AUDÍFONOS DE FORMA CONVENCIONAL Y NO A TRAVÉS DE CONEXIÓN INALÁMBRICA PARA QUE LOS SIGAS USANDO, AUNQUE ESTÉN DESCARGADOS.

Tarjeta de USB / micro SD

01. Inserta una memoria micro SD en su ranura correspondiente (10) y automáticamente la música en formatos MP3, WMA y WAV se reproducirán en los audífonos.

02. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón (3) ▶|⏸.

03. Para cambiar a la siguiente canción presiona una vez el botón (2) ⏪ V+.

04. Para cambiar a la anterior canción presiona una vez el botón (4) V-▶▶.

05. Para subir el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (2) ⏪ V+.

06. Para bajar el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (4) V-▶▶.

Función de contestar o terminar llamada

01. Presiona una vez el botón (3) ▶|⏸ para contestar la llamada.

02. Para subir el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (2) ⏪ V+.

03. Para bajar el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (4) V-▶▶.

04. Presiona rápidamente y dos veces el botón (3) ▶|⏸ para llamar al último número marcado en el celular.

05. Presiona una vez el botón (3) ▶|⏸ para colgar la llamada.

PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Manténlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología inalámbrica conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología inalámbrica conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. No desmantelar los audífonos ni intentar repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

09. Evita usarlos en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.